6. Stochastische Signale

Inhaltsübersicht

6. Stochastische Signale

- 6.1 Stochastische Prozesse
- 6.2 Korrelationsfunktionen
- 6.3 Korrelationsmesstechnik
- 6.4 Spektrale Darstellung stochastischer Signale
- 6.5 Systemidentifikation
- 6.6 Signaldetektion
- 6.7 Wiener-Filter


© Michael Heizmann, IIIT, KIT, alle Rechte einschließlich Kopier- und Weitergaberech

6 Stochastische Signale

- Bisher (Kap. 4): Betrachtung von einzelnen Messwerten stationärer Messgrößen u
- Jetzt: Betrachtung von Funktionsverläufen u(t)
- Für jeden Zeitpunkt t wird also ein zufälliger Messfehler erwartet:
 Rauschen
- Zufällige Signale u(t): Angabe eines Funktionsverlaufs nicht möglich, damit lassen sich auch herkömmliche Rechen- und Analysemethoden (z. B. Interpolation, Addition, Verzögerung, Ableitung, Integration, Foruier-, Laplace-, Faltungsintegrale) nicht anwenden
- Benötigt wird daher eine geeignete Beschreibung solcher Zufallssignale: Konzept der stochastischen Prozesse, Beschreibung mittels Erwartungswerten, Korrelationsfunktionen, Leistungsdichtespektren

Definition: **Stochastischer Prozess**Ein stochastischer Prozess $y(t,\xi)$ besteht aus einem Zufallsexperiment und einer Zuordnung von deterministischen Funktionen $y(t,\xi_{\nu})$ (den sog. Musterfunktionen oder Realisierungen) zu den Elementarereignissen ξ_{ν} des Zufallsexperiments. Für jeden festen Zeitpunkt $t=t_i$ geht der stochastische Prozess $y(t,\xi)$ in eine

Zufallsvariable $y(t_i, \xi)$ über, die sich mit Hilfe einer Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreiben lässt.



- Ein stochastischer Prozess $y(t, \xi)$ hat zwei Parameter, die jeweils als fest oder variable betrachtet werden können:
 - $\xi = \xi_{\nu}$ fest, t variabel: $y(t, \xi_{\nu})$ ist Realisierung des stochastischen Prozesses und damit deterministische Musterfunktion
 - ξ variabel, $t = t_i$ fest: $y(t_i, \xi)$ ist Zufallsvariable, die jedem Ereignis ξ_{ν} den Funktionswert der Musterfunktion $y(t, \xi_{\nu})$ zuordnet
 - $\xi = \xi_{\nu}$ fest, $t = t_i$ fest: $y(t_i, \xi_{\nu})$ ist ein Zahlenwert
 - ξ variabel, t variabel: $y(t, \xi)$ ist ein stochastischer Prozess, d. h. eine Schar von Musterfunktionen

Elementarereignis ξ	Zeit t	
	fest	variabel
fest	Zahlenwert $y(t_i, \xi_v)$	Musterfunktion $y(t, \xi_{\nu})$
variabel	Zufallsvariable $y(t_i, \xi)$	Zufallsprozess $y(t, \xi)$

- Zufallsprozess $y(t, \xi)$ kann also als Familie von Zufallsvariable (für unterschiedliche Zeiten t) interpretiert werden, daher können alle Gesetze für Zufallsvariablen der Wahrscheinlichkeitstheorie angewendet werden
- Im Folgenden Kurzschreibweise: y(t)

- Beispiel: Rauschspannung
 - Thermisches Rauschen an einem Widerstand R, daher ist die Spannung $\mathbf{u}(t)$ am Widerstand verrauscht
 - Auch aus Kenntnis von i(t) kann u(t) nicht exakt bestimmt werden
 - u(t) ist somit ein stochastischer Prozess mit unendlich vielen unterschiedlichen Musterfunktionen

- Beispiel: Harmonische Schwingung mit zufälliger Phase
 - Zufallsprozess y(t) mit den Musterfunktionen: $y_i(t) = \sin(\omega t + \varphi_i)$, d. h. Kreisfrequenz ω ist fest, aber Phase φ_i ist zufällig
 - Für feste Zeiten t_0 : $y(t_0)$ ist Zufallsvariable, die alle möglichen Amplitudenwerte der Sinusschwingung annehmen kann
 - Jede einzelne Musterfunktion $y_i(t)$: deterministische Funktion

- Analoge Definition wie für Zufallsvariablen (siehe Kap. 4.1), jetzt aber mit Zeitbezug
- Definition: Wahrscheinlichkeitsverteilung (kurz: Verteilung) Die Wahrscheinlichkeitsverteilung (kurz: Verteilung) $F_{y(t)}(y) = P(y(t) \le y)$ eines stochastischen Prozesses y(t) gibt die Wahrscheinlichkeit P an, mit welcher der Funktionswert von y(t) zum Zeitpunkt t kleiner oder gleich y ist.
- Definition: Wahrscheinlichkeitsdichte
 Die Wahrscheinlichkeitsdichte (kurz: Dichte) $f_{y(t)}(y)$ eines stochastischen Prozesses y(t) ist definiert durch $f_{y(t)}(y) = \frac{\mathrm{d}F_{y(t)}(y)}{\mathrm{d}y} \, \mathrm{mit} \, \int_{-\infty}^{\infty} f_{y(t)}(y) \, \mathrm{d}y = 1$
- Sowohl Wahrscheinlichkeitsverteilung $F_{y(t)}(y)$ als auch Wahrscheinlichkeitsdichte $f_{y(t)}(y)$ hängen i. a. von der Zeit ab

Wahrscheinlichkeitsverteilung und Wahrscheinlichkeitsdichte

- Definitionen lassen sich auf mehrdimensionale stochastische Prozesse erweitern
- Hier Beschränkung auf zweidimensionale stochastische Prozesse für zwei verschiedene Zufallsprozesse x(t) und y(t)
- Bei Betrachtung von zwei festen Zeitpunkten t₁ und t₂:
 Verbundverteilung wie für Zufallsvariablen
- Definition: Verbundwahrscheinlichkeitsverteilung zweier Zufallsprozesse

Die Verbundwahrscheinlichkeitsverteilung oder gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung

$$F_{x(t_1)y(t_2)}(x, y) = P(x(t_1) \le x \cap y(t_2) \le y)$$

zweier stochastischer Prozesse gibt die Wahrscheinlichkeit P an, mit welcher der Funktionswert von $\mathbf{x}(t_1)$ zum Zeitpunkt t_1 kleiner oder gleich x ist und der Funktionswert von $\mathbf{y}(t_2)$ zum Zeitpunkt t_2 kleiner oder gleich y ist

 Definition: Verbundwahrscheinlichkeitsdichte zweier Zufallsprozesse

Die Verbundwahrscheinlichkeitsdichte oder gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte zweier stochastischer Prozesse $\mathbf{x}(t)$, $\mathbf{y}(t)$ ist

$$f_{\mathbf{x}(t_1)\mathbf{y}(t_2)}(x,y) = \frac{\partial^2 F_{\mathbf{x}(t_1)\mathbf{y}(t_2)}(x,y)}{\partial x \,\partial y}$$

- Andere Möglichkeit der Definition einer
 Verbundwahrscheinlichkeitsdichte: Betrachtung von zwei festen
 Zeitpunkten t₁ und t₂ für einen einzigen stochastischen Prozess x(t):
- Definition: Verbundwahrscheinlichkeitsverteilung eines Zufallsprozesses

Die Verbundwahrscheinlichkeitsverteilung oder gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung

$$F_{\mathbf{x}(t_1)\mathbf{x}(t_2)}(x_1, x_2) = P(\mathbf{x}(t_1) \le x_1 \cap \mathbf{x}(t_2) \le x_2)$$

eines stochastischen Prozesses x(t) gibt die Wahrscheinlichkeit P an, mit welcher der Funktionswert von $x(t_1)$ zum Zeitpunkt t_1 kleiner oder gleich x_1 ist und der Funktionswert von $x(t_2)$ zum Zeitpunkt t_2 kleiner oder gleich x_2 ist

 Definition: Verbundwahrscheinlichkeitsdichte eines Zufallsprozesses

Die Verbundwahrscheinlichkeitsdichte oder gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte eines stochastischen Prozesses x(t) ist

$$f_{\mathbf{x}(t_1)\mathbf{x}(t_2)}(x_1, x_2) = \frac{\partial^2 F_{\mathbf{x}(t_1)\mathbf{x}(t_2)}(x_1, x_2)}{\partial x_1 \, \partial x_2}$$

Wahrscheinlichkeitsverteilung und Wahrscheinlichkeitsdichte

- Anpassung des Begriffs der stochastischen Unabhängigkeit für stochastische Prozesse:
- Definition: Stochastische Unabhängigkeit Zwei stochastische Prozesse x(t), y(t) werden als unabhängig bezeichnet, wenn für alle Zeiten t_1 , t_2 gilt:


$$F_{\mathbf{x}(t_1)\mathbf{y}(t_2)}(x,y) = F_{\mathbf{x}(t_1)}(x) \cdot F_{\mathbf{y}(t_2)}(y) \text{ bzw.}$$

$$f_{\mathbf{x}(t_1)\mathbf{y}(t_2)}(x,y) = f_{\mathbf{x}(t_1)}(x) \cdot f_{\mathbf{y}(t_2)}(y)$$

- Stochastische Unabhängigkeit lässt sich (wie bei Zufallsvariablen) empirisch höchstens näherungsweise nachweisen
- Bei Modellierung von Messsystemen meist (annähernde) Annahme der stochastischen Unabhängigkeit der beteiligten Größen, Begründung: Unterschiedliche Ursachen der stochastischen Signale
- Vorteil der Unabhängigkeitsannahme: vereinfachte Modellierung und Analyse

Schar- und Zeitmittelwerte

- Stochastische Prozesse $y(t, \xi)$ sind Funktionen von zwei Parametern t und ξ
- Daher zwei mögliche Vorgehensweisen zur Bildung von Mittelwerten:
 - Erwartungswert oder
 Scharmittelwert:
 Mittelwertbildung über alle
 Musterfunktionen y(t, ξ₁),
 y(t, ξ₂), ... bei festem t,
 hängt i. a. von der Zeit t ab
 - Zeitmittelwert: Mittelwertbildung über den Parameter t einer einzigen Musterfunktion $y(t, \xi_{\nu})$, ist i. a. für unterschiedliche Musterfunktion verschieden



I. a. unterschiedliche Ergebnisse der beiden Vorgehensweisen

ael Heizmann, IIIT, KIT, alle Rechte einschließlich Kopier- und Weitergaberechte bei ur

Momente der Statistik 1. Ordnung

- Erwartungswerte stochastischer Prozesse: immer Erwartungswertbildung über alle Musterfunktionen $y(t, \xi_1), y(t, \xi_2), ...$ bei festem $t = t_i$
- Definition: Moment eines stochastischen Prozesses
 Das m-te Moment eines stochastischen Prozesses x(t) ist definiert
 zu:

$$\mu_{\mathbf{y},m}(t) = \mathbf{E}\{\mathbf{y}^m(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{y}^m \cdot f_{\mathbf{y}(t)}(\mathbf{y}) \, \mathrm{d}\mathbf{y}$$

• Erstes Moment $\mu_{y,1}(t) = \mu_y(t)$ ist der zeitabhängige Mittelwert oder Scharmittelwert

• Definition: **Zentrales Moment eines stochastischen Prozesses** Das m-te zentrale Moment eines stochastischen Prozesses y(t) ist definiert zu:

$$E\left\{\left(y(t) - \mu_{y}(t)\right)^{m}\right\} = \int_{-\infty}^{\infty} \left(y - \mu_{y}(t)\right)^{m} \cdot f_{y(t)}(y) dy$$

- Zweites zentrales Moment: zeitabhängige Varianz $\sigma_y^2(t)$
- Praktisches Problem: Erwartungswertbildung über alle Musterfunktionen ist nicht durchführbar (man würde viele Musterfunktionen und mehrere gleichartige Systeme zur Signalauswertung benötigen)
- Unter bestimmten Voraussetzungen (sog. ergodische Prozesse, siehe unten) kann der Scharmittelwert durch den Zeitmittelwert ersetzt werden, dadurch Vereinfachung der Verarbeitung

Momente der Statistik 2. Ordnung

- Statistik 2. Ordnung: Betrachtung von Zufallsprozessen zu zwei Zeitpunkten t₁ und t₂
- Bei Beschränkung auf einen einzigen stochastischen Prozess y(t): wichtigste Momente der Statistik 2. Ordnung:
 Autokorrelationsfunktion (2. Moment der Statistik 2. Ordnung) und Autokovarianzfunktion (2. zentrales Moment der Statistik 2. Ordnung)

Definition: Autokorrelationsfunktion
 Die Autokorrelationsfunktion (AKF) eines stochastischen Prozesses
 y(t) ist definiert zu:

$$r_{yy}(t_1, t_2) = E\{y(t_1) \ y^*(t_2)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y_1 \ y_2^* \cdot f_{y(t_1)y(t_2)}(y_1, y_2) \ dy_1 \ dy_2$$

Definition: Autokovarianzfunktion
 Die Autokovarianzfunktion (AKV) eines stochastischen Prozesses y(t) ist definiert zu:

$$\begin{split} C_{\mathrm{yy}}(t_1,t_2) &= \mathrm{E} \left\{ \left(\mathrm{y}(t_1) - \mu_{\mathrm{y}}(t_1) \right) \left(\mathrm{y}(t_2) - \mu_{\mathrm{y}}(t_2) \right)^* \right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(y_1 - \mu_{\mathrm{y}}(t_1) \right) \left(y_2 - \mu_{\mathrm{y}}(t_2) \right)^* \cdot f_{\mathrm{y}(t_1)\mathrm{y}(t_2)}(y_1,y_2) \, \mathrm{d}y_1 \, \mathrm{d}y_2 \\ \mathrm{mit} \; \mu_{\mathrm{y}}(t) &= E\{\mathrm{y}(t)\} \end{split}$$

• Es gilt: $C_{yy}(t_1, t_2) = r_{yy}(t_1, t_2) - \mu_y(t_1) \mu_y^*(t_2)$

- Bei Betrachtung von zwei unterschiedlichen Zufallsprozessen zu zwei Zeitpunkten t_1 und t_2 :
 - wichtigste gemeinsame Momente der Statistik 2. Ordnung:
 - Kreuzkorrelationsfunktion und Kreuzkovarianzfunktion

Definition: Kreuzkorrelationsfunktion
 Die Kreuzkorrelationsfunktion (KKF) zweier stochastischer Prozesse x(t) und y(t) ist definiert zu:

$$r_{xy}(t_1, t_2) = E\{x(t_1) \ y^*(t_2)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \ y^* \cdot f_{x(t_1)y(t_2)}(x, y) \ dx \ dy$$

Definition: Kreuzkovarianzfunktion
 Die Kreuzkovarianzfunktion (KKV) zweier stochastischer Prozesse x(t) und y(t) ist definiert zu:

$$\begin{split} C_{\mathrm{xy}}(t_1,t_2) &= \mathrm{E} \left\{ \left(\mathrm{x}(t_1) - \mu_{\mathrm{x}}(t_1) \right) \left(\mathrm{y}(t_2) - \mu_{\mathrm{y}}(t_2) \right)^* \right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(x - \mu_{\mathrm{x}}(t_1) \right) \left(y - \mu_{\mathrm{y}}(t_2) \right)^* \cdot f_{\mathrm{x}(t_1)\mathrm{y}(t_2)}(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \\ \mathrm{mit} \; \mu_{\mathrm{x}}(t_1) &= E\{\mathrm{x}(t_1)\}, \; \mu_{\mathrm{y}}(t_2) = E\{\mathrm{y}(t_2)\} \end{split}$$

- Bedeutung von KKF und KKV: Durch Betrachtung der Prozesse zu unterschiedlichen Zeitpunkten können Aussagen über die Zufälligkeit der Prozesse und zur Ähnlichkeit zweier Prozesse gemacht werden, siehe Kap. 6.2, 6.3
- Definition: Unkorreliertheit

Zwei Zufallsprozesse x(t) und y(t) heißen unkorreliert, wenn für alle Zeiten t_1 und t_2 gilt:

$$E\{x(t_1) \ y^*(t_2)\} = E\{x(t_1)\} \cdot E\{y^*(t_2)\}$$
 bzw. $C_{xy}(t_1, t_2) = 0$, beide Aussagen sind äquivalent

- Sind zwei stochastische Prozesse unabhängig, dann sind sie auch unkorreliert
- Die Umkehrung gilt nur, falls beide Zufallsprozesse normalverteilt sind

Momente der Statistik 2. Ordnung

■ Definition: **Orthogonalität**Zwei Zufallsprozesse x(t) und y(t) heißen zueinander orthogonal, wenn für alle Zeiten t_1 und t_2 gilt:

$$r_{xy}(t_1, t_2) = E\{x(t_1) y^*(t_2)\} = 0$$

Stationäre Prozesse

- Im Allgemeinen sind die Wahrscheinlichkeitsverteilungen und -dichten eines stochastischen Prozesses zeitabhängig, damit sind auch die Momente Funktionen der Zeit t, Korrelationsfunktionen und Kovarianzfunktionen sind zweidimensionale Funktionen der Zeiten t₁ und t₂
- Wesentliche Vereinfachung, falls sich die statistischen Eigenschaften der Prozesse mit der Zeit t nicht ändern
- Definition: Stationarität
 Ein stochastischer Prozess heißt (streng) stationär, wenn seine statistischen Eigenschaften invariant gegenüber Verschiebungen der Zeit sind
- Definition: Verbundene Stationarität zweier Zufallsprozesse
 Zwei stochastische Prozesse heißen verbunden stationär, wenn beide stationär sind und zusätzlich ihre gemeinsamen statistischen Eigenschaften invariant gegenüber Verschiebungen der Zeit sind

Stationäre Prozesse

 Dann verschwinden Zeitabhängigkeiten der Wahrscheinlichkeitsdichten und Momente:

$$F_{y(t)}(y) = F_{y(t-t_0)}(y) = F_{y}(y)$$
 bzw. $f_{y(t)}(y) = f_{y(t-t_0)}(y) = f_{y}(y)$

■ Abhängigkeiten von zwei Zeitpunkten t_1 und t_2 vereinfachen sich zu Abhängigkeiten von der Differenz $\tau = t_1 - t_2$, z. B.

$$f_{y(t_1)y(t_2)}(y_1, y_2) = f_{y(t_1+t_0)y(t_2+t_0)}(y_1, y_2) = f_{y(t+\tau)y(t)}(y_1, y_2)$$

Bei zwei verbunden stationären Prozessen zusätzlich:

$$f_{x(t_1)y(t_2)}(x,y) = f_{x(t_1+t_0)y(t_2+t_0)}(x,y) = f_{x(t+\tau)y(t)}(x,y)$$

- Momente der Statistik 1. Ordnung werden unabhängig von der Zeit: $\mu_{y,m}(t) = E\{y^m(t)\} = \mu_{y,m}$
- Momente der Statistik 2. Ordnung sind nur noch von der Zeitdifferenz
 τ abhängig:

$$r_{yy}(t_1, t_2) = E\{y(t_1) \ y^*(t_2)\} = r_{yy}(\tau)$$

 $r_{xy}(t_1, t_2) = E\{x(t_1) \ y^*(t_2)\} = r_{xy}(\tau)$

Stationäre Prozesse

• Definition: Schwache Stationarität Ein stochastischer Prozess y(t) heißt schwach stationär, wenn sein Erwartungswert $\mu_y(t)$ und seine Autokorrelationsfunktion $r_{yy}(t_1, t_2)$ invariant gegenüber Verschiebungen der Zeit sind:

$$\mu_{y}(t) = \mu_{y} = \text{const.},$$

$$r_{yy}(t_{1}, t_{2}) = r_{yy}(t_{1} - t_{2}) = r_{yy}(\tau)$$

- Wahrscheinlichkeitsverteilung und -dichte müssen hier also nicht notwendigerweise invariant sein
- Autokovarianzfunktion $C_{yy}(t_1,t_2)=r_{yy}(\tau)-\left|\mu_y\right|^2$ und Varianz $\sigma_y^2=C_{yy}(0)$ sind dann ebenfalls invariant gegenüber Verschiebungen der Zeit

Stationäre Prozesse

- Streng stationäre Prozesse sind stets auch schwach stationär
- Umkehrung gilt nur für normalverteilte Prozesse, da diese durch Erwartungswert und Autokovarianzfunktion vollständig charakterisiert sind

Ergodische Prozesse

- Bisher: Bestimmung von (Schar-)Mittelwert $\mu_y(t)$ und Momenten $\mu_{y,m}(t)$ für einen festen Zeitpunkt t durch Integration über alle möglichen Musterfunktionen $y(t,\xi_v)$, also i. a. zeitabhängige Größen
- Integration einer Musterfunktion $y(t, \xi_0)$ ergibt Zeitmittelwert, der i. a. für alle Musterfunktionen verschieden ist
- Definition: **Ergodizität** Ein Zufallsprozess y(t) heißt (streng) ergodisch, wenn die Zeitmittelwerte einer beliebigen Musterfunktion $y(t, \xi_{\nu})$ mit den Scharmittelwerten μ_{ν} des Prozesses übereinstimmt
- Ergodische Prozesse sind stets stationär (da z. B. Mittelwerte $\mu_y(t) = \mu_y$ für alle Zeiten t mit den Zeitmittelwerten übereinstimmen müssen)

Definition: **Schwache Ergodizität**Ein Zufallsprozess y(t) heißt schwach ergodisch, wenn die anhand einer beliebigen Musterfunktion $y(t, \xi_v)$ berechneten Zeitmittelwerte für das erste Moment und für die Autokorrelationsfunktion mit den entsprechenden Scharmittelwerten μ_y und r_{yy} des Prozesses übereinstimmen:

$$\lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} y(t, \xi_{\nu}) dt = \mathbb{E}\{y(t)\} = \mu_{y}$$

$$\lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} y(t + \tau, \xi_{\nu}) y^{*}(t, \xi_{\nu}) dt = \mathbb{E}\{y(t + \tau)y^{*}(t)\} = r_{yy}(\tau)$$
Zeitmittelung Mittelung über die Schar

 Das bedeutet, dass bei einem schwach stationären Prozess jede Musterfunktion den ganzen Prozess bezüglich der ersten beiden Momente der Statistik 1. und 2. Ordnung vertreten kann

- Praktische Bedeutung der Ergodizität: Untersuchung des Prozesses kann auf den zeitlichen Verlauf einer einzigen Musterfunktion $y(t, \xi_{\nu})$ beschränkt werden
- Mathematisch strenger Nachweis der Ergodizität ist allerdings meist nicht möglich, meist wird die Ergodizität nur angenommen

- Berechnungsregeln für ergodische Prozesse:
- Moment eines ergodischen Zufallsprozesses:

Das m-te Moment eines ergodischen Zufallsprozesses y(t) lässt sich als Zeitmittelwert einer beliebigen Musterfunktion $y(t, \xi_v)$ berechnen:

$$\mu_{y,m} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} y^m(t, \xi_{\nu}) dt$$

• Kreuzkorrelationsfunktion zweier ergodischer Zufallsprozesse: Die Kreuzkorrelationsfunktion zweier ergodischer Zufallsprozesse x(t) und y(t) mit den (beliebigen) Musterfunktionen $x(t, \xi_{\kappa})$ und $y(t, \xi_{\nu})$ lässt sich als Zeitmittelwert berechnen:

$$r_{xy}(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t + \tau, \xi_{\kappa}) y^*(t, \xi_{\nu}) dt$$

• Für $x(t, \xi_{\kappa}) = y(t, \xi_{\nu})$ resultiert die Autokorrelationsfunktion $r_{xx}(\tau)$

• Kreuzkovarianzfunktion zweier ergodischer Zufallsprozesse: Die Kreuzkovarianzfunktion zweier ergodischer Zufallsprozesse x(t) und y(t) mit den (beliebigen) Musterfunktionen $x(t, \xi_{\kappa})$ und $y(t, \xi_{\nu})$ lässt sich als Zeitmittelwert berechnen:

$$C_{xy}(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} (x(t+\tau, \xi_{\kappa}) - \mu_{x}) \left(y(t, \xi_{\nu}) - \mu_{y} \right)^{*} dt$$

- Für $x(t, \xi_{\kappa}) = y(t, \xi_{\nu})$ resultiert die Autokovarianzfunktion $C_{xx}(\tau)$
- In der Praxis: Grenzübergang $T \to \infty$ lässt sich nicht durchführen, daher Auswertung der Integrale über ein endliches Zeitintervall [-T, T]
- Man erhält damit nur (i. a. zeitabhängige) Schätzwerte für die Momente des Prozesses, z. B. für den Mittelwert: Gleitender Mittelwert (moving average):

$$\hat{\mu}_{y}(t) = \overline{y(t)} = \frac{1}{2T} \int_{t-T}^{t+T} y(\tau) d\tau$$

- Beispiel: Schwach stationärer, ergodischer Prozess
 - Zufallsprozess y(t) mit den Musterfunktionen: $y_i(t) = \sin(\omega t + \varphi_i)$, d. h. Kreisfrequenz ω ist fest, aber Phase φ_i ist zufällig
 - Phasenwinkel φ_i seien gleichverteilt
 - Prüfung auf schwache Stationarität: Erwartungswert und Autokorrelationsfunktion müssen unabhängig von der Zeit t sein:
 - Erwartungswert: $\mu_{v}(t) = 0$, da Phase gleichverteilt ist
 - Autokorrelationsfunktion $r_{yy}(t_1, t_2)$:

$$r_{yy}(t_1, t_2) = E\{\sin(\omega t_1 + \varphi)\sin(\omega t_2 + \varphi)\}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(\omega t_1 + \varphi)\sin(\omega t_2 + \varphi) d\varphi$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}(\cos(\omega t_1 - \omega t_2) - \cos(\omega t_1 + \omega t_2 + 2\varphi)) d\varphi$$

$$= \frac{1}{2}(\cos(\omega t_1 - \omega t_2)) = \frac{1}{2}\cos(\omega t_1)$$

$$= \frac{1}{2}(\cos(\omega t_1 - \omega t_2)) = \frac{1}{2}\cos(\omega t_1)$$

Ergodische Prozesse

- Beispiel: Schwach stationärer, ergodischer Prozess
 - Prüfung auf schwache Ergodizität: Scharmittelwerte und Zeitmittelwerte für Erwartungswert und Autokorrelationsfunktion müssen übereinstimmen:
 - Erwartungswert:

Scharmittelwert: $\mu_{y}(t) = \mu_{y} = 0$,

Zeitmittelwert: $\lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \sin(\omega t + \varphi_i) dt = 0$

- Beispiel: Schwach stationärer, ergodischer Prozess
 - Prüfung auf schwache Ergodizität:
 - Autokorrelationsfunktion: Zeitmittelwert:

$$\overline{y_i(t+\tau)y_i^*(t)} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T y(t+\tau,\xi_\kappa) \ y^*(t,\xi_\kappa) \ dt$$

$$= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \sin(\omega t + \omega \tau + \varphi_i) \sin(\omega t + \varphi_i) \ dt$$

$$= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{4T} \left[\int_{-T}^T \cos(\omega \tau) \ dt - \int_{-T}^T \cos(2\omega t + \omega \tau + 2\varphi_i) \ dt \right]$$

$$= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{4T} \left[2T \cos(\omega \tau) - \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t + \omega \tau + 2\varphi_i) \right]_{-T}^T$$

$$= \frac{1}{2} \cos(\omega \tau) - \lim_{T\to\infty} \frac{1}{4T\omega} \left[\sin(2\omega T + \omega \tau + 2\varphi_i) \right]$$

$$= \frac{1}{2} \cos(\omega \tau) = r_{yy}(\tau) = 0$$

- Beispiel: Schwach stationärer, nicht ergodischer Prozess
 - Zufallsprozess y(t) mit den Musterfunktionen:

$$y_i(t) = a_i \sin(\omega t + \varphi_i),$$

- d. h. Kreisfrequenz ω ist fest, aber Amplitude a_i und Phase φ_i sind zufällig und voneinander statistisch unabhängig
- Amplitude a_i und Phasenwinkel φ_i seien gleichverteilt
- Prüfung auf schwache Stationarität:
 - Erwartungswert: $\mu_y(t) = \mu_y = 0$, da Phase gleichverteilt ist
 - Autokorrelationsfunktion (Berechnung siehe letztes Beispiel):

$$r_{yy}(t_1, t_2) = E\{a \sin(\omega t_1 + \varphi) a \sin(\omega t_2 + \varphi)\}$$

$$= E\{a^2\} E\{\sin(\omega t_1 + \varphi) \sin(\omega t_2 + \varphi)\}$$

$$= E\{a^2\} \frac{1}{2} \cos(\omega \tau)$$

d. h. Prozess ist schwach stationär

- Beispiel: Schwach stationärer, nicht ergodischer Prozess
 - Prüfung auf schwache Ergodizität:
 - Autokorrelationsfunktion: Zeitmittelwert (siehe letztes Beispiel):

$$\overline{y_i(t+\tau)y_i^*(t)} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T y(t+\tau,\xi_{\kappa}) \ y^*(t,\xi_{\kappa}) \ dt$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T a_i^2 \sin(\omega t + \omega \tau + \varphi_i) \sin(\omega t + \varphi_i) \ dt$$

$$= a_i^2 \frac{1}{2} \cos(\omega \tau) \neq r_{yy}(\tau) = E\{a^2\} \frac{1}{2} \cos(\omega \tau)$$

d. h. der Prozess ist nicht ergodisch, da sich die Schar- und Zeitmittelwerte unterscheiden

Signalklassen

- Im Folgenden: Berechnung von Korrelationsfunktionen aus konkret gegebenen Funktionen
- Berechnung der Korrelationsfunktionen erfordert im Prinzip Integration über $(-\infty, \infty)$ (siehe 6.1)
- Zur Berechnung im Folgenden Unterscheidung von drei Signalklassen

• Definition: **Energiesignal** Ein beschränktes, stückweise stetiges Signal x(t) nennt man Energiesignal, wenn gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) x^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

- Bezeichnung Energiesignal: Integral lässt sich als physikalische Energie interpretieren
- Voraussetzung für Energiesignale: $\lim_{t\to +\infty} x(t) = 0$
- Typische Vertreter von Energiesignalen:
 Impulsantworten stabiler LTI-Systeme, Fensterfunktionen

• Definition: Leistungssignal Ein beschränktes, stückweise stetiges Signal x(t), für welches das Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) x^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

divergiert (d. h. das Signal besitzt unendliche Energie), nennt man Leistungssignal, wenn der Grenzwert

$$\lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) \, x^*(t) \, dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 \, dt < \infty$$

existiert

- Bezeichnung Leistungssignal: Integral lässt sich als mittlere physikalische Leistung interpretieren (ist bei Energiesignalen null)
- Typische Vertreter von Leistungssignalen: amplitudenbeschränkte periodische Signale

■ Definition: **Sonstige Signale**Zeitfunktionen x(t), für welche die Integrale $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \, x^*(t) \, \mathrm{d}t \, \mathrm{und} \, \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) \, x^*(t) \, \mathrm{d}t$

nicht existieren, welche nicht stückweise stetig oder nicht beschränkt sind, werden als sonstige Signale bezeichnet

- Beispiele eines sonstigen Signals: Exponentialfunktionen
- Sonstige Signale besitzen in der Praxis geringe Relevanz, daher im Folgenden Beschränkung auf Energie- und Leistungssignale

- Welcher Signalklasse gehören die Musterfunktionen ergodischer Prozesse an?
 - Siehe Beispiel oben: Harmonische Schwingung mit zufälliger Phase $y_i(t) = a_i \sin(\omega t + \varphi_i)$ ist ergodischer Prozess, d. h. Leistungssignale können Musterfunktionen ergodischer Prozesse sein
 - Energiesignale können keine Musterfunktionen ergodischer Prozesse sein, da sie nicht stationär sind:

$$\lim_{t \to \pm \infty} x(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \to \pm \infty} \mu_{x,m}(t) = 0$$

d. h. Energiesignale verschwinden für $t \to \infty$, daher verschwinden auch ihre Momente der Statistik 1. Ordnung für $t \to \infty$ Zeitunabhängigkeit der Momente ist daher i. a. verletzt

Signalklassen

- Funktionenräume für Energie- und Leistungssignale: Gesucht sind unitäre Funktionenräume, d. h. Räume mit Norm ||x(t)||und Innenprodukt $\langle x(t), y(t) \rangle$, für die gilt: $||x(t)|| = \sqrt{\langle x(t), x(t) \rangle}$
- Definition: Norm und Innenprodukt von Energiesignalen Die Norm eines Energiesignals x(t) ist

$$||x(t)|| = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}} x(t) x^*(t) dt < \infty,$$

das Innenprodukt zweier Energiesignale x(t) und y(t) ist

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^*(t) dt$$

Signalklassen

• Definition: Norm und Innenprodukt von Leistungssignalen Die Norm eines Leistungssignals x(t) ist

$$||x(t)|| = \sqrt{\lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) x^*(t) dt} < \infty,$$

das Innenprodukt zweier Leistungssignale x(t) und y(t) ist

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) y^*(t) dt$$

Signalklassen

- In beiden Funktionenräumen gilt die Schwarz'sche Ungleichung: $|\langle x(t), y(t) \rangle|^2 \le ||x(t)||^2 \cdot ||y(t)||^2$ (Beweis siehe Literatur oder Vorlesung "Signale und Systeme")
- Das Gleichheitszeichen gilt, wenn die Signale x(t) und y(t) linear abhängig sind

Signalklassen

- In der Praxis: Zeitintervall $(-\infty, \infty)$ kann nicht ausgewertet werden, nur zeitbegrenzte Signale auf $[t_1, t_2]$ können verwendet werden
- Das Integral $\int_{t_1}^{t_2} x(t) x^*(t) dt$ konvergiert für beschränkte, stückweise stetige Funktionen (zum Glück) immer
- Bei der Signalanalyse geht man aber oft davon aus, dass sich das Signal periodisch fortsetzen lässt (siehe z. B. Fourier-Reihe, DFT), was Leistungssignalen entspricht

Mögliche Verfahren zur Signalanalyse für die Signalklassen:

	Energiesignale	Leistungssignale	Sonstige Signale
Stochastik	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Ergodizität		Zulässig	
Korrelation mit Zeitfunktion	Zulässig ¹	Zulässig	
Fourier-Reihe		Zulässig	
Fourier- Transformation	Zulässig	Zulässig ²	
Zeitdiskrete Fourier- Transformation	Zulässig	Zulässig ²	
Diskrete Fourier- Transformation	Zulässig	Zulässig	

^{1:} Korrelation nicht im statistischen Sinn

²: eingeschränkt zulässig unter Verwendung der Distributionentheorie

Kreuzkorrelationsfunktion für Leistungssignale:

$$r_{xy}(\tau) = \langle x(t+\tau), y(t) \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t+\tau) y^*(t) dt$$

- Identisch zur Berechnung der Kreuzkorrelationsfunktion für ergodische Prozesse (offensichtlich, da Leistungssignale Musterfunktionen ergodischer Prozesse sein können)
- Signale x(t) und y(t) müssen hier aber keine Musterfunktionen stochastischer Prozesse sein

 Einsetzen der Kreuzkorrelationsfunktion in die Schwarz'sche Ungleichung:

$$\begin{aligned} \left| r_{xy}(\tau) \right|^2 &= |\langle x(t+\tau), y(t) \rangle|^2 \le \|x(t+\tau)\|^2 \cdot \|y(t)\|^2 : \\ \left| \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t+\tau) \ y^*(t) \ dt \right|^2 \\ &\le \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t+\tau) \ x^*(t+\tau) \ dt \cdot \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T y(t) \ y^*(t) \ dt \\ \left| r_{xy}(\tau) \right|^2 \le P_x \cdot P_y < \infty \end{aligned}$$

d. h. das Betragsquadrat des Innenprodukts der Leistungssignale x(t) und y(t) ist kleiner oder gleich dem Produkt der Signalleistungen P_x und P_y

■ Daraus Leistung eines Signals (für y(t) = x(t) und $\tau = 0$): $r_{xx}(0) = \langle x(t), x(t) \rangle = ||x(t)||^2 = P_x$

- Beispiel: Korrelationsfunktion zweier Leistungssignale
 - Zwei Signale $x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$, $y(t) = \cos(2\pi f_0 t)$
 - Kreuzkorrelationsfunktion:

$$r_{xy}(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t+\tau) y^{*}(t) dt$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \sin(2\pi f_{0}(t+\tau)) \cos(2\pi f_{0}t) dt$$

$$= \lim_{T \to \infty} \left[\cos(2\pi f_{0}\tau) \left[\frac{1}{8\pi f_{0}T} \sin^{2}(2\pi f_{0}t) \right]_{-T}^{T} + \sin(2\pi f_{0}\tau) \left[\frac{t}{4T} + \frac{1}{16\pi f_{0}T} \sin(4\pi f_{0}t) \right]_{-T}^{T} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \sin(2\pi f_{0}\tau)$$

(mit $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$, $\int \sin kt \cos kt \, dt = \frac{1}{2k} \sin^2 kt$, $\int \cos^2 kt \, dt = \frac{1}{2}t + \frac{1}{4k} \sin 2kt$)

- Beispiel: Korrelationsfunktion zweier Leistungssignale
 - Zwei Signale $x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$, $y(t) = \cos(2\pi f_0 t)$
 - Kreuzkorrelationsfunktion:

$$r_{xy}(\tau) = \frac{1}{2}\sin(2\pi f_0 \tau)$$

d. h. KKF ist zweier harmonischer Signale ist ebenfalls ein harmonisches Signal mit gleicher Frequenz

- Energiesignale stammen nicht von ergodischen Prozessen, daher ist die Anwendung der Formel für Leistungssignale (= Formel für ergodische Prozesse) nicht möglich $(\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^Tx(t+\tau)\,y^*(t)\,\mathrm{d}t\to0)$
- Aber auch hier Definition einer Korrelationsfunktion für Energiesignale über das Innenprodukt möglich:

$$r_{xy}^{\mathrm{E}}(\tau) = \langle x(t+\tau), y(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau) \, y^*(t) \, \mathrm{d}t < \infty$$

- Diese Funktion entspricht aber nicht mehr einer Korrelationsfunktion im stochastischen Sinne
- Wird auch als Impulskorrelation bezeichnet (da Energiesignale Impulsantworten stabiler LTI-Systeme sein können)

Korrelation lässt sich auch als Faltung interpretieren:

$$r_{xy}^{\mathrm{E}}(\tau) = \langle x(t+\tau), y(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau) \, y^*(t) \, \mathrm{d}t = x(\tau) * y^*(-\tau)$$

Autokorrelationsfunktion:

$$r_{xx}^{\mathrm{E}}(\tau) = \langle x(t+\tau), x(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau) \, x^*(t) \, \mathrm{d}t$$

• Autokorrelationsfunktion ist für $\tau = 0$ gerade die Signalenergie:

$$r_{xx}^{\mathrm{E}}(0) = \langle x(t), x(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \, x^*(t) \, \mathrm{d}t = \|x(t)\|^2 = E_x$$

- Wann konvergiert das Integral $\int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau) y^*(t) dt$?
 - Schwarz'sche Ungleichung:

$$\begin{aligned} & |\langle x(t+\tau), y(t) \rangle|^{2} \leq ||x(t+\tau)||^{2} \cdot ||y(t)||^{2} \\ & \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau) \, y^{*}(t) \, \mathrm{d}t \right|^{2} \leq \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \, x^{*}(t) \, \mathrm{d}t \cdot \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \, y^{*}(t) \, \mathrm{d}t \\ & \left| r_{xy}^{\mathrm{E}}(\tau) \right|^{2} \leq E_{x} \cdot E_{y} < \infty \end{aligned}$$

d. h. die Signale müssen endliche Energie besitzen

- Integrand der Signalenergie $r_{\chi\chi}^{\rm E}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \, x^*(t) \, \mathrm{d}t = E_{\chi}$: Energiedichte (im Zeitbereich): $s_{\chi\chi}(t) = x(t) \, x^*(t) = |x(t)|^2$
- Energiedichte im Zeitbereich muss für große Zeiten gegen null gehen, damit das Integral konvergiert: $\lim_{t\to\infty} s_{\chi\chi}(t) = 0$
- Parseval'sche Beziehung:

$$E_{x} = \int_{-\infty}^{\infty} s_{xx}(t) dt = ||x(t)||^{2} = ||X(f)||^{2} = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(f) df$$

- Energiedichte muss daher auch im Frequenzbereich für große Frequenzen gegen null gehen: $\lim_{f\to\infty} S_{\chi\chi}(f) = 0$
- Korrelationsintegral für Energiesignale konvergiert auch dann, wenn nur eines der beiden Signale x(t) oder y(t) Energiesignal und das andere Leistungssignal ist, denn auch dann geht der Integrand $x(t+\tau)y^*(t)$ für große Zeiten gegen null, Energiesignal wirkt dann als Fensterfunktion

- Beispiel: Korrelation von Energie- und Leistungssignal
 - Zwei Signale $x(t) = r_T(t) = \begin{cases} T^{-1} & \text{für } |t| \leq \frac{T}{2}, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ $y(t) = \sin(2\pi f_0 t)$
 - Signalenergien:

$$E_{x} = \int_{-\infty}^{\infty} r_{T}^{2}(t) dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{1}{T^{2}} dt = \frac{1}{T}$$

$$E_{y} = \int_{-\infty}^{\infty} \sin^{2}(2\pi f_{0}t) dt = \left[\frac{1}{2}t - \frac{1}{8\pi f_{0}}\sin(4\pi f_{0}t)\right]^{\infty} = \infty$$

- Beispiel: Korrelation von Energie- und Leistungssignal
 - Kreuzkorrelationsfunktion:

$$r_{xy}^{E}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau) \ y^{*}(t) \ dt = \int_{-\infty}^{\infty} r_{T}(t+\tau) \sin(2\pi f_{0}t) \ dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{\tau - \frac{T}{2}}^{\tau + \frac{T}{2}} \sin(2\pi f_{0}t) \ dt$$

$$= \frac{1}{2\pi f_{0}T} \left[-\cos(2\pi f_{0}t) \right]_{\tau - \frac{T}{2}}^{\tau + \frac{T}{2}}$$

$$= \sin(2\pi f_{0}\tau) \frac{\sin(\pi f_{0}T)}{\pi f_{0}T} < \infty$$

ist also aufgrund der Fensterwirkung des Energiesignals endlich

$$(mit \cos(x - y) - \cos(x + y) = 2\sin x \sin y)$$

Eigenschaften von Auto- und Kreuzkorrelationsfunktionen für stationäre Prozesse

- Autokorrelationsfunktion $r_{xx}(\tau)$:
 - Maximalwert:

$$Re\{r_{xx}(\tau)\} \le r_{xx}(0) = \sigma_x^2 + \mu_x^2$$

Symmetrie:

$$r_{\rm XX}(\tau) = r_{\rm XX}^*(-\tau)$$

■ Unkorreliertheit für $|\tau| \to \infty$:

$$\lim_{|\tau|\to\infty} r_{xx}(\tau) = \mu_x^2$$

- Periodische Funktionen (Periode *T*): $r_{xx}(\tau) = r_{xx}(\tau + T)$
- Kreuzkorrelationsfunktion $r_{xy}(\tau)$:
 - Maximalwert:

$$\text{Re}\{r_{xy}(\tau)\} \le \frac{1}{2}(r_{xx}(0) + r_{yy}(0))$$

Symmetrie:

$$r_{xy}(\tau) = r_{yx}^*(-\tau) \neq r_{xy}^*(-\tau)$$

• Unkorreliertheit für $|\tau| \to \infty$:

$$\lim_{|\tau|\to\infty} r_{xy}(\tau) = \mu_{x} \cdot \mu_{y}^{*}$$

Eigenschaften von Auto- und Kreuzkorrelationsfunktionen **Beweis Maximalwert:**

$$E\{|x(t+\tau) - y(t)|^{2}\} \ge 0$$

$$\Rightarrow E\{|x(t+\tau)|^{2}\} - E\{x(t+\tau)y^{*}(t)\} - E\{x^{*}(t+\tau)y(t)\} + E\{|y(t)|^{2}\} \ge 0$$

$$= [x(t+\tau)y^{*}(t)]^{*}$$

$$\Rightarrow E\{|x(t+\tau)|^{2}\} + E\{|y(t)|^{2}\} \ge Re\{2E\{x(t+\tau)y^{*}(t)\}\}$$

$$\Rightarrow r_{xx}(0) + r_{yy}(0) \ge 2 \cdot Re\{r_{xy}(\tau)\}$$

• Für Autokorrelationsfunktion $r_{xx}(\tau)$:

$$r_{xx}(0) \ge \operatorname{Re}\{r_{xx}(\tau)\}$$

Eigenschaften von Auto- und Kreuzkorrelationsfunktionen

Beweis Symmetrie der Autokorrelationsfunktion:

Substitution $t' = t + \tau$:

$$r_{XX}(\tau) = E\{x(t+\tau) x^*(t)\} = E\{x(t') x^*(t'-\tau)\}$$

= $E\{[x(t'-\tau) x^*(t')]^*\} = r_{XX}^*(-\tau)$

- Beweis Unkorreliertheit für $|\tau| \to \infty$: Für unkorrelierte Prozesse $\mathbf{x}(t)$, $\mathbf{y}(t)$ gilt: $\mathbf{E}\{\mathbf{x}(t)\ \mathbf{y}^*(t)\} = \mathbf{E}\{\mathbf{x}(t)\} \cdot \mathbf{E}\{\mathbf{y}^*(t)\}$, daher auch $r_{\mathbf{x}\mathbf{y}}(\tau) = \mathbf{E}\{\mathbf{x}(t+\tau)\ \mathbf{y}^*(t)\} = \mathbf{E}\{\mathbf{x}(t+\tau)\} \cdot \mathbf{E}\{\mathbf{y}^*(t)\} = \mu_{\mathbf{x}} \cdot \mu_{\mathbf{y}}^*$
- Unkorreliertheit gilt meist nur für $|\tau| \to \infty$, da weit auseinanderliegend Signalwerte meist keine Ähnlichkeit mehr besitzen Ausnahme: periodische Signale sind auch für $\tau \to \infty$ nicht unkorreliert

Messung von Korrelationsfunktionen

 Korrelationsfunktionen sind durch eine mathematisch idealisierte Vorgehensweise charakterisiert, z. B. für Leistungssignale:

$$r_{xy}(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t+\tau) y^*(t) dt$$

- Reale Messungen können nur eine Schätzung erzielen, denn:
 - 1. Aus der Schar aller Musterfunktionen eines Zufallsprozesses sind meist nur wenige Musterfunktionen x(t), y(t) verfügbar
 - Korrekte Auswertung setzt also ergodische und damit stationäre Prozesse voraus (Ausnahme: Korrelation für Energiesignale geht auch für nicht stationäre Signale)
 - Falls nicht-ergodischer Prozess vorliegt: Auswertung einzelner Musterfunktionen ist zwar möglich, aber nicht repräsentativ für die Prozesse
 - 2. Anstelle des Scharmittelwerts muss dann der Zeitmittelwert verwendet werden
 - Siehe Punkt 1

Messung von Korrelationsfunktionen

- Reale Messungen können nur eine Schätzung erzielen, denn:
 - 3. Für kausale Systeme sind nur Verschiebungen $\tau < 0$ realisierbar, ansonsten muss Aufzeichnung und zeitverzögerte Auswertung erfolgen
 - Bei Korrelationsfunktionen kein Problem, z. B.:

$$r_{xy}(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t+\tau) y^*(t) dt$$
$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) y^*(t-\tau) dt$$

- Messungen und Auswertungen sind auf ein endliches Zeitintervall beschränkt
 - Gravierendstes Problem!
 - Gemessen werden kann nur die Kurzzeitkorrelationsfunktion, z. B.

$$\hat{r}_{xx}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t+\tau) \, x^*(t) \, \mathrm{d}t$$

Messung von Korrelationsfunktionen

Kurzzeitkorrelationsfunktion:

$$\hat{r}_{xx}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t+\tau) x^*(t) dt$$

Schätzwert für die Korrelationsfunktion, ist selbst wieder Zufallsgröße

Bei rechnergestützter Ermittlung:

Approximation durch Summe:

$$\hat{r}_{xx}(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-k} x_{n+k} x_n^*$$

mit zulässigen Verschiebungen $|k| = 0,1,2,...,M \ll N$

Ähnlichkeit von Signalen, Laufzeitmessung

- Kreuzkorrelation: Maß für die (lineare) Ähnlichkeit zweier um τ zeitverschobener, reeller Signale x(t) und y(t)
- Bewertung der Ähnlichkeit durch Bestimmung der Distanz der Signale: quadratische Norm

$$||x(t+\tau) - y(t)||^{2} = \langle x(t+\tau) - y(t), x(t+\tau) - y(t) \rangle$$

$$= \langle x(t+\tau), x(t+\tau) \rangle + \langle y(t), y(t) \rangle$$

$$-\langle x(t+\tau), y(t) \rangle - \langle y(t), x(t+\tau) \rangle$$

$$= 2 \operatorname{Re}\{\langle x(t+\tau), y(t) \rangle\} = 2 \operatorname{Re}\{r_{xy}(\tau)\}$$

$$= ||x(t)||^{2} + ||y(t)||^{2} - 2 \operatorname{Re}\{r_{xy}(\tau)\}$$

- Bei minimaler Distanz: maximale Ähnlichkeit
- Minimale Distanz wird erreicht an der Position des Maximums der Kreuzkorrelationsfunktion $r_{xy}(\tau)$ mit der entsprechenden Verschiebung τ

Ähnlichkeit von Signalen, Laufzeitmessung

Daraus Abschätzung der Kreuzkorrelationsfunktion für reelle Signale:

$$||x(t+\tau) - y(t)||^2 = ||x(t)||^2 + ||y(t)||^2 - 2 \operatorname{Re}\{r_{xy}(\tau)\} \ge 0$$

$$= r_{xx}(0) = r_{yy}(0)$$

$$\Rightarrow r_{xy}(\tau) \le \frac{1}{2} \left(r_{xx}(0) + r_{yy}(0)\right)$$


- Für x(t) = y(t) folgt: $r_{\chi\chi}(\tau) \le r_{\chi\chi}(0)$, d. h. die Autokorrelationsfunktion hat ihr Maximum bei der Verschiebung $\tau = 0$
- Zur Bewertung der Ähnlichkeit zweier zeitlich gegeneinander verschobener Signale: oft Verwendung des Kreuzkorrelationskoeffizienten:

$r_{xy,\text{norm}}(\tau) = \frac{r_{xy}(\tau)}{\sqrt{r_{xx}(0) \cdot r_{yy}(0)}}$

Ähnlichkeit von Signalen, Laufzeitmessung

- Beispiel: Ortung von Leckagen mit Körperschallmikrofonen
 - Leckortung z. B. an Wasseroder Gasleitungen, die in der Erde vergraben sind
 - Zwei Körperschallmikrofone im Abstand l mit möglichst guter Kopplung zur Leitung (z. B. an Absperrschiebern)
 - Leckage erzeugt Geräusche u(t), die mit zeitlicher Verzögerung an den beiden Mikrofonen ankommen
 - Mit bekannter Schallgeschwindigkeit im Rohr:

$$x(t) = u\left(t - \frac{l_x}{c}\right), y(t) = u\left(t - \frac{l_y}{c}\right)$$



Ähnlichkeit von Signalen, Laufzeitmessung

- Beispiel: Ortung von Leckagen mit K\u00f6rperschallmikrofonen
 - Kreuzkorrelationsfunktion:


$$\hat{r}_{xy}(\tau) = \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t+\tau) y(t) dt$$

$$= \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} u\left(t+\tau - \frac{l_x}{c}\right) u\left(t - \frac{l_y}{c}\right) dt$$

- Schätzwert, da Integration auf ein endliches Zeitintervall [-T,T] beschränkt sein muss
- Maximum wird erreicht bei

$$\tau - \frac{l_x}{c} = -\frac{l_y}{c}, \text{ d. h.}$$


$$\tau_{\text{max}} = \frac{l_x - l_y}{c} = \frac{l - 2l_y}{c}$$



• Mit gemessener Laufzeitdifferenz τ_{max} : Leckage ist bei $l_y = \frac{1}{2}(l - \tau_{\text{max}}c)$

Ähnlichkeit von Signalen, Laufzeitmessung

- Beispiel: Vergleich von Schusswaffenspuren
 - Kriminaltechnik: Auswertung von Aufnahmen von Geschossen zur Aufdeckung von Tatzusammenhängen
 - Charakteristische Signale für Waffenexemplare: Riefen auf den Geschossen, verursacht durch die Züge im Lauf der Waffe
 - Vergleich dieser Riefen, um Geschosse aus derselben Waffe zu identifizieren




Bildquelle: F. Puente León: Messtechnik, 10. Auflage, Springer, 2015

Ähnlichkeit von Signalen, Laufzeitmessung

Beispiel: Vergleich von Schusswaffenspuren

Auswertung: Rundumaufnahme, Summation der Helligkeitswerte in Richtung der Riefen, Störungsunterdrückung (i. W. Hochpass), daraus Signale $q_i(t)$




■ Ergebnisse: Maß für die Ähnlichkeit der Spuren $r_{12}(\tau_{\max})$, bestmögliche Verschiebung der Signale τ_{\max}

Ähnlichkeit von Signalen, Laufzeitmessung

 Beispiel: Laufzeitkorrelation zur berührungslosen Geschwindigkeitsmessung

 Zwei Lichtquellen und optische Sensoren (oder andere Sensoren, die vom Fördergut charakteristische Signale erzeugen) im festen Abstand d




- Sensorsignale: Reflexionen am Schüttgut
- Zweites Signal y(t) ist gegenüber x(t) im Idealfall nur um die Laufzeit $\tau = \frac{d}{v}$ verschoben und sonst gleich: $y(t) = x(t \tau)$
- Aus dem Maximum der KKF bei τ_{max} : $v = \frac{d}{\tau_{\text{max}}}$
- Anwendbar z. B. für Walzgut, Papier, Textilien, Schüttgut, bei geeigneten Sensoren auch für Flüssigkeiten und Gase

Closed-loop-Korrelation

- Nachteile des bisherigen Verfahrens zur Laufzeitkorrelation in der Praxis:
 - Ergebnis der Kreuzkorrelation $\hat{r}_{xy}(\tau) = \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t+\tau) y(t) dt$ steht erst am Endes des Integrationsintervalls zur Verfügung, daher für dynamische Messungen nur schlecht geeignet
 - Hoher numerischer Aufwand: Zeitverzögerung der Signale, Multiplikation, Integration, Maximumsuche

Closed-loop-Korrelation

- Mögliche Verbesserung: Interpretation der Laufzeitkorrelation als Identifikationsproblem für die unbekannte Laufzeit τ_{max}
 - Wahre Laufzeit τ_{max}
 wird mit Modell totzeit τ verglichen
 - Verstellung der Modelltotzeit τ so lange, bis optimale Anpassung durch Minimierung eines Gütemaßes Q erreicht ist



Gütemaß Q: Erwartungswert des quadratischen Fehlers:

$$Q = E\{e^2(t,\tau)\} \to \min \quad \text{mit} \quad e(t) = y(t) - x(t-\tau)$$


Closed-loop-Korrelation

- Bedingung für Minimum von $Q = E\{e^2(t,\tau)\} = E\{(y(t) x(t-\tau))^2\}$: $\frac{dQ}{d\tau} = \frac{dE\{e^2(t,\tau)\}}{d\tau} = 2E\{e(t,\tau)\frac{de(t,\tau)}{d\tau}\} = 0$ $\Rightarrow E\{(y(t) x(t-\tau))\dot{x}(t-\tau)\} = 0$
- Ableitung $\frac{dQ}{d\tau}$ hat also im Minimum $\tau_{\rm max}$ einen Vorzeichenwechsel und verhält sich wie die Regelabweichung eines Regelkreises

Bildquelle: F. Puente León: Messtechnik, 10. Auflage, Springer, 2015

Closed-loop-Korrelation

- Maximumsuche lässt sich daher als einfache Regelung mit I-Regler für τ umsetzen
- Closed-loop-Korrelation, Nachlaufkorrelator oder Laufzeit-Tracker: Regler sucht die Laufzeit $\tau = \tau_{max}$ und verfolgt sie bei Änderungen



6.3 Korrelationsmesstechnik

Closed-loop-Korrelation

- Gesucht wurde ja eigentlich das Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion
- Daher Vermutung: Minimierung des Gütemaßes $Q = E\{e^2(t,\tau)\} = E\{\left(y(t) x(t-\tau)\right)^2\}$ mit Ergebnis $E\{\left(y(t) x(t-\tau)\right)\dot{x}(t-\tau)\} = 0$ entspricht dem Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion $r_{\chi \gamma}(\tau)$
- Aus $E\{(y(t) x(t \tau))\dot{x}(t \tau)\} = 0$: $E\{\dot{x}(t - \tau)y(t)\} - E\{x(t - \tau)\dot{x}(t - \tau)\} = 0$ $\Rightarrow r_{\dot{x}y}(-\tau) - r_{x\dot{x}}(\tau = 0) = 0$

Closed-loop-Korrelation

- $r_{\dot{x}y}(-\tau) r_{x\dot{x}}(\tau=0) = 0$
- Ableitung der Korrelationsfunktion (Herleitung siehe Literatur oder Kap. 8.1):

$$\dot{r}_{\chi y}(\tau) = -r_{\chi \dot{y}}(\tau) = r_{\dot{y}\chi}(\tau)$$

• Autokorrelationsfunktion $r_{\chi\chi}(\tau)$ ist allgemein eine gerade Funktion mit Maximum bei $\tau=0$:

$$\dot{r}_{\chi\chi}(\tau=0)=0=r_{\chi\dot{\chi}}(\tau=0)$$

- Daraus folgt (mit $r_{\chi y}(-\tau) = r_{y\chi}(\tau)$): $r_{\dot{\chi}y}(-\tau) - r_{\chi\dot{\chi}}(\tau = 0) = r_{\dot{\chi}y}(-\tau) = 0$ $\Rightarrow r_{\dot{\chi}y}(-\tau) = r_{y\dot{\chi}}(\tau) = -\dot{r}_{y\chi}(\tau) = \dot{r}_{\chi y}(\tau) = 0$
- $\dot{r}_{xy}(\tau) = 0$ ist aber gerade die notwendige Bedingung für das Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion
- D. h. die Bildung des Erwartungswerts $E\{(y(t) x(t \tau))\dot{x}(t \tau)\}$ entspricht wie vermutet der Differentiation der Kreuzkorrelationsfunktion

6.3 Korrelationsmesstechnik


Polaritätskorrelation


- Closed-loop-Korrelator vermeidet vollständige numerische Berechnung der Kreuzkorrelationsfunktion und eine laufende Anpassung von $\tau_{\rm max}$
- Aber immer noch Bildung von Produkten der zeitverschobenen und abgeleiteten Signale $(y(t) x(t \tau))\dot{x}(t \tau)$ notwendig
- Reduktion des Aufwands durch grobe Quantisierung der Signale x(t), y(t) mit 1 Bit: Polaritätskorrelation
- Dadurch Reduktion der Multiplikation auf einfache logische
 Operationen, die mit logischen Gattern realisiert werden können

Bildquelle: F. Puente León: Messtechnik, 10. Auflage, Springer, 2015

Polaritätskorrelation

 Statistische Eigenschaften der quantisierten Signale bleiben in der Regel erhalten, insbesondere Lage des Maximums der Kreuzkorrelationsfunktion






Polaritätskorrelation

Polaritätskorrelationsfunktion für abgetastete Signale der Länge N $(\tau = k t_A)$:

$$\hat{r}_{xy}(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-k} \operatorname{sign}(x_{n+k}) \operatorname{sign}(y_n), \qquad |k| = 0, 1, ..., M \ll N$$

Umsetzung der Zeitverschiebung um τ mittels Schieberegister, das durch eine variable Taktfrequenz angesteuert wird, z. B. mit einem spannungsgesteuerten Oszillator (VCO)

Prof. Dr.-Ing. Michael Heizmann



78

Ähnlichkeit von Spektren, Dopplerfrequenzmessung

- Bisherige Anwendung der Korrelationsfunktion $r_{xy}(\tau)$: Bewertung der Ähnlichkeit von (um τ zeitverschobenen) Zeitfunktionen
- In ähnlicher Weise lässt sich die Korrelationsfunktion auch im Frequenzbereich zur Bewertung der Ähnlichkeit von (um ϑ frequenzverschobenen) Spektren nutzen:

$$\varrho_{XY}(\vartheta) = \langle X(f+\vartheta), Y(f) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} X(f+\vartheta) Y^*(f) df < \infty$$

■ Distanz der Spektren (siehe oben: Ähnlichkeit von Zeitfunktionen):

$$||X(f + \vartheta) - Y(f)||^2 = \langle X(f + \vartheta), X(f + \vartheta) \rangle + \langle Y(f), Y(f) \rangle$$

$$-2 \operatorname{Re} \{\langle X(f + \vartheta), Y(f) \rangle\}$$

$$= ||X(f)||^2 + ||Y(f)||^2 - 2 \operatorname{Re} \{\varrho_{XY}(\vartheta)\}$$

Ähnlichkeit von Spektren, Dopplerfrequenzmessung

Satz von Parseval:


$$\varrho_{XY}(\vartheta) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f + \vartheta) Y^*(f) df = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}^{-1} \{X(f + \vartheta)\} \mathcal{F}^{-1} \{Y^*(f)\} dt$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi\vartheta t} y^*(f) dt = \langle x(t) e^{-j2\pi\vartheta t}, y(t) \rangle$$

d. h. Frequenzverschiebung des Spektrums entspricht einer Modulation des Zeitsignals,

die Korrelationsfunktion im Frequenzbereich vergleicht also die spektrale Ähnlichkeit des frequenzmodulierten Signals x(t) mit y(t)

Ähnlichkeit von Spektren, Dopplerfrequenzmessung

- Beispiel: Geschwindigkeitsmessung mittels Doppler-Effekt
 - Berührungslose Messung der Geschwindigkeit einer Flüssigkeit
 - Ultraschallsonde sendet harmonisches
 Signal x(t) mit Frequenz f₀



- Schallwellen werde vom Medium reflektiert und als y(t) empfangen
- Relativbewegung des Mediums ergibt nach dem Doppler-Effekt eine Frequenzverschiebung des empfangenen Signals
- Relativgeschwindigkeit zur Sonde hin: $v \cos \alpha$

າຢ Heizmann, IIIT, KIT, alle Rechte einschließlich Kopier- und Weitergaberechte bei un

Ähnlichkeit von Spektren, Dopplerfrequenzmessung

- Beispiel: Geschwindigkeitsmessung mittels Doppler-Effekt
 - Teilchen im Medium (bewegter Empfänger) empfängt die Frequenz $f_1 = f_0 \left(1 + \frac{v}{c} \cos \alpha \right)$
 - Vom ruhenden Empfänger empfangene Frequenz des an den Teilchen (bewegter Sender) reflektierten Schalls:

$$f = \frac{f_1}{1 - \frac{v}{c}\cos\alpha} = f_0 \frac{1 + \frac{v}{c}\cos\alpha}{1 - \frac{v}{c}\cos\alpha}$$

■ Approximation des Nenners für kleine Strömungsgeschwindigkeiten $(v \ll c)$:

$$f = f_0 \left(1 + \frac{v}{c} \cos \alpha \right) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{v}{c} \cos \alpha \right)^n$$

$$\approx f_0 \left(1 + \frac{v}{c} \cos \alpha \right) \cdot \left(1 + \frac{v}{c} \cos \alpha \right)$$

$$\approx f_0 \left(1 + 2 \frac{v}{c} \cos \alpha \right) = f_0 + \Delta f$$

ael Heizmann, IIIT, KIT, alle Rechte einschließlich Kopier- und Weitergaberechte bei un

Ähnlichkeit von Spektren, Dopplerfrequenzmessung

- Beispiel: Geschwindigkeitsmessung mittels Doppler-Effekt
 - Vom ruhenden Empfänger empfangene Frequenz: $f \approx f_0 + \Delta f$, d. h. Frequenzverschiebung um $\Delta f = 2f_0 \frac{v}{c} \cos \alpha$
 - Empfangssignal ist also proportional zum frequenzverschobenen Sendesignal $Y(f) = k \cdot X(f + \Delta f)$
 - Maximum der spektralen Korrelationsfunktion

$$\varrho_{XY}(\vartheta) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f + \vartheta) Y^*(f) df = k \int_{-\infty}^{\infty} X(f + \vartheta) X^*(f + \Delta f) df$$

erhält man daher bei $\theta = \Delta f$

Daraus Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit:

$$v = \Delta f \frac{c}{2f_0 \cos \alpha} = \vartheta \frac{c}{2f_0 \cos \alpha}$$

6.3 Korrelationsmesstechnik

Selbstähnlichkeit von Signalen

- Selbstähnliche Signale: Signale, die sich nach einer gewissen Verschiebung τ zu sich selbst ähnlich sind: periodische Signale mit Periode τ
- Autokorrelation kann daher zur Detektion von selbstähnlichen Signalen bzw. Signalanteilen genutzt werden


6.3 Korrelationsmesstechnik


Selbstähnlichkeit von Signalen

- Beispiel: Signal, das von starkem Rauschen überlagert ist:
 - y(t) = x(t) + n(t) mit
 - x(t): stochastischer Prozess mit Musterfunktionen $x_i(t) = \sin(\omega t + \varphi_i)$
 - n(t): mittelwertfreiesRauschen
 - x(t) und n(t) sind unkorreliert
 - Korrelationsfunktion:

$$r_{yy}(\tau) = r_{xx}(\tau) + r_{nn}(\tau)$$
$$= \frac{1}{2}\cos(\omega\tau) + r_{nn}(\tau)$$

d. h. $r_{xx}(\tau)$ ist periodisch, $r_{nn}(\tau)$ wird klein für hinreichend große τ : $r_{nn}(\tau) \approx 0$ für $|\tau| \gg 0$






Selbstähnlichkeit von Signalen

- Beispiel: Signal, das von starkem Rauschen überlagert ist
 - Für große τ gilt daher:

$$r_{yy}(\tau) = \frac{1}{2}\cos(\omega\tau) + r_{nn}(\tau) \approx \frac{1}{2}\cos(\omega\tau) = r_{xx}(\tau)$$



- Einsatz des Verfahrens z. B.
 - Detektion von Brummstörungen (Netz) in elektrischen Signalen
 - Schwingungsanalyse
 - Frühzeitige Diagnose von Maschinenschäden (z. B. Lagerschäden)

Leistungsdichtespektrum

- Signalanalyse kann im Zeit- oder im Frequenzbereich erfolgen (siehe z. B. Vorlesung "Signale und Systeme")
- Im Frequenzbereich: Anwendung der Fourier-Transformation (weniger: Laplace-Transformation)
- Für Musterfunktionen von stationären (d. h. unendlich ausgedehnten)
 Prozessen ist die Fourier-Transformationen aber i. a. nicht anwendbar, da das Fourier-Integral dann nicht existiert
- Abhilfe: Fourier-Transformation der Korrelationsfunktion, dabei zunächst Erfassung der Eigenschaften des Prozesses durch Erwartungswertbildung im Zeitbereich, dann Analyse dieser Eigenschaften im Frequenzbereich
- Vorteil: einfachere Beschreibung der Übertragung von stochastischen Prozessen durch lineare, zeitinvariante Systeme (LTI-Systeme)
- Im Folgenden: Annahme schwach stationärer Zufallsprozesse

Leistungsdichtespektrum

Definition: Autoleistungsdichtespektrum
 Das Autoleistungsdichtespektrum eines schwach stationären
 Zufallsprozesses x(t) ist definiert als die Fourier-Transformierte der Autokorrelationsfunktion:

$$S_{xx}(f) = \mathcal{F}\{r_{xx}(\tau)\} = \int_{-\infty}^{\infty} r_{xx}(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau$$

- Diese Definition ist auch als Wiener-Khintchine-Theorem bekannt
- Umkehrung:

$$r_{xx}(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_{xx}(f)\} = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(f) e^{j2\pi f \tau} df$$

Leistungsdichtespektrum

- Autoleistungsdichtespektrum gibt an, welche Frequenzen wie stark im statistischen Mittel in einer Musterfunktion enthalten sind
- $S_{xx}(f)$ stellt die Leistungsverteilung über den Frequenzen f dar:
 - Integral von $S_{xx}(f)$ über Frequenzbereich $f_1 \le f \le f_2$ ergibt Leistung des Prozesses in diesem Spektralbereich
 - Gesamte Leistung eines Zufallsprozesses:

$$P_{\rm x} = {\rm E}\{x^2\} = r_{\rm xx}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\rm xx}(f) \, \mathrm{d}f$$

- Gemeint ist hier die mittlere Leistung (Mittelung über alle Zeiten), nicht die Momentanleistung (in einem begrenzten Zeitintervall)
- Analog: Leistung eines Leistungssignal (das nicht einem Zufallsprozess entstammt):

$$P_{x} = r_{xx}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(f) \, \mathrm{d}f$$

Leistungsdichtespektrum

Man könnte noch ein "Energiedichtespektrum" für Energiesignale einführen:

$$S_{xx}^{E}(f) = \mathcal{F}\lbrace r_{xx}^{E}(\tau)\rbrace = \int_{-\infty}^{\infty} r_{xx}^{E}(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau,$$

dies wird aber nicht gemacht, da im Spektralbereich nicht zwischen Energie- und Leistungssignalen unterschieden werden kann

Leistungsdichtespektrum

Definition: Kreuzleistungsdichtespektrum (Kreuzspektrum)
 Das Kreuzleistungsdichtespektrum (oder kurz Kreuzspektrum) zweier schwach stationärer Zufallsprozesse x(t) und y(t) ist definiert als die Fourier-Transformierte der Kreuzkorrelationsfunktion:

$$S_{xy}(f) = \mathcal{F}\{r_{xy}(\tau)\} = \int_{-\infty}^{\infty} r_{xy}(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau$$

Umkehrung:

$$r_{xy}(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\left\{S_{xy}(f)\right\} = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xy}(f) e^{j2\pi f \tau} df$$

Leistungsdichtespektrum

Korrelation von Energiesignalen entspricht Faltung (s. o.):

$$r_{xx}^{\mathrm{E}}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau) \, x^*(t) \, \mathrm{d}t = x(\tau) * x^*(-\tau)$$

• Faltung im Zeitbereich entspricht Multiplikation im Frequenzbereich:

$$S_{\chi\chi}^{E}(f) = X(f) \cdot X^{*}(f) = |X(f)|^{2}$$

d. h. ist x(t) die Impulsantwort eines (stabilen) LTI-Systems, dann ist die zugehörige spektrale Energiedichte $S_{xx}^{\rm E}(f)$ gerade das Betragsquadrat $|X(f)|^2$ der Übertragungsfunktion X(f) des Systems; die Phaseninformation geht dabei verloren

Eigenschaften des Leistungsdichtespektrums

- $S_{xx}(f)$ ist für reelle Prozesse eine gerade Funktion: $S_{xx}(f) = S_{xx}(-f)$
- $S_{xx}(f)$ ist für reelle Prozesse reell für alle Frequenzen: $Im\{S_{xx}(f)\} = 0$, $S_{xx}(f) = S_{xx}^*(f)$ (weil $r_{xx}(\tau)$ reell und gerade ist)
- $S_{xx}(f) \ge 0$ für alle Frequenzen f (weil die Leistung für jede Frequenz ≥ 0 sein muss)
- $S_{xy}(f) = S_{yx}(-f)$, sind x(t) und y(t) reell, gilt zusätzlich: $S_{xy}(f) = S_{xy}^*(-f) = S_{yx}(-f) = S_{yx}^*(f)$
- $S_{xy}(f)$ ist i. a. nicht reellwertig (weil die Kreuzkorrelationsfunktion auch für reellwertige Prozesse i. a. nicht symmetrisch ist)


Rauschen

- Viele Störeinflüsse lassen sich durch Zufallsprozesse modellieren, deren Leistungsdichtespektrum über einen großen Frequenzbereich annähernd konstant ist
 - z. B. thermisches Rauschen, Störungen in der Signalübertragung
- Modellierung solcher Störungen mittels weißem Rauschen

Rauschen

Definition: Weißes Rauschen
 Einen Zufallsprozess n(t) nennt man weißes Rauschen, wenn sein
 Leistungsdichtespektrum für alle Frequenzen konstant ist:

 $S_{\rm nn}(f) = a^2 = {\rm const.}$ für alle f



- Symbol n(t): engl. *noise* für Rauschen oder (Stör-)Geräusch
- Autokorrelationsfunktion von weißem Rauschen:

$$r_{\rm nn}(f) = \mathcal{F}^{-1}\{S_{\rm nn}(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\{a^2\} = a^2\delta(\tau)$$

Rauschen

- Autokorrelationsfunktion von weißem Rauschen: $r_{nn}(f) = a^2 \delta(\tau)$, verschwindet also für alle Verschiebungen $\tau \neq 0$
- Benachbarte Werte von n(t) sind also unkorreliert, d. h. die Signalamplitude von n(t) müsste sich unendlich schnell ändern, was physikalisch nicht möglich ist
- Genauso: Leistung für weißes Rauschen:

$$P_{\rm n}=r_{\rm nn}(0)=a^2\delta(0)\to\infty,$$
 genauso: $P_{\rm n}=\int_{-\infty}^\infty S_{\rm nn}(f)\,{\rm d}f=\int_{-\infty}^\infty a^2\,{\rm d}f\to\infty$ ist unendlich groß und daher physikalisch nicht möglich

 Weißes Rauschen ist daher eine Idealisierung, die aber dennoch aufgrund der einfachen Form von Autokorrelationsfunktion und Leistungsdichte gerne verwendet wird

Rauschen

- Nach oben dargestellter Definition keine Aussage über die Signalwerte
- Oft weitere Annahme: normalverteilte Signalwerte: weißes Gauß'sches Rauschen
- Dann folgt aus der Unkorreliertheit benachbarter Signalwerte auch die statistische Unabhängigkeit

Rauschen

- Praxisgerechtere Annäherung von Rauschprozessen: Unterdrückung hoher Frequenzanteile
- Diese Annahme trifft z. B. zu, wenn das Störsignal durch Systeme mit Tiefpass- oder Bandpasscharakter übertragen wird
- Dann bleibt die Signalleistung endlich
- Solche Rauschprozesse, deren Leistungsdichtespektrum zu hohen Frequenzen hin abfällt, nennt man farbiges Rauschen

Rauschen

- Beispiel: Farbiges Rauschen
 - Weißes Rauschen wird mit einem Tiefpass erster Ordnung gedämpft, Übertragungsfunktion:

$$G(f) = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_g}} = \frac{f_g}{f_g + jf}$$

Resultierendes farbiges Rauschen hat die Leistungsdichte

$$S_{\rm nn}(f) = \frac{a^2 \cdot f_{\rm g}^2}{f_{\rm g}^2 + f^2}$$

(Herleitung siehe unten)

Autokorrelationsfunktion:


$$r_{\rm nn}(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_{\rm nn}(f)\} = a^2 \pi f_{\rm g} e^{-2\pi f_g|\tau|}$$

• Leistung $P_{\rm n} = r_{\rm nn}(0) = a^2 \pi f_{\rm g}$ ist damit endlich

Rauschen

- Beispiel: Farbiges Rauschen
 - Leistungsdichte $S_{\rm nn}(f) = \frac{a^2 \cdot (2\pi f_{\rm g})^2}{(2\pi f_{\rm g})^2 + (2\pi f)^2}$,

 Autokorrelationsfunktion $r_{\rm nn}(\tau) = a^2 \pi f_{\rm g} {\rm e}^{-2\pi f_{\rm g} |\tau|}$




Bildquelle: F. Puente León: Messtechnik, 10. Auflage, Springer, 2015

6.4 Spektrale Darstellung stochastischer Signale

Rauschen

Beispiel: Farbiges Rauschen



- AKF ist breiter, d. h. benachbarte Signalwerte sind korreliert
- Maß für die Breite der AKF: **Korrelationslänge** τ_{κ} : Zeitverschiebung, bei der die AKF auf den Wert $\frac{r_{\rm nn}(0)}{\epsilon} \approx 37\% \cdot r_{\rm nn}(0)$ abgefallen ist

Rauschen

- Wie lässt sich ein möglichst ideales weißes Rauschen praktisch auf einfache Weise erzeugen, z. B. als Testsignal für die Systemidentifikation?
- Naheliegende Möglichkeit: Verwendung eines physikalischen Prozess, z. B. thermisches Rauschen eines Widerstands (erzeugt aber kein ideal weißes Rauschen)
- Einfachere Möglichkeit: pseudostochastische Binärfolgen (engl. pseudo-random binary sequences, PRBS)

Rauschen


 Dazu Verwendung eines Schieberegisters aus D-Flipflops (Verzögerung um einen Takt) der Länge N, deren Werte mit der Taktzeit t_A nach links oder rechts verschoben wird

D2

 x_2

 x_1

- Beispiel: N = 6
- Beim Schieben nach rechts: am Eingang von D1 liegt der Ausgang der Äquivalenz von D5 und D6 an
- Beim Schieben nach links: am Eingang von D6 liegt der Ausgang der Äquivalenz von D1 und D6 an



D4

D3

Rauschen

Beschaltungen für unterschiedliche Längen N der Schieberegister:

Länge <i>N</i> des Schieberegisters	Äquivalenz- Beschaltung		Periode
1	$0 \equiv x_1$	$0 \equiv x_1$	1
2	$x_1 \equiv x_2$	$x_1 \equiv x_2$	3
3	$x_2 \equiv x_3$	$x_1 \equiv x_3$	7
4	$x_3 \equiv x_4$	$x_1 \equiv x_4$	15
5	$x_3 \equiv x_5$	$x_1 \equiv x_4$	31
6	$x_5 \equiv x_6$	$x_1 \equiv x_6$	63
7	$x_4 \equiv x_7$	$x_1 \equiv x_5$	127
8	$(x_3 \equiv x_5) \equiv (x_7 \equiv x_8)$	$(x_4 \equiv x_6) \equiv (x_1 \equiv x_8)$	255
9	$x_5 \equiv x_9$	$x_1 \equiv x_6$	511
10	$x_7 \equiv x_{10}$	$x_1 \equiv x_8$	1023
11	$x_9 \equiv x_{11}$	$x_1 \equiv x_{10}$	2047

idini, ini ; ixi i, diic ixeenie eniedinelalidi ixepidi diid matici gabeteenie bei di

3ildquelle: F. Puente León: Messtechnik, 10. Auflage, Springer, 2015


6.4 Spektrale Darstellung stochastischer Signale

Rauschen

- Periodenlänge: $2^N 1$, da der Fall, dass alle x_i den Wert 1 besitzen, ausgeschlossen wird (durch eine nicht dargestellte Zusatzschaltung)
- Erzeugtes Ausgangssignal: u(t) mit

$$u(t) = \begin{cases} a & \text{für } x_N = 1 \\ -a & \text{für } x_N = 0 \end{cases}$$


• Häufigkeiten von -a und a sind ungefähr gleich



Rauschen

■ PRBS-Folge ist periodisch, daher ist auch ihre Autokorrelationsfunktion periodisch mit der Periode $(2^N - 1)t_A$ mit

$$r_{\text{uu}}(\tau) = \begin{cases} a^2 & \text{für } \tau = k \cdot (2^N - 1)t_A, & k \in \mathbb{Z} \\ -\frac{a^2}{2^N - 1} & \text{sonst} \end{cases}$$



- Zur Anwendung der Systemidentifikation: Periodenlänge muss hinreichend hoch gewählt werden
- Bandbreite kann über Wahl von t_A eingestellt werden

3ildquelle: F. Puente León: Messtechnik, 10. Auflage, Springer, 2015

 $\mathbf{n}(t)$

6.4 Spektrale Darstellung stochastischer Signale

Überlagerung zufälliger Störsignale

- Einfachstes und am häufigsten verwendetes Modell zur Beschreibung von rauschähnlichen Störungen:
 - additive Überlagerung:

Ausgangssignal y(t) ist dann Summe aus dem idealen Messsignal u(t)und zufälligem Messrauschen n(t):

$$y(t) = u(t) + n(t)$$

• Autokorrelationsfunktion von y(t):

$$r_{yy}(\tau) = E\{y(t+\tau) y^*(t)\}\$$

$$= E\{(u(t+\tau) + n(t+\tau))(u(t) + n(t))^*\}\$$

$$= E\{u(t+\tau) u^*(t)\} + E\{u(t+\tau) n^*(t)\}\$$

$$+ E\{n(t+\tau) u^*(t)\} + E\{n(t+\tau) n^*(t)\}\$$

$$= r_{uu}(\tau) + r_{un}(\tau) + r_{nu}(\tau) + r_{nn}(\tau)$$

Für das Leistungsdichtespektrum folgt entsprechend:

$$S_{yy}(f) = S_{uu}(f) + S_{un}(f) + S_{nu}(f) + S_{nn}(f)$$

 $\mathbf{u}(t)$

Überlagerung zufälliger Störsignale

- Für reelle Signale u(t), n(t) (siehe oben):
 - $S_{un}(f) + S_{nu}(f) = S_{un}(f) + S_{un}^*(f) = 2 \operatorname{Re}\{S_{un}(f)\}\$
- Eingesetzt:

$$S_{yy}(f) = S_{uu}(f) + S_{nn}(f) + 2 \operatorname{Re}\{S_{un}(f)\}\$$

■ Falls u(t) und n(t) unkorreliert sind (was in der Praxis häufig zutrifft) und mindestens einer der Prozesse mittelwertfrei ist (typischerweise $\mu_n = 0$):

$$r_{\rm un}(\tau) = \mu_{\rm u} \,\mu_{\rm n}^* = 0 \, \leadsto \, S_{\rm un}(f) = 0$$

Damit gilt für unkorrelierte Prozesse und mittelwertfreies Rauschen:

$$r_{yy}(\tau) = r_{uu}(\tau) + r_{nn}(\tau)$$

$$S_{yy}(f) = S_{uu}(f) + S_{nn}(f)$$

Übertragung stochastischer Signale durch LTI-Systeme

- Übertragung deterministischer Signale durch LTI-Systeme: vollständige Beschreibung durch Impulsantwort g(t) im Zeitbereich bzw. nach Fourier-Transformation durch Übertragungsfunktion G(f)
- Systemantwort y(t) bzw. Y(f): $y(t) = g(t) * x(t) \hookrightarrow Y(f) = G(f) \cdot X(F)$
- Für stationäre Zufallsprozesse (d. h. mit zeitlich unendlicher Ausdehnung): Integrale der Laplace- und Fourier-Transformationen existieren meist nicht, daher wird andere Beschreibung im Frequenzbereich benötigt
- Abhilfe: Verwendung der Leistungsdichten der Eingangs- und Ausgangssignale

Übertragung stochastischer Signale durch LTI-Systeme

- Dazu zunächst Betrachtung von Energiesignalen, für welche die Fourier-Transformation $X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}$ existiert und damit $Y(f) = G(f) \cdot X(F)$ berechnet werden kann
- Energiedichtespektrum des Ausgangssignals: $S_{yy}^{E}(f) = Y(f) Y^{*}(f) = G(f) X(f) G^{*}(f) X(f) = |G(f)|^{2} S_{xx}^{E}(f)$
- Genauso auch Kreuzenergiedichtespektrum von Eingangs-und Ausgangssignal:

$$S_{xy}^{E}(f) = X(f) Y^{*}(f) = X(f) G^{*}(f) X(f) = G^{*}(f) S_{xx}^{E}(f)$$

- Diese Zusammenhänge können aber nicht ohne Weiteres auf Leistungssignale übertragen werden, denn für diese existiert meist die Fourier-Transformierte X(f) nicht
- Für periodische Signale x(t): Fourier-Transformierte existiert zwar (mit Hilfe von Dirac-Impulsen), aber auch dann müsste das Produkt von zwei Dirac-Impulsen für die Berechnung von $S_{xx}^{E}(f) = X(f) X^{*}(f)$ gebildet werden, das aber nicht definiert ist

Übertragung stochastischer Signale durch LTI-Systeme

- Beispiel: Periodisches Signal
 - Harmonische Schwingung:

$$x(t) = a\cos(2\pi f_0 t) \rightsquigarrow X(f) = \frac{a}{2} \left(\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)\right)$$

■ Leistungsdichte lässt sich also nicht über das Produkt $S_{\chi\chi}^{\rm E}(f) = X(f)\,X^*(f)$ angeben, da dort Produkte der Art $\delta(f)\cdot\delta(f)$ auftreten

Übertragung stochastischer Signale durch LTI-Systeme

- Abhilfe für Leistungssignale, die Musterfunktionen ergodischer Prozesse sind: Ersetzung der Integration über die Zeit durch Bildung des Erwartungswerts über die Schar
- Anschaulich: Interessant sind die Eigenschaften der gesamten Schar von Musterfunktionen, nicht eine spezielle Musterfunktion mit ihren Eigenschaften
- Für einen ergodischen Zufallsprozess x(t), durch ein LTI-System mit der Impulsantwort g(t) und der Übertragungsfunktion G(f) übertragen wird, gelten die Beziehungen:

$$r_{xy}(\tau) = r_{xx}(\tau) * g^*(-\tau) \leadsto S_{xy}(f) = S_{xx}(f) \cdot G^*(f)$$

$$r_{yy}(\tau) = r_{xy}(\tau) * g(\tau) \leadsto S_{yy}(f) = S_{xy}(f) \cdot G(f)$$

$$r_{yy}(\tau) = r_{xx}(\tau) * r_{gg}^{E}(-\tau) \leadsto S_{yy}(f) = S_{xx}(f) \cdot |G(f)|^{2}$$

Übertragung stochastischer Signale durch LTI-Systeme

- Beweise:
 - Antwort y(t) eines LTI-Systems mit Impulsantwort g(t) auf einen Eingangsprozess x(t):

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \alpha) g(\alpha) d\alpha$$

• Multiplikation von $y^*(t)$ mit $x(t + \tau)$ und Erwartungswertbildung:

$$E\{x(t+\tau) y^{*}(t)\} = r_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} E\{x(t+\tau) x^{*}(t-\alpha) g^{*}(\alpha)\} d\alpha$$

$$\Rightarrow r_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} r_{xx}(\tau + \alpha) g^*(\alpha) d\alpha = \int_{-\infty}^{\infty} r_{xx}(\tau - \beta) g^*(-\beta) d\beta$$

$$= r_{xx}(\tau) * g^*(-\tau)$$

$$\Rightarrow S_{xy}(f) = S_{xx}(f) G^*(f) \quad (1. \text{ Gleichung})$$

Übertragung stochastischer Signale durch LTI-Systeme

- Beweise:
 - Multiplikation von y(t) mit $y^*(t \tau)$ und Erwartungswertbildung:

$$E\{y(t) y^*(t-\tau)\} = r_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} E\{x(t-\alpha) y^*(t-\tau) g(\alpha)\} d\alpha$$

$$\Rightarrow r_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} r_{xy}(\tau - \alpha) g(\alpha) d\alpha = r_{xy}(\tau) * g(\tau)$$

- \Rightarrow $S_{yy}(f) = S_{xy}(f) G(f)$ (2. Gleichung)
- $r_{xy}(\tau) = r_{xx}(\tau) * g^*(-\tau)$ eingesetzt in $r_{yy}(\tau) = r_{xy}(\tau) * g(\tau)$: $r_{yy}(\tau) = r_{xx}(\tau) * g^*(-\tau) * g(\tau)$ $= r_{xx}(\tau) * g(\tau) * g^*(-\tau)$ $\Rightarrow S_{yy}(f) = S_{xx}(f) G(f) G^*(f) = S_{xx}(f) |G(f)|^2$ (3. Gleichung)
- Dabei ist die Faltung der Impulsantworten die Autokorrelationsfunktion für Energiesignale (Impulskorrelation):

$$g(\tau) * g^*(-\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau - t) g^*(-t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} g(t + \tau) g^*(t) dt$$
$$= r_{qq}^{E}(\tau)$$

Übertragung stochastischer Signale durch LTI-Systeme

- Beispiel: Erzeugung von farbigem Rauschen (siehe auch oben)
 - Weißer Rauschprozess x(t) mit $S_{xx}(f) = a^2 = const.$
 - Dämpfung mit einem Tiefpass erster Ordnung:

$$G(f) = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_g}} = \frac{f_g}{f_g + jf}$$

• Leistungsdichtespektrum $S_{yy}(f)$ am Ausgang des Tiefpasses:

$$S_{yy}(f) = S_{xx}(f) \cdot |G(f)|^2 = \frac{a^2}{1 + \left(\frac{f}{f_g}\right)^2} = \frac{a^2 f_g^2}{f_g^2 + f^2}$$

 $\mathbf{n}(t)$

- Leistungsdichtespektren lassen sich zur Bestimmung der Übertragungsfunktion G(f) eines unbekannten Systems nutzen
- Dazu Anlegen eines breitbandigen Rauschsignals x(t) an den Eingang des Systems
- Bandbreite der Rauschquelle muss viel größer sein als die des untersuchten Systems, dann kann das Rauschen als weiß angenommen werden: $S_{xx}(f) = a^2 \ \forall f$
- Ausgangssignal des Systems y(t) kann zusätzlich von einem unabhängigen, mittelwertfreien Messrauschen n(t) überlagert sein
- Ohne Messrauschen $\mathbf{n}(t) = 0$: Aus $S_{xy}(f) = S_{xx}(f) \cdot G^*(f)$: $S_{yx}(f) = S_{xy}(-f) = S_{xx}(-f) \cdot G^*(-f) = S_{xx}(f) \cdot G(f) = a^2G(f)$ $\Rightarrow r_{yx}(\tau) = g(\tau) * a^2\delta(\tau) = a^2g(\tau)$ $\Rightarrow g(\tau) = \frac{r_{yx}(\tau)}{a^2}, \qquad G(f) = \frac{S_{yx}(f)}{a^2}$

 $\mathbf{x}(t)$

Rauschquelle

$$r_{\widetilde{y}x}(\tau) = E\{\widetilde{y}(t+\tau) x(t)\}\$$

$$= E\{(y(t+\tau) + n(t+\tau)) x(t)\}\$$

$$= E\{y(t+\tau) x(t)\} + E\{n(t+\tau) x(t)\}\$$

$$= r_{yx}(\tau) \qquad = 0$$

$$\Rightarrow g(\tau) = \frac{r_{\widetilde{y}x}(\tau)}{a^2} \quad \bullet \quad G(f) = \frac{S_{\widetilde{y}x}(f)}{a^2}$$

d. h. ein überlagertes mittelwertfreies Rauschen stört die Identifikation nicht, wenn $\mathbf{x}(t)$ und $\mathbf{n}(t)$ unkorreliert sind

- Voraussetzung für diese direkte Vorgehensweise ist allerdings, dass das Kreuzleistungsdichtespektrum $S_{xy}(f)$ vorliegt
- Dieses muss jedoch in der Regel geschätzt werden

6.5 Systemidentifikation

Schätzung des Leistungsdichtespektrums

- $S_{xy}(f) = \mathcal{F}\{r_{xy}(\tau)\}$, d. h. Schwierigkeiten für die Schätzung der Autokorrelationsfunktion (sie oben) gelten auch hier
- Bei der Schätzung beschränkt man sich auf ein endliches Messintervall ($\hat{r}_{xy}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t+\tau) \ y^*(t) \ dt$), daher erhält man auch für das Leistungsdichtespektrum $\hat{S}_{xy}(f)$ nur Schätzwerte
- Nachteil: Auch bei unkorrelierten Prozessen x(t) und n(t) kann das zugehörige Kreuzleistungsdichtespektrum ungleich null sein
- Vorteil: Fourier-Transformierte X(f), Y(f) der gemessenen (endlichen) Signale x(t), y(t) existieren
- Damit lässt sich also das Leistungsdichtespektrum direkt aus der Fourier-Transformierten schätzen:

$$\hat{S}_{yy}(f) = Y(f) Y^*(f)$$

$$\hat{S}_{xy}(f) = X(f) Y^*(f)$$

• $\hat{S}_{yy}(f) = Y(f) Y^*(f)$ wird auch als **Periodogramm** bezeichnet und ist reellwertig

6.5 Systemidentifikation

Schätzung des Leistungsdichtespektrums


 Verbesserung dieser Schätzung durch Mittelung über mehrere Schätzvorgänge:

$$\overline{\hat{S}_{yy}(f)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \hat{S}_{yy,i}(f) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} Y_i(f) Y_i^*(f),$$


$$\overline{\hat{S}_{xy}(f)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \hat{S}_{xy,i}(f) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} X_i(f) Y_i^*(f)$$

Schätzung des Leistungsdichtespektrums

- Beispiel: Erkennung periodischer Strukturen in Bildern
 - Bild g(x) der Riefentextur einer Dichtfläche: periodische Drallriefen (unerwünscht) und stochastische Schleifriefen
 - Drallriefen konzentrieren sich im Periodogramm auf eine Ursprungsgerade senkrecht zur Riefenrichtung, Dirac-Impulse entsprechend der (Orts-)Frequenz



Riefentextur $g(\mathbf{x})$




Periodogramm $\hat{S}_{\rm gg}({\bf f})$




Mittelung $\overline{\hat{S}_{\mathsf{gg}}(\mathbf{f})}$

Schätzung des Leistungsdichtespektrums

- Beispiel: Erkennung periodischer Strukturen in Bildern
 - Starkes Rauschen im Periodogramm $\hat{S}_{gg}(f)$, d. h. das Periodogramm ist kein guter Schätzer für das Leistungsdichtespektrum: man kann zeigen, dass seine Standardabweichung in der Größenordnung der zu schätzenden Größe selbst liegt
 - Dirac-Impulse sind daher nur schwach im Periodogramm erkennbar



Riefentextur $g(\mathbf{x})$




Periodogramm $\hat{S}_{gg}(\mathbf{f})$




Mittelung $\overline{\hat{S}_{gg}(\mathbf{f})}$

Schätzung des Leistungsdichtespektrums

- Beispiel: Erkennung periodischer Strukturen in Bildern
 - Abhilfe: Mittelung $\overline{\hat{S}_{gg}(f)}$ mehrerer Periodogramme $\hat{S}_{gg}(f)$, hier mit N=120 (unterschiedlichen) Bildern $g_i(x)$ derselben Textur
 - Annahme unkorrelierter Periodogramme führt zu einer Verringerung der Standardabweichung um den Faktor $\frac{1}{\sqrt{N}}$
 - Dirac-Impulse sind daher besser im gemittelten Periodogramm erkennbar



Riefentextur $g(\mathbf{x})$




Periodogramm $\hat{S}_{\mathsf{gg}}(\mathbf{f})$



Mittelung $\overline{\hat{S}_{gg}(\mathbf{f})}$

■ Zwei mögliche Vorgehensweisen bei vorliegenden Schätzungen für das Autoleistungsdichtespektrum $\hat{S}_{yy}(f)$ (Periodogramm) bzw. für das Kreuzleistungsdichtespektrum $\hat{S}_{yx}(f)$:



- 1. Quotientenbildung gemittelter Periodogramme
 - Periodogramm des Ausgangssignals:

$$\hat{S}_{yy}(f) = (G(f)X(f) + N(f)) \cdot (G(f)X(f) + N(f))^*$$

$$= |G(f)|^2 \, \hat{S}_{xx}(f) + G(f) \, \hat{S}_{xn}(f) + G^*(f) \, \hat{S}_{nx}(f) + \hat{S}_{nn}(f)$$

$$= |G(f)|^2 \, \hat{S}_{xx}(f) + G(f) \, \hat{S}_{xn}(f) + G^*(f) \, \hat{S}_{xn}^*(f) + \hat{S}_{nn}(f)$$

$$= |G(f)|^2 \, \hat{S}_{xx}(f) + 2 \, \text{Re} \{G(f) \, \hat{S}_{xn}(f)\} + \hat{S}_{nn}(f)$$

Mittelung:

$$\overline{\hat{S}_{yy}(f)} = |G(f)|^2 \, \overline{\hat{S}_{xx}(f)} + 2 \operatorname{Re} \left\{ G(f) \, \overline{\hat{S}_{xn}(f)} \right\} + \overline{\hat{S}_{nn}(f)}$$

$$\approx 0$$

- 1. Quotientenbildung gemittelter Periodogramme
 - Mittelung:


$$\overline{\hat{S}_{yy}(f)} \approx |G(f)|^2 \, \overline{\hat{S}_{xx}(f)} + \overline{\hat{S}_{nn}(f)}$$

• Schätzung für $|G(f)|^2$:

$$\left|\widehat{G}(f)\right|^2 = \frac{\overline{\widehat{S}_{yy}(f)}}{\overline{\widehat{S}_{xx}(f)}} = |G(f)|^2 + \frac{\overline{\widehat{S}_{nn}(f)}}{\overline{\widehat{S}_{xx}(f)}}$$

- Nachteile dieser Methodik:
 - Nur der Amplitudengang |G(f)| wird geschätzt, nicht der Phasengang $\angle G(f)$
 - Fehler durch die überlagerte Störung n(t): $\frac{\hat{S}_{nn}(f)}{\hat{S}_{xx}(f)}$

- 1. Quotientenbildung gemittelter Periodogramme
 - Schätzung für $|G(f)|^2$: $|\widehat{G}(f)|^2 = \frac{\overline{\widehat{S}_{yy}(f)}}{\overline{\widehat{S}_{xx}(f)}} = |G(f)|^2 + \frac{\overline{\widehat{S}_{nn}(f)}}{\overline{\widehat{S}_{xx}(f)}}$
 - Beispiel: Schätzung der Übertragungsfunktion $|\hat{G}(f)|$ eines PT₂-Gliedes: für große Frequenzen geht $|\hat{G}(f)|$ nicht wie erwartet gegen null, sondern gegen $\frac{\widehat{S}_{nn}(f)}{\widehat{S}_{xx}(f)}$



- 2. Quotientenbildung gemittelter Kreuzleistungsdichten
 - Kreuzleistungsdichtespektrum des Ausgangssignals:

$$\hat{S}_{yx}(f) = (G(f)X(f) + N(f)) \cdot X^*(f) = G(f) \, \hat{S}_{xx}(f) + \hat{S}_{nx}(f)$$

Mittelung:

$$\frac{\hat{S}_{yx}(f)}{\hat{S}_{yx}(f)} = \frac{1}{G(f)\hat{S}_{xx}(f)} + \underbrace{\hat{S}_{xn}(f)}_{\approx 0}$$

- Komplexwertiges Kreuzleistungsdichtespektrum: Mittelung getrennt nach Betrag oder Phase bzw. Real- und Imaginärteil (zusätzlicher Aufwand)
- Schätzung für G(f):


$$\widehat{G}(f) = \frac{\overline{\widehat{S}_{yx}(f)}}{\overline{\widehat{S}_{xx}(f)}} = \frac{\overline{G(f)\,\widehat{S}_{xx}(f)}}{\overline{\widehat{S}_{xx}(f)}}$$

- Vorteile:
 - Schätzung für Betrag und Phase
 - Geringerer Einfluss der überlagerten Störung n(t)

(IT, alle Rechte einschließlich Kopier- und Weitergab

Systemidentifikation bei geschätzter Leistungsdichte


- 2. Quotientenbildung gemittelter Kreuzleistungsdichten
 - Schätzung für G(f): $\widehat{G}(f) = \frac{\overline{\widehat{S}_{yx}(f)}}{\overline{\widehat{S}_{xx}(f)}} = \frac{\overline{G(f)\,\widehat{S}_{xx}(f)}}{\overline{\widehat{S}_{xx}(f)}}$
 - Beispiel: Schätzung der Übertragungsfunktion $\hat{G}(f)$ eines PT₂-Gliedes: für große Frequenzen geht $|\hat{G}(f)|$ wie erwartet gegen null



6.5 Systemidentifikation

Dynamische Systemidentifikation


- Bei sich zeitlich änderndem Systemverhalten: regelmäßige Systemidentifikation erforderlich
- Systemidentifikation muss im laufenden Betrieb erfolgen, ohne Stilllegung des Systems
- Dazu Überlagerung des Eingangssignals u(t) mit einem Testsignal n(t)
- Testsignal n(t):
 unkorreliertes (möglichst)
 weißes Rauschen
 mit geringer Amplitude a, z. B. PBRS-Folgen
- Messung des Testsignals n(t) und des Ausgangssignals y(t), daraus Schätzung des Periodogramms $\hat{S}_{nn}(f)$ und des Kreuzleistungsdichtespektrums $\hat{S}_{vn}(f)$



6.5 Systemidentifikation

Dynamische Systemidentifikation

■ Fourier-Transformierte des Eingangssignals x(t) = u(t) + n(t): X(f) = U(f) + N(f)



Ausgangssignal:

$$Y(f) = G(F) X(f) = G(f) U(f) + G(f) N(f)$$

Daraus Schätzung des Kreuzleistungsdichtespektrums:

$$\hat{S}_{yn}(f) = Y(f) N^*(f) = G(f) \hat{S}_{un}(f) + G(f) \hat{S}_{nn}(f)$$

Verbesserung der Schätzung durch Mittelung:

$$\overline{\hat{S}_{yn}(f)} = \underbrace{\mathbb{E}\{G(f)\,\hat{S}_{un}(f)\}}_{\approx 0} + \overline{G(f)\,\hat{S}_{nn}(f)}$$

Daraus Schätzung der Übertragungsfunktion:

$$\widehat{G}(f) = \frac{\overline{\widehat{S}_{yn}(f)}}{\overline{\widehat{S}_{nn}(f)}} = \frac{\overline{G(f)\,\widehat{S}_{nn}(f)}}{\overline{\widehat{S}_{nn}(f)}} = \frac{\overline{G(f)\,\widehat{S}_{nn}(f)}}{a^2}$$

- Aufgabe der Signaldetektion:
 Erkennung von bekannten Mustern in einem Messsignal y(t),
 Feststellung der Lage des Musters im Signal
- Schwierigkeit: Muster im Signal y(t) kann durch überlagerte
 Störungen verfälscht sein, dadurch lassen sich evtl. die gesuchten
 Muster nicht fehlerfrei erkennen/unterscheiden
- Typische Einsatzgebiete der Signaldetektion:
 - Signalverarbeitung: Objekterkennung und -lokalisierung anhand von Signalen, z. B. in Radarsignalen
 - Bildverarbeitung: Erkennung von Mustern (z. B. Zeichen, Bauteile, Defekte) in Bildern
 - Nachrichtentechnik: Erkennung von Symbolen im Empfänger eines Nachrichtenübertragungssystems

Signalmodell

- Gesuchtes Muster:
 - Bekannt
 - Beschrieben durch Energiesignal u(t)
 - Amplitude kann durch einen Faktor $K \in \mathbb{R}$, K > 0 verändert sein
 - Lage kann durch eine Verschiebung t₀ verändert sein
- Überlagerte Störungen: schwach stationärer Zufallsprozess n(t)
- Additive Überlagerung des verschobenen und skalierten Musters u(t) und der Störung $\mathbf{n}(t)$:

$$y(t) = K \cdot u(t - t_0) + n(t)$$

Signalmodell

• Gesucht: **lineares Detektionsfilter** mit der Impulsantwort v(t), das nach Faltung mit dem Signal y(t):

$$\mathbf{k}(t) = \mathbf{y}(t) * \mathbf{v}(t) = \underbrace{\mathbf{K} \cdot \mathbf{u}(t - t_0) * \mathbf{v}(t)}_{\text{Nutzsignal}} + \underbrace{\mathbf{n}(t) * \mathbf{v}(t)}_{\text{Störsignal}}$$

an der Lage t_0 , die der Verschiebung des Musters u(t) entspricht, einen Maximalwert liefert

Höhe des Maximums soll möglichst aussagekräftig (im Sinne des Signal-Rausch-Verhältnisses) sein:

$$SNR = \frac{P_{\text{Sig}}}{P_{\text{Stör}}}$$

Matched-Filter

- Dazu Annahme: Störsignal n(t) ist weißes Rauschen mit $S_{nn}(f) = a^2$
- Eingesetzt in Ergebnis des Detektionsfilters:

$$k(t) = y(t) * v(t) = \underbrace{K \cdot u(t - t_0) * v(t)}_{\text{Nutzsignal } s(t)} + \underbrace{n(t) * v(t)}_{\text{St\"{o}rsignal } m(t)}$$

• Nutzsignalleistung (an der Stelle des gewünschten Maximums t_0 , Faltungssatz der Fourier-Transformation anwenden):

$$P_{\text{Sig}} = r_{ss}(0) = |K \cdot u(t - t_0) * v(t)|^2 \Big|_{t=t_0} = K^2 |u(t) * v(t)|^2 \Big|_{t=0}$$
$$= K^2 |\mathcal{F}^{-1} \{ U(f) V(f) \} |^2 \Big|_{t=0} = K^2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} U(f) V(f) \, \mathrm{d}f \right|^2$$

 Störsignalleistung (mittlere Störsignalleistung, Übertragung ergodischer Prozesse durch LTI-Systeme berücksichtigen):

$$P_{\text{St\"{o}r}} = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\text{mm}}(f) \, df = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\text{nn}}(f) \, |V(f)|^2 \, df = a^2 \int_{-\infty}^{\infty} |V(f)|^2 \, df$$

Matched-Filter

- Nutzsignalleistung: $P_{\text{Sig}} = K^2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} U(f) V(f) \, \mathrm{d}f \right|^2$, Störsignalleistung: $P_{\text{Stör}} = a^2 \int_{-\infty}^{\infty} |V(f)|^2 \, \mathrm{d}f$
- Anwendung der Schwarz'schen Ungleichung auf Nutzsignalleistung:

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} U(f) V(f) df \right|^{2} \le \int_{-\infty}^{\infty} |U(f)|^{2} df \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |V(f)|^{2} df$$

■ Maximum der linken Seite (Gleichheit) wird erzielt, wenn U(f) und V(f) linear abhängig sind, dann wird auch

$$SNR = \frac{P_{\text{Sig}}}{P_{\text{Stör}}} = \frac{K^2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} U(f) V(f) \, df \right|^2}{a^2 \int_{-\infty}^{\infty} |V(f)|^2 \, df}$$

$$= \frac{K^2 \int_{-\infty}^{\infty} |U(f)|^2 \, df \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |V(f)|^2 \, df}{a^2 \int_{-\infty}^{\infty} |V(f)|^2 \, df} = \frac{K^2 \int_{-\infty}^{\infty} |U(f)|^2 \, df}{a^2} = \frac{K^2 E_u}{a^2}$$


maximal

Matched-Filter

- Daraus folgt das **optimale Detektionsfilter** oder **Optimalfilter**: $V(f) = \text{const.} U^*(f) \leadsto v(t) = \text{const.} u^*(-t)$
- Faltung von y(t) mit $u^*(-t)$ kann äquivalent auch durch Korrelation von y(t) mit u(t) erfolgen, daher wird das Optimalfilter auch aus **Korrelationsfilter** bezeichnet
- In der englischen Literatur ist die Bezeichnung matched filter üblich

Matched-Filter bei farbigem Rauschen

- Jetzt Verallgemeinerung auf korreliertes (d. h. nicht mehr weißes, sondern farbiges) Rauschen n(t) mit bekannter Autokorrelationsfunktion $r_{nn}(\tau)$ bzw. bekanntem Leistungsdichtespektrum $S_{nn}(f)$
- Dazu Zerlegung des Detektionsfilters v(t) in zwei Teilfilter



Am Ausgang des ersten Teilfilters:

$$\gamma(t) = y(t) * w(t) = K \cdot \underbrace{u(t - t_0) * w(t)}_{= \tilde{u}(t - t_0)} + \underbrace{n(t) * w(t)}_{= \rho(t)}$$

■ Wahl von w(t) so, dass die Faltung $\rho(t) = n(t) * w(t)$ eine Dekorrelation bewirkt, d. h. dass $\rho(t)$ ein weißer Prozess ist: $S_{\rho\rho}(f) = |W(f)|^2 S_{\rm nn}(f) = {\rm const.}$

$$\Rightarrow |W(f)| = \frac{1}{\sqrt{S_{\rm nn}(f)}}$$

• w(t) wird als Whitening-Filter bezeichnet

ael Heizmann, IIIT, KIT, alle Rechte einschließlich Kopier- und Weitergaberechte bei un

Matched-Filter bei farbigem Rauschen

- Damit wird die Detektion mit farbigem Rauschen auf den Fall mit weißem Rauschen zurückgeführt, wobei das zu detektierende Signal jetzt $\tilde{u}(t) = u(t) * w(t)$ ist
- Matched-Filter für $\tilde{u}(t)$: $\tilde{v}(t) = \text{const.} \cdot \tilde{u}^*(-t)$
- Insgesamt erhält man damit das

Matched-Filter für farbiges Rauschen:

$$v(t) = \tilde{v}(t) * w(t) = \text{const.} \cdot \tilde{u}^*(-t) * w(t)$$
$$= \text{const.} \cdot u^*(-t) * w^*(-t) * w(t)$$

••
$$V(f) = \operatorname{const.} U^*(f) |W(f)|^2 = \operatorname{const.} \frac{U^*(f)}{S_{\operatorname{nn}}(f)}$$

Matched-Filter bei farbigem Rauschen

Matched-Filter für farbiges Rauschen:

$$V(f) = \operatorname{const.} \frac{U^*(f)}{S_{\operatorname{nn}}(f)}$$


- V(f) nimmt also
 - kleine Werte für Frequenzen an, bei denen das Rauschleistungsdichtespektrum $S_{nn}(f)$ groß im Vergleich zum Spektrum des Nutzsignals ist
 - große Werte für Frequenzen an, bei denen das Spektrum des Nutzsignals u(t) groß gegenüber dem Rauschleistungsdichtespektrum $S_{nn}(f)$ ist

Matched-Filter bei farbigem Rauschen

- Beispiel: Matched-Filter
 - Nachrichtensignal mit mehreren zu übertragenden Symbolen $u_i(t-t_i)$, d. h. rechteckige Pulse der Breite eins:

$$u(t) = \text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } |t| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- Störung: additives weißes Gauß'sches Rauschen
- Verrauschtes Signal: y(t)




Matched-Filter bei farbigem Rauschen

- Beispiel: Matched-Filter
 - Detektion mittels Optimalfilter: v(t) = u(-t)
 - Ergebnis der Filterung: k(t) = y(t) * v(t), ausgeprägte Maxima (entsprechend der Autokorrelationsfunktion

der Rechteck-Pulse) an

der Lage der Symbole

Detektion dieser
 Maxima z. B. mittels
 Schwellwert




- Aufgabe der Signalschätzung: möglichst gute Rekonstruktion eines Signals, das durch die Dynamik eines nichtidealen (Mess-)Systems und überlagerte Störungen verfälscht wurde
- Dazu Auswertung statistischer Eigenschaften des Signals und der Störungen
- Typische Einsatzgebiete der Signalschätzung:
 - Messtechnik: Rekonstruktion des Messsignals u(t) aus der Ausgangsgröße y(t) zur Unterdrückung der Rückwirkung des Messsystems auf die Messgröße und von Rauscheinflüssen
 - Signalübertragung in der Nachrichten- und Automatisierungstechnik: Rekonstruktion eines gesendeten Signals u(t) aus dem empfangenen Signal y(t) zur Unterdrückung von Störungen durch den nichtidealen Übertragungskanal und von Rauscheinflüssen
 - Speicherung: Rekonstruktion eines gespeicherten Signals u(t) aus dem vom Speicher ausgelesenen Signal y(t) zur Unterdrückung von Störungen (Ausleserauschen)

6.7 Wiener-Filter

Signalmodell

- Zu messendes Signal u(t):
 nicht direkt zugänglich
- Beobachtetes Signal y(t),
 verändert durch das
 dynamische System G(f)
 und überlagerte Störung n(t)




- Annahme: Kreuzleistungsdichtespektrum $S_{yu}(f)$ sei bekannt, z. B. durch Testmessung von y(t) bei bekanntem Eingangssignal u(t)
- Leistungsdichtespektrum $S_{yy}(f)$ kann jederzeit bestimmt werden

Bildquelle: F. Puente León: Messtechnik, 10. Auflage, Springer, 2015

Signalmodell

• Gesucht wird ein Schätzfilter H(f) zur Rekonstruktion des Originalsignals $\mathbf{u}(t)$



- Schätzkriterium: Ergebnis der Schätzung $\hat{\mathbf{u}}(t)$ soll $\mathbf{u}(t)$ möglichst ähnlich sein
- Dazu Minimierung der Leistung des Fehlersignals $e(t) = \hat{u}(t) u(t)$: $E\{e^2(t)\} = E\{(\hat{u}(t) u(t))^2\} \rightarrow \min$
- Resultierendes Filter ist dann Optimalfilter für die Signalschätzung und heißt Wiener-Filter (nach Norbert Wiener, 1949)

Herleitung

- Eingangssignal u(t) und damit Rekonstruktionsfehler e(t) sind zwar nicht bekannt, die Fehlerleistung lässt sich aber dennoch statistisch bestimmen
- Leistung des Zufallsprozesses e(t) (siehe Kap. 6.4):

$$P_{\rm e} = \mathrm{E}\{\mathrm{e}^2\} = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\rm ee}(f) \,\mathrm{d}f$$

 Leistungsdichte des Rekonstruktionsfehlers (siehe Kap. 6.4: Überlagerung von Zufallsgrößen):

$$S_{\text{ee}}(f) = S_{\widehat{\mathbf{u}}\widehat{\mathbf{u}}}(f) - S_{\widehat{\mathbf{u}}\mathbf{u}}(f) - S_{\mathbf{u}\widehat{\mathbf{u}}}(f) + S_{\mathbf{u}\mathbf{u}}(f)$$

- Einsetzen der Übertragungsfunktion des Schätzfilters H(f) (siehe Kap. 6.4: Übertragung ergodischer Prozesse durch LTI-Systeme): $S_{ee}(f) = S_{vv}(f) |H(f)|^2 S_{vu}(f) H(f) S_{uv}(f) H^*(f) + S_{uu}(f)$
- Minimierung von $S_{ee}(f)$ durch Ableitung nach H(f)
- H(f) ist i. a. komplexwertig, daher getrennte Ableitung nach Betrag und Phase: $H = |H| e^{j\varphi}$

Herleitung

Vereinfachung: Weglassen des Arguments f:

$$S_{\text{ee}} = S_{yy} |H|^2 - S_{yu} H - S_{uy} H^* + S_{uu}$$

= $S_{yy} |H|^2 - S_{yu} |H| e^{j\varphi} - S_{uy} |H| e^{-j\varphi} + S_{uu}$

• Optimaler Amplitudengang: Ableitung von S_{ee} nach dem Betrag |H|:

$$\frac{dS_{ee}}{d|H|} = 2|H|S_{yy} - S_{yu}e^{j\varphi} - S_{uy}e^{-j\varphi}$$

$$= 2|H|S_{yy} - S_{yu}e^{j\varphi} - S_{yu}^*e^{-j\varphi}$$

$$= 2|H|S_{yy} - 2Re\{S_{yu}e^{j\varphi}\} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow |H| = \frac{Re\{S_{yu}e^{j\varphi}\}}{S_{yy}}$$

 $S_{yu}^* = S_{uy}$ für reelle Prozesse

• Optimaler Phasengang: Ableitung von S_{ee} nach der Phase φ :

$$\frac{dS_{ee}}{d\varphi} = -j |H| e^{j\varphi} S_{yu} + j |H| e^{-j\varphi} S_{yu}^* = -j2 |H| \operatorname{Im} \{S_{yu} e^{j\varphi}\} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{Im} \{S_{yu} e^{j\varphi}\} = \operatorname{Im} \{|S_{yu}| e^{j(\arg\{S_{yu}\} + \varphi)}\} = 0$$

$$\Rightarrow \varphi = -\arg\{S_{yu}\}$$

6.7 Wiener-Filter

Herleitung

- $|H| = \frac{\operatorname{Re}\{S_{yu}e^{j\varphi}\}}{S_{yy}}, \ \varphi = -\operatorname{arg}\{S_{yu}\}$
- φ eingesetzt in |H|:

$$|H| = \frac{\text{Re}\{S_{yu}e^{j\varphi}\}}{S_{yy}} = \frac{\text{Re}\{|S_{yu}|e^{j(\arg\{S_{yu}\}+\varphi)}\}}{S_{yy}} = \frac{|S_{yu}|}{S_{yy}}$$

$$\Rightarrow H = |H|e^{j\varphi} = \frac{|S_{yu}|}{S_{yy}}e^{-j\arg\{S_{yu}\}} = \frac{S_{yu}^*}{S_{yy}}$$

Das Wiener-Filter ist also


$$H(f) = \frac{S_{yu}^*(f)}{S_{yy}(f)} = \frac{S_{uy}(f)}{S_{yy}(f)}$$

.

3ildquelle: F. Puente León: Messtechnik, 10. Auflage, Springer, 2015

Wiener-Filter bei linearer Verzerrung und additivem Rauschen

- Bisher wurde keine Annahme über die Art der Signalverfälschung durch G(f) (linear oder nichtlinear) und über die Art der Störung (additiv, multiplikativ oder andere) getroffen
- Jetzt Annahmen:
 - G(f) beschreibt ein LTI-System
 - Additives Rauschen n(t), nicht mit u(t) korreliert



Diese Annahmen treffen für viele reale (Mess-)Systeme zu

■ Damit können die Leistungsdichten $S_{uy}(f)$ und $S_{yy}(f)$ genauer beschrieben werden:

$$S_{yy}(f) = S_{xx}(f) + S_{nn}(f) = S_{uu}(f) |G(f)|^2 + S_{nn}(f)$$

 $S_{uy}(f) = S_{ux}(f) + S_{un}(f) = S_{uu}(f) |G(f)|^2 + S_{un}(f)$
 $= 0$

 Damit folgt das Wiener-Filter bei linearer Verzerrung und additivem Rauschen:

$$H(f) = \frac{S_{\text{uy}}(f)}{S_{\text{yy}}(f)} = \frac{S_{\text{uu}}(f) G^{*}(f)}{S_{\text{uu}}(f) |G(f)|^{2} + S_{\text{nn}}(f)}$$
$$= \frac{1}{G(f)} \cdot \frac{|G(f)|^{2}}{|G(f)|^{2} + \frac{S_{\text{nn}}(f)}{S_{\text{uu}}(f)}}$$

Wiener-Filter bei linearer Verzerrung und additivem Rauschen:

$$H(f) = \frac{1}{G(f)} \cdot \frac{|G(f)|^2}{|G(f)|^2 + \underbrace{\frac{S_{\text{nn}}(f)}{S_{\text{uu}}(f)}}_{\text{inverses}}$$
inverses
Filter
$$= SNR^{-1}(f)$$

■ Falls keine Störungen vorhanden sind: $SNR \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow H(f) = \frac{1}{G(f)}$$

■ Falls starke Störungen vorhanden sind: $SNR \rightarrow 0$

$$\Rightarrow H(f) = 0$$

■ Bei Nullstellen von G(f):

$$H(f) = \frac{1}{G(f)} \cdot \frac{|G(f)|^2}{|G(f)|^2 + \frac{S_{\text{nn}}(f)}{S_{\text{uu}}(f)}} = \frac{1}{G(f)} \cdot \frac{G(f) G^*(f)}{|G(f)|^2 + \frac{S_{\text{nn}}(f)}{S_{\text{uu}}(f)}}$$
$$= \frac{G^*(f)}{|G(f)|^2 + \frac{S_{\text{nn}}(f)}{S_{\text{uu}}(f)}} = 0$$

d. h. Filter schließt ebenfalls

- Beispiel: Rauschunterdrückung
 - Messsignal u(t) mit Tiefpasscharakteristik, additiv überlagertes weißes Rauschen n(t)
 - Leistungsdichtespektren:

$$S_{\text{uu}}(f) = \frac{U^2}{1 + (b \cdot 2\pi f)^2},$$


 $S_{\text{nn}}(f) = a^2$

• Wiener-Filter (mit G(f) = 1):

$$H(f) = \frac{1}{1 + \frac{S_{\text{nn}}(f)}{S_{\text{uu}}(f)}}$$

$$= \frac{S_{\text{uu}}(f)}{S_{\text{uu}}(f) + S_{\text{nn}}(f)}$$


$$= \frac{U^2}{U^2 + a^2 + (b \cdot 2\pi f)^2}$$



6.7 Wiener-Filter

Wiener-Filter bei linearer Verzerrung und additivem Rauschen

- Beispiel: Rauschunterdrückung
 - Leistungsdichtespektren



- Wiener-Filter H(f) ist i. a. akausal (d. h. $h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(f)\}$ besitzt Werte ungleich null für t < 0), dann lässt sich die Filterung des Signals y(t) nicht in Echtzeit durchführen
- Für Filterung in Echtzeit muss daher h(t) so angepasst werden, dass ein kausales Signal entsteht:

$$h_{\text{kaus}}(t) = h(t) \cdot \sigma(t)$$

- Beispiel: Rauschunterdrückung (s. oben)
 - Übertragungsfunktion des Wiener-Filters:


$$H(f) = \frac{U^2}{U^2 + a^2 + (b \cdot 2\pi f)^2} = k \frac{2\lambda}{\lambda^2 + (2\pi f)^2}$$

mit

$$k = \frac{U^2}{2ab\sqrt{U^2 + a^2}}, \qquad \lambda = \sqrt{\frac{U^2}{a^2b^2} + \frac{1}{b^2}}$$

- Impulsantwort mittels inverser Fourier-Transformation: $h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(f)\} = k \cdot e^{-\lambda|t|}$
 - ist akausal
- Kausale Impulsantwort:


$$h_{\text{kaus}}(t) = k \cdot e^{-\lambda t} \cdot \sigma(t)$$




- Beispiel: Rauschunterdrückung (s. oben)
 - Frequenzgang des kausalen Filters:

$$H_{\text{kaus}}(f) = \mathcal{F}\{h_{\text{kaus}}(t)\} = \mathcal{F}\{k \cdot e^{-\lambda t} \cdot \sigma(t)\} = k \cdot \frac{1}{\lambda + j2\pi f}$$

Vergleich mit akausalem Filter:
 Durchlassbereich des kausalen
 Filters ist deutlich breiter,
 Rauschunterdrückung gelingt
 daher nicht so gut,
 aber das kausale Filter kann
 für Echtzeitanwendungen
 eingesetzt werden




- Beispiel: Bildrestauration
 - Aufgenommenes Eingangsbild y(x), $x = (x, y)^{T}$, aufgenommen mit einer unscharfen Abbildungsoptik mit Tiefpasscharakter und mit Übertragungsfunktion $G(\mathbf{f})$, $\mathbf{f} = (f_x, f_y)^T$
 - Amplitudengang der unscharfen optischen Abbildung: rotationssymmetrisch mit Nullstellen (auf konzentrischen Kreisen)
 - Zusätzlich additives Rauschen n(x)



Amplitudengänge von unscharfer Abbildung |G(f)| und Wiener-Filter |H(f)|




Realisierung des Messsignals y(x)




Amplitudengang |G(f)|

- Beispiel: Bildrestauration
 - Annahme: weißes Rauschen n(x) mit Leistungsdichte $S_{nn}(f)$
 - Leistungsdichte $S_{uu}(f)$ des unverzerrten Signals u(x): Schätzung aus dem Messsignal y(x), dazu Berechnung des Periodogramms $\hat{S}_{vv}(f)$ und Subtraktion der bekannten Leistungsdichte des Rauschprozesses $S_{nn}(f)$
 - Damit Bestimmung des Wiener-Filters: gleiche Nullstelle von $G(\mathbf{f})$ und $H(\mathbf{f})$, aber Verstärkung von Frequenzen mit starkem Nutzanteil



Amplitudengänge von unscharfer Abbildung |G(f)| und Wiener-Filter |H(f)|



Amplitudengang |H(f)|

Bildquelle: F. Puente León: Messtechnik, 10. Auflage, Springer, 2015

- Beispiel: Bildrestauration
 - Ergebnis der Restauration: optimal im Sinne des quadratischen Fehlers, nicht unbedingt entsprechend dem visuellen Eindruck



Realisierung des Messsignals y(x)



Ergebnis der Wiener-Filterung

Bildquelle: F. Puente León: Messtechnik, 10. Auflage, Springer, 2015