


Interrupções de HW no Arduino

Prof. Cláudio A. Fleury – Out/2011

Fonte - By Dave Auld, 23 Feb 2010 www.codeproject.com/KB/system/Arduino_interrupts.aspx

Arduino UNO





Definição

- Mecanismo de controle do fluxo de execução do programa
- É um sinal (int./ext.) que interrompe a atividade corrente do microprocessador/microcontrolador (uP/uC)
 - Tipos de sinais
 - Externo: entrada digital (sinal gerado por HW)
 - Interno: temporizador (sinal gerado por SW)
- Método de sinalizar ao uP/uC de que um determinado evento assíncrono ocorreu e precisa ser atendido
- Ação a ser executada com base no estado de um pino digital
 - Programas maiores/complexos nem sempre conseguem checar continuamente o estado de um pino digital



Exemplos de Eventos Assíncronos

- Pressionamento de uma tecla
- Leitura de dados em uma porta serial (UART)
- Armazenamento de uma amostra obtida por um conversor A/D
- Finalização de uma operação de fechamento de embalagem
- Contagem de peças em uma esteira
- Alarme de pressão interna de uma caldeira
- Encoder giratório (medição de ângulo ou veloc. angular)

Todos esses eventos precisam da atenção imediata do uC...



Mecanismos de Controle do Fluxo de Execução

1. Verificação Frequente (Revezamento¹)

- Leitura e comparação frequentes de uma entrada digital (comando de leitura em um loop) → CPU OCUPADA !!!
- Algumas mudanças de estado da entrada (eventos) podem ser perdidas (não lidas em tempo) dependendo da complexidade da rotina em que se insere a verificação frequente

¹ Em inglês: round-robin



Mecanismos de Controle do Fluxo de Execução

2. Alerta de ocorrência de evento ou Interrupção

- A execução do programa principal (sub-rotina loop()) é interrompida e desviada para uma rotina de serviço, para atendimento ao evento, voltando-se ao fluxo normal, após a execução da ISR¹
- Eventos não são perdidos/ignorados, como podem ocorrer com verificações frequentes

Interrupção

=

sub-rotina disparada por um evento assíncrono (externo ou interno)

¹ Em inglês: *Interrupt Service Routine*

Vantagens das Interrupções

- Resolve problemas de temporização que podem acontecer nos projetos - em boa parte dos projetos, os problemas de temporização só são detectados depois que estão em produção
 - Sintomas dos projetos problemáticos
 - Porque não está funcionando mais?
 - Funcionou até ontem!!! Eu não mudei nada!!!
 - Esse hardware/software/projeto está maluco!
- Diminui a complexidade da lógica do controle de fluxo



Mecanismo de Interrupção

- Sequência de funcionamento
 - Disparo da interrupção (sinal externo ou interno)
 - II. Programa principal é suspenso (pausado)
 - III. Execução é desviada para uma sub-rotina específica
 - A sub-rotina é conhecida como Manipuladora de Interrupção (Interrupt Handler) ou Rotina de Serviço da Interrupção (ISR)
 - IV. Ao terminar a execução da ISR o programa principal é retomado a partir do ponto em que foi suspenso

HW - ATmega168/328p

Interrupções:

into, int1, PCINTO, PCINT1, PCINT2

externas

Vetores de Interrupções – endereços de memória da localização das ISRs. Existe um vetor (ender.) para cada interrupção

| Pinos Arc | duino | PORTA | | | |
|--|-------|-------|--|--|--|
| | | | | | |
| Digital | 0 - 7 | D | | | |
| Digital | 8-13 | В | | | |
| Analog. | 0-5 | С | | | |
| Tipos de Interrupções: - Externa: INTO e INT1 - Mudança de Estado do Pino: PCINTO, PCINT1 e PCINT2 | | | | | |

```
Prioridades: 1 (maior prior.) \rightarrow 6 (menor prior.)
Vetor Endereço Fonte Definição da
                        Interrupção
No.
       Programa
              RESET Pino Externo, Power-on Reset, Brown-out Reset e Watchdog
        0x000
        0x001 INTO Pedido Externo de Interrupção 0
               INT1 Pedido Externo de Interrupção 1
        0x002
              PCINTO Pedido de Inter. por Mudança Est. de Pino 0 (PORT B)
  4
        0x003
        0x004 PCINT1 Pedido de Inter. por Mudança Est. de Pino 1 (PORT C)
        0 \times 0.05
              PCINT2 Pedido de Inter. por Mudança Est. de Pino 2 (PORT D)
```

Fonte:

HW - ATmega168/328p

Atmega168 Pin Mapping

| Arduino function | | | r | Arduino function | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| reset | (PCINT14/RESET) PC6□ | 1 28 | PC5 (ADC5/SCL/PCINT13) | analog input 5 | | | | |
| digital pin 0 (RX) | (PCINT16/RXD) PD0 □ | 2 27 | ☐ PC4 (ADC4/SDA/PCINT12) | analog input 4 | | | | |
| digital pin 1 (TX) | (PCINT17/TXD) PD1 □ | 3 26 | ☐ PC3 (ADC3/PCINT11) | analog input 3 | | | | |
| digital pin 2 | (PCINT18 <mark>/INT0)</mark> PD2□ | 4 25 | ☐ PC2 (ADC2/PCINT10) | analog input 2 | | | | |
| digital pin 3 (PWM) | (PCINT19/OC2B <mark>/INT1)</mark> PD3 | 5 24 | ☐ PC1 (ADC1/PCINT9) | analog input 1 | | | | |
| digital pin 4 | (PCINT20/XCK/T0) PD4 | 6 23 | PC0 (ADC0/PCINT8) | analog input 0 | | | | |
| VCC | VCC | 7 22 | □GND | GND | | | | |
| GND | GND□ | 8 21 | □AREF | analog reference | | | | |
| crystal | (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6 | 9 20 | □ AVCC | VCC | | | | |
| crystal | (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 | 10 19 | ☐ PB5 (SCK/PCINT5) | digital pin 13 | | | | |
| digital pin 5 (PWM) | (PCINT21/OC0B/T1) PD5 | 11 18 | ☐ PB4 (MISO/PCINT4) | digital pin 12 | | | | |
| digital pin 6 (PWM) | (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6 | 12 17 | ☐ PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) | digital pin 11(PWM) | | | | |
| digital pin 7 | (PCINT23/AIN1) PD7 | 13 16 | ☐ PB2 (SS/OC1B/PCINT2) | digital pin 10 (PWM) | | | | |
| digital pin 8 | (PCINT0/CLKO/ICP1) PB0 | 14 15 | ☐ PB1 (OC1A/PCINT1) | digital pin 9 (PWM) | | | | |
| | | | | | | | | |

Digital Pins 11,12 & 13 are used by the ICSP header for MISO, MOSI, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low-impedance loads on these pins when using the ICSP header.

Fonte:

code.google.com/p/arduino-pinchangeint

Uso das Interrupções

Programa controlado por interrupção

- Laço principal aguarda ocorrência das interrupções (não precisa "vigiar" mudanças)

Preparação para uso


- Escreva a ISR (sub-rotina de serviço para atendimento ao evento causador da interrupção)
- Estabeleça o vetor de interrupção (endereço da ISR)
- Habilite as interrupções desejadas (ajuste de máscara)
- Habilite as interrupções globalmente

Interrupções no Duemilanove

- Duas interrupções externas disponíveis
 - INTO e INT1 (pinos digitais 2 e 3, respectivamente)
- Interrupção por mudança de estado do pino (borda: RISING, FALLING ou nível: LOW)
 - Qualquer um dos 20 pinos do Arduino
 - Só existem 3 vetores disponíveis (ISR's): PCINTO, PCINT1, PCINT2

Biblioteca **EnableInterrupt** facilita o trabalho!


Podemos usar essa biblioteca para criar Interrupções em qualquer pino do Arduino...



https://github.com/GreyGnome/EnableInterrupt

Interrupções no Duemilanove

 Exemplo - Acendimento de um LED conectado ao pino 4, usando a interrupção externa no pino 2 (INTO)



Prof. Cláudio A. Fleury - Out/2011

Sketch sem uso de Interrupção

```
int tecla = 2;  // entrada digital no pino 2
int led = 4; // saída digital no pino 4
int estado = LOW;  // estado da entrada
void setup() {
 // configura Pino.2 como entrada e Pino.4 como saída
 pinMode(tecla, INPUT);
 pinMode(led,OUTPUT);
void loop() {
  estado = digitalRead(tecla); // lê o estado da tecla
  digitalWrite(led, estado); // escreve o estado no led
  // Simulando um longo processo ou tarefa complexa em execução
  for (int i = 0; i < 100; i++) {
   // não faz nada além de gastar tempo (CPU ocupada)
   delay(10);
```

Sketch com uso de Interrupção

```
#include <avr/interrupt.h>
                                        // interrupção INTO (pino 2)
#define TECLA
                                        // LED no pino 4
#define LED
volatile byte estado = LOW;
                                        // estado da entrada
void setup() {
 pinMode(LED,OUTPUT);
                                       // pino 4 como saída (LED)
 attachInterrupt(TECLA, trocaEstado, CHANGE); // monitora eventos (mud. de estado)
for (int i = 0; i < 100; i++)
             // não faz nada além de gastar tempo (CPU ocupada)
   delay(10);
estado = !estado;
                       // inverte o estado da tecla
 digitalWrite(LED, estado); // mostra o estado no LED
          Versão sem tratamento da
           trepidação dos contatos
             (bounce ou chatter)
                                                      CONTACT
                                               TURN-ON
                                                      BOUNCE
                                               TURN-OFF
                                                      TIME
                                                       CONTACT
                                                       STABILIZATION
                         Prof. Cláudio A. Fleury - Out/2011
```

Sketch com uso de Interrupção

Comentários sobre o programa

- volatile é um qualificador de variável (usado na declaração de estado) que diz ao compilador para alocá-la na memória RAM, e não em registradores do μC
- Registradores podem ser alterados por outras linhas de execução (threads) além da principal, ou seja, pelas ISR's disparadas por interrupções
- Função: attachInterrupt (param1, param2, param3) faz a amarração entre a interrupção e a ISR a ser executada no atendimento à interrupção
 - param1 número da interrupção a ser monitorada: 0 ou 1 (UNO/Duemilanove)
 - param2 nome da rotina (ISR) a ser chamada na ocorrência do evento.
 Essa rotina não recebe parâmetro(s) e não retorna valor → sub-rotina
 - param3 indica o tipo da condição a ser monitorada para disparar a interrupção:
 - LOW: a entrada estiver em nível baixo
 - RISING: a entrada mudar do nível baixo para o nível alto
 - FALLING: a entrada mudar do nível alto para o nível baixo
 - CHANGE: a entrada mudar de estado (baixo para alto ou alto para baixo)

Sketch com uso da Interrupção


```
#include <avr/interrupt.h>
                                                 // interrupção número 0
int tecla = 0;
                                                 // saída digital no pino 4
int led = 4;
volatile int estado = LOW, contador = LOW;
                                                 // estado da entrada
volatile long debounce = millis();
void setup() {
 // configura Pino.4 como saída
 pinMode(led,OUTPUT);
 // adiciona a interrupção ao pino da entrada digital e programa
 // para eventos de qualquer mudança no estado do pino
 attachInterrupt(tecla, trocaEstado, CHANGE);
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 // Simulando um longo processo ou tarefa complexa em execução
 for (int i = 0; i < 100; i++) {
  // não faz nada além de gastar tempo (CPU ocupada)
   delay(10); }
 Serial.println(contador); contador = 0;
void trocaEstado() {
 if(millis() - debounce > 200) {
   digitalWrite(led,estado);
                              // escreve o estado no led
   debounce = millis();
  contador++;
```

Versão **com** tratamento da trepidação dos contatos (*bounce* ou *chatter*)

Manipulação de Registradores

```
uint8 t low, high;
  if (pin >= 14) pin -= 14;
  ADMUX = (analog_reference << 6) | (pin & 0x07);
  sbi(ADCSRA, ADSC);
  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
  low = ADCL;
  high = ADCH;
  return (high << 8) | low;</pre>
```

• Detecção assíncrona de um tecla push-button



Prof. Cláudio A. Fleury - Out/2011

```
#include <avr/interrupt.h>
void setup(void)
   pinMode(2, INPUT);
   digitalWrite(2, HIGH); // habilita resistor interno de pullup
                     // habilita interrupções globais
   sei();
   EIMSK |= (1 << INTO);  // habilita interrupção externa INTO</pre>
   EICRA |= (1 << ISC01); // dispara INTO na borda de descida
   // attachInterrupt(0, pin2ISR, FALLING); // só p/ inter.s ext.s
void loop(void)
// ISR programada no vetor INTO
ISR(EXT_INT0_vect) // void pin2ISR(void)
   digitalWrite(13, !digitalRead(13));  // inverte LED no pino 13
```

```
int INT0 = 0;
                            // Interrupt0 está no pino 2
                             // pino do LED
int LED = 4;
volatile int state = LOW;  // estado do LED
void setup() {
 // configura o pino 4 como saída no LED
  pinMode(LED, OUTPUT);
 // amarra a interrupção à ISR e monitora mudança de estado no pino 2
  attachInterrupt(INTO, stateChange, CHANGE);
void loop() {
 // Simula um longo processo em execução
 for (int i = 0; i < 100; i++) {</pre>
    delay(10); // não faz qualquer coisa a não ser gastar tempo
void stateChange() {
  state = !state;
 digitalWrite(ledOut, state);
```

Exercício

 Mostre no LCD e no monitor Serial a quantidade de vezes que uma tecla (push-button) conectada ao pino 4 é pressionada, ao mesmo tempo em que se toca uma melodia em um buzzer conectado ao pino 3.

Mais sobre Interrupções

- Mudando ISR's Interrupções
 - As interrupções podem ter suas ISR's mudadas em qualquer ponto do sketch, usando o método attachInterrupt ()
- Parando e Iniciando Interrupções
 - Em alguns casos uma parte do código pode precisar de execução sem interrupções, então use noInterrupts() para desativar as interrupções, e interrupts() para reativá-las
- Removendo Interrupções
 - Use o método detachInterrup (número_da_interrupção)

Exemplo

```
// Definição dos nomes de interrução
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> // ISR - Interrupt Service Routine
                           // LED conectado ao pino digital 13
int ledPin = 13;
int sensePin = 2;
                           // pino da interrupção INTO no ATMega8/168/328
volatile int valor = 0;
                           // variável na RAM
ISR(INTO vect) { // Instala a rotina de serviço da interrupção
 valor = digitalRead(sensePin);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Iniciando a ISR...");
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // seta o pino digital como saída (output)
 pinMode(sensePin, INPUT); // seta o pino digital como entrada (input)
 GICR |= ( 1 < < INTO); // habilitação global da interrupção INTO
 MCUCR |= ( 1 << ISC00); // mudança de estado dispara a interrupção
 MCUCR \mid = (0 \ll ISC01);
 Serial.println("Iniciação encerrada.");
void loop() {
 if (valor) {
    Serial.println("Valor alto!");
   digitalWrite(ledPin, HIGH); }
  else {
    Serial.println("Valor baixo!");
   digitalWrite(ledPin, LOW); }
 delay(100);
                                  Prof. Cláudio A. Fleury - Out/2011
```

Temporização

- <u>delayMicroseconds</u>(unsigned us)
 - Usa o Timer0 e não desabilita interrupções depois da Vs. 0018.
 - Acuidade para valores acima de 2 μs
 - Função embutida em wiring.c

```
/* Delay for the given number of microseconds. Assumes a 8 or 16 MHz clock. */
void delayMicroseconds(unsigned int us)
// Calling avrlib's delay Microseconds() with low values (1 or 2 us) gives delays longer than desired
// for the 16 MHz clock on most Arduino boards.
// For a one-microsecond delay, simply return. The overhead of the function call yields a delay of
// approximately 1 1/8 us.
if (--us == 0) return;
// the following loop takes a quarter of a microsecond (4 cycles) per iteration, so execute it
// four times for each microsecond of delay requested.
us <<= 2;
             // account for the time taken in the preceeding commands.
us -= 2;
// busy wait
 asm volatile (
        "1: sbiw %0,1" "\n\t"
                                                 // 2 cycles
        "brne 1b" : "=w" (us) : "0" (us)
                                                   // 2 cycles
);
```

- Timer1 é um temporizador de 16 bits
- Timer2 é um temporizador de 8 bits

```
// automaticamente inverte os pinos nas frequências dadas (400 e 415 Hz)
// gerando ondas quadradas que vc pode passa-las por um filtro RC para suaviza-las
// a frequência e' dada por: Fosc/(2*prescaler*TCCRn)
// o código seguinte funciona para usar timer1 ou timer2 no modo CTC no AtMega8
#include <avr/interrupt.h>
void setup() {
 pinMode(9, OUTPUT); // OC1A = saída do modo CTC para timer1
 pinMode(11, OUTPUT); // OC2 = mesmo para timer2
 TIMSK = 0x00; // todas interrupções desligadas
 TCCR1A = 0x40; // 0100 0000
 TCCR1B = 0x09; // 0000 1001 essa linha e a anterior ==> modo CTC,
                    // inverte na comparação, prescaler = 1
                   // ~415Hz
 OCR1A = 19275;
 TCCR2 = 0x1E; // 0001 1110 = modo CTC, inverte na comp., prescaler = 256
 OCR2 = 77; // ~400Hz
 TIMSK = 0x90; // 1001 0000 = 0CIE1 ON, OCIE2 ON
void loop() {
```

```
// automaticamente inverte os pinos nas frequências dadas (400 e 415 Hz)
// gerando ondas quadradas que vc pode passa-las por um filtro RC para suaviza-las
// a frequência e' dada por: Fosc/(2*prescaler*TCCRn)
// o código seguinte funciona para usar timer1 ou timer2 no modo CTC no Atmega168
// Alternativa: FrequencyTimer2 lib
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
// manipulador do vetor de interrupcao overflow do Timer2, chamada
   16.000.000/(2*128*256) vezes por seq.
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
 // pino 10 indica o disparo da interrupcao
 digitalWrite(10, true);
void setup() {
 pinMode(9,OUTPUT); pinMode(10,OUTPUT);
 // configuração do Timer2: Timer Prescaler/256, WGM modo 0
 TCCR2A = 0;
 TCCR2B = 1 << CS22 | 1 << CS21;
 TIMSK2 = 1 << TOIE2; // habilita interrupcao Overflow do Timer2
                         // reseta Timer2
 TCNT2 = 0;
 digitalWrite(9,true); // led no pino 9 indica configuração pronta
void loop() { }
```


```
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#define INIT TIMER COUNT
int ledPin=13, contador=0, segAnt=0; volatile int segundo=0; long starttime=0;
// Arduino em 16 MHz: teremos 1000 overflows por segundo ((16000000/64)/250) = 1000
ISR(TIMER2 OVF vect) {
  TCNT2 = INIT TIMER COUNT;
                                                 // reseta o Timer2
 if (++contador == 1000) {
                                           Interrupção do Timer2: contador de 8 bits, auto-
    second++; contador = 0; }
                                           incrementável, aciona a ISR TIMER2 OVF vect sempre
                                           que ocorrer um estouro de contagem (overflow)
void setup() {
 Serial.begin(9600); Serial.println("Iniciando interrupção do Timer");
 TCCR2 \mid = (1 << CS22);
                                                // liga o bit CS22
 TCCR2 &= \sim ((1 << CS21) | (1 << CS20)); // desliga os bits CS21 e CS20
 // Usa o modo normal
 TCCR2 &= \sim ((1 << WGM21) | (1 << WGM20)); // desliga os bits WGM21 e WGM20
 // Usa o clock interno (clock externo nao e usado no Arduino)
 ASSR |= (0 << AS2);
 TIMSK |= (1 << TOIE2) | (0 << OCIE2); // habilita inter. de overflow Timer2
 TCNT2 = INIT TIMER COUNT;
                                               // reseta o Timer2
  sei();
 starttime = millis();
void loop() {
 if (seqAnt!= second) {
    Serial.print(second); Serial.print(". ->");
    Serial.print(millis() - starttime); Serial.println(".");
    digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(100); digitalWrite(ledPin, LOW); segAnt= segundo;
                               Prof. Cláudio A. Fleury - Out/2011
```

```
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#define INIT_TIMER_COUNT
#define RESET TIMER2 TCNT2 = INIT TIMER COUNT
int ledPin = 13, int_counter = 0;
volatile int second = 0;
int oldSecond = 0;
long starttime = 0;
// Arduino runs at 16 Mhz, so we have 1000 Overflows per second...
// 1/ ((16000000 / 64) / 256) = 1 / 1000
ISR(TIMER2_OVF_vect)
 RESET_TIMER2;
 int counter += 1;
 if (int counter == 1000) {
   second++;
   int_counter = 0;
// continua no próximo slide...
```

```
// continuação
void setup() {
 Serial.begin(9600); Serial.println("Configurando a interrupção do Timer2");
 // configuração do Timer2: TimerPrescaler/64
 TCCR2 \mid = (1 << CS22);
                                         // liga o bit CS22
 TCCR2 &= \sim ((1 << CS21) \mid (1 << CS20)); // desliga os bits CS21 e CS20
 // Usa o modo normal
 TCCR2 \&= \sim ((1 << WGM21) \mid (1 << WGM20)); // desliga os bits WGM21 e WGM20
 // usa o clock interno (clock externo não é usado no Arduino)
 ASSR = (0 << AS2);
 TIMSK |= (1<<TOIE2) | (0<<OCIE2); // habilita interrupção por Overflow do Timer2
 RESET TIMER2;
                                         // habilita todas interrupções
 sei();
 starttime = millis();
void loop() {
 if (oldSecond != second) {
    Serial.print(second);
   Serial.print(" -> ");
    Serial.print(millis() - starttime);
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   delay(100);
   digitalWrite(ledPin, LOW);
   oldSecond = second;
```

Projeto

- Contagem de estímulos externos (interrupções)
 - Controle de vagas de um estacionamento com semáforo
 - As vias de acesso e saída do estacionamento comportam apenas um veículo por vez, e o estacionamento contém N vagas. Faça a contagem de veículos entrantes/saintes. Se a quantidade de veículos que adentrarem o estacionamento for maior que N então acenda a luz vermelha. Caso contrário acenda a luz verde.



Prof. Cláudio A. Fleury - Out/2011

Fontes

- http://www.engblaze.com/we-interrupt-this-program-to-bring-you-a-tutorial-onarduino-interrupts/
- http://arduino.cc/playground/Main/PinChangeIntExample