
# Arquitectura Física de M32

- Se estudiará una implementación simple de M32: memoria, cpu y entrada/salida
- La figura muestra la descomposición en bloques:



Bus de datos: D31-D0


• Bus de direcciones: A31-A2, BE3-BE0

Bus de control: RD, WR, CLK, WAIT

Simplificación: un solo core no hay cache, un solo bus

# Arquitectura Física de M32


- Los buses de datos y direcciones normalmente están desconectados:
  - No hay una fuente de poder conectada
  - A esto se le llama estado three-state
  - ✓ No es ni 0 ni 1
- Se usa la compuerta tristate:



Comportamiento:

## Etapas de la ejecución de una instrucción

Se examina la ejecución de la instrucción:




- Fetch: lee los 32 bits de la instrucción desde la memoria y quedan almacenados en el registro de instrucción IR en la CPU (toma 2 ciclos del reloj)
- Decode: Se examina la instrucción para determinar cómo se debe ejecutar (1 ciclo)
- Execute: ejecuta la instrucción (1 o 2 ciclos)

#### La Memoria


- Solo almacena datos, no los procesa
- Distintos tipos: estática, dinámica, ROM, PROM, EPROM, flash


#### Memoria estática

- Hoy se usa en las memoria cache dentro de la CPU
- Requiere de 4 a 8 transistores por bit, típicamente 6
- Rápidas
- Cada bit se implementa:




#### Memoria dinámica






- Almacena programas y datos
- Requiere de 1 transistor y un condensador por bit
- Más bits por cm² que la memoria estática
- Más lentas que las memorias estáticas
- Condensador pierde su carga en pocos milisegundos
- Hay que refrescarles la memoria cada 2 o 4 miliseg.
   (Refresh)

### Memoria ROM



- Read Only Memory: no se pueden escribir
- Vienen grabadas de fábrica
- Se usaban para almacenar programa de bootstrap
- Requiere de 1 transistor por bit en 0
- Más bits por cm² que la memoria estática y dinámica
- Más rápidas que las memorias estáticas
- Fabricación engorrosa

### Memoria PROM




- Programmable ROM
- Se graban en programadores de PROM
- Vienen todos los bits en 0
- Se quema el fusible para poner un 1
- Se usaban para almacenar programa de bootstrap
- Requiere de 1 transistor y un fusible por bit
- Densas como la memoria dinámica
- No tan rápidas como la memoria estática
- No se pueden regrabar



Programador
Universal Tl866 C...
CLP 64,000
Mercadolibre.cl

#### Memoria EPROM



- Erasable PROM
- Se graban en programadores de PROM
- Se usaban para almacenar programa de bootstrap
- Requiere de 1 transistor y un fusible por bit
- El fusible se reconstituye con luz ultravioleta
- Rápidas como una PROM pero más caras
- Se pueden regrabar
- Tienen una ventana para poder exponer el chip a la luz ultravioleta
- Hay que tapar la ventana después de grabarlas

## Memoria EEPROM y Flash







- Electrically Erasable PROM
- Se pueden grabar en el mismo computador
- Se usan como reemplazo de discos y para almacenar programa de bootstrap
- Más lentas que la memoria dinámica pero mucho más rápidas que un disco
- ~ 100000 IOPS M.2 vs 100 IOPS disco
- Tienen un número limitado de escrituras

· SLC: 100000

· MLC: 10000

· TLC: 1000 (tendencia)

SSD y M.2 requieren controlador para nivelar desgaste