
TM Timer から制御する表示灯の製作ガイド

はじめに

TM Timer をインストールした PC に USB ケーブルで接続する表示灯を製作します。 これにより、PC 上のアプリケーションでの緑->黄->赤の表示が表示灯に反映されます。



しくみ

Arduino nano が USB ケーブルを通じて、Windows PC とシリアル通信を行います。Windows PC からの命令によって、LED の ON/OFF を行います。

コマンド表


コマンド	アクション
"S"	Status 確認の意。"O"を返す。OK の意
"R"	赤色に点灯する。
"G"	緑色に点灯する。
"Y"	黄色に点灯する。
"B"	滅灯する

回路について

回路図については、回路図.pdfファイルを参照ください。

LED をさせるために、小型 MOS FET の 2N7000 を使って、ON/OFF を制御します。通常 Arduino の I/O ポートに流せる電流は 50mA 程度のため、明るさを稼ぐために複数の LED を並列に接続する場合を考えてのことです。また、LED の電源は USB バスの 5V から取っていますが、使う LED 数によっては外部から 5V 以上の電源が必要になります。また、LED の明るさは品種や色によってばらばらですので、電流制限抵抗は実際に点灯させて、抵抗値を決めてください。(プログラム上でも analogWrite()で値を制御可能です)

制作例



```
const int LED_R = 5;
const int LED_G = 6;
const int LED_B = 9;
void setup() {
    pinMode(LED_R, OUTPUT);
    pinMode(LED_G, OUTPUT);
    pinMode(LED_B, OUTPUT);
//
     Serial.begin(38400);
}
void COLOR_R()
{
    analogWrite(LED_R, 255);
    analogWrite(LED_G, 0);
    analogWrite(LED_B, 0);
}
void COLOR_G()
{
    analogWrite(LED_R, 0);
    analogWrite(LED_G, 255);
    analogWrite(LED_B, 0);
}
void COLOR_Y()
{
    analogWrite(LED_R, 255);
    analogWrite(LED_G, 230);
    analogWrite(LED_B, 0);
}
void COLOR_B()
{
    analogWrite(LED_R, 0);
    analogWrite(LED_G, 0);
    analogWrite(LED_B, 0);
}
```

```
void loop() {
    char key;
   if (Serial.available() > 0) { // 受信データがあるか?
      key = Serial.read();
                                   //1文字だけ読み込む
      if ( key == 'R' )
           COLOR_R();
      else if( key == 'G')
           COLOR_G();
      else if( key == 'Y')
           COLOR_Y();
      else if (key == 'B')
           COLOR_B();
      else if( key == 'S' ) {
           Serial.write('O');
           Serial.flush();
      }
    }
```

}