


鍵盤蓋を開ける / 閉める

閉めるときは、取っ手を両手でゆっくりと手前に引き、
下へ静かに降ろします。




- 鍵盤蓋を開ける際は、鍵盤蓋の上に物を置かないでください。物が機器内部に落ち、感電、ショート、発火、故障の原因になります。
- 鍵盤蓋と本体の間に手や指を挟まないように注意してください。



譜面立てを利用する

■ 譜面立てを起こす

- ① 譜面台を手前に起こします。
- ② 譜面立て裏側の下、左右の固定金具で譜面立てを固定します。



ヘッドホンフックを使う

ヘッドホンを使わないときは、ヘッドホンフックにヘッドホンをかけておくことができます。
ヘッドホンフックを使用する場合は図のように取り付けてください。

- * ヘッドホンフックには、ヘッドホン以外の物をかけないでください。
破損の恐れがあります。

