

保存版

ガスメーター マイコンメーター(い型、

で使用の手引き

ガスが使えなくなったときは、 以下の表示をご確認ください

ガスくさい

次ページへ





ガスが使えない(ガス止)

次ページへ

A~Zが表示されている



どんな機能があるの?



この手引きをお読みになったあとは、いつでも見られるところに 必ず保管してください。

「安全上のご注意」(6ページ)を必ずお読みください。

東京ガスお客さまセンター

受付時間 月~ ± 9:00~19:00 日・祝9:00~17:00

(マイコンメーターが復帰しない場合は24時間365日受付)

電話:0570-002211

- ※ フリーダイヤルではありません。
- ※ IP 電話のお客さまは、

裏表紙の電話番号におかけください。

ガスもれ通報専用電話(24 時間 365 日受付)

電話:0570-002299 電話:03-6735-8899 (ナビダイヤル)

※ フリーダイヤルではありません。

※ FAX 受付サービス(耳やことばの不自由なお客さま向け) FAX: 03-3344-9393

エリア別電話番号

番号をお間違えにならないよう、よくご確認のうえおかけください。

	ガスで使用場所	お客さまセンター
茨城	龍ヶ崎・牛久・つくば・取手市、利根・阿見町	0297-62-8111
	日立市	0294-22-4131
埼玉	さいたま・川口・戸田・蕨・上尾・蓮田・久喜・白岡市、伊奈町	048-651-1131
	所沢市	042-524-2111
	朝霞・和光・新座市	03-5394-7700
	草加・八潮・三郷市	03-3603-0361
	熊谷・行田・鴻巣・深谷・羽生市	048-522-5171
千葉	千葉・四街道・八街・印西・八千代・佐倉・白井市	043-242-6121
	木更津・君津・袖ヶ浦・富津市	0438-23-1245
	千代田・中央・港・品川・大田区	03-5722-0111
	新宿・目黒・渋谷・中野区	03-5722-3111
	文京・台東・墨田・江東・荒川区	03-3842-0111
	世田谷区、調布·狛江市	03-3426-1111
	杉並区	03-3396-1111
東京	豊島・北・板橋・練馬区	03-5394-7700
	足立・葛飾・江戸川区	03-3603-0361
	八王子市	042-645-0511
	武蔵野・三鷹市	0422-54-0111
	町田市	042-742-6721
	立川・東村山・小平・国立・多摩・稲城・日野・昭島・	042-524-2111
	国分寺·小金井·府中·東大和·武蔵村山市	042-024-2111
	西東京・清瀬・東久留米市	042-463-0111
神奈川	川崎市	044-245-2211
	横浜市	045-948-1100
	大和・相模原・座間・海老名・綾瀬市	042-742-6721
	横須賀・三浦市	046-823-1570
	逗子・鎌倉・藤沢市、葉山町	0466-26-0111
	茅ヶ崎・平塚・南足柄市、寒川・大磯・中井・開成町	0463-22-2616
群馬	高崎・前橋・藤岡市	027-322-2523
	邑楽郡邑楽町・邑楽郡千代田町	048-522-5171
栃木	宇都宮・真岡市、上三川・芳賀・高根沢町	028-634-1911

●東京ガスの各種情報をホームページでご紹介しています。 http://home.tokyo-gas.co.jp

ガスが使えなくなったときは

ガスくさいですか?




絶対に火をつけない




くさい

お使いのガス器具を まず確認!



●電源コードが 抜けていませんか?



●他のガス器具は使えますか?



使えるものもある

ガスもれの可能性が あります


●窓を大きく開ける。



- 2 すべてのガス器具を止める。 器具栓、ガス栓、メーター ガス栓(3ページ)を閉める。
- 3 ガスもれ通報専用電話 (表紙)に連絡する。

すべて使えない





復帰の操作(2ページ) を行ってください。

使えないガス器具が故障している可能性があります 東京ガスお客さまセンター(表紙)にご連絡ください。

復帰の操作(ガスが使えないとき)

すべてのガス器具を止める

※屋外のガス器具も忘れずに



●表示例

Lが表示されてから、-

ガスが

使えるように

なるまで


あと

少ししてガス止が消える

復帰ボタンを しっかりと押し、 ゆっくりと手を離す

> ガスを使わないで、 そのまま1分お待ちください。

※マイコンメーターの設置場所




ガスル表示が消えていたら、ガスが使えるようになります ※ ガス止表示が消えないときはもう一度①から。

それでも使えないときは お客さまセンター(表紙)までご連絡ください。

マイコンメーターの役割

マイコンメーターは、いつもガスの流れを見守っています



マイコンメーターの設置場所例



- ■マイコンメーターは東京ガスの所有物ですので、分解、塗装、 廃棄などはしないでください。
- お客さまへ ●計量法の定めにより、10年に1回無料で取り替えます。
 - ●指針値の最小桁が桁とびすることがありますが、異常では ありません。

マイコンメーターの主な安心機能

マイコンメーターには、異常を感知する機能があります

ガスルとメーター状態を表示し、自動的にガスを止めます

- 0またはK:異常に多くのガスが流れたとき
- ❷ P:流れるガスの圧力が低下したとき
- ❸ G: 震度5強相当以上の揺れを感知したとき
- **4** J:長時間一定量のガスが流れたとき

例)メーター状態 (アルファベット)



Nが表示されますが、ガスは止めません

⑤N:30日間連続してガスの流れを感知し続け たとき(微小もれ疑い警報)



- 自動的にガスが止まっても、ガスもれがない場合は、復帰の操作(2 ページ)を 行うと、ガスが使えるようになります。
- マイコンメーターの故障や電池切れの場合などでは、液晶に表示しないことが あります。

QまたはK:流量オーバー遮断

メーターの大きさ別に定 めるガス量を超えて、多量 にガスが流れると(ガス管 の破損や大型ガス器具の 追加などの場合)自動的に ガスを止めます。



新たに大型のガス器具(給湯器・床暖房・ 風呂釜など)を取り付ける場合は、お客 さまセンターにご相談ください。

2 P:圧力低下遮断

何らかの原因でガスの圧力が低下した ときに、自動的にガスを止めます。

ガスの流れを感知しない場合には、 ガスを止めません。



3

●下記以外の液晶表示については、東京ガスお客さまセンター(表紙)にお問い合わせください。

3 G:感震遮断


震度5強相当以上の大きな揺れを感知すると、自動的に一旦ガスを止めます。 その後安全のために検査を行い、20分後自動的にガスを使えるようにします。 大きな揺れによりガスが止まったときは、そのまま20分間お待ちください。

- ●ただし、安全のため、以下の場合にはガスを止めたままにします。
 - ガスもれがあるとき
- 揺れの感知時にガスが流れていたとき
- 揺れが1分以上続いたとき
- メーターが傾いたとき
- 震度はマイコンメーターの揺れかたで判断しますので、 気象庁発表のものとは異なる場合があります。
- マイコンメーターに物(自転車や荷物、ボール)がぶつかったときも、ガスを止めることがあります。
- ガスが止まってから20分以内にガスを使うと、再びガスが止まります。その場合は、復帰の操作(2ページ)を行ってください。

4 J:継続時間オーバー遮断

ガスが連続して一定に流れ続ける と、所定時間で自動的にガスを止め ます。

所定時間は、お湯の連続使用やガス 器具の長時間利用など、お客さまの 使用状況(流れるガスの量や時間) を考慮して設定しています。




- お風呂の沸かしすぎや、なべの焦げ付きを防止するものではありません。
- ・何度もこの機能がはたらいてガスが止まる場合は、お客さまセンターにご相談ください。
- ・お客さまのガス器具や使用条件によっては、遮断するまでの時間を長くしたり、遮断しない ようにも変更できます。

有料オプションとして、警報器との連動(警報器が作動するとガスを止め、液晶にAを表示)や「マイツーホー」 (遠隔遮断、自動通報)を利用できます。詳しくは、お客さまセンターにお問い合わせください。

5 N:微小もれ疑い警報

30日以上連続してガスの流れを感知し続けると、 微小なガスもれの疑いがあると判断します。 ガスは止めずに、Nの表示のみでお知らせします。 (ガスはお使いになれます。)

- Nが表示されたときは、30分以上すべての ガス器具を止めて、Nの表示が消えること を確認してください。
- ガス器具をお使いにならないときは、口火を 消してください。



- ・ガス器具を30分以上止めてもNが表示されているときは、お客さまセンターにご連絡ください。
- ・床暖房などのガス器具を30日以上、止めずにお使いになりたい場合は、お客さまセンター にご相談ください。
- ・口火のガス量をガスメーターに記憶させ、警報を出さないようにも設定できます。

※マイコンメーターが感知できるガス流量より少ない場合は、警報を出せないことがあります。

安全上のご注意

⚠危険

ガスもれに気づいたら…



- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具のスイッチの入/切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない ■周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことが あります。



■すぐにガス器具を止める

- ①窓を大きく開ける。
- 指示 ② すべてのガス器具、メーターガス栓(3ページ)を 閉める。
 - ③ガスもれ通報専用電話(表紙)に連絡する。

⚠ 注意



メーターガス栓は、普段は 開けたままにしておく

^{指示} メーターガス栓を閉めると、

⑤微小もれ疑い警報が正しく 機能しません。

マイコンメーターは、このような機能がありますが、すべてのガスもれや、てんぷら火災、排ガス中毒事故など、あらゆる事故を防止するものではありません。

個別の設定内容を確認したい場合 は、お客さまセンターまでお問い合 わせください。

5

6