



MCU1: 参考表示のみ(DNP)。実体はFreenoveのDevKitC基板で、J1に挿し込んで使用する。

J1: Freenove ESP32-WROOM-32E DevKitC(40pin, 25.4mm幅)を直接プラグインするメス socket。未使用ピンは機械保持のみ(NC)。

