

# Troy "Şansına Merhaba" Mağaza Ekranı

İnteraktif kampanya oyunu — işleyiş, yönetici ayarları ve işletim notları

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Hazırlayan | RozyLabs                                                 |
| Tarih      | 31.08.2026                                               |
| Kapsam     | Robot üst ekranında çalışan "Şansına Merhaba" uygulaması |

## 1. Genel Bakış

"Şansına Merhaba", mağaza içindeki robot ekranında kesintisiz çalışan interaktif bir kampanya oyunudur. Müşteri ekrana dokunarak dört karttan birini seçer; kazandığı avantaj tutarı ve QR kodu ekranda görüntülenir. Uygulama tam ekran çalışır, her turun sonunda kendiliğinden başa döner ve gün boyunca müdahale gerektirmez.

## 2. Oyun Akışı

- Davet ekranı.** "Bugünkü şansına merhaba demek ister misin?" — müşteri ekranın herhangi bir yerine veya HEMEN DENE butonuna dokunur.  
Robot, belirli aralıklarla sesli olarak müşteriyi oyuna davet eder.
- Kart seçimi.** Dört TROY kartı sırayla ekrana gelir; müşteri birine dokunur.
- Karıştırma.** Kartlar yaklaşık 2,5 saniye karışır; seçilen kart öne gelir.
- Çevirme.** "Hemen çevir, avantajını gör!" yönlendirmesiyle müşteri ortadaki karta dokunur; kart ışık efektiyle açılır.
- Ödül ekranı.** Kazanılan tutar (örn. 500 TL), "Avantajına merhaba" mesajı ve konfeti animasyonu görüntülenir.  
Tutar, ayarlar bölümünde tanımlanan olasılık yüzdelerine göre belirlenir.
- QR ve dönüş.** QR kodu varsayılan olarak 18 saniye ekranda kalır; ardından uygulama davet ekranına döner.  
Yarıda bırakılan oyunlar 60 saniye sonra kendiliğinden sıfırlanır.

## 3. Ayarlar Bölümüne Erişim

Ekranda görünür bir ayar düğmesi bulunmaz; müşterilerin ayarlara erişmesi mümkün değildir. Yetkili personel için giriş noktası gizlidir:

### Gizli giriş

1. Ekranın **sol üst köşesine** — beyaz çerçevenin köşesinin hemen içindeki alana — bir kez dokununuz.

2. Açılan şifre ekranına aşağıdaki kodu girip ✓ ile onaylayın:

1 5 2 7 2 3

Şifre yalnızca mağaza sorumlularıyla paylaşılmalıdır. Hatalı girişte göstergeler kırmızı yanar ve alan temizlenir. Ayarlar açıldığında devam eden oyun sıfırlanır.

## 4. Ayar Seçenekleri

| BÖLÜM          | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promosyonlar   | Kampanya tutarları ve her tutarın çıkma olasılığı tanımlanır (örn. 250 TL – %40, 500 TL – %30, 750 TL – %20, 1.000 TL – %10).<br>2–6 tutar tanımlanabilir; yüzdelerin toplamı 100 olmalıdır. Her tutarın bugüne kadar kaç kez kazanıldığı aynı ekranda izlenebilir. |
| Bekleme süresi | QR ekranının davet ekranına dönmeden önce görüntülenme süresi.<br>Varsayılan değer 18 saniyedir.                                                                                                                                                                    |
| Kart arkası    | Kartların kapalı yüzü: TROY logolu kampanya deseni (varsayılan) veya ürün fotoğrafları.                                                                                                                                                                             |
| Tema           | Ekran görünümü. Kampanya süresince <b>Troy Mavi</b> teması kullanılır; diğer temalar önizleme amaçlıdır.                                                                                                                                                            |

## 5. İşletim Notları

**Tam ekran çalışır.** Sistem çubukları gizlidir; ekran kenarından içeri kaydırıldığında geçici olarak görünür ve kendiliğinden kaybolur.

**Ses.** Davet ve kazanma anonsları hoparlörden otomatik olarak yapılır; cihazın ses seviyesinin açık olduğundan emin olunmalıdır.

**Yeniden başlatma.** Uygulama açılışta doğrudan davet ekranıyla başlar; tüm ayarlar ve istatistikler kalıcıdır, elektrik kesintisinden etkilenmez.

**Müdahale gerekmez.** Biten turlar ve yarıda bırakılan oyunlar kendiliğinden başa döner; gün içinde personelin ekranla ilgilenmesine gerek yoktur.