| l | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|--|
| | | | Código: CA-1.8.1.5. | | | | | | | |
| PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR | | | | | | | Versión: 001 | | | |
| ÁREA DE CONTROL: | | | 1. MOLIENDA HÚMEDA | | | | FECHA : 10/04/2019 | | | |
| OPERACIÓN DE CONTROL 1.8. | | 1.8. Descarga de barbotina | PUNTO DE CONTROL 1.8.1. Condiciones de la MP PUNTO DE VERIFICACIÓN | | | 1.8.1.5. Viscosidad de la barbotina | | | | |
| TAREA DE CONTROL | | | Mantener la visicosidad de barbotina dentro de estándar establecido durante la molienda. | | | | | | | |
| RESPONSABLE | | | Operador de Prepración Pasta | | | | | | | |
| ESTÁNDAR DE PROCESO | La viscosidad se debe mantener entre 8 y 14 s copa Ford 6 | | | | | | | | | |
| RAZÓN PARA CONTROLAR | mantiene la presión de trabajo de las PPB. Si la viscosidad se encuentra por encima del estándar se producirán gotas más grandes y aumentará la granulometría y la posibilidad de tener aglomerados. Esto generará defectos como textura bomba, grano grueso, diferencia de espesores, difencias de densidad en la baldosa | | | | | | | | | |
| | | MEDICIÓN | | REGISTRO DE DATOS GRÁF | | | ÁFICA DE CONTROL | | | |
| | Н | lerramienta/Equipo: | | | Código: | | Si: | : <u>X</u> | | |
| Copa Ford 6 | | | | | FR-ATYM-002 | | | Tipo: | No: | |
| Método: Instructivo IN-LAB-002 | | | | | Centerline | | | | | |
| Frecuencia: | | | | | Responsable: | | Responsable: | | | |
| Cada hora | | | | | Operador de Prepració | ón Pasta | Operador de Prepración Pasta | | | |
| | | | PROCEDIMIENTO | O DE OPERACI | IÓN (ACTIVIDADES PARA LOG | RAR EL ESTÁNDAR) | | | | |
| | ntaje de aplica | ootina y ajustarla de ser nec ación del defloculante. Ajus | cesario star el caudal de ser necesa | ario | | | | | | |
| | | | ACCIONES CORR | ECTIVAS (SI EI | EL PROCESO SE ENCUENTRA FU | JERA DE CONTROL) | | | | |
| tenga una viscosidad | d más alta. | • | · | | ación de agua y de defloculant ión de agua y de defloculante : | | llena la balsa se toman con | diciones y se dosifica con una | balsa que | |
| | | | | DESTINO DE | EL PRODUCTO NO CONFORM | E | | | | |
| Se carga en la balsa para p | posteriorment | e dosificarlo con otra balsa pa | ara minimizar el efecto en ator | | | | | | | |
| | | | | EL SUPERVISC | OR (ACTIVIDADES A REALIZAR | POR EL SUPERVISOR) | | | | |
| Auditar cumplimiento del | | viscosidad de barbotina una v | ez cada turno | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 | | | |
| DOCUMENTOS DE REFERE | ABORÓ | | | REVISÓ | Instructivo IN-L | AB-002; Formato FR-ATYM-00 | APROBÓ | | | |