

고정도 표준형 온도조절기

TK Series

통신매뉴얼



제품 구입 감사 안내문

㈜오토닉스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 설명서는 제품에 대한 안내와 바른 사용 방법에 대한 내용을 담고 있으므로 사용자가 쉽게 찾아 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

사용 설명서 안내

본 설명서는 제품에 대한 안내와 바른 사용 방법에 대한 내용을 담고 있으므로 사용자가 쉽게 찾아 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

- 사용 설명서의 내용을 충분히 숙지한 후에 제품을 사용하여 주십시오.
- 사용 설명서는 제품 기능에 대해 자세하게 설명한 것으로, 사용 설명서 이외의 내용에 대해서는 보증하지 않습니다.
- 사용 설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 편집 또는 복사하여 사용할 수 없습니다.
- 사용 설명서는 제품과 함께 제공하지 않습니다. 당사 홈페이지(www.autonics.co.kr)에서 다운받아 사용하십시오.
- 설명서의 내용은 해당 제품의 소프트웨어 변경 또는 ㈜오토닉스의 사정에 따라 다를 수 있으며 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.

통신프로토콜

TK 시리즈는 Modbus RTU 프로토콜을 채택하고 있습니다.

단, 브로드캐스트 명령은 지원하지 않습니다.

Table of Contents

| | 제품 | 구입 감사 안내문 | iii |
|---|---------------|--|-----|
| | 사용 | 설명서 안내 | iv |
| | 통신 | 프로토콜 | V |
| | Table | e of Contents | vi |
| 1 | Mod | lbus RTU 프로토콜 | 7 |
| | 1.1 | Read Coil Status(Func01–01H) | 7 |
| | 1.2 | Read Input Status(Func02-02H) | 8 |
| | 1.3 | Read Holding Registers(Func03–03H) | 9 |
| | 1.4 | Read Input Registers(Func04–04H) | 10 |
| | 1.5 | Preset Single Registers(Func06–06H) | 11 |
| | 1.6 | Preset Multiple Registers(Func16–10H) | 12 |
| | 1.7 | 예외처리(Exception Response-Error Code) | |
| 2 | Mod | lbus Mapping Table | 15 |
| | 2.1 | Read Coils(Func01) / Write Single Coil(Func05) | 15 |
| | 2.2 | Read Discrete Inputs(Func02) | 15 |
| | 2.3 | Read Input Registers(Func04) | 16 |
| | 2.4 Multip | Read Holding Register(Func03) / Write Single Register(Func06 ple Registers(Func16) | |
| | | 2.4.1 파라미터 0 설정그룹[Func: 03/06/16, RW: R/W] | 18 |
| | | 2.4.2 파라미터 1 설정그룹[Func: 03/06/16, RW: R/W] | 18 |
| | | 2.4.3 파라미터 2 설정그룹[Func: 03/06/16, RW: R/W] | 19 |
| | | 2.4.4 파라미터 3 설정그룹[Func: 03/06/16, RW: R/W] | 20 |
| | | 2.4.5 파라미터 4 설정그룹[Func: 03/06/16, RW: R/W] | 21 |
| | | 2.4.6 파라마터 5.설정그룹[Func: 03/06/16. RW: R/M] | 22 |

1 Modbus RTU 프로토콜

1.1 Read Coil Status(Func01-01H)

슬레이브 디바이스 내, 출력(OX 레퍼런스, Coil) ON/OFF 상태를 읽습니다.

1) Query(Master 측)

| Slave Address | Function | Starting Address(시작번지) | | No. of Points(데이터개수) | | Error Check(CRC16) | |
|---------------|----------|------------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |
| - | | - | | | | | |

2) Response(Slave 측)

| Slave Address | Function | Byte Count | Data | Data | Data | Error Check(CRC16) | |
|---------------|----------|--------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | (데이터 Byte 수) | (데이터) | (데이터) | (데이터) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |
| | | | _ | | | | |

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 코일 000001(0000 H)~000010(0009 H)내 10EA의 출력상태(ON: 1, OFF: 0)를 읽고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

| Slave Address | Function | Starting Address(시작번지) | | No. of Points(데이터개수) | | Error Check(CRC16) | |
|---------------|----------|------------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 11 H | 02 H | 00 H | 00 H | 00 H | 0A H | ## H | ## H |

Slave 측의 코일 000008(0007 H)~000001(0000 H)번의 값 "ON-ON-OFF-OFF-ON-ON-OFF-ON" 이고 000010(0009 H)~000009(0008 H)번의 값이 "OFF-ON" 일 경우의 예입니다.

| Slave Address | Function | Byte Count | Data | Data | Error Check(CR0 | C16) |
|---------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| (국번) | (명령) | (데이터 Byte 수) | (000008~000001) | (000010~000009) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 11 H | 01 H | 02 H | CD H | 01 H | ## H | ## H |

1.2 Read Input Status(Func02-02H)

슬레이브 디바이스 내, 입력(1X 레퍼런스) ON/OFF 상태를 읽습니다.

(1) Query(Master 측)

| Slave Address | Function | Starting Address(시작번지) | | No. of Points(데이터개수) | | Error Check(CRC16) | |
|---------------|----------|------------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |
| | | | | | | | |

(2) Response(Slave 측)

| Slave Address | Function | Byte Count | Data | Data | Data | Error Check(CR0 | [16] |
|---------------|----------|--------------|-------|-------|-------|-----------------|--------|
| (국번) | (명령) | (데이터 Byte 수) | (데이터) | (데이터) | (데이터) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |
| - | | | | | | | |

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 100001(0000 H)~100010(0009 H)내 10EA 의 입력 상태(ON: 1, OFF: 0)를 읽고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

| Slave Address | Function | Starting Address(시작번지) | | No. of Points(데 | 이터개수) | Error Check(CRC16) | |
|---------------|----------|------------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 11 H | 02 H | 00 H | 00 H | 00 H | 0A H | ## H | ## H |

Slave 측의 100008(0007 H)~100001(0000 H)번의 값이 "ON-ON-OFF-OFF-ON-ON-OFF-ON" 이고 100010(0009 H)~100009(0008 H)번의 값이 "OFF-ON" 일 경우의 예입니다.

| Slave Address | Function | Byte Count | Data | Data | Error Check(CR | RC16) | |
|---------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|--|
| (국번) | (명령) | (데이터 Byte 수) | (000008~000001) | (000010~000009) | Lo(하위) | Hi(상위) | |
| 11 H | 02 H | 02 H | CD H | 01 H | ## H | ## H | |

1.3 Read Holding Registers(Func03-03H)

슬레이브 디바이스 내, Holding Registers(4X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 읽습니다.

(1) Query(Master 측)

| Slave Address Function | | Starting Address(시작번지) | | No. of Points(데이터개수) | | Error Check(CRC16) | |
|------------------------|-------|------------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |
| | | | | | | | |

(2) Response(Slave 측)

| Slave Address Function | | Byte Count | Data(데이터) | | Data(데이터) | | Data(데이터) | | Error Check(CRC16) | |
|------------------------|-------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | (데이터 Byte 수) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |
| - | CRC16 | | | | | | | | | |

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 Holding Register 400001(0000 H)~400002(0001 H)내, 2EA의 값을 읽고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

| Slave Address | Function | Starting Address(시작번지) | | No. of Points(데이터개수) | | Error Check(CRC16) | |
|---------------|----------|------------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 11 H | 03 H | 00 H | 00 H | 00 H | 02 H | ## H | ## H |

Slave 측의 400001(0000 H)번의 값이 "555(22B H)" 이고 400002(0001 H)번의 값이 "100 (64 H)" 일 경우의 예입니다.

| Slave Address | Function | Byte Count | Data(데이터 |) | Data(데이터) | | Error Check(CRC16) | |
|---------------|----------|--------------|----------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | (데이터 Byte 수) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 11 H | 03 H | 04 H | 02 H | 2B H | 00 H | 64 H | ## H | ## H |

1.4 Read Input Registers(Func04-04H)

슬레이브 디바이스 내, Input Registers(3X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 읽습니다.

(1) Query(Master 측)

| Slave Address | Function | Starting Address(시작번지) | | No. of Points(데 | 이터개수) | Error Check(CRC16) | | |
|---------------|----------|------------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|--|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) | |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | |
| | | | | | | | | |

(2) Response(Slave 측)

| Slave Address | Function | Byte Count | Data D | | | Error Check(CRC16) | |
|---------------|----------|--------------|--------|-------|-------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | (데이터 Byte 수) | | Data | Data | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |
| 4 | | | _ | | | | |

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 Input Register 300001(0000 H) ~ 300002(0001 H)내, 2EA의 값을 읽고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

| Slave Address Function | | Starting Address | itarting Address(시작번지) | | 이터개수) | Error Check(CRC16) | |
|------------------------|------|------------------|------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 11 H | 04 H | 00 H | <u>00 H</u> | 00 H | <mark>02 H</mark> | ## H | ## H |

Slave 측의 300001(0000 H)번의 값이 "10(A H)"이고 300002(0001 H)번의 값이 "20(14 H)" 일 경우의 예입니다.

| Slave Address | | Byte Count | | | Data(데이터 |)) | Error Check(CRC16) | | |
|---------------|------|--------------|--------|-------------------|----------|--------|--------------------|--------|--|
| (국번) | (명령) | (데이터 Byte 수) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) | |
| 11 H | 04 H | 04 H | 00 H | <mark>0A H</mark> | 00 H | 14 H | ## H | ## H | |

1.5 Preset Single Registers(Func06-06H)

슬레이브 디바이스 내, 단일 Holding Registers (4X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 씁니다.

(1) Query(Master 측)

| Slave Address | Function | Register Address(번지) | | Preset Data(데이터) | | Error Check(CRC16) | |
|---------------|----------|----------------------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |
| | | | | | | | |

(2) Response(Slave 측)

| Slave Address | Slave Address Function | | s(번지) | Preset Data(데이터) | | Error Check(CRC16) | |
|---------------|------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |
| | | | _ | | | | |

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 <u>Holding Register 400001(0000 H)</u>에 "10(A H)" 을 쓰고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

| Slave Address | Function | Starting Address(시작번지) | | Preset Data(데C | 기터) | Error Check(CRC16) | | |
|---------------|----------|------------------------|--------|----------------|-------------------|--------------------|--------|--|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) | |
| 11 H | 06 H | 00 H | 00 H | 00 H | <mark>0A H</mark> | ## H | ## H | |

| Slave Address | Function | Starting Address(시작번지) | | Preset Data(데C | <mark>[터)</mark> | Error Check(CRC16) | | |
|---------------|----------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------|--|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) | |
| 11 H | 06 H | 00 H | <mark>00 H</mark> | 00 H | <mark>0A H</mark> | ## H | ## H | |

1.6 Preset Multiple Registers(Func16–10H)

슬레이브 디바이스 내, 연속적으로 Holding Registers (4X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 씁니다.

(1) Query(Master 측)

| Address (명령) | | | No. of Re (레지스타 | ᄓ | Byte Count (데이터 Byte | Data(데이터) | | Data(데이터) | | Error Check (CRC16) | | |
|--------------|-------|--------|--------------------|--------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------------------|--------|--------|
| | , | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | 수) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |
| | | | | 00046 | | | | | | | | |

(2) Response(Slave 측)

| Slave Address | lave Address Function | | s(번지) | No. of Register(| 레지스터갯수) | Error Check(CRC16) | | |
|---------------|-----------------------|--------|--------|------------------|---------|--------------------|--------|--|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) | |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | |
| | _ | | | | | | | |

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 Holding Register 400001(0000 H)~400002(0001 H) 에 모두 "10(A H)" 을 쓰고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

| Address | Address Function (명령) | | on Address(번지) (| | gister 개수) | Byte Count (데이터 Byte | Data(데이터) | | Data(데이터) | | Error Check (CRC16) | |
|---------|-----------------------|--------|------------------|--------|---------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------------------|--------|
| (국번) | | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | 수) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 11 H | 10 H | 00 H | 00 H | 00 H | 02 H | 04 H | 00 H | 0A H | 00 H | 0A H | ## H | ## H |

■ Response(Slave 측)

| Slave Address Function | | Starting Address(번지) | | No. of Register(레지스터개수) | | Error Check(CRC16) | |
|------------------------|------|----------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------|--------|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 11 H | 10 H | 00 H | 00 H | 00 H | 02 H | ## H | ## H |

PC 로더프로그램에서 입력사양에 따른 파라미터의 최소/최대 혹은 기본값을 미리지정해서 Download 하는 경우를 제외하고 PLC, 그래픽 패널 등의 외부기기와 접속하여 사용할 경우에는 다중 레지스터 쓰기(Multi Register Write) 보다 단일레지스터 쓰기(Single Register Write)를 사용하십시오.

1.7 **예외처리**(Exception Response-Error Code)

통신에러가 발생할 경우, 수신한 명령(Function)의 최상위비트를 세트(1) 후, 응답 명령을 보내고 해당 Exception Code 를 전송합니다.

| Slave Address | | | Error Check(CRC16) | | |
|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|--|
| (국번) | (명령)+80 H | Exception Code | Lo(하위) | Hi(상위) | |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | |
| | — CRC16 — | | _ | | |

- ILLEGAL FUNCTION(Exception Code: 01 H): 지원하지 않는 명령일 경우.
- ILLEGAL DATA ADDRESS(Exception Code: 02 H): 요청한 데이터의 시작번지가 장치에서 전송할 수 있는 번지와 불일치할 경우.
- ILLRGAL DATA VALUE(Exception Code: 03 H): 요청한 데이터의 개수가 장치에서 전송할 수 있는 개수와 불일치할 경우.
- SLAVE DEVICE FAILURE(Exception Code: 04 H): 요청 받은 명령을 정상적으로 처리하지 못할 경우.

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 존재하지 않는 코일 001001(03E8 H)의 출력 상태(ON: 1, OFF: 0)를 읽고자 할 경우의 예입니다.

■ Query (Master 측)

| Slave Address Function | Starting Addres | ss(시작번지) | No. of Points(데이터개수) Error Check(CRC | | C16) | | |
|------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| (국번) | (명령) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위) |
| 11 H | 01 H | 03 H | E8 H | 00 H | 01 H | ## H | ## H |

| Slave Address | | Exception Code | Error Check(CRC16) | | |
|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------|--|
| (국번) | (명령)+80 H | | Lo(하위) | Hi(상위) | |
| 11 H | 81 H | 02 H | ## H | ## H | |

1 Modbus RTU 프로토콜 Autonics

2 Modbus Mapping Table

2.1 Read Coils(Func01) / Write Single Coil(Func05)

| No(Address) | 구분 | 설명 | 설정범위 | 단위 | 출하사양 |
|---------------|----------|------------|--------------|----|-------|
| 000001(0000) | RUN/STOP | 제어출력 운전/정지 | 0:rUn 1:5toP | - | rUn |
| 000002(0001) | 오토튜닝실행 | 오토튜닝 실행/정지 | 0: oFF 0: on | - | o F F |
| 000003~000050 | Reserved | | | | |

2.2 Read Discrete Inputs(Func02)

| No(Address) | 구분 | 설명 | 설정범위 | 단위 | 출하사양 |
|---------------|----------|-------------|--------------|----|------|
| 100001(0000) | ℃ 램프 | 단위 표시램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100002(0001) | °F 램프 | 단위 표시램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100003(0002) | % 램프 | 단위 표시램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100004(0003) | OUT1 램프 | 제어출력1 표시램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100005(0004) | OUT2 램프 | 제어출력 2 표시램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100006(0005) | AT 램프 | 오토튜닝 실행램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100007(0006) | SV1 램프 | 멀티 SV1 선택램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100008(0007) | SV2 램프 | 멀티 SV2 선택램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100009(0008) | SV3 램프 | 멀티 SV3 선택램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100010(0009) | AL1 램프 | 경보출력1 표시램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100011(000A) | AL2 램프 | 경보출력 2 표시램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100012(000B) | MAN 램프 | 수동제어 표시램프 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100013(000C) | DI-1 입력 | DI-1 입력상태 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100014(000D) | DI-2 입력 | DI-2 입력상태 | 0: OFF 1: ON | - | - |
| 100015~100050 | Reserved | | | | |

2.3 Read Input Registers(Func04)

| No(Address) | 구분 | | 설정범위 | 단위 | 출하사양 | 비고 |
|----------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|---------|-------|------------------------|
| 300001~300100 | Reserved | I | 1 | | | - |
| 300101(0064) | - | 제품번호 H | _ | - | | |
| 300102(0065) | - | 제품번호 L | - | - | | |
| 300103(0066) | - | 하드웨어버전 | - | - | | |
| 300104(0067) | - | 소프트웨어버전 | - | - | | |
| 300105(0068) | - | 모델명 1 | - | - | "TK" | "제품명" |
| 300106(0069) | - | 모델명 2 | - | - | "4" | "4 열 표시" |
| 300107(006A) | - | 모델명 3 | - | - | "14" | "옵션 출력" "전원 구분" |
| 300108(006B) | - | 모델명 4 | - | - | "RR" | "OUT1 출력" "OUT2 출력" |
| 300109(006C) | - | 모델명 5 | - | - | и и | |
| 300110(006D) | - | 모델명 6 | - | - | и и | |
| 300111(006E) | - | 모델명 7 | - | - | и и | |
| 300112(006F) | - | 모델명 8 | - | - | 11 11 | |
| 300113(0070) | - | 모델명 9 | - | - | 11 11 | |
| 300114(0071) | - | 모델명 10 | - | - | и и | |
| 300115(0072) | - | Reserved | - | - | - | |
| 300116(0073) | - | Reserved | - | - | - | |
| 300117(0074) | - | Reserved | - | - | - | |
| 300118(0075) | - | Coil status start Address | - | - | 0000 | |
| 300119(0076) | - | Coli status Quantity | - | - | 0 | |
| 300120(0077) | - | Input status start Address | - | - | 0000 | |
| 300121(0078) | - | Input status Quantity | - | - | 0 | |
| 300122(0079) | - | Holding Register Start Address | - | - | 0000 | |
| 300123(007A) | - | Holding Register Quantity | - | - | 0 | |
| 300124(007B) | - | Input Register Start Address | - | - | 0000 | |
| 300125(007 C) | - | Input Register Quantity | - | - | 0 | |
| 300127~300200 | - | Reserved | | • | | |
| <mark>301001</mark> (03E8) | PV | <mark>현재측정값</mark> | -1999 ~ 9999 | °C/°F/- | - | |
| 301002(03E9) | - | 소수점위치 | 0: 0 1: 0.0 2: 0.00 3: 0.000 | - | - | |
| 301003(03EA) | - | 표시단위 | 0: º[1: ºF 2: º/o 3: oFF | - | - | |
| 301004(03EB) | 5 | SV 설정값 | L-5u ~ H-5u 범위 내 | °C/°F/- | 0000 | |
| 301005(03EC) | H-ñu | 가열측 조작량 | 0~1000 : H | % | - | |
| 301006(03ED) | [-ñu | 냉각측 조작량 | 0~1000 : [00 ~ [100 | % | - | |
| 301007(03EE) | ℃ 램프 | 단위 표시램프 | 0: OFF 1: ON | - | - | Bit 0 |

| No(Address) | 구분 | | 설정범위 | | 단위 | 출하사양 | 비고 |
|--------------|------------|-------------|------------|-------|----|------|-------|
| | ℉ 램프 | 단위 표시램프 | 0: OFF | 1: ON | - | - | Bit 1 |
| | % 램프 | 단위 표시램프 | 0: OFF | 1: ON | - | - | Bit 2 |
| | OUT1 램프 | 제어출력1 표시램프 | 0: OFF | 1: ON | - | - | Bit 3 |
| | OUT2 램프 | 제어출력 2 표시램프 | 0: OFF | 1: ON | - | - | Bit 4 |
| | AT 램프 | 오토튜닝 실행램프 | 0: OFF | 1: ON | - | - | Bit 5 |
| | SV1 램프 | 멀티 SV1 선택램프 | 0: OFF | 1: ON | - | - | Bit 6 |
| | SV2 램프 | 멀티 SV2 선택램프 | 0: OFF | 1: ON | - | - | Bit 7 |
| | SV3 램프 | 멀티 SV3 선택램프 | 0: OFF | 1: ON | - | - | Bit 8 |
| | AL1 램프 | 경보출력1 표시램프 | 0: OFF | 1: ON | _ | - | Bit 9 |
| | AL2 램프 | 경보출력 2 표시램프 | 0: OFF | 1: ON | _ | - | Bit A |
| | MAN 램프 | 수동제어 표시램프 | 0: OFF | 1: ON | - | - | Bit B |
| | DI-1 입력 | DI-1 입력상태 | 0: OFF | 1: ON | - | - | Bit C |
| | DI-2 입력 | DI-2 입력상태 | 0: OFF | 1: ON | - | - | Bit D |
| 301008(03EF) | - | 히터 전류값 모니터링 | 0.0 ~ 50.0 |) | - | - | |

■ 31007(03EE)번지 비트 데이터 구성.

| Bit F | Bit E | Bit D | Bit C | Bit B | Bit A | Bit 9 | Bit 8 |
|--------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| - | - | DI-2 입력 | DI-1 입력 | MAN 램프 | AL2 램프 | AL1 램프 | SV4 램프 |
| 0 | 0 | 0 or 1 | 0 or 1 | 0 or 1 | 0 or 1 | 0 or 1 | 0 or 1 |
| 1 Byte | | | | | | | |

| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| SV3 램프 | SV2 램프 | AT 램프 | OUT2 램프 | OUT1 램프 | % 램프 | ℉ 램프 | ℃ 램프 |
| 0 or 1 | 0 or 1 | 0 or 1 | 0 or 1 | 0 or 1 | 0 or 1 | 0 or 1 | 0 or 1 |
| 1 Byte | | | | | | | |

2.4 Read Holding Register(Func03) / Write Single Register(Func06) / Write Multiple Registers(Func16).

2.4.1 **파라미터** 0 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

■ 조작량 모니터링 / 수동제어 설정 그룹

| No(Address) | 파라미터 | 설명 | 설정범위 | 단위 | 출하사양 | |
|----------------------------|----------|---------|-----------------------|---------|------|--|
| <mark>400001</mark> (0000) | 5u (| SV 설정값 | L-5u ~H-5u 범위 내 | °C/°F/- | o o | |
| 400002(0001) | H-ñu | 가열측 조작량 | 0~1000: H 0D ~ H 100 | % | - | |
| 400003(0002) | [-ñu | 냉각측 조작량 | 0~1000: [0.0 ~ [100 | % | - | |
| 400004(0003) | - | 자동/수동제어 | 0: AUE | - | AUto | |
| 400005~400050 | Reserved | | | | | |

2.4.2 **파라미터** 1 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

| No(Address) | 파라미터 | 설명 | 설정범위 | 단위 | 출하사양 |
|---------------|----------|--------------|-----------------------------|---------|------|
| 400051(0032) | r - 5 | 제어출력 운전/정지 | 0:rUn 1:5toP | - | rUn |
| 400052(0033) | 5u-n | 멀티 SV No 선택 | 0:50-0 1:50-1 2:50-2 3:50-3 | - | Su-0 |
| 400053(0034) | CE-A | 히터전류값 모니터링 | 0~500: @@@~5@@ (표시범위) | A | - |
| 400054(0035) | AL IL | 경보출력1 하한설정값 | | | 1550 |
| 400055(0036) | AL I.H | 경보출력1 상한설정값 | 편차경보: -F.S ~ F.S | °C/°F/- | 1550 |
| 400056(0037) | AL 2.L | 경보출력 2 하한설정값 | 절대값경보: 표시범위 이내. | | 1550 |
| 400057(0038) | AL 2.H | 경보출력 2 상한설정값 | | | 1550 |
| 400058(0039) | 5u-0 | SV-0 설정값 | L-SV~H-SV 범위 내 | °C/°F/- | 0000 |
| 400059(003A) | 5u-1 | SV-1 설정값 | L-SV~H-SV 범위 내 | °C/°F/- | 0000 |
| 400060(003B) | 50-2 | SV-2 설정값 | L-SV~H-SV 범위 내 | °C/°F/- | 0000 |
| 400061(003C) | 5u - 3 | SV-3 설정값 | L-SV~H-SV 범위 내 | °C/°F/- | 0000 |
| 400062~400100 | Reserved | | | | |

2.4.3 **파라미터** 2 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

| No(Address) | 파라미터 | 설명 | 설정범위 | 단위 | 출하사양 |
|---------------|----------|-----------------|--|---------|------------------|
| 400101(0064) | R E | 오토튜닝 실행/정지 | 0:oFF 1:on | - | oFF |
| 400102(0065) | H-P | 가열측, 비례대폭 | —1~9999: 000.1~9999 | °C/°F/% | 0.10.0 |
| 400103(0066) | C - P | 냉각측, 비례대폭 | | | 0.01 |
| 400104(0067) | H-! | 가열측, 적분시간 | O~9999: 0000 <i>~</i> 9999 | | 0000 |
| 400105(0068) | <u> </u> | 냉각측, 적분시간 | | 초 | 0000 |
| 400106(0069) | н- а | 가열측, 미분시간 | 0~9999: 0000 ~9999 | 초 | 0000 |
| 400107(006A) | C - d | 냉각측, 미분시간 | | | |
| 400108(006B) | dЬ | 가열냉각제어 시, 불감대 | -비례대폭~00~+비례대폭 (비례대폭 작은값 기준) <on -="" off="" on="" 제어시=""> -999~0999 (H) 1999~999.9 (L)</on> | Digit | 0000 |
| | | | - 99.9 + 099.9 (아날로그) | %F.S | 0.00.0 |
| 400109(006C) | r E S Ł | 비례제어 시, 수동리셋트 | 0~1000: 00 0.0 ~ 10 0.0 | % | 050.0 |
| 400110(006D) | ннч5 | 가열측, 히스테리시스 | 1~100: 00 1~100(온도 H, 아날로그) 1~1000: 000 1~1000(온도 L) | Digit | 002 |
| 400111(006E) | H.o S E | 가열측, OFF 시점 오프셋 | 0~100: 000~100(온도 H, 아날로그) 0~1000: 0000~1000(온도 L) | Digit | 000 |
| 400112(006F) | C.H Y S | 냉각측, 히스테리시스 | 1~100: 00 1~100(온도 H, 아날로그) 1~1000: 000 1~1000(온도 L) | Digit | 002 |
| 400113(0070) | C.o 5 Ł | 냉각측, OFF 시점 오프셋 | 0~100: 000~100(온도 H, 아날로그) 0~1000: 0000~1000(온도 L) | Digit | 000 |
| 400114(0071) | L - ñu | 조작량 하한리미트 설정값 | 0000~H-ñu - 0.1 (일반제어시) 4000~0000 (가열냉각제어시) | % | 0.00.0 |
| 400115(0072) | Н- ñu | 조작량 상한리미트 설정값 | L-ñu + 0.1~1000 (일반제어시) 0000~1000 (가열냉각제어시) | % | 10 0.0 10 0.0 |
| 400116(0073) | - ЯлО | 램프 상승 변화율 | 0~999: 000~999(온도 H, 아날로그) 0~9999: 0000~9999(온도 L) | Digit | 000 |
| 400117(0074) | r A ñ d | 램프 하강 변화율 | 0~999: 000~999(온도 H, 아날로그) 0~9999: 0000~9999(온도 L) | Digit | 0000 |
| 400118(0075) | r.Unt | 램프 시간 단위 | 0:5EE 1:ñ/n 2:HoUr | _ | āl n |
| 400119~400150 | Reserved | • | • | • | • |

2.4.4 **파라미터** 3 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

| No(Address) | 파라미터 | 설명 | 설정범위 | 단위 | 출하사양 |
|---------------|----------|---------------|--|-------|----------|
| 400151(0096) | n-E | 입력사양 | 입력사양표 순번 참조 | - | E C E. I |
| 400152(0097) | Uni E | 센서온도단위 | 0: ºC 1: ºF | - | °C |
| 400153(0098) | LG | 아날로그 하한입력값 | 최소레인지~#-rű - F.S10% | Digit | 0 0 0.0 |
| 400154(0099) | HC | 아날로그 상한입력값 | | Digit | 100.0 |
| 400155(009A) | dot | 스케일값 소수점위치 | 0: 0 1: 0.0 2: 0.00 3: 0.000 | - | 0.0 |
| 400156(009B) | L - 5C | 스케일 하한표시값 | F.S | - | 0 0 0.0 |
| 400157(009C) | H-5C | 스케일 상한표시값 | F.S | - | 100.0 |
| 400158(009D) | d.U n E | 전면부 표시단위 | 0: °C 1: °F 2: °do 3: oFF | - | o [|
| 400159(009E) | I n-b | 입력 보정 | -999~999: - 999~0999 -1999~9999: +999.9 | Digit | 0000 |
| 400160(009F) | ñ Ru.F | 입력디지털필터 | 1~1200: 000. 1~ 120.0 | 초 | 000.1 |
| 400161(00A0) | L - Su | SV 하한리미트 설정값 | 이려하하가(! - 5.5.) ~ H - 5 ! Digit | °C/°F | - 200 |
| 400101(00/10) | | | [합덕아안값(c - 5 c) ~ n - 5 u - 7 Digit | %F.S | 0 0 0.0 |
| 400162(00A1) | H-5u | SV 상한리미트 설정값 | │ L-5u+/Digit~ 입력상한값(H-5€) | °C/°F | 1350 |
| 400163(00A2) | o-FE | 제어출력 동작모드 | | %F.S | 100.0 |
| | | | 일반형 0: HEAL 1: [aal | - | HEAL |
| , , | | | 가열냉각형 0: HEAL 1: [ool 2: H-[| - | H-[|
| | C-ñd | 온도제어방식 | 일반제어시 0: Pl d 1: onoF | - | PId |
| 400164(00A3) | | | 가열냉각 0: P.P. 1: Pa.n. 2: an.P | - P.J | PP |
| | | | 제어시 3: ㅁ◠▭◠ | | |
| 400165(00A4) | AFF | 오토튜닝모드 | O:EUn 1: EUn2 | = | EUn I |
| 400166(00A5) | oUE I | OUT1 제어출력 형태 | 0:55r 1:EUrr | - | 55- |
| 400167(00A6) | o 1.5 r | OUT1 SSR 출력방식 | 0:5bnd 1:[Y[L 2:PHA5 | - | Stnd |
| 400168(00A7) | o l.ñ.R | OUT1 전류출력범위 | O: 4-20 1: 0-20 | - | 4-20 |
| 400169(00A8) | oUE2 | OUT2 제어출력 형태 | 0:55r 1: <i>EUrr</i> | - | 55- |
| 400170(00A9) | n 2.ñ A | OUT2 전류출력범위 | O: 4-20 1: 0-20 | - | 4-20 |
| 400171(00AA) | H-E | 가열측, 제어주기 | 1~1200: 000. 1~ 120.0 | 초 | 0.20.0 |
| 400172(00AB) | E-E | 냉각측, 제어주기 | 1~1200: 000. 1~ 120.0 | 초 | 0.20.0 |
| 400173~400200 | Reserved | • | · | | |

2.4.5 **파라미터** 4 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

| No(Address) | 파라미터 | 설명 | 설정범위 | 단위 | 출하사양 |
|---------------|-------------|-----------------|---|---------|-----------------------------|
| 400201(00C8) | AL-I | 경보출력 1 동작모드 | 0:oFF 1:du[[2:]]du 3:]du[4:[du] 5:Pu[[6:]]Pu 7:LbA 8:5bA 9:HbA | _ | duCC |
| 400202(00C9) | AL I.E | 경보출력 1 옵션/타입 | 0: AL - A | - | AL-A |
| 400203(00CA) | Я ІНУ | 경보출력 1 히스테리시스 | 1~100:00 I~ I00(온도 H, 아날로그) 1~1000:000 I~ I000(온도 L) | Digit | 001 |
| 400204(00CB) | A Lo | 경보출력 1 접점형태 | 0:na 1:n[| - | no |
| 400205(00CC) | A Lon | 경보출력 1 ON 지연시간 | 0~3600: 0000 ~3600 | 초 | 0000 |
| 400206(00CD) | A 1.0F | 경보출력 1 OFF 지연시간 | 0~3600: 0000 ~3600 | 초 | 0000 |
| 400207(00CE) | AL - 2 | 경보출력 2 동작모드 | 0:oFF 1:du[[2:]]du 3:]du[4:[du] 5:Pu[[6:]]Pu 7:LbA 8:5bA 9:HbA | _ | JJdu |
| 400208(00CF) | AL 2.E | 경보출력 2 옵션/타입 | 0: AL-A 1: AL-6 2: AL-C 3: AL-d 4: AL-E 5: AL-F | _ | AL-A |
| 400209(00D0) | P2.HY | 경보출력 2 히스테리시스 | 1~100:00 I~ I00(온도 H, 아날로그) 1~1000:000 I~ I000(온도 L) | Digit | 00 1 |
| 400210(00D1) | 92.n | 경보출력 2 접점형태 | 0:no 1:nE | - | no |
| 400211(00D2) | 92.on | 경보출력 2 ON 지연시간 | 0~3600: 0000 ~3600 | 초 | 0000 |
| 400212(00D3) | 92.oF | 경보출력 2 OFF 지연시간 | 0~3600: 0000 ~3600 | 초 | 0000 |
| 400213(00D4) | L b R.E | LBA 감시시간 | 0~9999: 0000~9999 | 초 | 0000 |
| 400214(00D5) | Reserved | | | ı | • |
| 400215(00D6) | L 6 A.6 | LBA 검출폭 | 1~9999: 00 1~999 (온도 H) 1~9999: 000 1~9999 (온도 L) 1~9999: 000 1~9999 (아날로그) | | 0 0 3 0 0 3.0 0 0.2 0 |
| 400216(00D7) | 9o-ñ | 아날로그전송출력값 | 0: Pu 1: 5u 2: H - กับ 3: โ - กับ | - | Pu |
| 400217(00D8) | F5-L | PV 전송출력 하한값 | F.5 | 00.057 | - 200 |
| 400218(00D9) | F5-H | PV 전송출력 상한값 | F.5 | °C/°F/- | 1350 |
| 400219(00DA) | Adrs | 통신국번 | 1~99: 🛭 1~99 | - | D 1 |
| 400220(00DB) | ьPS | 통신속도 | 0: 24 1: 48 2: 96 3: 192 4: 384 | X100bps | 96 |
| 400221(00DC) | PrEY | 통신패러티비트 | 0:nonE 1:EuEn 2:odd | - | nonE |
| 400222(00DD) | 5 <i>LP</i> | 통신스톱비트 | 0: / 1:2 | Bit | 2 |
| 400223(00DE) | -5º.E | 통신응답대기시간 | 5~99: 5~99 | ms | 20 |
| 400224(00DF) | Cova | 통신쓰기허가/금지 | O: E n.R 1: d1 5.R | - | E n.A |
| 400225~400250 | Reserved | • | | • | • |

2.4.6 **파라미터** 5 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

| No(Address) | 파라미터 | 설명 | 설정범위 | 단위 | 출하사양 |
|---------------|----------|----------------|--|----|---------|
| 400251(00FA) | ñ Ł.5 u | 멀티 SV 개수 | 0: I 1: 2 2: Y | EA | 1 |
| 400252(00FB) | 91 - F. | 전면부 DI 입력키 기능 | 0:5toP 1:8t.rE | - | StoP |
| 400253(00FC) | dl - l | DI-1 입력단자기능 | 0:oFF 1:5toP 2:ALrE 3:ñAn | - | StoP |
| 400254(00FD) | 91 - 5 | DI-2 입력단자기능 | 4: ñŁ.5u | - | AL.r E |
| 400255(00FE) | l E.ñu | 수동제어 시, 기준 조작량 | 0: AUE o 1: Pr.ñu | - | AUEo |
| 400256(00FF) | Pr.ñu | 수동제어 시, 초기 조작량 | 0000~1000(일반제어) 1000~1000(가열냉각제어) | % | 0.00.0 |
| 400257(0100) | Er.ñu | 센서에러발생 시, 조작량 | 0000~1000(일반제어) 1000~1000(가열냉각제어) | % | 0 0 0.0 |
| 400258(0101) | St.ñu | 제어정지 시, 조작량 | 0000~1000(일반제어) 1000~1000(가열냉각제어) | % | 0 0 0.0 |
| 400259(0102) | 5 E.AL | 제어정지 시, 경보출력 | 0:Cont 1:off | - | E on t |
| 400260(0103) | U5Er | 사용자 등급 | 0:5End 1:HIGH | - | 5tnd |
| 400261(0104) | ini E | 파라미터 초기화 | 0: na 1: YE5 | - | no |
| 400262(0105) | L C.5 u | SV 설정 그룹 잠금 | 0: oFF 1: on | - | oFF |
| 400263(0106) | L C.P I | 파라미터 1 그룹 잠금 | 0: oFF 1: on | - | oFF |
| 400264(0107) | L C.P 2 | 파라미터 2 그룹 잠금 | 0: aFF 1: an | - | oFF |
| 400265(0108) | L C.P 3 | 파라미터 3 그룹 잠금 | 0: aFF 1: an | - | oFF |
| 400266(0109) | L C.P4 | 파라미터 4 그룹 잠금 | 0: aFF 1: an | - | oFF |
| 400267(010A) | L C.P5 | 파라미터 5 그룹 잠금 | 0: aFF 1: an | - | oFF |
| 400268(010B) | ЬÄЯ | 패스워드 설정 | 0000:OFF 0002~9999: 패스워드 설정범위 (※ 0001: 읽기 전용 패스워드) | - | 0000 |
| 400269~400300 | Reserved | | | | |

ISO-9001

AutonicsSensors & Controllers

www.autonics.co.kr

Distributor

■ 주요생산품목

근접센서ㆍ포토센서ㆍ에리어센서ㆍ광화이버센서ㆍ도어센서ㆍ도어사이드센서ㆍ압력센서ㆍ 로터리 엔코더ㆍ카운터ㆍ타이머ㆍ온도조절기ㆍ온/습도 센서ㆍ전력조정기ㆍ판넬메타ㆍ 타코/스피드/펄스메타ㆍ디스플레이 유니트ㆍ센서 컨트롤러ㆍ스위칭 파워 서플라이ㆍ 그래픽/로직 패널ㆍ스테핑 모터/드라이버/컨트롤러ㆍ필드 네트워크 기기ㆍ 레이저 마킹 시스템(COz, Nd:YAG)ㆍ레이저 웰딩/솔더링 시스템

Autonics Corporation

■ 본사(공장) / 부산사무소

TEL: 055-371-5051 / FAX: 055-372-4432

■ 서울사무소

TEL: 032-610-2700 / FAX: 032-323-3008

■ 대구사무소

TEL: 053-383-7673 / FAX: 053-383-7674

■ 광주

TEL: 062-521-6716~7, 010-9277-3023 / FAX: 062-521-6717

■ 기술 상담 센터

제품기술상담: 1588-2333 (전국)

A / S 상담: 080-529-3333 (수도권/충청/강원) 080-519-3333 (영남/호남/제주)

■ 제품 개선 / 개발 제안 : Product@autonics.com