Voici 10 exercices similaires portant sur le calcul de la nouvelle cote (dimension) du bois lorsqu'on tient compte d'une variation dimensionnelle. La formule utilisée est :

Nouvelle cote = cote initiale + (coefficient  $\times$  variation  $\times$  cote initiale) / 100

$$\text{Nouvelle cote} = \text{Cote initiale} + \left(\frac{T \times H \times C}{100}\right)$$

- C est la cote initiale (en mm),
- T est le taux de variation en pourcentage,
- H est l'humidité relative en pourcentage.

Dans chaque exercice, vous devez appliquer cette formule en remplaçant les valeurs données.

### 4. Exemple concret:

o Si la cote initiale est 150 mm et que le coefficient est 0,43 %, la variation dimensionnelle est :

$$Variation = \frac{0,43 \times 4 \times 150}{100} = \frac{258}{100} = 2,58 \, mm$$

La nouvelle cote devient alors :

Nouvelle cote = 
$$150 + 2,58 = 152,58 \,\mathrm{mm}$$

# **Exercice 1**

#### Données:

Cote initiale : 150 mmCoefficient : 0,43

• Variation : 4

### Calcul:

Nouvelle cote =  $150 + (0.43 \times 4 \times 150) / 100$ 

 $= 150 + (1.72 \times 150) / 100$ 

= 150 + 258 / 100

= 150 + 2,58

= 152,58 mm

## Exercice 2

## Données:

Cote initiale: 200 mmCoefficient: 0,50Variation: 3

## Calcul:

Nouvelle cote =  $200 + (0,50 \times 3 \times 200) / 100$ =  $200 + (1,5 \times 200) / 100$ = 200 + 300 / 100= 200 + 3= 203 mm

# Exercice 3

# Données:

Cote initiale: 250 mmCoefficient: 0,30Variation: 6

### Calcul:

Nouvelle cote = 250 + (0,30 × 6 × 250) / 100 = 250 + (1,8 × 250) / 100 = 250 + 450 / 100 = 250 + 4,5 = **254,5 mm** 

# **Exercice 4**

## Données:

Cote initiale: 300 mmCoefficient: 0,40Variation: 5

# Calcul:

Nouvelle cote =  $300 + (0.40 \times 5 \times 300) / 100$ =  $300 + (2 \times 300) / 100$ = 300 + 600 / 100= 300 + 6= 306 mm

# **Exercice 5**

## Données:

Cote initiale: 180 mmCoefficient: 0,35Variation: 7

#### variation.

# Calcul:

Nouvelle cote = 180 + (0,35 × 7 × 180) / 100 = 180 + (2,45 × 180) / 100 = 180 + 441 / 100 = 180 + 4,41 = **184,41 mm** 

# **Exercice 6**

## Données:

Cote initiale: 100 mmCoefficient: 0,25Variation: 10

### Calcul:

Nouvelle cote =  $100 + (0.25 \times 10 \times 100) / 100$ =  $100 + (2.5 \times 100) / 100$ = 100 + 250 / 100= 100 + 2.5= **102.5 mm** 

# Exercice 7

## Données:

Cote initiale: 500 mmCoefficient: 0,20Variation: 8

# Calcul:

Nouvelle cote =  $500 + (0,20 \times 8 \times 500) / 100$ =  $500 + (1,6 \times 500) / 100$ = 500 + 800 / 100= 500 + 8= 508 mm

# **Exercice 8**

## Données:

Cote initiale: 400 mmCoefficient: 0,55Variation: 2

## Calcul:

Nouvelle cote =  $400 + (0.55 \times 2 \times 400) / 100$ =  $400 + (1.1 \times 400) / 100$ = 400 + 440 / 100= 400 + 4.4= **404.4 mm** 

# **Exercice 9**

# Données:

Cote initiale: 350 mmCoefficient: 0,60Variation: 3

### Calcul:

Nouvelle cote = 350 + (0,60 × 3 × 350) / 100 = 350 + (1,8 × 350) / 100 = 350 + 630 / 100 = 350 + 6,3 = **356,3 mm** 

# Exercice 10

## Données:

Cote initiale: 275 mmCoefficient: 0,33Variation: 9

# Calcul:

```
Nouvelle cote = 275 + (0,33 \times 9 \times 275) / 100
= 275 + (2,97 \times 275) / 100
= 275 + 816,75 / 100
= 275 + 8,1675
\approx 283,17 mm
```

Chaque exercice vous permet de pratiquer l'application de la formule de variation dimensionnelle. Vous pouvez adapter cette méthode à d'autres valeurs pour vous entraîner davantage.