关于网络性能测试的一些方法 & 工具

🔥 2024-07-18 | 陈文杰

一、意义

测试网络性能


二、网络性能指标

- 带宽 (Bandwidth)
 - 。 **定义**: 网络连接在单位时间内能够传输的最大数据量,通常以每秒兆比特 (Mbps) 或每秒干兆比特 (Gbps) 来表示。
 - 。 **正常范围**: 取决于网络类型和需求。例如,家庭宽带通常为100 Mbps到1 Gbps;企业 网络可能为100 Mbps到10 Gbps或更高。
- 吞吐量 (throughput)
 - 。 定义: 实际在单位时间内传输的数据量,通常以每秒兆比特 (Mbps) 来表示。
 - 正常范围:理想情况下接近带宽,但由于网络开销和其他因素,实际吞吐量通常比带宽低。
- 延迟 (Latency)
 - 。 定义: 数据包从源端到达目的端所需的时间,通常以毫秒 (ms) 为单位。
 - 正常范围: 局域网 (LAN) 通常在1 ms到5 ms之间; 广域网 (WAN) 可能在10 ms到 100 ms或更高。
- 抖动 (Jitter)
 - 。 **定义**:数据包传输延迟的变异性,通常以毫秒 (ms) 为单位。
 - 。 正常范围: 对于语音和视频应用, 抖动应尽量低, 一般在30 ms以内较为理想。
- 丢包率 (Pocket Lost Rate)
 - 。 **定义**: 在数据传输过程中丢失的数据包占总数据包的比例,通常以百分比表示。
 - **正常范围**: 理想情况下应接近0%。对于大多数应用,丢包率应低于1%; 对于实时应用如视频会议,丢包率应低于0.1%。

三、环境准备

确定测试目标

如下图网络环境,需测试**接入层至核心层**的有线无线网络性能,则需将服务器放置在**核心层**。



测试设备

如测试10G网络,确保服务器及测试终端拥有足够处理性能,同时具备10G网络接入能力,尽量使用Linux系统进行测试;无线测试终端确保拥有高性能无线网卡,以尽可能消除测试终端的性能瓶颈。

测试时间

选择网络流量低峰期测试,以减少外界干扰

四、测试工具

1. iPerf3 (C/S)

iPerf及微软官方均不建议在Windows环境下使用iPerf3,测试性能可能会降低,具体原因可浏览以下文章:不应该在Windows上使用iPerf3的三个原因

服务端

Linux

• 根据不同Linux系统,安装iPerf3

```
dnf install iperf3 -y ### 用于 RedHat/CentOS/openEuler
apt-get install iperf3 -y ### 用于 Debian/Ubuntu
```

• 运行iPerf3服务端

```
      iperf3 -h
      ### 查看帮助

      iperf3 -s
      ### 以服务端模式运行

      iperf3 -s -D
      ### 以服务端模式运行并开启进程守护
```

如下图所示,iPerf3服务端以运行并默认监听5201端口

```
root@VMID-1111-Zzz:~# iperf3 -s
Server listening on 5201 (test #1)
```

Windows (官方不建议)

- 从 https://files.budman.pw/ 下载iPerf3
- 将压缩包内的exe及dll文件解压并复制到目录 C:\windows\System32
- 运行iPerf3服务端

打开 CMD/PowerShell:

```
      iperf3 -h
      ### 查看帮助

      iperf3 -s
      ### 以服务端模式运行

      iperf3 -s -D
      ### 以服务端模式运行并开启进程守护
```

如下图所示,iPerf3服务端以运行并默认监听5201端口

客户端

Linux / Windows

- 安装iPerf3: 客户端与服务端为相同程序,安装方法参考服务端
- 使用iPerf3, (Windows通过*CMD/PowerShell*)

以下列举几个常用的性能指标测试,可根据实际情况使用具体参数,参数说明通过 iperf3 -h 命令查看。

吞吐量测试

```
iperf3 -c <Server_IP> ### 基本TCP吞吐量测试
```

iperf3 -c <Server_IP> -t 30 -f m ### 指定测试持续时间为 30 秒,单位为Mbits/s

下图为TCP吞吐量测试结果,输出结果中包含多项参数指标:

```
root@pve:~# iperf3 -c 192.168.64.188 -t
Connecting to host 192.168.64.188, port
                                          port 5201
   5] local 192.168.64.61 port 50868 connected to 192.168.64.188 port 5201
                              Transfer
  ID] Interval
                                             Bitrate
                                                                 Retr Cwnd
   5]
         0.00-1.00 sec 1.08 GBytes 9.25 Gbits/sec
                                                                         1.51 MBytes
                                                                  62
         1.00-2.00 sec 1.08 GBytes 9.31 Gbits/sec 2.00-3.00 sec 1.08 GBytes 9.30 Gbits/sec 3.00-4.00 sec 1.07 GBytes 9.20 Gbits/sec
                                                                        1.34 MBytes
   51
                                                                   20
   5]
                                                                   27
                                                                         1.40 MBytes
                                                                        1.57 MBytes
   51
                                                                   42
         4.00-5.00 sec 1.08 GBytes 9.30 Gbits/sec
   5]
                                                                         2.02 MBytes
  ID] Interval
                                              Bitrate
                              Transfer
                                                                  Retr
                      sec 5.40 GBytes
sec 5.40 GBytes
   5]
         0.00-5.00
                              5.40 GBytes
                                              9.27 Gbits/sec
                                                                                      sender
                                             9.27 Gbits/sec
   5]
         0.00-5.00
                                                                                      receiver
iperf Done.
root@pve:~#
```

- Interval: 表示测试的时间段, 从 0 到 5 秒, 默认每隔 1 秒汇报一次结果;
- Transfer: 表示在单位时间内传输的数据总量;
- Bitrate:表示在单位时间内的平均传输速率,单位可以是 Kbits/sec、Mbits/sec 或 Gbits/sec,可通过 f 参数指定单位;
- Retr:表示在测试过程中 TCP 数据包重传的次数,重传次数越多,可能表明网络质量较差;
- Cwnd:表示TCP拥塞窗口的大小,反映了TCP连接的流量控制情况。

网络抖动、丢包率测试

实时应用(如视频会议、VoIP、直播等)通常使用 UDP,因为这些应用更关心网络**抖动**和 **丢包**,而不需要数据包重传。因此,使用 **UDP 模式**可以更真实地模拟这些应用的网络行为,而 TCP 模式主要关注吞吐量和连接的可靠性。

```
iperf3 -c <Server_IP> -u -b 100M ### UDP模式测试,指定目标带宽为 100 Mbps
```

下图为UDP抖动、丢包率测试结果,输出结果中包含多项参数指标:

```
root@pve:~# iperf3 -c 192.168.64.188 -u -b 100m
Connecting to host 192.168.64.188, port 5201
  5] local 192.168.64.61 port 58183 connected to 192.168.64.188 port 5201
 ID]
      Interval
                                         Bitrate
                                                           Total Datagrams
        0.00-1.00
                          11.9 MBytes
                                         99.9 Mbits/sec
                    sec 11.9 MBytes
sec 11.9 MBytes
                                         100 Mbits/sec
100 Mbits/sec
  5]
        1.00-2.00
                                                          8633
  51
        2.00-3.00
                                                          8633
  5]
        3.00-4.00
                     sec 11.9 MBytes
                                         100 Mbits/sec 8632
        4.00-5.00
                           11.9 MBytes
                                          100 Mbits/sec
                          11.9 MBytes
                                         100 Mbits/sec 8632
   5]
        5.00-6.00
                     sec
                     sec 11.9 MBytes
sec 11.9 MBytes
                                         100 Mbits/sec
100 Mbits/sec
  5]
        6.00-7.00
                                                          8633
   5]
        7.00-8.00
                                                          8632
  5]
        8.00-9.00
                         11.9 MBytes
                                         100 Mbits/sec
                                                          8633
  5]
        9.00-10.00 sec
                          11.9 MBytes
                                          100 Mbits/sec
                                                          8633
  ID] Interval
                           Transfer
                                         Bitrate
                                                           Jitter
                                                                      Lost/Total Datagrams
        0.00-10.00 sec
0.00-10.00 sec
   5]
                            119 MBytes
                                          100 Mbits/sec
                                                           0.000 ms
                                                                      0/86319 (0%)
                                                                                     sender
   51
                            119 MBytes
                                          100 Mbits/sec
                                                                      0/86319 (0%)
                                                          0.022 ms
                                                                                     receiver
iperf Done.
```

- Interval:表示测试的时间段,从0到5秒,默认每隔1秒汇报一次结果;
- Transfer: 表示在单位时间内传输的数据总量;
- Bitrate:表示在单位时间内的平均传输速率,单位可以是 Kbits/sec、Mbits/sec 或 Gbits/sec,可通过 f 参数指定单位;
- Total Datagrams:表示在单位时间内传输的数据包总量;

- **Jitter**:表示网络延迟的变化情况;抖动值越小,网络延迟越稳定;
- Lost/Total Datagrams:表示测试过程中的丢包率。

移动端

• Android系统使用华为 CloudCamups APP





• iOS系统自行寻找兼容iPerf3的APP

2. ethr (C/S)

服务端

Linux


• 安装ethr

wget https://github.com/microsoft/ethr/releases/latest/download/ethr_linux.zip ### 下载软件包 unzip ethr_linux.zip ### 解压软件包 cp ./ethr /usr/local/bin ### 复制ethr至系统可执行文件目录/usr/local/bin

• 运行ethr服务端

```
ethr -h ### 查看帮助
ethr -s -ui ### 以服务端模式运行ethr,并开启ui界面
```

如下图所示, ethr服务端以运行并默认监听8888端口



Windows

• 从

https://github.com/microsoft/ethr/releases/latest/download/ethr_windows.zip下载软件包

- 将压缩包内的exe文件解压并复制到目录 C:\windows\System32
- 运行ethr服务端

打开 CMD/PowerShell:

```
ethr -h ### 查看帮助
ethr -s ### 以服务端模式运行ethr
```

如下图所示, ethr服务端以运行并默认监听8888端口

客户端

Linux / Windows

- 安装ethr: 方法与服务端相同
- 吞吐量测试, (Windows通过CMD/PowerShell)

```
ethr -c <Server_IP> -d 5s ### 测试TCP吞吐量,维持时间5秒
```

下图为TCP吞吐量测试结果,输出结果中包含多项参数指标:

```
root@pve:~# ethr -c 192.168.64.188 -d 5s
Ethr: Comprehensive Network Performance Measurement Tool (Version: v1.0.0)
Maintainer: Pankaj Garg (ipankajg @ LinkedIn | GitHub | Gmail | Twitter)
Using destination: 192.168.64.188, ip: 192.168.64.188, port: 8888
  5] local 192.168.64.61 port 46029 connected to 192.168.64.188 port 8888
  ID ]
          Protocol
                     Interval
                                   Bits/s
    5]
           TCP
                    000-001 sec
                                   9.21G
    5]
           TCP
                    001-002 sec
                                    9.35G
     5]
           TCP
                    002-003 sec
                                    9.10G
     5]
           TCP
                    003-004 sec
                                    9.36G
     5]
           TCP
                    004-005 sec
                                    9.35G
Ethr done, duration: 5s.
Hint: Use -d parameter to change duration of the test.
root@pve:~#
```

- Protocol: 测试协议,默认为TCP,可通过-p参数指定
- Interval:表示测试的时间段,从0到5秒,默认每隔1秒汇报一次结果
- Bits/s: 表示在单位时间内的平均传输速率

3. Speedtest (B/S)

相比iPerf、ethr, Speedtest提供Web测速界面,对客户端提供更直观、便捷的测速体验。

服务端

以下为**Linux**系统下通过Docker容器运行Speedtest

• 安装Docker环境

```
sudo bash <(curl -sSL https://linuxmirrors.cn/docker.sh) ### Docker 一
键安装脚本
sudo docker -v ### 查看Docker版本
```


运行Speedtest

```
sudo docker pull ghcr.io/librespeed/speedtest:latest ### 拉取Speedtest镜像
sudo docker run -d --name=speedtest -p 80:80
ghcr.io/librespeed/speedtest:latest ### 运行Speedtest容器,监听80端口
```

客户端

PC端/移动端

- 打开浏览器,建议使用Chrome/Edge等主流高性能浏览器
- 访问http://<Server_ip>:80
- 开始测速



个人建议

万兆网络测试建议服务端和客户端均使用Linux系统,经过反复测试,相同环境下,Windows在上述3个工具的测试结果均只达到**3G+bps/s**,Linux则均能接近**10Gbps/s**。实验不完全严谨,结论仅供参考。

参考链接

iPerf3 官网

<u>ethr</u>

<u>Speedtest</u>