- 1. Принцип действия ЭВМ. Неймановские принципы построения компьютеров.
- 2.Принстонская и Гарвардская архитектуры ЭВМ.
- 3. Современное состояние развития архитектур процессоров и ЭВМ. Обобщенная структура ЭВМ и ее функционирование.
- 4. Иерархия памяти ЭВМ. Классификация и основные параметры запоминающих устройств (ЗУ): внутренняя и внешняя память, кэш-ЗУ, статическая, динамическая и флэш-память память ПК (персонального компьютера).
- 5.Место оперативной памяти в структуре ЭВМ. Адресные запоминающие устройства. 6.Постоянные перезаписываемые ЗУ (ППЗУ), типа EPROM (Electrically Erasable Programmable ReadOnly Memory). Основные структуры ППЗУ. Многобанковая организация и расслоение ЗУ. 7.Оперативная память произвольного доступа(типа RAM Random Access Memory). Статическая и динамическая памяти (SRAM и DRAM static/dynamic random access memory). 8.Управление оперативной памятью (ОП). Организация и функционирование синхронной и асинхронной статической памяти. Организация и функционирование динамической ОП SIMM/DIMM (single/double in-line memory module).
- 9.Временные диаграммы записи/чтения, регенерации. Принципы работы микросхем DDR (DoubleData Rate), RAMBUS.
- 10. Контроллер SPD (Serial Presence Detect), опции контроллера и его взаимодействие с операционной системой (OC).
- 11. Оперативная память последовательного доступа (ППД). Стековое ЗУ, буфер FIFO (First In First Out).
- 12. Назначение и функционирование устройства управления (УУ). Аппаратная реализация УУ на элементах дискретной логики.
- 13. Управляющие автоматы (УА) с жесткой и гибкой логикой. Принцип построения УА с программируемой логикой. Принудительная адресация в автомате Уилкса.
- 14. Блок микропрограммного управления. Типы микрокоманд. Кодирование полей микрокоманды. Микропроцессорная секция.
- 15.Микропрограммирование. Горизонтальный, вертикальный и смешанный способы кодирования микроопераций.
- 16. Естественная адресация микрокоманд. Функциональная схема управляющего автомата с естественной адресацией.
- 17. Типовая структура блока обработки данных ЭВМ.
- 18. Арифметико-логические устройства (АЛУ), матричные умножители, множительносуммирующие блоки, регистры и регистровые файлы.
- 19. Разработка операционных устройств (ОУ). Проектирование операционных автоматов (ОА) с фиксированной структурой.

- 20. Синтез ОА с управляющей логикой. Структурная организация и синтез IM-автоматов. Использование ЗУ в автоматах.
- 21. Способы взаимодействия процессора с внешними устройствами.
- 22. Команды ввода-вывода. Буферизация вывода и отложенный обмен (опции WT/WB в BIOS Basic Input-Output System). Порты ввода-вывода и адресные пространства ввода-вывода. 23. Системная магистраль ISA (Industry Standard Architecture), назначение сигналов, протоколы обмена на магистрали. Блок прямого доступа к памяти в системной логике чипсета.
- 24. Контроллер ПДП. Структура, функционирование и программирование контроллера КПДП
- 25. Понятие шины ЭВМ. Типы шин. Иерархия шин. Вопросы физической реализация шин. Арбитраж шин. Протоколы шин.
- 26. Системные шины ISA, FSB front side bus, шина в/в PCI Peripheral component interconnect, PCI-Express, назначение сигналов, протоколы обмена. Методы повышения эффективности шин. Сравнение стандартов шин.
- 27.Система команд процессора. Классификация систем команд по месту хранения операндов. Классификация систем команд по составу и сложности команд. Адресные структуры основной памяти.
- 28. Команды вычислительной машины и их размещение в памяти. Слово состояния процессора. Способы адресации операндов в памяти.
- 29. Способы адресации операндов в памяти. Прямая и непосредственная адресация. Косвенная и косвенная регистровая, регистровая автоинкрементная и автодекрементная. индексная и базово-индексная адресация данных.
- 30. Способы адресации операндов в памяти. Адресация операндов с использованием программного счетчика. Непосредственная и абсолютная, относительная и косвенная относительная адресация.
- 31. Способы адресации операндов в памяти. Стековая адресация памяти.
- 32. Команды различных форматов. Структура аппаратных средств для выполнения команд компьютера.
- 33. Форматы команд персональных компьютеров (на примере IBM PC/AT 8086). Команды арифметических и логических операций. Команды пересылки, передачи управления и обращения к подпрограммам. Команды ввода-вывода.
- 34. Flash память.