

Условные обозначения: Коммутатор Маршрутизатор Сервер башенного типа PowerEdge T40 Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.300.1 Точка доступа Комментарий Оптоволокно Витая пара UTP cat. 5е Информационная розетка PST00-91 49151 Спуск к кабельной шахте

Технические рекомендации

- 1. Витая пара UTP cat. 5е в кабель-канале прокладываются вдоль стены у потолка.
- 2. Информационные розетки устанавливаются на расстоянии 40 см от пола в близости к оконечным устройствам.
- 3. Телекоммуникационные шкафы устанавливаются на расстоянии 40 см от потолка..
- 4. Беспроводная точка доступа закрепляются на стене на высоте 1.4 м от пола.
- 5. Сервер башенного типа устанавливается в углу серверного помещения.

				ГУИР.400201	01.027 C3				
				_		Лит.		Масштаб	
Изм. Ли	ст И докум.	Подп.	Дата	Локальная компьютерная					
Разра	б. Ярмош			сеть.	У			1:100	
Пров.	Глецевич			План здания					
					Лист	1	Листо	s 1	
					ЭІ	ВМ,	ВМ, гр. 050501		