Лабораторная работа №2 — Конфигурационное пространство PCI

1. Определение шины PCI. Отличия от шины PCI-X, PCI-Express.

PCI (Peripheral Components Interconnect) – базовая системная магистраль (шина) компьютера архитектуры x86, предназначенная для подключения внутренних периферийных устройств и контроллеров внешних интерфейсов;

PCI-X (Peripheral Component Interconnect eXtended) — шина для подключения рабочих станций и серверов, разработана на основе шины PCI.


Основная цель создания шины — улучшить ключевые характеристики шины PCI, прежде всего пропускную способность и надежность, за счет усложнения протокола обмена данными и увеличения тактовой частоты. Шина PCI-X применяется только в рабочих станциях и серверах. Совместимость с устройствами PCI — механическая, электрическая, логическая — сохранена в полном объеме, но при наличии устройства PCI вся шина работает в режиме совместимости. На сегодня практически полностью вытеснена шиной PCI Express.

| Стандарт | Разряд- ность, биты | Напряже- ние, В | Частота, МГц | Пропускная способность, Мб/с |
|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--|
| PCI 2.0 | 32 | 5 | 33 | 133 |
| PCI 2.1-3.0 | 32 | 5 или 3,3 | 33 или 66 | 133 (если частота 33 МГц) 266 (если частота 66 МГц) |
| PCI 64 | 64 | 3,3 или 5 | 33 | 266 |
| PCI 66 | 64 | 3,3 | 66 | 533 |
| PCI-X | 64 | 1,5 или 3,3 | 66-533 | 1024-4096 |

PCI-Express (Peripheral Component Interconnect Express) — шина, предназначенная для подключения внутренних периферийных устройств и контроллеров внешних интерфейсов, разработанная на основе шины PCI;

2. Сравнение топологий PCI и PCI Express

В отличие от PCI протокол PCI Express условно разделен на уровни, без уточнения способов их реализации. Уровней всего три, на каждом выполняется сборка и разборка пакетов и их обрамление необходимыми заголовками и контрольными суммами. Не все пакеты относятся к уровню транзакций, существуют пакеты только канального уровня, служащие для управления.



2. Заключение

- возможность эффективно работать с различными структурами данных;
- низкое энергопотребление и поддержку функций энергосбережения;
- качество стратегий обслуживания;
- поддержку "горячей замены" и "горячей установки" устройств;
- обеспечение целостности данных и обнаружение ошибок на нескольких уровнях;
- изохронную передачу данных;
- узловую передачу при использовании чипов-мостов и одноранговую передачу с помощью коммутаторов;
- многоуровневую технологию с поддержкой пакетной коммутации.

| Cr | пецификации PCI | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Спецификация РСІ | Дата выпуска | Основные изм | енения | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCI 1.0 | Июнь 1992 г. | Оригинальная 3 | 32/64-разря, | дная спец | ификация | | | - | | | | | | | | | | |
| PCI 2.0 | Апрель 1993 г. | Определенные | соединител | и и платы | расширения | | | | | | | | | | | | | |
| PCI 2.1 | Июнь 1995 г. | Рабочая частота — 66 МГц, порядок групповых операций, изменение времени задержек | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCI 2.2 | Январь 1999 г. | Управление режимом электропитания, механические изменения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCI-X 1.0 | Сентябрь 1999 г. | Рабочая частот | Рабочая частота — 133 МГц, дополнение к спецификации 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mini-PCI | Ноябрь 1999 г. | Уменьшенный с | Уменьшенный формфактор плат, дополнение к спецификации 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCI 2.3 | Март 2002 г. | Напряжение | Напряжение — 3,3 В, предназначена для низкопрофильных плат расширения | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCI-X 2.0 | Июль 2002 г. | Рабочая частота— 266 или 533 МГц, подразделение 64-разрядной шины данных на 32-и 16-разрядные сегменты для использования с различными устройствами, имеющими мапряжение 3,311,5 В | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | устройствами, | имеющими і | напряжени | 16 3,3/1,3 0 | | | | | Общее быстродействие — 2,5 Гбайт/с, рабочее напряжение — 0,8 В, 250 Мбайт/с на каждую пропускную полосу | | | | | | | | |
| PCI-Express 1.0 | Июль 2002 г. | Общее быстрод | действие | 2,5 Гбайт/ | с, рабочее напр | ояжение — 0 | ,8 B, | | | | | | | | | | | |
| PCI-Express 1.0 PCI-Express 2.0 | Июль 2002 г. Январь 2007 г. | Общее быстрод | действие каждую про действие | 2,5 Гбайт/ пускную п 5 Гбайт/с, | с, рабочее напр олосу рабочее напря | | | | | | | | | | | | | |
| | | Общее быстрод 250 Мбайт/с на Общее быстрод | действие — каждую про действие — каждую про Версия | 2,5 Гбайт/ опускную п 5 Гбайт/с, опускную п | с, рабочее напролосу рабочее напря олосу Схема | жение 0,8 | В, | - способнос | сть на х ли | ний | | | | | | | | |
| | | Общее быстрод 250 Мбайт/с на Общее быстрод | действие — каждую про действие — каждую про | 2,5 Гбайт/ опускную п 5 Гбайт/с, опускную п | с, рабочее напролосу рабочее напря полосу | жение 0,8 | В, | - я способнос х4 | сть на х ли х8 | ний х16 | | | | | | | | |
| | | Общее быстрод 250 Мбайт/с на Общее быстрод | действие — каждую про действие — каждую про | 2,5 Гбайт/ опускную п 5 Гбайт/с, опускную п Год выход | с, рабочее наприолосу рабочее напря олосу Схема кодировани | жение 0,8 | В, | | T | | | | | | | | | |
| | | Общее быстрод 250 Мбайт/с на Общее быстрод | действие — каждую про действие — каждую про Версия РСІ Express | 2,5 Гбайт/ пускную п 5 Гбайт/с, пускную п Год выход а | с, рабочее наприолосу рабочее напря олосу Схема кодировани я | жение — 0,8 Скорость передачи | В, Пропускная | x4 | х8 | x16 | | | | | | | | |
| | | Общее быстрод 250 Мбайт/с на Общее быстрод | действие — каждую про действие — каждую про Версия РСІ Express | 2,5 Гбайт/ пускную п 5 Гбайт/с, пускную п Год выход а | с, рабочее наприолосу рабочее напря олосу Схема кодировани я | Скорость передачи 2,5 ГТ/с | В, Пропускна: x1 250 Мб/с | x4 1 Γ6/c | х8 2 Гб/с | х16 4 Гб/с 8 Гб/с | | | | | | | | |
| | | Общее быстрод 250 Мбайт/с на Общее быстрод | действие — каждую про действие — каждую про Версия РСІ Express PCIe 1.0 | 2,5 Гбайт/с, опускную п 5 Гбайт/с, опускную п Год выход а 2002 | с, рабочее напря олосу рабочее напря олосу Схема кодировани я 8b/10b | Скорость передачи 2,5 ГТ/с 5 ГТ/с | В, Пропускная x1 250 M6/c 500 M6/c | x4 1 Γ6/c 2 Γ6/c | x8 2 Γ6/c 4 Γ6/c | х16 4 Гб/с | | | | | | | | |

2. Какие новые технологии и интерфейсы конкурируют с PCI в современных компьютерах?

Современные технологии и интерфейсы, которые конкурируют с РСІ, включают:

- 1. PCI Express (PCIe) это новый стандарт интерфейса, который предлагает большую пропускную способность и скорость передачи данных по сравнению с PCI.
- 2. USB 3.0 и Thunderbolt эти интерфейсы предлагают высокую скорость передачи данных и могут использоваться для подключения устройств, таких как жесткие диски, камеры и другие периферийные устройства.
- 3. SATA это стандарт интерфейса для подключения жестких дисков и SSD-накопителей, который предлагает высокую скорость передачи данных.
- 4. М.2 это новый стандарт интерфейса для подключения SSD-накопителей, который предлагает высокую скорость передачи данных и меньший размер.
- 5. Wi-Fi и Bluetooth эти беспроводные технологии могут использоваться для подключения устройств к компьютеру без необходимости использования проводов.
- В целом, современные компьютеры используют различные интерфейсы и технологии для обеспечения высокой производительности и функциональности.

3. Какие устройства могут быть подключены к шине PCI, и какие устройства являются типичными PCI-устройствами?

К шине РСІ могут быть подключены различные устройства, включая:

- 1. Звуковые карты
- 2. Сетевые карты
- 3. Видеокарты

- 4. Контроллеры жестких дисков
- 5. Контроллеры USB и FireWire
- 6. Контроллеры RAID
- 7. Карты захвата видео и аудио
- 8. Карты расширения портов (СОМ, LPT и т.д.)
- 9. Модемы

Типичными PCI-устройствами являются звуковые карты, сетевые карты, видеокарты и контроллеры жестких дисков. Они позволяют значительно улучшить производительность компьютера и расширить его функциональность.

4. Какие виды операций можно выполнять с устройствами, подключенными к шине PCI?

Чтение, запись, конфигурация, прерывания.

5. Доступ к шине РСІ и фазы транзакции.

РСІ предоставляет три адресных пространства (Доступ к адресным пространствам):

- 1) пространство адресов памяти,
- 2) пространство адресов ввода-вывода
- 3) пространство конфигурации.

Транзакция включает в себя две части:

- посылку адреса;
- прием (или посылку) данных.

Устройство инициировавшее обмен и управляющие им называется ведущим.


Устройства, не обладающие возможностями инициирования транзакции, носят название ведомых

Этапы транзакции:

- 1) устройство-инициатор подает запрос на доступ к шине;
- 2) арбитр анализирует пришедшие запросы и одному из устройств выдает разрешение;
 - 3) фаза адресации, устройство-инициатор обращается к целевому;
 - 4) прием/передача данных;
 - 5) прекращение транзакции.

6. Схема подключения ПУ к системной шине.

К центральному процессору подключается нулевая шина рсі используя главный мост. Далее к нулевой шине подключается остальные шины используя мосты, а к эти шинам уже подключаются устройства.



7. Классификация ПУ.

Периферийные устройства (ПУ) можно классифицировать по различным признакам, например, по функциональному назначению, по способу подключения, по протоколам обмена данными и т.д. Ниже приведены основные классификации ПУ:

- 1. По функциональному назначению:
- Ввода данных: клавиатура, мышь, сканер, микрофон и др.
- Вывода данных: монитор, принтер, колонки, наушники и др.
- Ввода-вывода данных: USB-устройства, сетевые карты, звуковые карты и др.
- Хранения данных: жесткие диски, флешки, CD/DVD-приводы и др.
- Обработки данных: процессоры, видеокарты, звуковые карты и др.
- 2. По способу подключения:
- Подключаемые через порты: USB-устройства, PS/2-устройства, COM/LPT-устройства и др.
- Подключаемые через слоты: PCI-устройства, AGP-устройства, PCIe-устройства и др.
- Беспроводные устройства: беспроводные мыши, клавиатуры, наушники, Bluetoothустройства и др.
 - 3. По протоколам обмена данными:
 - Параллельные устройства: LPT-принтеры, сканеры и др.
 - Серийные устройства: СОМ-устройства, модемы и др.
 - USB-устройства: мыши, клавиатуры, флешки, веб-камеры и др.
 - Ethernet-устройства: сетевые карты, маршрутизаторы, коммутаторы и др.
 - 4. По принадлежности к компьютеру:
 - Внутренние устройства: жесткие диски, звуковые карты, видеокарты и др.
 - Внешние устройства: мониторы, принтеры, сканеры, флешки и др.
 - 5. По принципу работы:
 - Аналоговые устройства: микрофоны, колонки, джойстики и др.
 - Цифровые устройства: клавиатуры, мыши, флешки, жесткие диски и др.

8. Методы управления вводом/выводом.

- *программно-управляемый ввод/вывод*. Управляет обменом (определяет моменты передачи данных, подает адреса и т.д.) процессор, чаще всего центральный (но может быть и выделенный процессор ввода-вывода). При этом фактически происходит пересылка данных между регистрами процессора и регистрами/памятью ПУ (или контроллера интерфейса).
 - ввод/вывод по прерываниям;
 - прямой доступ к памяти.

9. Характеристики шины РСІ.


- частота шины 33,33 или 66,66 МГц, передача синхронная;
- разрядность шины 32 или 64 бита, шина мультиплексированная (адрес и данные передаются по одним и тем же линиям);
- пиковая пропускная способность для 32-разрядного варианта, работающего на частоте 33,33 МГц 133 Мбайт/с;
- адресное пространство памяти 32 бита (4 байта);
- адресное пространство портов ввода-вывода 32 бита (4 байта);
- конфигурационное адресное пространство (для одной функции) 256 байт;
- напряжение 3,3 или 5 B.

10. Основные принципы программирования доступа к периферийным устройствам

Разбиение ввода-вывода на несколько уровней, причем нижние — учитывают особенности аппаратуры, верхние - обеспечивают удобный интерфейс для пользователей.

- независимость от устройств;
- обработка ошибок как можно ближе к аппаратуре;
- использование блокирующих (синхронных) и неблокирующих (асинхронных) передач;
 - одни устройства являются разделяемыми, а другие выделенными.

11. Топологии интерфейса



Топология интерфейса определяет физическую структуру и подключение устройств в компьютерной сети или системе.

Каждая из этих топологий имеет свои преимущества и недостатки, и выбор подходящей зависит от конкретных требований и особенностей сети или системы.

12. Режимы кэширования шины PCI.

Шина PCI (Peripheral Component Interconnect) поддерживает несколько режимов кэширования для оптимизации производительности системы. Режимы кэширования включают:

Некэшируемый (Non-cacheable): В этом режиме данные, передаваемые через шину PCI, не кэшируются в кэшах процессора. Это может быть полезно для ввода-вывода или устройств, которым требуются прямые и непосредственные доступы к системной памяти.

Устройство кэш-памяти (Write-Combining): Этот режим позволяет устройству на шине PCI использовать кэш-память процессора для объединения последовательных записей в одну пакетную операцию записи. Это может привести к улучшению производительности при записи больших объемов данных.

Кэширование по указателю (Cached): В этом режиме данных можно кэшировать в кэшах процессора. При чтении данных из памяти они будут храниться в кэше и могут быть доступны для более быстрого доступа. Однако при записи данных в память они также будут записаны в кэш и в последующем синхронизированы с основной памятью.

Выбор режима кэширования шины PCI зависит от требований и характеристик конкретного устройства и его взаимодействия с системой. Некоторые устройства могут требовать некэшируемого режима для гарантии актуальности данных, в то время как другие могут использовать кэширование для повышения производительности.

13.Определение понятия интерфейса.

Интерфейс — это точка взаимодействия или граница между двумя системами, компонентами или устройствами. Он устанавливает правила и способы коммуникации, обмена данных и взаимодействия между различными сущностями.

Интерфейс можно представить как набор функций, протоколов, команд, сигналов или спецификаций, которые определяют, как две системы могут общаться между собой. Он определяет форматы данных, структуры сообщений, типы подключения, а также возможные операции и функциональность, доступные через интерфейс.

Интерфейсы могут быть физическими (такими как порты, разъемы или кабели) или логическими (такими как программные API или протоколы связи). Они могут быть предназначены для взаимодействия между различными компьютерными системами, устройствами, программами или даже между человеком и компьютерной системой.

Важной чертой интерфейса является стандартизация и согласованность, чтобы обеспечить совместимость и возможность взаимодействия между разными системами или компонентами без проблем. Как правило, интерфейсы определяются и задокументированы разработчиками или организациями, чтобы облегчить интеграцию и обмен информацией.

14. Определение транзакции.

Транзакция — передача данных или команд между устройствами, подключенными к шине PCI. Шина PCI является стандартным интерфейсом для подключения периферийных устройств (например, видеокарт, звуковых карт, сетевых адаптеров) к компьютеру.

Транзакции на шине РСІ могут быть разных типов, например:

- 1. **Чтение (Read)**: Устройство запрашивает данные из другого устройства, подключенного к шине PCI.
- 2. **Запись (Write)**: Устройство отправляет данные на другое устройство, подключенное к шине PCI.
- 3. **Конфигурация** (Configuration): Устройство запрашивает или изменяет информацию о своей конфигурации, такую как адресация, прерывания, ресурсы и т. д.
- 4. **Прерывание** (Interrupt): Устройство отправляет сигнал об прерывании центральному процессору для обработки специфических событий или запросов.

Транзакция включает в себя адресные данные, команды и опциональные данные, которые передаются по шине PCI с использованием различных сигналов и протоколов передачи данных.

В рамках транзакции определены два объекта:

- инициатор обмена (Initiator);
- целевое устройство (Target).

В рамках одной физической шины в конкретный момент может происходить только одна транзакция. Если физических шин несколько, то транзакции на них могут выполняться одновременно (Peer Concurrency), если пути прохождения данных не пересекаются.

Устройство, ставшее инициатором обмена и взявшее на себя временное управление шиной, называется **Bus Master**. Наличие этой функции не обязательно для устройств. Решение о передаче управления шиной принимает арбитр данной шины.

Механизм **Bus Mastering** фактически заменяет механизм с выделенным контроллером DMA: каждое устройство самостоятельно осуществляет доступ к системной памяти, выполняя все функции контроллера DMA.

15. Какие функции выполняют РСІ-мосты, и почему они важны в архитектуре компьютера?

PCI-мосты (Peripheral Component Interconnect bridge) выполняют несколько важных функций в архитектуре компьютера:

Подключение периферийных устройств: PCI-мосты предоставляют физическую и логическую связь между центральным процессором (CPU) и периферийными устройствами, такими как видеокарты, звуковые карты, сетевые адаптеры, USB-устройства и т. д. Они обеспечивают интерфейсную шину для передачи данных и команд между центральным процессором и периферийными устройствами.

Маршрутизация данных: PCI-мосты принимают данные от центрального процессора и направляют их к соответствующим периферийным устройствам. Они выполняют функцию управления потоком данных между различными устройствами, обеспечивая правильную адресацию и передачу данных в нужное место.

Преобразование протоколов: РСІ-мосты могут выполнять преобразование протоколов передачи данных между различными устройствами. Например, они могут преобразовывать данные, поступающие от центрального процессора в формат, понятный для видеокарты или другого устройства. Это позволяет разным типам устройств работать вместе, несмотря на разные протоколы коммуникации.

РСІ-мосты играют важную роль в архитектуре компьютера, поскольку они обеспечивают эффективное взаимодействие между центральным процессором и периферийными устройствами. Они позволяют расширять возможности компьютера, подключая новые устройства без необходимости изменения центрального процессора или основной системной шины. Благодаря РСІ-мостам компьютер становится более гибким, расширяемым и совместимым с различными устройствами.