

通信システムを実装するには?

佐波 孝彦

コミュニケーション



- ◆人間が互いに意思・感情・思考を伝達し合うこと。言語・文字その 他視覚・聴覚に訴える身振り・表情・声などの手段によって行う。
- +通信 (Communications) とは?
 - ① 意思や様子などを他人に伝えること。音信を通じること。信 書をやりとりすること。たより。
 - ② 郵便・電信・電話・信号・パソコンなどを使って意思や情報を伝達すること。

(出典:スーパー大辞林)

コミュニケーションに必要なもの話

- + 「夥多」を読めますか?
 - ▶「かた」 = 多すぎること、夥しい(おびただしい)
- ◆「circumlocution」の意味がわかりますか?
 - ▶遠回しな表現、婉曲表現

お互いが言葉を知らなければ コミュニケーション(通信)は成立しない


どのような言葉が必要?



- +ディジタルデータを信号で表すには?
 - ▶バイナリ信号
 - → 0, 1の2つの状態を識別できる信号
- + プロトコル
 - ►信号送信の手順,データの表現法など,データ通信を 行うために予め決めておく規約


バイナリ (2値) 信号の例





バイナリ (2値) 信号の例





正弦波のオンとオフで1と0の 状態を表している

リモコン (光通信) などはこのタイプ

モールス信号も同様の波形

基本となる正弦波の波形の形状を変化させることを変調という 波形からビット列を復元することは復調という

マルチレベル信号



- +識別が可能なら状態数は2値(2状態)でなくとも良い
 - ▶4値 (2ビット)

▶ 16値 (4ビット)

▶8値 (3ビット)

▶32値 (5ビット)

- +1つの波形で送れるビット数が増えるので速度を稼げる
 - ▶ただし、多値数が増えると、判定誤りが起きやすくなる

八八人文語



- + 識別対象は電圧(振幅)でなくとも良い
 - ►パルス振幅変調 (PAM: pulse amplitude modulation)
 - ►パルス幅変調 (PWM: pulse width modulation)
 - ►パルス密度変調 (PDM: pulse density modulation)
 - ►パルス位置変調 (PPM: pulse position modulation)

多値化する場合、複数のパラメータで状態数を

増やしても良い (振幅と位置の組み合わせで4状態等)

無線伝送メディア



- ◆**電磁波(電波)**, ただし電波を出すには免許(認可)が必要
 - ▶技適マークのある認証済み装置(Wi-FiやBluetooth等) は免許なしでも使えるが、今回のテーマでは使用不可
- +光 (可視光,赤外線などの不可視光線)
- ◆音 (可聴音, 超音波)

チーム独自のプロトコルを実装する

通信システム構築で考えること話



◆目的と要求事項の明確化

▶どのようなデータを、どのくらいの速度で、どの程度の遅延 で、誰とやり取りしたいのかを明確にする。

◆物理層の決定

- ▶通信に用いる媒体(無線,有線,光ファイバなど)を決め る.
- ▶伝送速度や帯域幅を決定する.

通信システム構築で考えること話



◆目的と要求事項の明確化

►どのようなデータを、どのくらいの速度で、どの程度の遅延 で、誰とやり取りしたいのかを明確にする。

◆物理層の決定

- ▶通信に用いる媒体(無線,有線,光ファイバなど)を決め る.
- ▶伝送速度や帯域幅を決定する.

計算機でのテキストの表現



- +文字をビット列で表す(符号化する)必要がある
 - ▶アルファベットなら26文字
 - ▶平仮名なら46文字
 - ▶文章を書くなら、句点(ピリオド),読点(カンマ),空白文字、改行などの文字も必要
 - ▶カタカナ・漢字まで入れると膨大な種類

文字符号化の例



- + ASCII 7 bit (英文)
- + ISO 8 bit (欧文)
- +JIS (ISO-2022-JP) 16 bit (日本語)
- ◆シフトJIS (Shift_JIS) 16 bit (日本語)
- + EUC (EUC-JP) 16 bit (日本語)
- + UTF-8, UTF-16, UTF-32 16, 32 bit (各国語)

ASCIIII



- + 2進数で"1000111"なら"G", "1101101"なら"m"を表す (16進数なら47と6D)
- +改行コード (制御文字)
 - ► LF = Line Feed (UNIX系OS, macOS)
 - ► CR = Carriage Return (昔のMac OS)
 - ► CR+LF (Windows系OS)
- **★SOH = start of heading, STX = start of text 等, 略語は各自で調べてください**

ASCIIコード

			上位ビット							
	Binary		000	001	010	011	100	101	110	111
		Hex	0	1	2	3	4	5	6	7
下位ビット	0000	0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	•	р
	0001	1	SOH	DC1	Ţ	1	Α	Q	а	q
	0010	2	STX	DC2	II	2	В	R	b	r
	0011	3	ETX	DC3	#	3	С	S	С	S
	0100	4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
	0101	5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u
	0110	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	V
	0111	7	BEL	ETB	,	7	G	W	g	W
	1000	8	BS	CAN	(8	Н	X	h	X
	1001	9	HT	EM)	9	I	Υ	i	У
	1010	Α	LF	SUB	*	•	J	Z	j	Z
	1011	В	VT	ESC	+	•	K	[k	{
	1100	С	FF	FS	,	<	L	\	l	
	1101	D	CR	GS	-	=	M]	m	}
	1110	Е	SO	RS	•	>	N	^	n	~
	1111	F	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

通信システム構築で考えること話



◆目的と要求事項の明確化

▶どのようなデータを、どのくらいの速度で、どの程度の遅延 で、誰とやり取りしたいのかを明確にする。

◆物理層の決定

- ▶通信に用いる媒体(無線,有線,光ファイバなど)を決め る.
- ▶伝送速度や帯域幅を決定する.

Arduinoでの信号受信



+アナログリード


▶ analogRead()関数で、OV-5V(or 3V or 参照電圧)を O-1023(10 bit)の値で返す. サンプリング周期は?

+ デジタルリード

▶ digitalRead()関数が読み込まれたとき、High (5V) か Low (0V) を読み取る.


読み取りのタイミング





実際のパルス波形(拡大)






実際のパルス波形は拡大すると、なだらかな変化

読み取りタイミングが ここだったら誤判定?

そもそも受信波形が歪んでいる場合も






◆雑音の要因

- ▶電波:電磁ノイズ
- ▶光: 背景光, 強度 雑音
- ▶音: 背景音

ビット時間を短くすると





判定は1パルスあたり 1点で良いか? (雑音 で,たまた振幅が 小さかったら?)

→平均や積分の利用?

色々考慮してビット時間 を決める必要がある

通信システム構築で考えること語


- + データリンク層の決定:
 - ▶フレームの形式 (ヘッダ, データ, フッタなど)を 決める。
 - ▶アドレス指定方法 (誰宛?) を決める. 今回は考えなくとも
 - ▶ エラー検出・訂正方法を決める.

良いかも (考えても良い)

どこからデコード?



仮に正しく復調(ビット判定)ができたとしてもデコード 開始位置を間違えると...



"0101101"は、ASCII コードの場合、記号の 「一(マイナス)」

どう対処する?

最初の"0"を見逃して, "1011010"と判定したら, アルファベットの「Z」

モールス符号の場合



- ◆モールス符号とは
 - ▶0と1を短点(トン)と長点(ツー)で表す文字符号
 - ▶音(正弦波)を使ったパルス幅変調とも言える
 - ▶低品質な回線でも聴き取ることが可能なため、遠洋航海での通信では通信衛星が普及し出す1999年頃まで使われていた

モールス符号の例



欧文

和文

数字

-...B

文字や単語の区別は?

AM



間隔を変える



符号間 単語間 文字間

	長さの比率
短点	1
長点	3
符号間	1
文字間	3
単語間	7

人によって 速度はまち まち


けたし」と「ラタ」



- ◆ 「ホレ」 (一・・一一) で、和文 (送信) を始めること を表す。
 - ▶元々、電報の宛先と本文を分ける時に使っていた符号。
- ◆「ラタ」 (・・・ー・) で和文(送信)が終了することを表す。
 - ▶和文の中で欧文を使う時は()でくくる。

モールス受信機実装例





PCのキーボードの場合



- ◆キーボードのキーで直接文字コードのビット列を送っているわけではない
 - ▶キーボードのキー数は標準で109なので、7 bit コードでも1対1の対応は無理
 - ▶キーの組み合わせ(大文字はシフトと組み合わせるなど)
 を使っても 8 bit コードだと足りない
 - ►OSやIME (Input Method Editor) がソフトウェア上で対象文字コードに変換

キーボードからの信号



- +キースイッチが押されるとMakeコード (パルス列) を送信
- + キースイッチのデータを送信
- ◆離された時にBreakコード(パルス列)を送信
 - ▶キーを押した時と離したときで異なる情報を送ることで、 押されたキーを知らせる
 - ▶1つのデータは11ビットで構成

データの開始位置(あるいは終了位置)を知らせるための符号列を使う(ヘッダやフッタと呼ばれる)

物理層との関係



- +7 bit のASCIIコードを4値信号で送る場合
 - ▶"0101101"は、"01"、"01"、"10"、"1+(0 or 1)"に分けて1波形にする必要がある。
 - ▶文字の符号を、連続で送ればいいわけでは無い(文字の判別のため)
 - ▶パケット化するには、物理層の信号にもヘッダ、フッタを加えるのが普通

処理の流れ(1対1の場合)

R

- + Macでテキストを入力(送信データはテキスト)
- ◆文字をビット列に変換し、ヘッダやフッタを付加
- +パケットを識別するためのヘッダやフッタを付加
- +データを使って信号波形を生成(変調)し伝送
- + 受信信号を復調しビット列を再生
- +ヘッダやフッタを元に文字のデコード
- + Macの画面あるいはLCDに表示

まずは物理層の媒体を決めてください



- + 音, 超音波
- ◆糸電話や振動センサ (接触が必要ですがこういうのは許可)
- + 光 (LED+照度センサ)
- +色情報 (カラーセンサ)
- +ホールセンサ (磁気センサ)
- +扇風機 (モーターの回転数計測)
- +他にも色々な可能性があります

ハッカソンとしての評価



- ◆評価項目:
 - ▶ 正確な伝送および速さ
 - ▶技術的な工夫及び独創的な点
 - ▶エンタメ要素も歓迎 (加点判定)
- ◆優勝チームは表彰も?

本日の演習



初めに、Arduino IDE のシリアルモニターから文字列を入力し、改行が入力されるまで受け付け、それぞれの文字をASCIIコード(8 bitの2進数)に変換し、結果を文字 -> ASCIIコードの形式で出力するプログラムを考えます。

セットアップ部分



```
void setup() {
    Serial.begin(9600); // シリアル通信を開始
    Serial.println("文字を入力してください:");
}
```

ループ部3分



```
void loop() {
 if (Serial.available() > 0) {
  String input = Serial.readStringUntil('\n'); // 改行まで読み込む
  Serial.println("ASCIIコード(2進数):");
  for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
   char c = input.charAt(i);
   Serial.print(c);
   Serial.print(" -> ");
    printBinary((byte)c); // 2進数表示
   Serial.println();
  Serial.println("----");
```

独自関数の定義



```
// バイトを2進数形式で表示する関数
void printBinary(byte b) {
 for (int i = 7; i >= 0; i--) {
  Serial.print(bitRead(b, i));
```

課題:4進数で表示するには?請

- ◆4値伝送を考える場合には、4進数(0~3)で表示できる ようにすることも必要
- ◆ 桁数は揃えた方が良いはず (4桁→0000~3333)

ループ部分



```
void loop() {
 if (Serial.available() > 0) {
  String input = Serial.readStringUntil('\n'); // 改行まで読み込む
  Serial.println("ASCIIコード(4桁の4進数):");
  for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
   char c = input.charAt(i);
   byte ascii = (byte)c;
   Serial.print(c);
   Serial.print(" -> ");
   printBase4(ascii); // 4桁で表示→ここを考えるのが課題
   Serial.println();
  Serial.println("----");
```