

# SECURE

SECURE ANALYTICS



## 混雑見える化ソリューション



セキュアステレオカメラ SSC-2500で測定したデータを使用して施設/店舗入口の入退人数をカウントすることで、これまでは肌感覚で測っていた混雑状況を見える化するサービスです。 混雑状況をデータとして提供するので皆様のテイストに合わせて表示することが可能です。

特長

#### ● お客様自身が混雑状況を確認し、判断することができます

スパ施設などにおいて、お客様自身が混雑状況を確認してから施設へ足を運びます。 例えば、サウナは混雑しているが、レストランは比較的空いている場合、お客様は事前に施設内の行動パターンをプランニングすることができます。





サウナが混雑していると知ったお客様は 比較的空いているレストランへ向かいます。

### API連携で既存のWEBに 混雑度を表示できます

APIを利用することで、既存のWEB上にお好みのUIにて混雑度を表示することが可能です。



# 蓄積したデータを有効に活用していただけます

計測開始から3ヶ月後は、蓄積したデータ分析により混雑予測を行うことが可能です。データは3年間保存されます。

主な機能

#### ▶ ステレオビジョン技術による高性能なカウント

- ▶ 同施設内でも、各エリアごとに営業時間、定休日の設定が可能
- ▶ 混雑度は分かりやすく5段階にて表示
- ▶ いつでもどこからでも混雑状況を確認することが可能
- ▶ 管理画面にて施設内エリアの編集、過去データの管理が可能



▲ デフォルトで用意された5段階の混雑表示



 M
 X
 40
 8
 6
 6
 6
 6
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 13
 16
 17
 13
 19
 80

 21
 22
 22
 24
 25
 26
 27

 28
 29
 30
 31
 1
 2
 3

▲ 定休日の設定が可能


活用例

スパ リゾート 施設



スパ施設内、リラックスエリアの混雑状況表示や サウナエリアの混雑度を表示します





社員食堂の入り口で人数を計測し、 店内の混雑状況を表示します



#### 混雑見える化ソリューション



#### ● API連携により簡単、フレキシブルな混雑表示 が可能


ステレオカメラにて計測したデータをAPIを使用して、既存 または新規のWEB上に人数カウントの分析結果をフレキシ ブルに表示することが可能です。

#### ● 管理画面にて情報編集や過去のデータの 管理が可能


登録情報確認/編集(ユーザーID/パスワード等の変更) 店舗内のエリア情報編集や過去データ参照等が可能です。







システム 構成



■ ステレオカメラSSC-2500外観と主な仕様

セキュアステレオカメラは、最先端の ステレオビジョン技術を採用した高 精度な3Dセンサーです。一つのデバ イスで様々な計測を高い精度で実現 します。

#### ■ 基本となる計測テクノロジー



プルカウンティング カウンティングラインの双方向を計測



列の長さ、待ち時間を計測



行列を横切る人物はカウントせず、 行列の最後尾に並んだ人物をカウント



ステータスLED

ステレオカメラ

ビス時間の計 接客状況、接客に要した時間を計測

ハートウェア	
項目	仕 様
レンズオプション	設置高2.2 - 7m (2.5mm) 6-14m (6.0mm)
外装	プラスティック(ホワイト色)
ソフトウェア	本体に内蔵(TFTPによるアップグレードが可能)
LED	3色表示(レッド、アンバー、グリーン)
寸法	59mm×162mm×40.5mm
重量	約0.25kg
消費電力、電源供給	消費電力:最大6W、PoE

株式会社 セキュア

#### ■ ネットワーク

項目	仕 様
イーサネット	10/100Mbイーサネット(シングルチャンネル)
アドレス	DHCP、固定IP
プロトコル	TCP/IP、DHCP HTTP プロキシ
時間同期	SNTP、デイタイムプロトコル、専有
データ伝送	HTTP、SMTP、FTP
セキュリティ	HTTPS、FTPS
 ソフトウェアの更新	TFT P、HTTP、HTTPS

ステレオカメラ

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

製品に関するお問い合わせは・

様

仕

https://secureinc.co.jp/

## **SECURE**

#### 東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

#### 福岡営業所

1812-013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

#### 大阪営業所

7540-025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

#### 福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752