# 電子學實習(上)

--二極體與電晶體電路



## 課程簡介

第一部份 電子實習之準備工作

第二部份 二極體電路

實習一 pn 接面二極體之特性分析

實習二 二極體整流電路

實習三二極體倍壓電路

實習四二極體截波電路

實習五 曾納二極體之特性分析

實習六 電壓調節電路



## 第三部份 雙載子接面電晶體電路

實習七 雙載子接面電晶體之特性分析

實習八雙載子接面電晶體偏壓電路

實習九 雙載子接面電晶體交流小訊號放大電路(一)

實習十 雙載子接面電晶體交流小訊號放大電路(二)

實習十一 雙載子接面電晶體交流小訊號放大電路(三)

實習十二 雙載子接面電晶體交流小訊號放大電路(四)



## 第四部份 單載子場效電晶體電路

實習十三 單載子場效電晶體之特性分析

實習十四 單載子場效電晶體偏壓電路

實習十五 單載子場效電晶體交流小訊號放大電路



# 第一部份

## 電子實習之準備工作與注意事項



## 槪 述

- ◆ 進行電子實習前,必須建立對電子電路的初步認識,然後再進一步了解實習所需各種電阻器 (Resistor)、電容器 (Capacitor) 與電感器 (Inductor) 等基本被動元件,接著再學習麵包板 (Breadboard)、三用電表 (Multimeter)、電源供應器 (Power Supply)、示波器 (Oscilloscope) 與訊號 函數產生器 (Function Generator) 等電子實習常用之電子儀器設備的使用方法,如此才能使電子實習 工作達到事半功倍之功效。
- ◆ 本實習將分 2 個部份,以討論電子實習之準備工作,首先介紹電阻器與電容器等常用被動元件的規格 與電氣特性後,接著說明一些常用電子儀器設備之使用方法與注意事項。




## 電阻器與電容器之認識

- ◆ 電阻器 (Resistor)、電容器 (Capacitor) 與電感器 (Inductor) 是構成電子電路之 3 種基本電子元件, 因這些電子元件僅消耗或暫時儲存能量,而無法提供能量或功率放大之功能,因此亦可稱為被動元件。
- ◆ 電阻器用來阻止電流流動之元件,即當加入適當之電壓或電流於電路後,藉由選用適當大小之電阻, 以產生符合實際電子電路所需之電壓或電流。
- ◆ 選用電阻器必須特別注意電阻値 (需留意容許誤差),功率散逸能力 (瓦特數)與包裝型式 (種類),使電子電路可達安全運作,以符合實際之需求。
- ◆ 大致上電阻器可分為固定電阻器 (Fixed Resistor) 與可變電阻器 (Variable Resistor) 等兩大類。



## 固定電阻器


- ◆ 當電阻器製造完成後,電阻値便不會再改變之電阻器,稱為固定電阻器 (Fixed Resistor)。
- ◆ 依構成電阻之材料來分類,固定電阻器大致可分為碳膜電阻、線繞電阻與金屬氧化膜電阻等3種。
- ◆ 依包裝型式來分類,大致上可分為水泥、陶瓷與色碼電阻器,前者通常製造消耗功率大於1 瓦特(Watt)
  以上之固定電阻器,而後兩者通常製造功率消耗小於1 瓦特之固定電阻器。
- ◆ 線繞電阻與金屬氧化膜電阻之價格較高,因此常被用來製造較大功率散逸能力之電阻器,導致此種電阻器通常需較大之面積,通常可將電阻器之電阻值與容許誤差值,直接標示於電阻器之外殼上,因此使用者可在電阻器上,直接選用適當電阻值之電阻器來使用。
- ◆ 水泥電阻器亦有較大之面積,因此亦可將瓦特數 (消耗功率)、電阻值與誤差量直接標示在電阻器上,而一個 3 瓦、5 欧姆、±5% 之水泥電阻器示意圖,如下圖所示。





## 固定電阻器

- ◆ 當電阻器製造完成後,電阻値便不會再改變之電阻器,稱為固定電阻器 (Fixed Resistor)。
- ◆ 依構成電阻之材料來分類,固定電阻器大致可分為碳膜電阻、線繞電阻與金屬氧化膜電阻等3種。
- ◆ 依包裝型式來分類,大致上可分為水泥、陶瓷與色碼電阻器,前者通常製造消耗功率大於1 瓦特(Watt)
  以上之固定電阻器,而後兩者通常製造功率消耗小於1 瓦特之固定電阻器。
- ◆ 線繞電阻與金屬氧化膜電阻之價格較高,因此常被用來製造較大功率散逸能力之電阻器,導致此種電阻器通常需較大之面積,通常可將電阻器之電阻值與容許誤差值,直接標示於電阻器之外殼上,因此使用者可在電阻器上,直接選用適當電阻值之電阻器來使用。
- ◆ 水泥電阻器亦有較大之面積,因此亦可將瓦特數 (消耗功率)、電阻值與誤差量直接標示在電阻器上,而一個 3 瓦、5 欧姆、±5% 之水泥電阻器示意圖,如下圖所示。






#### 4色(5色)色碼電阻器之各個色帶顏色所代表的數值


色帶	第1色帶	第2色帶	第3色帶	第4色帶	第5色帶
顏色	十位數	個位數	十的次幕	容許誤差	可靠度
黑	0	0	10°		
棕	1	1	10 <sup>1</sup>	±1%	1%
紅	2	2	10 <sup>2</sup>	± 2%	0.1%
橙	3	3	$10^3 = 1 K$		0.01%
黃	4	4	$10^4 = 10 \ K$		0.001%
緑	5	5	$10^5 = 100 \ K$	± 0.5%	
藍	6	6	$10^6 = 1 M$	± 0.25%	
紫	7	7	$10^7 = 10 M$	± 0.1%	
灰	8	8	$10^8 = 100 M$	± 0.05%	
ė	9	9	$10^9 = 1 G$		
金			10-1	± 5%	
銀			10-2	±10%	
無色				± 20%	




#### 例題 1

#### 如下圖所示之色碼電阻器,試求每個4色色碼電阻值為何?







#### (b) 同理, 所求 4 色色碼電阻所代表的電阻値為

 $22 \times 10^{-2} \pm 10\% = 0.22 \Omega \pm 10\%$ 

#### (c)同理,所求 4 色色碼電阻器所代表的電阻值為

#### 解:

(a) 所求 4 色色碼電阻器所代表之數值如下:

第1個色帶: 十位數 → 棕 → 1

第2個色帶:個位數 → 黑 → 0

第3個色帶:十的次幂 → 紅 → 10²

第4個色帶:容許誤差 → 金 → ±5%


所求 4 色色碼電阻所代表之電阻値為

 $10 \times 10^2 \pm 5\% = 1 K\Omega \pm 5\%$ 



#### 例題 2

#### 如下圖所示之 5 色色碼電阻器之電阻值為何?



#### 解:觀察所求之5色色碼電阻器所代表的數值如下:

第1個色帶:十位數 → 棕 → 1

第 2 個色帶: 個位數 → 黑 → 0

第3個色帶:十的次票 → 橙 → 103

第 4 個色帶:容許誤差 → 金 → ± 5%

第5個色帶: 可靠度 → 紅 → 0.1%


由以上之討論可知,所求 5 色色碼電阻器的電阻值為  $10 \times 10^3 \pm 5\% = 10 K\Omega \pm 5\%$  可靠度為 0.1% 。

◆ 此表示所求 5 色色碼電阻器的規格為 9.5 KΩ 至 10.5 KΩ 之間,且在使用 1000 小時後,可能有千分之一之機率不在此範圍内。




## 可變電阻器

- ◆ 可透過手動旋轉控制,以調整出不同電阻値之電阻器,稱為可變電阻器 (Variable Resistor; VR)。
- ◆ 目前市面上比較容易找到之可變電阻器,通常是使用碳模或金品材料所製造的,因此種可變電阻器之面積較大,大部份皆將電阻值與型式直接印在外殼上。
- ◆ 使用碳膜製造之可變電阻器,功率散逸較差 ( 瓦特數較小 ),因此較適合小功率之電子電路使用:而使用金屬製造之可變電阻器,功率散逸較佳 ( 瓦特數較大 ),因此較適合大功率之電子電路使用。
- ◆ 可變電阻器之電路符號、外觀與端子對應之電阻値,如下圖所示。








◆ 觀察左圍可知,外殼所標示之「10 KΩ」之涵義,此表示該可變電阻器之 a - c 接腳間為固定電阻値 R<sub>ac</sub> = 10 KΩ (此為這個可變電阻器之最大電阻値)。

- ◆ 若 a-b 接腳與 b-c 接腳間之電阻値,分別用為  $R_{ab}$  與  $R_{bc}$  來表示,若藉由轉動手動旋轉控制柄,以改變 a-b 接腳與 b-c 接腳間之電阻値時,則 a-b 接腳間之電阻値,會隨著手動旋轉控制柄之轉動而變化,相對於 b-c 接腳間之電阻值恰好相反,即可變電阻器會保持  $R_{ab}+R_{bc}=R_{ac}=10~K\Omega$ 。
- ◆ 若往順時針旋轉導致  $R_{ab}$  增加,則  $R_{bc}$  便會減少:反之,若往逆時針旋轉導致  $R_{ab}$  減少,則  $R_{bc}$  便會增加,而  $R_{ac}$  之電阻値永遠不會改變。
- ◆ 可變電阻器之形式有相當多種,而最常用之形式為 A 型與 B 型兩種,其中「A」型表示轉動手動旋轉控制柄,導致 R<sub>ab</sub> 相對 R<sub>bc</sub> 之電阻值成指數函數變化;而「B」型表示轉動手動旋轉控制柄,導致 R<sub>ab</sub> 相對 R<sub>bc</sub> 之電阻值成線性變化。



## 電容器

- ◆ 在兩塊可導電之平行金屬板間放入絕緣材料,即可構成可儲存電荷之電容器 (Capacitor),其中絕緣材料亦可稱為介電質 (Dielectrics),而電容器之電氣特性與容量,大部份取決所使用之介電質的材料而定,即電容器之種類,大部份皆以所使用之介電質來區分為主。
- ◆ 電子實習常使用之電容器種類、電氣特性與規格如下:
  - 1、電解電容器(介電質為電解質):由於可使用相當薄之氧化層作介電值,因此可大量增加金屬板之面積,因此電解電容可提供較高電容值與低成本之優點,但具較大漏電電流與較低崩潰電壓之缺點。
    - ◆ 為增加電容之面積,以提高電解電容之電容量,大部份皆使用搭軸方式製作, 導致其外觀皆為圖桶狀,因此可將電容值、耐壓與極性直接標示在外殼上,以 方便使用者辨識,如右圖所示。
    - ◆電解電容較適合製造較大容量之電容器,但須注意此種電容器有一定之極性, 即電解電容之正、負極切不可接反,否則可能造成電容器之損毀。





- 2、陶瓷電容器、鉭電容器與塑膠電容器:這些電容之介電係數之變化範圍相當廣,導致此種電容之電氣特性與規格,受到介電值之影響相當大。
  - ◆ 上述之電容器佔用較小之面積,因此無法直接將電阻容直接標示於電容器上,通常在製造時,使用氧化物或絕緣層覆蓋在這些電容器上,再於包裝上印一些數字(一般為3個數字,其中第1個數字表示十位數、第2個數字表示個位數、第3為述表示十的次幂)與符號(使用英文字母表示耐壓與容許誤差之等級),以標示這些電容器之電容量、耐壓與容許誤差等相關規格,如下表所示。



#### 電容器之電容量表示法

數值 位數 電容量	. 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
第一位數	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
第二位數	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
第三位數	10°	10 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup>	10 <sup>3</sup>	104	10 <sup>5</sup>	10 <sup>6</sup>	107	108	109

電容量之單位pF

#### 電容器之前壓值表示法

符號 倍率 耐壓	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J
0	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8
1	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
2	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800
3	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000

耐壓單位為レ

#### 電容器之容許誤差表示法

符號	В	С	D	F	G	J	K	M	N	V	X	Y	P
容許誤差 (%)	+01	+0.25	+05	- 1		1.5	±10	± 20	T 30	+ 20	+ 40	+ 80	+100
GOI BX E (70)	± 0.1	± 0.25	1 0.5	± 1	± 2	13	T10	± 20	± 30	-10	- 20	- 20	-0



#### 例題 3

#### 試列出下圖所示之電容器所標示之數字與符號,所代表之電容量、耐壓與容許誤差。

#### 解:


(a) 分別對照上頁之 3 個表,即可得所求電容器之電容量、耐

#### 壓與容許誤差分別為

耐壓値 2B → 125V

電容量  $475 \rightarrow 47 \times 10^5 \ pF = 4.7 \times 10^6 \ pF = 4.7 \ \mu F$ 

**容許誤差** J→ ±5%



(b) 分別對照上頁之 3 個表,即可得所求電容器之電容量、耐壓與容許誤差分別為

耐壓値 2D → 200V

電容量  $106 \rightarrow 10 \times 10^6 \ pf = 10^7 \ pf = 10 \ \mu f$ 

容許誤差 K → ±10%



## 電子儀器設備之使用方法與注意之事項

- ◆ 進行電子實習之前必須準備一些儀器設備,諸如一般電子電路實驗室,通常有直流電源供給器 (DC Power Supply)、函數波形產生器 (Function Generator) 和示波器 (Oscilloscope) 等 3 項儀器設備,以提供電子電路所需之直流電源、交流輸入訊號與測量輸入、輸出波形之用。
- ◆ 除了上述之基本的實習設備外,尚需準備超包板 (Breadboard) 與三用電表 (Multimeter),以便進行電路連接與測量電阻、電壓與直流電流之用途。
- ◆ 接著分別介紹這電子實習常用儀器設備之配置。 用途、使用方法與注意事項。



## 麵包板


◆ 麵包板 (Breadboard) 是由多組垂直共通連接的 5 個插孔與幾組水平共通連接 25 插孔,以做為組裝與連接電子零件之用,而 SK-10 麵包板之外觀與示意圖,如下圖所示。

◆ 一般而言,多組垂直共通連接的 5 個插孔可用來作為連接電路或電路測試點之用;而水平共通連接 25 插孔是用來做為共同信號之接點,如電源正端 (V<sub>cc</sub> 或V<sub>pp</sub>)、電源負端 (接地點) 或任何需要超過 5 點共同連接信號點之用。



## 三用電表

- ◆ 三用電表 (Multimeter) 主要用來測量電阻 (Resistance)、電壓 (Voltage) 與電流 (Current) 之儀器,而目前市面可買到之三用電表可分為類比式 (使用指針來顯示測量值)與數位式 (使用數字來顯示測量值)。
- ◆ 對電子實習而言,類比式三用電表較適合作為測量之用,因此僅 討論類比式三用電表之配置圖、 用途、使用方法與注意事項。而常見之類比式三用電表之外觀與 配置圖,如右圖所示。



- 指針
- 2、面板刻度
- 指針歸零調整鈕
- 4、 調整鈕
- 5、串聯電容輸出
- 6、測量範圍選擇鈕
- 7、負極(或公共端)
   測試插孔
- 8、正端測試插孔




## 使用三用電表應注意之事項

- ◆ 當「測量範圍選擇鈕」放置於「Ω」之檔位時,應視待測電阻值慎選適當之倍率 (×1 × ×10 或 ×1 K), 再將正、負兩端測試棒短路,並使用 0 Ω 調整鈕,以調整指針置於右邊 0 Ω 之位置,即進行歸零調整。
- ◆ 當「測量範圍選擇鈕」放置於「Ω」之檔位時,由電表内部電池供應電力,切不可用來測量電壓,以 免燒毀電表内部電路。另外,當電表不使用時,不要將「測量範圍選擇鈕」放置於「Ω」之檔位上, 以免浪費内部電池之電力。
- ◆ 當「測量範圍選擇鈕」放置於「DCmA」之檔位,必須將正、負兩端測試棒與待測之分支事務,以測量流過該分支之直流電流。
- ◆ 利用三用電表來測量電壓(電流)時,若無法預估待測電壓(電流)之大小,可先將「測量範圍選擇鈕」之檔位,調整至該測量範圍之最大值,若指針無大之偏轉,再逐次降低測量檔位,直到指針有較大之偏轉,以降低測量之誤差值。
- ◆ 利用三用電表來測量交流電壓時,則不必考慮電壓正、負極性之問題;而測量直流電壓或電流時,必須注意電壓正、負極性或電流方向之判別,若在測量直流電壓或電流時,指針反向偏轉,則表示電壓之正、負極性接反或電流方向相反,則可將正、負對胃後,即可測得正確之直流電壓或電流值。



## 直流電源供給器


- ◆ 直流電源供應器(DC Power Supply)可提供電子電路所需之直流電源,即提供電子電路所需之能量。
- ◆ 目前市面上之直流電源供應器,可分為類比與數位式兩種,而這兩種直流電源供應器,皆以提供兩組 0~30V(3~5A)可謂式直流電壓為主。而類比直流電源供應器之配置圖,如下圖所示。







## 『Tracking/Independent』之切換開關的使用方法

- ◆ 若將『Tracking/Independent』之切換開關擺置於「Independent」時,則直流電源供應器可提供兩 組獨立之單極性電源,如左下圖所示。當調整電源之輸出電壓與電流大小,僅可分別由「Master」與 「Slave」之電壓與電流調整鈕來獨立控制。
- ◆ 若將『Tracking/Independent』之切換開關擺置於「Tracking」時,則直流電源供應器可提供雙極性輸出電配或雙倍輸出電流之等 2 種不同之電源,分別如中下與右下圖所示。當調整電源之輸出電壓與電流大小,僅可由「Master」之電壓與電流調整鈕來控制。











- ◆ 當「C.C.」(配置上 10 與 21 之位置)之指示燈亮時,表示直流電源供應器之輸出電流不足(負載過大),可轉動電流調整鈕,以適當加大輸出電流,使改變為「C.V.」(配置圖上 7 與 17 之位置)之指示燈亮。若將將電流調整鈕轉動至最大,仍無法使「C.C.」之指示燈熄滅,則表示待測電路短路(請檢查電路,以排除短路之原因)或電源供應器無法供應此大負載(更換可提供較大輸出電流之電源供應器)。
- ◆ 若將『Tracking/Independent』之切換開關擺置於「Independent」時,切不可將兩組獨立之單極性電源相互並接或與其他電源供器並聯,否則輸出電壓不平衡時,則可能完設電源供應器,造成不可彌補之損失。





## 函數波形產生器


- ◆ 函數波形產生器 (Function Generator) 可提供電子電路所需之交流訊號,以作為電子電路交流輸入訊號之用。目前市面上之函數波形產生器而言,只要適當的選擇與調整相關旋 (按)鈕,皆可提供不同輸出頻率與電壓 (振幅)之正弦波、方波與三角波等3種交流訊號。
- ◆ 本書僅介紹 FG1617 型之函數波形產生器的面板配置圖,如下圖所示。





## 示波器

- ◆ 示波器 (Oscilloscope) 可用來測量電壓訊號之波形 (Wave)、振幅 (Amplitude)、相位 (Phase)、頻率 (Frequency)、週期 (Period) 與電路之轉移函數 (Transfer Function) 等電氣特性,以分析電子電路中每一節點之工作狀態。
- ◆ 一般電子實習室較常使用皆為雙軌跡示波器 (可同時測量兩組電壓訊號 )的配置圖,如下圖所示。
- ◆ 使用者只要打開電源,依照下圖之每個控制開關、旋鈕與相關顯示裝置,便可使用示波器於電子實習上,以測量各種交、直流電壓之電氣特性。





## 電子儀表之基本操作

◆ 利用三用電表與示波器測量電阻、電壓與電流




表 6 各個電阻之理論値與測量値

待測電阻	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>4</sub>		
理論値	1 <i>K</i> Ω±5%	1 <i>K</i> Ω±5%	$2.2 K\Omega \pm 5\%$	$4.7 K\Omega \pm 5\%$		
測量値	981Ω	992Ω	2.22ΚΩ	4.6 <i>K</i> Ω		




#### 表 7 各分支之直流電流與各個電阻之直流壓降

待測量	I <sub>1</sub>	12	I <sub>T</sub>	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	V <sub>4</sub>	V <sub>S</sub>
理論値	4.67mA	0.68mA	5.35mA	5.35V	4.65V	1.48V	3.17V	10V
測量値	4.6mA	0.7mA	5.3mA	5.3V	4.7V	1.5V	3.2V	10V



#### 表 8 各個電阻的交流電壓波形




2 Volts/DIV

**峰値電壓:2.4** V

0.5msec Time/DIV

**週期:** 1m sec

頻率:\_\_<u>1K</u>\_\_\_Hz




2 Volts/DIV

**峰値電壓:** 0.5\_V

0.5msec Time/DIV

週期: 1m sec

頻率: 1K Hz




2\_Volts/DIV

**峰値電壓: 2.2** V

0.5msec Time/DIV

週期: <u>1m</u>sec

頻率: <u>1K</u>\_\_\_Hz



2 Volts/DIV

**峰値電歴:<u>1.6</u>V** 

0.5msec\_Time/DIV


週期: <u>1m</u>sec

頻率: \_1K\_ Hz



## 利用示波器測量轉換特性曲線

#### 表 9 電阻、電容兩端之交流電壓波形






表 10  $v_c(t) - v_R(t)$  之轉換特性曲線

