
ソフトウェア作成の課題 4 Sレコード変換

v4.1

「はやぶさ」へのプログラム送信、データの受信にはSレコードが使われている



SレコードとHEXフォーマット(16進ACSII文字)

- バイナリデータを16進ASCIIキャラクタに変換して転送するフォーマット。
 - マイコンの初期段階から使われていて、Sレコード形式と、HEX形式2つが有名。
 - 1バイトを2文字の16進ASCII文字で表現するため、効率は悪いが、フォーマットが単純でロード (メモリに配置)するアドレスを指定できるなど、現在でも利用されている。
 - JAXAの「はやぶさ」もこの方式でプログラムなどを送っている(プロトコルが不要)。

モトローラ Sレコードフォーマットの例

S00A000074322E7372656374

S113010043004865617020616E6420737461636BA1

S113011020636F6C6C6973696F6E0A007907FEFC6B


S113012079001D9479011D9A192269820B801D1092

••••(中略)••••

S105FEFC0001FF

S903011CDF

チェックサムは、この間の<u>バイナリの値</u>を すべて足して、結果が0xFFであればOK。



インテルHEXフォーマットの例

:1001000043004865617020616E6420737461636BA5

:1001100020636F6C6C6973696F6E0A007907FEFC6F


:1001200079001D9479011D9A192269820B801D1096

••••(中略)••••

:02FEFC00000103

:040000030000011CDC

:0000001FF



開始文字= ":"


上記は、全く同じデータを2つのフォーマットで表している。

なぜ、SレコードやHEXフォーマットがあるか?

- ▶ シリアル通信でバイナリデータを送る場合、データに制御文字(0x00~0x1F)が含まれる ために、そのままでは送れない (次ページのASCIIコード表を参照)
 - 制御文字は、本来の制御コードとして扱われるためデータとしては転送されない。
 - 例: 0x0D はリターンコード、0x0Aは改行コードなど。



- そのため、すべてのデータを4ビット毎に16進の文字コードにすることで、バイナリデータの転送を可能とする方式。
 - 1バイトを2バイトの文字にして送るため、実際の転送バイト数は、元のデータの2倍になる。
 - ちなみに、プロトコルを利用してバイナリを送る方法もあります(kermit、Xmodemなど)。



8ビット(8単位)ASCII文字コード表


	上位	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
下位		0 x	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	Ax	Вх	Сх	Dx	Ex	Fx
0000	х0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	,	р				Ţ	タ	111		
0001	x1	SOH	DC1	!	1	A	Q	а	q			0	ア	チ	4		
0010	x 2	STX	DC2	"	2	В	R	b	r			Γ	1	ツ	メ		
0011	х3	ETX	DC3	#	3	С	S	С	S				ウ	テ	モ		
0100	x 4	ЕОТ	DC4	\$	4	D	T	d	t			0	片	<u>۲</u>	ヤ		
0101	х5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u			•	才	ナ	ユ		
0110	x 6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	V			ヲ	力	=	彐		
0111	x 7	BEL	ЕТВ	,	7	G	W	g	W			ア	丰	ヌ	ラ		
1000	x 8	BS	CAN	(8	Н	X	h	X			イ	ク	ネ	リ		
1001	x 9	НТ	EM)	9	Ι	Y	i	У			ウ	ケ	ノ	ル		
1010	хA	LF	EOF	*	:	J	Z	j	Z			工	コ	ハ	レ		
1011	хВ	VT	ESC	+	•	K	[k	{			オ	サ	ヒ	口		
1100	хC	FF	FS	,	<	L	¥	1				ヤ	シ	フ	ワ		
1101	хD	CR	GS	_	=	M		m	}			ユ	ス	^	ン		
1110	хE	S0	RS		>	N	^	n	~			日	セ	ホ	Ÿ		
1111	хF	SI	US	/	?	0	_	0	DEL			ツ	ソ	マ	0		

シリアル通信では、この部分のコードを、 文字として転送できない

Shift-JISコードの第1バイト目のコード 0x81~0x9F || 0xE0~0xEF

Sレコードからバイナリにするコマンド srec2bin (仮称)


実際のSレコードの内容




トータルの転送文字数(バイト数)は、42文字 'S' + '1' + '1' + '3' + (19x2) = 42文字

16進文字列からバイナリの変換

- ■Sレコードの文字列からバイナリーの変換は、下記のように行う。
- 2バイトの文字コードから、1バイトのバイナリを作る。
 - 16進変換を方法を理解するために、strtol()関数は使わずに、自分で変換関数を作成する。
- 文字コードから'0' (0x30)を引く
 - 引いた結果が、10より小さければ、0~9の範囲
 - 引いた結果が、10以上であれば、さらに7 ('A' ':') を引く





変換のヒント

2文字を、上位4ビット(1文字目)、下位4ビット(2文字目)の2回に分けて変換。 最後に、「上位4ビット << 4 | 下位4ビット」を実行して1バイトのデータにする。

Sレコードからバイナリにするコマンドのシンタックス

C:\fusers\fushred\text{m-hoshi}\srec2bin/?

構文: srec2bin [<opts>] [[/i[=]]<inpath>] [[/o[=]]<outpath>] [<opts>]

機能: Sレコードをバイナリに変換

オプション:

 $/i[=]\langle$ 入力パス名〉入力パス(デフォルト = stdin)

 $/o[=]\langle$ 出力パス名〉出力パス(デフォルト = stdout)

/r 出力ファイルのリライト指定。

/? ヘルプ表示

/オプションについては、 あとで説明をします。


/i は、読み込みをするSレコードのテキストファイルを指定します。 /o は、Sレコードからバイナリに変換した出力ファイルを指定します。

通常、ファイル名の指定はオプションを使わず、コマンド名のあとにファイル名を書くだけで動作します。そして、ファイル名が1つの時は、入力ファイルのみとなり、ファイル名が2つあるときは、最初が入力ファイル、2つ目が出力ファイルにします。ファイル名が3個以上あったら、エラーとします。

/i と /o オプションは、入力したファイル名の順番に関係なく、強制的に入力ファイルと出力ファイルを指定するためのものです。すでにファイル名が入っているかのチェックは必要ありません。/i と /o で指定したファイル名は、入力ファイル、出力ファイルとも上書きをしてください。

Sレコード変換プログラム作成のヒント

Sレコードのフォーマット




Sレコードフォーマットの詳細は、「Sレコードフォーマットの仕様.pdf」を参照のこと。

S1とS9、S2とS8、S3とS7がペアとなる。



S0のヘッダレコード

S0レコードは、ヘッダレコードで、データ部分は、ASCII文字列となっている。 文字列を含むかどうかは、任意である。




変換の考え方

Sレコード変換のアルゴリズムは、比較的簡単である。

S0~S9のタイプがあるが、違いはアドレスフィールドのバイト数だけである。

そのため、各タイプによって、アドレス長を調整すれば、以後の処理はすべて共通にすることができる。 ______



2021 JTEC m.h

13

/r (rewrite)オプションについて

- /r オプションは、誤操作で出力ファイルに上書きをさせないためのものです。
 - fopen()で書き込みモードでファイルをオープンした場合、すでに、そのファイルが存在するとファイルの内容が消えてしまいます。
- fopen()の動作は、
 - モードに、"r" "(読み込み)を指定した場合、
 - ◆ ファイルが存在すればオープンします。
 - ◆ ファイルがない場合は、エラーを返します。
 - モードに、"w"(書き込み)を指定した場合、
 - ◆ ファイルが存在しない場合は、新しくファイルを作成します。
 - ◆ ファイルが存在する場合は、新たにファイルは作成せずに、そのファイルサイズが0になります。
- ▶ 実際の処理について
 - 指定されたファイルを書き込みモードでopenする前に、読み込みモードでopenしてみる。
 - もし、読み込みモードでopenに失敗すれば、ファイルが存在していないことになる。
 - もし、読み込みモードでopenに成功すれば、ファイルが存在していることになり、
 - ◆ 開いたファイルをcloseして、
 - ◆ /r オプションが指定されていれば、fopenの書き込みモードでファイルを開く
 - ◆ /r オプションが指定されていなければ、ファイルがすでに存在しているためエラーとする あるいは、上書きをしても良いかと尋ねる

バイナリからSレコードにするコマンド bin2srec (仮称)

バイナリデータからSレコード変換(bin2srec)

- bin2srecとsrec2binは、ペアで使用するコマンドです。
 - バイナリからSレコード ⇔ Sレコードからバイナリ
- バイナリデータからSレコード変換は、オプションの数が多くなります。
 - /s レコードのタイプ(デフォルトは、1)。
 - /d レコードのサイズ(デフォルトは、32バイト)。
 - -/t SOに入れるタイトル。
- ■/z オプションの活用
 - /z オプションを利用して、一度に複数のファイルの変換ができるようにします。
 - /e オプションは、/zオプションを使用した時、出力ファイルの拡張子を指定します。
- ▶ バイナリから16進文字コードの変換について
 - Sレコードからバイナリ変換は、自分で16進文字からバイナリに変換しましたが、バイナリデータからSレコードーは、printfの"%02X"で出力してかまいません。
 - もちろん、自分で関数を作成しても構いません。

バイナリからSレコードにするコマンドのシンタックス

```
C:\forall Users\forall m-hoshi\rangle bin2srec /?
構文: bin2srec [<opts>] [<inpath>] [<outpath>] [<opts>]
機能:ファイルの内容をSレコードに変換
オプション:
  /r
              出力ファイルが存在するとき、強制的に上書きをする
  /a[=]<hex> ロードアドレスの指定(省略の場合は0000)
  /i[=]<file> 入力パス(<file>省略時は stdin)
  /o[=]\langle file \rangle
             - 出力パス(〈file〉省略時は stdout)
 /s[=]\langle n \rangle
             Sレコードのタイプの指定 1,2,3 (デフォルト=1)
 /d[=]\langle n \rangle 1行のデータ長 16,32,64バイト(デフォルト=32)
  /t[=]<text> SOレコードに含めるテキスト
 |/z[[=]<file>]] 変換するファイル名を指定したファイルから読み込む(デフォルト=stdin) |
 !/e[=]<text> zオプション時、出力ファイルに付ける拡張子(デフォルト=.txt)
             ヘルプメッセージ
```

/z、/eオプションは、処理が複雑になるため、今回はやらなくてもOKです。

バイナリからSレコード変換のヒント

- main関数でコマンド引数の解析が終わったら、switch-case文で、レコードタイプを調べて、アドレス長と、終了レコードのタイプを設定しておく
 - タイプが「1」なら終了レコードは、「9」
 - タイプが「2」なら終了レコードは、「8」
 - タイプが「3」なら終了レコードは、「7」
- そうしてから、whileループで、ファイルを読込む
 - バイナリの読み込みなので、dumpコマンドと同じfreadを使う
 - このとき、1回のfreadで読込むバイト数は、データ長で指定したサイズになる
 - そして、読込んだデータとサイズを引数にして、バイナリからSレコード変換の関数を呼ぶ
- バイナリからSレコード変換で、ちょっと面倒なのがアドレスの出力
 - 単にアドレスだけの出力であれば、"%04X"、"%06X"、"%08X"で澄む
 - しかし、アドレスも1バイトごとチェックサムに足しこむ必要がある
- ■データの出力は簡単で、読込んだデータサイズ分をforループで出力
 - 単純に、"%02X"で出力
- ▶最後は、チェックサムの出力
 - チェックサムは、値をビット反転(~)出力します。ビット反転とは1の補数にする
 - ビット反転をすると、これは、OxFFから引き算をしたと同じ値になる

アドレスの出力のヒント

- バイナリからSレコード変換で、ちょっと面倒なのがアドレスの出力
 - 単なる16進文字列の出力だけであれば、"%04X"、"%06X"、"%08X"で可能
 - ◆ しかし、チェックサムの計算があるので、1バイトずつ出力する必要がある
 - dumpのところで、ビッグエンディアンとリトルエンディアンの説明をした
 - ◆ Windows PCはリトルエンディアンなので、変数の値は、メモリ中に逆順で格納されている
 - エンディアンを決めて処理するなら、char型ポインタで1バイトずつ操作も可能だが、エンディアンに依存するプログラムを書いてはダメ。→シフトを使った出力方法を学んでください。
- ◆ シフト動作は、CPUのレジスタで行われる (addr >> 24) & 0xFFCPUのレジスタの値 1回目 4バイトアドレスの場合 (addr >> 16) & 0xFF変数 int addr ビッグエンディアン リトルエンディアン 2回目 addrのアドレス addrのアドレス (&addr)⇒ (&addr)⇒ 78 12 (addr >> 8) & 0xFF56 34 3回目 34 56 unsigned char *charptr; charptr = (char *)&addr; 12 78 addr & 0xFF とすれば、charptrでバイト 単位でのアクセスが可能 5 3 4回目 だが、今回、使用はNG。

変数 int addrのメモリ上の内容

右シフトをして、下位8ビットを抽出

/Zオプションの説明

- ▶ /z オプションは、変換するファイル名を/zで指定されたファイル名リストから読み込みます。
- ファイル名を与えず /z だけにすると標準入力(stdin)から読み込みます
- ▼ /zがない場合は、stdinからファイル名を入力します。

例えば、filelist.txtに下記の内容になっているとします。

fileA

fileB

fileC

:

fileX

そのとき、コマンドラインから、

bin2srec /z= filelist.txt と入力すると、Sレコードに変換するファイル名をfilelist.txtから読み込んで処理します。


/zオプションで、ファイル名リストのファイルの指定がない場合は、stdinからファイル名を入力します。この方法を応用すると、パイプラインを使って、例えば、

dir /b | bin2srec /z ← dir /b の/bオプションは、ファイル名のみを出力する

のように入力すると、dirで出力されたファイルのすべてがSレコードに変換されます。

シリアル通信の参考資料

シリアル転送の仕組み



UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

非同期歩調式のシリアル通信

- RS-232C (Recommended Standard 232 version C)とは
 - シリアルポートのインターフェース規格
- UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)とは
 - シリアル通信を実現する回路を表す
- RS-232CもUARTも同じ意味で使われる
 - -UART: 一般的なシリアル通信全般を示す。
 - RS-232C: 電気信号などの物理的な規格を規定
- RS-232Cの規格では、信号の電圧レベルを±5V~±15Vで規定
 - 標準では、0 = +5V~+12V、1= -5V~-12V
- COMポートとは
 - RS-232Cシリアル通信デバイスのWindowsが定めた名称


COM(RS-232C)ポートのピン配置と信号名

ピンーオスDTE配列の機器 (PCなど一般的な機器の配列)


ピン番号	信号名	方向	備考
1	CD	+	通常使用されない
2	RXD	—	
3	TXD	\rightarrow	
4	DTR	\rightarrow	
5	GND	_	
6	DSR	-	
7	RTS	\rightarrow	
8	CTS	←	
9	RI	—	通常使用されない

ピンーメスDCE配列の機器 (モデムなどの配列)

ピン番号	信号名	方向	備考
1	CD	1	通常使用されない
2	RXD	\Rightarrow	
3	TXD	Į	
4	DTR	Į	
5	GND	1	
6	DSR	1	
7	RTS	Į	
8	CTS	\rightarrow	
9	RI	\rightarrow	通常使用されない







市販されているUSBシリアル変換ケーブル

RS-232Cケーブルのクロス接続

PCとPCの1対1の接続には、クロスケーブルが必要

ピンNo.	信号名	入出力	内容
1	DCD	IN	キャリア検出
2	RxD	IN	受信データ
3	TxD	OUT	送信データ
4	DTR	OUT	データ端末レディ
5	GND	-	グランド
6	DSR	IN	データセットレディ
7	RTS	OUT	送信リクエスト
8	CTS	IN	送信可
9	RI	IN	被呼表示



PC側には、メスのコネクタが付いている

