Съдържание

Функции на WideCam F100	1
Настройка на устройството	_2
Настройки за I.P.M (Image Protection Mechanism	
(Механизъм за защита на изображение))	
	3
Webcam Companion 4 (за HD запис)	
Как да използвате Webcam Companion 4	5-12
Отстраняване на проблеми, свързани с уеб каме	рата
	13-14

Символ за разделно събиране в Европейските страни

Този символ посочва, че продуктът трябва да бъде събиран за изхвърляне разделно.

Следното се отнася само за потребители от Европейските държави:

- Този продукт е предназначен за разделно събиране на обозначените за това места. Не го изхвърляйте като битов отпадък.
- За повече информация, се свържете с продавача или местните служби, отговарящи за управлението на отпадъци.



Функции на WideCam F100

Запознайте се с инфраред уеб камерата за нощно виждане, не изискваща драйвери, WideCam F100! Включете я към USB порт и започнете веднага видео чат, независимо през деня или нощта!



- 1. Ултра широкоъгълен обектив 120-градусов обектив
 - осигурява по-широк поглед
- **2. Вграден микрофон** Чувствителен микрофон
- 3. Въртене на базата
 Базата се върти на 360
 градуса за всеки ъгъл на гледане
- **4. База със скоба** Регулируема база със

скоба за лесно захващане към настолен компютър, лаптоп или телевизор

Настройка на устройството

WideCam F100 поддържа UVC (USB Video Class) с "plug and play" под Windows7, XP SP2, Vista или Мас 10.4.9 и по-нови, без да е необходим драйвер за устройството.

- 1. Уверете се, че ОС на компютъра ви е Windows7, XP SP2, Vista или Мас 10.4.9 или по-нови.
- 2. Включете WideCam F100 към USB порт.
- 3. Вече можете да използвате WideCam F100 с всяко едно приложение. Работи безпроблемно с всеки софтуер за видео-чат, поддържащ видео функция. Ако вашата ОС е Мас, можете да използвате iChat за онлайн разговори.

Заснемане на изображение под Windows XP SP2 и Vista:

- 1. Щракнете двукратно върху иконата на My Computer. Или щракнете Start → My Computer
- 2. Потърсете и щракнете двукратно върху "USB Video Device", вече можете да заснемате статични изображения.



ЗАБЕЛЕЖКА


- За да проверите дали вашата Windows XP система e SP2 (Service Pack 2):
 - Щракнете върху иконата **My Computer** на вашия работен плот или в менюто Windows Start.
 - Когато менюто се появи, щракнете Properties (свойства).
- Ако вашата Windows XP система не e SP2 (Service Pack 2), отидете на уеб сайта http://www.microsoft.comза надграждане.

Като допълнителен бонус, получавате програмата - CrazyTalk Cam Suite PRO, с която можете да обогатите вашите видео разговори, добавяйки редица забавни функции.

Настройки за I.P.M (Image Protection Mechanism (Механизъм за защита на изображение))

Тази функция предотвратява неоторизиран достъп до вашата система и използване на уебкамерата от други лица.

- 1. Инсталирайте Genius Utility от CD.
- 2. След като инсталирате Genius Utility, ще видите иконата на Genius Utility в системната лента.
- 3. Когато включите уебкамерата, системата ще покаже диалогов прозорец с въпроса "Do you want to open the image from web cam?" (Искате ли да отворите изображението от уебкамерата?).



Натиснете "Yes" (Да) за да отворите изображението. Сега хакер няма да може да включи вашата уебкамера, защото не може да натисне "Да". Така вашата уебкамера е в безопасност.

4. Всеки път, когато включвате уебкамерата, системата ще ви пита отново дали искате да се предпазите от достъп на хакери.

Webcam Companion 4 (за HD запис)

Това просто приложение ще ви улесни в заснемането на статични изображения и видеоклипове директно от вашата уеб камера. Дори имате възможността да направите снимка на себе си, в която лицето ви да бъде изкривено в шаблона, който сте избрали. Програмата също така предоставя шаблони и схеми, за да персонализирате вашите снимки и да ги отпечатате или да ги изпратите по електронната поща за споделяне с близки и приятели! WCC4 може да записва HD видео от уеб камера до 720р HD 30fps.

Минимални изисквания към системата

Уверете се, че компютърът ви отговаря на следните минимални системни изисквания, преди да пуснете **Webcam Companion 4**

	Минимум	Препоръчително	
Хардуер			
CPU	Intel® Core™2 Duo 2.2 GHz	Intel® Core™2 Quad2.83 GHz	
RAM	256 MB	1G DDR2	
Пространство на	500 MB	1GB	
диска			
DirectX	DirectX 9	DirectX 10	
Софтуер			
Операционна	Windows XP/Vista/7		
система			
DirectX	DirectX 9 или по-високо		

Как да използвате Webcam Companion 4





Заснемане

Модулът ви позволява да заснемате статични изображения и видеоклипове директно от вашата уеб камера.



Забавна рамка

Функцията може да персонализира вашите снимки с различни шаблони и схеми.



Модул Редактиране

Предоставя функции за подобряване на вашите заснети снимки и видеоклипове и запис на променените файлове на твърдия диск.

Модул Заснемане

На екрана за преглед на заснети файлове можете да гледате видео на живо от уеб камерата. Дисплеят на инструментите за заснемане в този раздел ви дава възможност да заснемате медийни файлове.






Цял екран

Изобразява текущия видеоклип или видео на живо на цял екран. Натиснете клавиша "Esc", за да излезете от режим на цял екран.

Български



	Времето за запис ще се изобрази в горната част на
	прозореца за преглед.
9 /	Анотации на живо
	Прибавя анотации към видео на живо. След като добавите
	анотации, можете да щракнете върху "Снимане", за да ги
	запишете като статично изображение или да щракнете
	върху "Запис на видео", преди да започнете да записвате
	целия процес на анотация като видео клип.
	Преглед на мултимедийни файлове
	Стартирайте Photo Viewer или Media Player, за да
	прегледате избраните снимки или видеоклипове от
	настоящия албум.
	Намиране на цел
	Прехвърля към място, където архивирате заснетите
	файлове.

Модул Забавна рамка

Функцията "Забавна рамка" може да персонализира вашите снимки с различни шаблони и схеми.

Просто изберете любимия си шаблон или оформление, за да персонализирате ваши снимки и щракнете, за да отпечатате или изпратите на вашите близки и приятели.

Български





Моментна снимка

Щракнете за да стартирате автоматичен процес на моментна снимка с разпознаване на позата.



Снимане

Заснема статично изображение от уеб камерата.



Преглед на мултимедийни файлове

Стартирайте Photo Viewer или Media Player, за да прегледате избраните снимки или видеоклипове от настоящия албум.



Имейл

Изпраща заснетите изображения или видеоклипове като прикачени файлове по имейл от вашата програма за електронни съобщения.



Печат

Отпечатва вашите заснети файлове, за да ги споделите с приятелите и семейството си.



Чувствителност за разпознаване на поза

Плъзнете и пуснете плъзгача, за да регулирате

чувствителността на функцията за разпознаване на поза.

Модул Редактиране

Модулът "Редактиране" предоставя функции за подобряване на вашите заснети снимки и видеоклипове и запис на променените файлове на твърдия диск.



	Намиране на цел Прехвърля към място, където архивирате заснетите файлове.
\bowtie	Имейл Изпраща заснетите изображения или видеоклипове като прикачени файлове по имейл от вашата програма за електронни съобщения.

	<u> </u>
	Печат Отпечатва вашите заснети файлове, за да ги споделите с приятелите и семейството си.
	Изтриване Премахва избраните файлове от текущия албум. Когато изтриете миниатюра от албумите, съответстващият файл също ще бъде премахнат от твърдия диск.
twitter	Качване в Twitter Качва редактирания файл в Twitter за споделяне с приятелите ви.
flickr	Качване в Flickr Качва редактирания файл във Flickr за споделяне с приятелите ви.
You Tobe-	Качване в YouTube Качва редактирания видео файл в YouTube за споделяне с приятелите ви.
X	Автоматично подобряване Щракнете бутона "Автоматично подобряване", за да подобрите общото качество на вашите снимки с едно щракване.
*	* ·
	Настройка на яркост Влачете и пуснете плъзгача за да осветите или затъмните изображението.
0 —	
	Настройка на контраст Влачете и пуснете плъзгача за да настроите ръчно контраста на изображението.
6	Δ
	Настройка на замъгляване Влачете и пуснете плъзгача за да изгладите груби ръбове или изострите неясни области.





Анотации на изображение

Добавя анотации към записаните файлове.

Отстраняване на проблеми, свързани с уеб камерата

В1: Компютърът ми не може да разпознае уеб камерата, когато е свързана чрез разширителен USB кабел. Решение:

• Свържете уеб камерата директно към USB порт на вашия компютър. уверете се, че уеб камерата е свързана към USB порт, разположен отзад на компютъра ви. Възможно е някои USB портове, разположени от предната страна на компютрите, да не предлагат достатъчна мощност за захранването на вашата уеб камера.

В2: Няма достатъчно системни ресурси, резервирани за USB порта, поради което е невъзможно функционирането на системата.

Към системата са включени твърде много устройства, което е причина за IRQ проблеми, свързани със системния USB контролер. Изпълнете следното:

- Откачете няколко USB устройства от системата.
- Рестартирайте системата.
- Компютърът ще преразпредели системните ресурси.

В3: Уеб камерата не светва или компютърът се рестартира без видима причина.

Възможно е някое от USB устройствата ви да черпи твърде много от захранващата мощност на компютъра. Това може да се случи най-вече, когато USB устройствата са свързани към пасивен USB концентратор или към такъв със самостоятелно захранване. На екрана се показва диалоговият прозорец USB Hub Power Exceeded (Захранващият капацитет на USB концентратора е надвишен).

Български

Опитайте следното:

- Свържете уеб камерата директно към USB порт на вашия компютър.
- Използвайте USB концентратор с външно електрозахранване.