ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (технический университет) Б.В. ОВСЯННИКОВ, В.С. СЕЛИФОНОВ, В.В. ЧБРВАКОВ РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШНЕКОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА Учебное пособие Утверждено на заседании редсовета 20 марта 1995 г. Москва Издательство МАИ 1996

Овсянников Б.В., Селифонов В.С., Черваков В.В. Расчет и проектипроектирование шнекоцентробежного насоса: Учебное пособие. — Изд-во МАИ, 1996. — 72 с: ил. Изложена краткая теория и дан пример расчета геометрических и гидродинамических параметров шнекоцентробежного насоса, а также его энергетических и кавитационных характеристик. Для студентов факультета «Двигатели и энергетические установ- установки аэрокосмических летательных аппаратов», выполняющих курсовое и дипломное проектирование, а также для инженеров, занимающихся расчетом и проектированием высокооборотных шнекоцентробежных насосов. Рецензенты: В.В. Горюнов, В.М. Кудрявцев ISBN 5-7035-1325-1 © Московский авиационный институт, 1996

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 1,d,D,b,5,г — линейные размеры, м F — площадь, м2 с, и , w — абсолютная, окружная и относительные скорости, м/с со — угловая скорость, рад/с а, P, 0,1 — геометрические углы, град. т — массовый расход, кг/с V — объемный расход, м3/с р — плотность, кг/м3 р — давление, Па Н — напор, Дж/кг М — момент силы, Н м N — мощность, Вт z — число лопаток Ц —КПД пѕ — коэффициент быстроходности ^срв — кавитационный коэффициент быстроходности к2 — коэффициент влияния конечного числа лопаток КD — коэффициент диаметра q — коэффициент расхода ИНДЕКСЫ в — вала, вн — внутренний, вх — входа, вых — выхода, вт — втулки, г — гидравлический, д — дисковый, доп — допускаемый, к — колеса, кр — крутящий, л — лопатки, отв — отвода, п — пара, р — расчетный (расходный), ср — средний, срв — срывной, т — теоретеоретический, ц -*• центробежного колеса, ш — шнека, т — меридиональ- меридиональные составляющие скорости, и —

окружные составляющие скорости, z — осевые составляющие скорости; 1 — входное сечение шнека (колеса), 2— выходное сечение шнека (колеса), 3 — эход в отводной направляющий аппарат, 4 — выход из отводного направляющего аппарата.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАСОСА 1.1. Устройство и основные параметры Схема устройства. Центробежные насосы могут обеспечить на срывном режиме величину кавитационного коэффициента быстроходно- быстроходности Ссръ в пределах 1500...2200. Для повышения антикавитационных ка- качеств насоса используются предвключенные осевые ступени, имеющие лучшие, чем центробежное колесо, антикавитационные свойства. Наи- Наибольшее распространение в качестве преднасосов получили шнековые колеса, отличающиеся простотой в изготовлении. Шнек должен повыповышать давление на входе в центробежное колесо для обеспечения его работы без кавитационного срыва. Насосы с предвключенными шнеками называются шнекоцентробежными. Кавитационный коэффициент быст- быстроходности шнекоцентробежных насосов достигает величийы 4000...4500. Рис. 1. Схема устройства шнекоцентробежного насоса: 1 — корпус насоса; 2 — центробежное колесо; 3 — шнековый преднасос; 4 — спиральный сборник; 5 подвод насоса; 6 — конический диффузор На рис. 1 показана схема устройства, а на рис. 2 дан пример конст- конструктивного исполнения шнекоцентробежного насоса. Обычно шнек и

центробежное колесо устанавливаются на одном валу и вращаются с одинаковой угловой скоростью. Шнекоцентробежные насосы испольиспользуются в качестве основных насосов двигательных установок (ДУ). В системах питания ДУ находят применение вспомогательные (бу- стерные) насосы, служащие для улучшения антикавитационных ка- качеств системы питания. Бустерные насосы повышают давление перед основными насосами, обеспечивая их работу без кавитационного сры- срыва. В качестве бустерных насосов применяются шнековые или шнеко- осевые насосы, но могут использоваться и шнекоцентробежные насо- насосы. Основные геометрические параметры шнека и центробежного колеса. На рис. 3,а

показан шнек постоянного шага и его развертка на плоскость по среднему диаметру, а на рис. 3,6 — шнек переменного шага. 1жш. fiuup Рис. 3. Основные геометрические параметры шнеков: а — шнек постоянного шага; б —шнек переменного шага Основными геометрическими параметрами шнека являются: Dm — наружный диаметр шнека; rfBT — диаметр втулки; ш эквивалентный диаметр шнека; ш — средний диаметр шнека; SltS2 — шаг шнека (шаг винтовой линии) на входе и выходе 6

E= nDcp tg рл ср); lzm — осевая длина шнека; zm — число лопаток шнека; ?>лср — длина лопатки шнека вдоль винтовой линии; окружной шаг лопаточной решетки шнека; хср = -~^ — ср густота шнека; 3⁻ - - гр — втулочное отношение шнека. Рис. 4. Геометрические параметры центробежного колеса Основными геометрическими параметрами центробежного колеса являются (рис. 4): Dq — диаметр входа в колесо; D1 — средний диа- диаметр входных кромок лопаток; D2 — диаметр колеса на выходе; bx — ширина колеса на входе; b2 ширина колеса на выходе; р1л и р2л — углы лопаток на входе и выходе. 1.2. Исходные данные для расчета Исходными данными для расчета являются: физические характеристики перекачиваемой насосом жидкости — плотность р, вязкость у, давление насыщенного пара рп ; минимальное полное давление на входе в насос/?Овх ; максимальная температура компонента на входе в насос Гвх; ' массовый или объемный расход компонента топлива т, V; потребное давление на выходе из насоса рвых. Целью расчета является определение угловой скорости вращения вала насоса со, геометрических размеров основных элементов (подво- (подвода, шнека, центробежного колеса, отвода), параметров потока, потерь 7

энергии, потребляемой мощности, КПД, энергетических и кавитационных характеристик насоса. 1.3. Определение угловой скорости и диаметров шнека Выбор оптимальной угловой скорости вращения турбонасосного агрегата (ТНА) определяется рядом факторов. Привод насосного агрегата от турбины требует больших окруж- окружных скоростей, при этом КПД турбины будет высоким. Ограничение по величине окружной скорости приходится вводить из-за необходинеобходимости обеспечения прочности лопаток и диска турбины.

Обычно ит< 350...450 м/с. Необходимо также иметь в виду ограничение по работоспособно- работоспособности подшипников. Окружная скорость вала под внутренней обоймой подшипника турбины не должна превышать допустимого значения мв< 100... 110 м/ с. Следующее ограничение при выборе угловой скорости связано с насосом и вызвано необходимостью обеспечения работы насоса без ка- витационного срыва. Это ограничение, как правило, является решаю- решающим при отсутствии в системе питания бустерного насоса. Рис. 5. Схемы ТНА: а — консольное расположение насосов; бив — консольное расположение турбины; 1 — насос окислителя; 2 насос горючего; 3 — турбина Определение угловой скорости при отсутствии в системе пита- питания ДУ бустерного насоса. В этом случае при определении угловой скорости ротора ТНА, состоящего из турбины и двух насосов (рис. 5), исходят из того что объемный расход насоса окислителя больше объ- объемного расхода насоса горючего. Поэтому при одинаковых антикави- тационных качествах, определяемых величиной кавитационного коэф- коэффициента быстроходности Ссрв и одной и той же полной располагаерасполагаемой энергии на входе в насосы ДЛВХ насос окислителя будет работать без кавитационного срыва при меньшей угловой скорости вращения, 8

чем насос горючего. Это означает, что угловая скорость вращения роротора ТНА будет определяться условиями работы насоса окислителя. Угловая скорость вращения вала насоса находится из выражения « , АЛ) 298 Vh где (Л Лсрв)доп — величина допускаемого кавитационного запаса, оп- определяемая по формуле _ _ 2 где А Лвх = _ _ ^ + -^ — полная располагаемая энергия на входе в насос; А Лрез — резерв по давлению, учитывающий несо- несовершенство расчетов и отличие кавитационных свойств отдельных экземпляров насосов. Обычно принимают АЛрез= 10... 30 Дж/кг. Полное располагаемое давление на входе в насос Рqbх главным образом определяется давлением в баке рб : Л)вх= Рб~ PLconp.Вх- Р АЛ рез' (^3) где ?сопрвх— потери энергии жидкости во входном трубопроводе. Величина Lc вх зависит от скорости жидкости во входном тру- трубопроводе, его геометрических размеров и коэффициента сопротив- сопротивления установленного в нем

запорного клапана. Ориентировочно мож- можно принять ?coпр.вх= 50... 200 Дж/кг. При отсутствии в системе питания бустерного насоса кавитацион- ный коэффициент быстроходности Ссрв следует назначать максималь- максимально возможным, что обеспечивается рядом конструктивных мер. Для этого можно воспользоваться графиками рис. 6, где приведены зави- зависимости Ссрвтах , КDторt , */>ш.ЭОрс » Kdn 0T втулочного отношения dBT . Величины Ссрвтах соответствуют насосам, работающим на высо- кокипящих жидкостях с малым количеством свободных газов. При на- наличии в жидкости значительного количества свободных газов макси- максимально возможные величины кавитационного коэффициента быстробыстроходности снижаются: Ссрв=СсрвтахА- 1.58J, А.4) где 8ВХ — объемное содержание свободного газа на входе в насос. 9

Ссрв.млх 6000 5000 a) 4000 3000 2000 0,1 0,2 43 0,4- 0,5 0,6 0,7 0,1 0,2 О,Ъ 0,4 0,5 0,6 0,7 в в и 2 О 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 О? rf.r РИС. 6. Зависимости Ссрвтах (а), КDmopt U JWsopt (б), Кdm (в) От dm (осевой подвод; радиальный подвод) 10

На рис. 5 показано несколько вариантов взаимного расположения турбины и насосов ТНА. Для случая консольного расположения насоса окислителя, ког- когда вал шнека не передает значительного крутящего момента, при- принимают Явт= 0,25... 0,35 для насосов с осевым подводом (см. рис. 5,6) и Явт= 0,35... 0,55 для насосов с радиальным (кольцевым, по- полуспиральным, спиральным) подводом (см. рис. 5,а). По величине Звт пользуясь графиками рис. 6, определяют Ссрв и коэффициенты диаметров шнека. Бели вал шнека насоса окислителя передает крутящий момент на- насосу горючего (см. рис. 5,в), то его диаметр и, следовательно, диаметр втулки шнека будут определяться величиной этого момента: 0.5) где NHV мощность насоса гЪрючего. Мощность насоса рассчитывается по формуле О-6) где напор Н определяется потребным давление на выходе из насоса: #= $^+$ - . А.7) 2 2 с \sim свх - Скорости на входе и выходе из насоса выбираются в пределах свх= 5... 15 м/с, свых= 15... 30 м/с. КПД насоса горючего в первом приближении можно принять равным Γ |н = 0,6... 0,7. Зная крутящий момент на валу шнека, можно определить диаметр вала из формулы где W- — (% — момент

сопротивления кручению; тдоп — допу- допустимое напряжение на кручение: для высоколегированных сталей тдоп= В... 6) • 10 Па. Подставляя А.5) в А.8), получаем минимальное тдоп значение диаметра вала 11

Предельное значение диаметра вала где ^ап= 1,2... 1,5 — коэффициент запаса прочности. Диаметр втулки шнека принимается равным dn= А,05... 1,2) йъ. А.11) Подставляя А.9), А.10) и А.11) в выражение для коэффициента <*вт диаметра втулки насоса окислителя Kd = 2,13~3f , получаем W/CQ 3/5,1-7VHr Kd = B,24.. .2,56)^ап ЧТ = , A.12) где V объемный расход жидкости через насос окислителя По величине Kd с помощью графиков рис. 6 определяются Явт и ВТ Сс. По известным А Асрв и Ссрв подсчитывается угловая скорость вра- вращения А.1), которая является предельно допустимой по условиям кавитационного срыва. Величина ю определяется также размерностью двигателя. На рис. 7 приведены зависимости достигнутых угловых скоростей вращения ро- роторов ТНА от тяги ряда двигателей. Эти зависимости могут служить ориентиром при выборе со . _ Одновременно с угловой скоростью по величине rfBT с помощью графиков рис. 6 находят коэффициенты КDm и КDm э, а затем вычисвычисляют диаметры шнека по формулам Dm= 0,47 KDm 4v7^{\;}; Dm3= 0,47 <*ВТ=ЯШ2ВТ. А.13) Определение угловой скорости при наличии в системе питания ДУ бустерного насоса. При использовании в системе питания ДУ бу- стерного насоса давление на входе в основной насос будет опреде- определяться напором бустерного насоса. Поэтому высокую угловую скоро- скорость вращения основного насоса можно получить, имея Ссрв значи- значительно меньше максимального. В этом случае больше внимания уде- 12

6000 5000 4000 I— 3000 4000 зооо 2000 1000 41 (PtxH O 20 40 60 60 100 120 \ \bullet \parallel » 400 600 800 ЮОО 1200 1400 1600 P.kH Рис. 7. Зависимость © ТНА от тяги Р двигателя: а — для двигателей малой тяги; б — для двигателей средней и большей тяги \bullet , Ofi 0,4 0,2 \bullet л V \bullet ч Ю 30 50 10 90 НО 130 Рис. 8. Зависимость ц» cm ns 13

ляется повышению экономичности основного насоса при некотором ухудшении антикавитационных качеств. Высокого значения КПД на-

насоса можно достичь при уменьшении коэффициента эквивалентного входного диаметра центробежного колеса КD. Например, общепро- О.Э мышленные насосы, показывающие высокий гидравлический КПД, имеют KD = 3,7... 4,5. о.э Для определения со можно воспользоваться графиком рис. 8, где приведена опытная зависимость КПД насосов от ns : 0,82- 0,005>/гг7 - <1Л4> 500 Коэффициент быстроходности (Ofv ns= 193,3-^-. A.15) Коэффициентам ns = 30... 250 соответствуют центробежные коколеса, ns= 250° .. 600 — колеса диагонального типа, ans> 600 — oceосевые колеса. Задавшись величиной коэффициента быстроходности для насоса окислителя п5= 60... 110, из формулы А.15) можно определить уг- угловую скорость вращения со= .,,. А.16) 193,3*"* При обычных значениях $dBT = 0.25...\ 0.55$ максимальные величины коэффициента эквивалентного диаметра шнека КD определяются по Ш.Э графику рис. 6 и соответствуют насосам с высокими антикавитацион- ными качествами. Минимальные величины КD равны 4...45 и соот- Ш.Э ветствуют насосам с высоким гидравлическим КПД, но с ухудшенными антикавитационными качествами. Для выбора КD можно также вос- ш.э пользоваться следующими опытными зависимостями; для насосов окислителя КD =9,8-0,04ns, 60<ns<110; . А.17) Ш.Э для насосов горючего 14

КD =8,6-0,04л_, 30<л_<70. А.18) ш э По известным значениям KD и 5ВТ рассчитывают коэффициент ш э диаметра шнека KD KD ~ а затем по формулам А.13) вычисляют диаметры шнека. 1.4. Определение размеров входа в центробежное колесо Коэффициент эквивалентного входного диаметра колеса KD вы- о.э бирается равным или меньшим коэффициента эквивалентного вход- входного диаметра шнека KD : Ш.Э KD =@,7... 1,0) KD . А.19) О.Э Ш.Э Меньшие значения Кп следует выбирать для насосов большей О.Э быстроходности. Входной диаметр колеса определяется по формулам А.20) Бели выбранное значение KD меньше KD , то при постоянной ве-__ О.Э Ш.Э личине dBT диаметр шнека Dm будет больше диаметра входа в колесо Dq . В этом случае шнек выполняется выставным. Такое соотношение размеров Dm и DQ в шнекоцентробежных насосах встречается часто. Средний диаметр входных кромок лопаток центробежного колеса определим как ?>!= @,85... 0,95) DQ. А.21) Для определения ширины

колеса на входе Ьх воспользуемся ре- рекомендацией по соотношению площади входа в центробежное колесо и площади входа на лопатки: 15

ft Для улучшения антикавитационных качеств центробежного колеколеса целесообразно, чтобы % составляло величину 0,65...0,8. Тогда А23) 1.5. Определение наружного диаметра колеса Наружный диаметр центробежного колеса определяется величи- величиной потребного напора Н. Связь между Н и D2 установим через тео- теоретический напор при бесконечном числе лопаток #тоо : «*.= C2«~«2= Uly -где ^ — расходный параметр. Поскольку потребный напор #= А:2Г|ГЯТоо, то можно найти ок- окружную скорость колеса на выходе: где А: z коэффициент влияния конечного числа лопаток; Γ Γ — гидгидравлический КПД насоса. Задаваясь по опытным данным значениями kz = 0.8... 0.85 T/r = 0.8... .0.85 и 0p = 0.05... .0.1, определяем величину и2. По и2 и угловой скорости вращения со найдем D2 в первом приближении: - А.26) Затем необходимо определить отношение диаметров Dx = -i. Ec- D2 D2 ли отношение <math>i?j > 0,6...0,6\$ то с целью получения высокого гидрав- гидравлического КПД насоса рекомендуется уменьшить его до 0,55...0,6 пу- путем уменьшения Dx, а следовательно, и Do. Однако надо иметь в 16

виду, что уменьшение Do (уменьшение KD) приводит к ухудшению антикавитационных качеств центробежного колеса и вызывает необнеобходимость увеличения напора шнека, например, путем некоторого уве- увеличения угла атаки. Если уменьшение Dx нежелательно, то можно уменьшить угловую скорость для увеличения диаметра D2 - 1.6. Совместная работа центробежного колеса и шнека. Определение шага шнека Антикавитационные качестве шнекоцентробежного насоса опре- определяются в основном шнеком. Шнекоцентробежный насос необходимо проектировать таким образом, чтобы при снижении входного давления кавитационный срыв шнека происходил одновременно со срывом цен- центробежного колеса. Условие одновременного срыва определяется как равенство пол- полного давления на выходе из шнека на срывном режиме полному давдавлению срыва центробежного колеса: (где рп1 и рп1ц соответственно давление насыщенных паров жидко- жидкости на входе в шнек и на входе в центробежное колесо; (АЛсрв)доп и АЛ цсрывной кавитационный запас'шнека и центробежного ко- колеса; Нт — напор шнека при отсутствии влияния кавитации; А#ш — величина падения напора шнека из-за кавитации. В общем случае давления рп1 и/?п1цне равны, так как температура на входе в центробежное колесо выше, чем на входе в шнек, из-за подогрева жидкости утечками, поступающими на вход в колесо. При работе насоса на расчетном режиме различием давлений паров можно пренебречь. Тогда уравнение А.27) запишется в виде ^ СрВ'ДОП Ш ^МШ СрВ.Ц * \L,ZtO) Срывной кавитационный запас центробежного колеса А Л оп- срв.ц ределяется по формуле ДЛсрв.Дг 17

где wx и c1ц — относительная и абсолютная скорости жидкости на диаметре Dx; ^срв ц — коэффициент кавитации центробежного колеса на срывном режиме; т — коэффициент, учитывающий неравномернеравномерность скоростей (T > 1). При расчетах принимают T = 1, а влияние неравномерности скоростей учитывают увеличением А//ш; Разделив уравнение А.28) на квадрат окружной скорости на средсреднем диаметре шнека и^р, с учетом выражения A.29) получим, "ср ulp "ср срвц и2 и2 "ср "ср A.30) Относительную величину падения напора из-за кавитации реко- мендуется принимать — г— = 0,1...0,2 . "ср Напор шнека Нш можно выразить следующим образом: Ср, А.31) — гидравлический КПД шнека (г\ТЛ π = 0,4... 0,7); с\ — за- закрутка потока на выходе из шнека на среднем диаметре D . Коэффициент кавитации центробежного колеса по результатам опытных данных равен С1тц (81fTz "\ и,,, Чрв.ц=0'65 1+5\" $T\Gamma$ \. 0-32) где с1тц и и1ц меридиональная и окружная скорости потока на ди- диаметре колеса D^{\wedge} ; ср = — относительная закрутка потока на входе в центробежное колесо; 51ц — толщина входной кромки; z — число 8, z лопаток центробежного колеса. Обычно принимают -ia—= 0,1... 0,2 . D\ Положим, что течение между шнеком и колесом происходит без потерь по закону постоянства циркуляции (си $\Gamma = \text{const}$) и что струйка, покидающая шнек на диаметре Рср, поступает в колесо на диаметре Dx. 18

Выразим параметры потока перед центробежным колесом через параметры потока на выходе из шнека с использованием кинематичекинематических соотношений, записанных с учетом изложенных

ранее допуще- допущений: $2 \text{ wlu} = 22 \sim \text{C1иц}) + \text{c 1иц}) \text{ ти,'} 2 2 2 \text{C1ц} = \text{C1тц} + \text{C1кц И1ц} = \text{"ср где с^-} — осевая скорость на выходе из шнека, равная осевой скорости на входе в шнек clz (при dBT= const). Осевая скорость на входе в шнек определяется по формуле 4V .4V Обозначив си = c^ ср /мср; c2 = c^ /иср; преобразуем с помощью этих соотношений уравнение A.28): " -^Г A» ^2 D. ср 21"" DX ' A.33) A.34) гдеX,= 0,65 1+ 5 -т=- = 1,0... 1,3. D Если отношение -=р имеет величину, близкую к единице, то урав- нение A.34) существенно упрощается: . A.35) 19$

Из уравнений А.34) или А.35) получим значение необходимой ототносительной закрутки потока на выходе из шнека си . Уравнение А.34) или А.35) может быть решено графически либо численным методом. На рис. 9 приведен пример графического реше- решения уравнения. Точки А и Б определяют значение необходимой зазакрутки. Следует выбрать меньшее значение си . При этом шнек будет менее напорным и доля шнека в создании напора насоса будет меньменьше, а поскольку его КПД ниже, чем КПД центробежного колеса, КПД всего насоса будет больше. Кроме того, при меньших значениях с антикавитационные качества шнека будут выше. Рис 9. К определению необходимой закрутки потока за шнеком По относительной закрутке си можно определить угол потока на выходе из шнека 1-е,, и эквивалентный шаг шнека А.36) А.37) Для шнека постоянного шага (S, = 52= 5Э= const) угол лопаток на входе будет равен углу лопаток на выходе: Р1лс = р2лс = р (от_ ставание потока от направления, задаваемого лопатками? шнеке по- постоянного шага большой густоты, практически отсутствует). Угол ата- атаки на среднем диаметре іср определяется как разность углов: 20

'ep" Ptup" Plcp' A-38) где Picp — угол входа потока в шнек: plcp=arctg(cz). А.39) Угол атаки і не должен превышать 10° , так как в противном слу- случае антикавитационные и энергетические качества шнекоцентробеж- ного насоса будут ухудшаться. Если угол атаки *cp получится меньше 10, то можно применить шнек постоянного шага. Если же і будет больше 10° , то следует принять і = 1... 3° и применить шнек пере- переменного шага (см. рис. 3,6). Шаг шнека на входе находится из соот- соотношения Sj-nfleptgP, $^\wedge$, A.40) где угол лопатки на

входе Р1лср определяется по формулам А.38) и А.39). Угол лопатки шнека на выходе определится шагом S2 : где 52=253-^. Шнек переменного шага с изогнутой лопаткой сложнее в изготовизготовлении, чем шнек постоянного шага. 1.7. Профилирование шнека Осевая длина шнека постоянного шага на среднем диаметре опопределяется по формуле $1\text{zm.cp}=*\pi.\text{cp}$ sin Рлхр- Если 5-m биле среднем терез густоту решетки 6-m дугол 6-m подставного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в формулу А.42) вместо 6-m подстав- 6-m для шнека переменного шага в 6-m для шага

Высокие антикавитационные качества шнека можно обеспечить путем определенного выбора его конструктивных параметров. Так, длина лопатки шнека Бл ср должна быть достаточной, чтобы след за кавитационной каверной размывался до выхода из шнека. Это условие выполняется при Ьл ср> 2,31>ср. Оптимальное значение длины лопатлопатки шнека Ьлср= В,5... 3)?>ср . Тогда выражение для густоты шнека Ьлср можно представить в виде А.43) 'ср Обычно число лопаток шнека zm = 2 или 3. Увеличение числа ло- лопаток шнека с 2 до 3 приводит к некоторому снижению антикавита- ционных качеств из-за загромождения проходного сечения лопатками, но при этом уменьшается осевая длина шнека. UC» Рис. 10. К профилированию шнека: а — шнек с осевыми подрезками; б — подрезка входной кромки лопатки; в — формы профилей лопаток Одним из способов повышения антикавитационных качеств шнека яв- является его осевая подрезка на входе под углом $@x = 90^{\circ}$... 120° (рис. 10,а) или подрезка входной кромки лопатки радиусом R = 0.35 (D - d) (рис. 10,6). Повышение антикавитационных качеств здесь можно объ- 22

яснить некоторым увеличением давления на периферии шнека и уменьшением угла атаки за счет подкрутки потока корневыми сечесечениями лопаток. Иногда для увеличения стойкости лопаток к колеба- колебаниям вводится небольшая подрезка шнека на выходе под углом $02=140^\circ$... 160° . При выбранных углах ©j и 02 осевая длина шнека у втулки D-dBT(а еП ""V^ [C*T+ ct* T} (L44) где /2Шср определяется по формуле A.42). Профиль лопатки шнека выполняется в виде прямой (при S = const) или изогнутой (при S = var) пластины с заостренными вход- входными и выходными кромками (рис. 10,в).

Длина заострения входной и выходной кромок должна составлять 35...50% от диаметра. Толщина лопатки шнека выбирается как можно меньшей для увеличения про- проходного сечения. Из соображений прочности корневые сечения дол- должны иметь большую толщину, чем периферийные. Обычно 8BT= @,015... 0,02) Ьл вт , 8пер= @,005... 0,01)*ЛЛ1ер. Для шнека переменного шага рекомендуется максимальный про- прогиб средней линии профиля располагать примерно на расстоянии 2/3 длины лопатки Бл от входной кромки. Повышению антикавитационных качеств шнекоцентробежного нанасоса способствует также установка тонкостенного перфорированного конуса, как перед шнеком, так и перед центробежным колесом. Конус отсекает обратные токи, выходящие на периферии из шнека и из цен- центробежного колеса при малых значениях расходного параметра с \z #ш = J—a < 0,5 , и ослабляет их вредное влияние на основной поток. Конус также направляет по потоку утечки, проходящие через переднее уплотнение центробежного колеса. В этом случае утечки не нарушают поток, выходящий из шнека, что благоприятно сказывается на антикавитационных качествах насоса. Расстояние между шнеком и центробежным колесом следует' делать минимальным /ос= @... 0,1) Z^о . Радиальный зазор между шнеком и корпусом сле- следует выбирать в пределах Ащ = @,025... 0,05) (D^ - dBT). 1.8.Выбор и определение размеров подвода При консольном расположении насоса (см. рис. 5) подвод может выполняться в виде конических прямого или коленообразного патруб-23

ков. Для неконсольно расположенного насоса можно использовать кольцевой, спиральный или полуспиральный радиальные подводы. Все подводы дрлжны выполняться конфузорными (сужающимися) для того, чтобы происходило увеличение скорости на 15...20%. Это необходимо для выравнивания полей скоростей перед шнеком. Подвод влияет в основном на кавитационные качества насоса, так как с увеличением потерь в подводе уменьшается давление на входе в шнек. Рис. 11. Кольцевой подвод и его геометрические соотношения: 1 — разделительное ребро; 2 — направляющее ребро На рис. 11 приведен один из возможных вариантов кольцевого подвода. Диаметр подвода D определяется наружным диаметром шне- шнека Dm, а диаметр d —

диаметром втулки шнека dBT : = A,02... 1,05) Dm; rf=(1,05...1,1)dBT. A.45) Скорость на входе в подвод определяется скоростью на входе в шнек, известной из расчета шнека: 2 вх 1,15... 1,20* Гогда диаметр входа находится из формулы 24 A.46)

'вх = 0,07... 1, А.47) Основные размеры кольцевого подвода даны на рис. 11 в долях от диаметра ?>вх . Подвод может быть выполнен спиральным (см. пунктир на рис. 11), тогда площади сечений подвода изменяются пропорционально уг- углу (р: Рис. 12. Полуспиральный входной патрубок А — разделительное ребро) На рис. 12 показан пример исполнения и соотношение размеров полуспирального подвода. Сечения 1-9 спиральной части канала из- изменяются пропорционально углу их установки относительно нуле- нулевого сечения, совпадающего с ребром, которое служит для раздеразделения потока на две части, а также для предупреждения развития осевого вихря. 1.9. Поверочный кавитационный расчет После определения геометрических размеров шнека и выбора ти- типа подвода необходимо провести поверочный кавитационный расчет 25

шнека. Поверочный расчет выполняется также в том случае, если чачастота вращения ротора ТНА задана в качестве исходного параметра. Ранее был определен допускаемый кавитационный запас (Л Асрв)доп при заданных величинах ААВХ и р6 А.2), А.3). Определим для полученных параметров шнека срывной кавитаци- кавитационный запас АЛГ *cpв • и2 +c? -94rj?. A-48) где X,j — коэффициент кавитации шнека, который может быть оп- определен по формуле На основании обобщения опытных данных [3] ьо= 0,115, а коэфкоэффициент и является функцией геометрических параметров шнека. Обычно а $0 = 0,02...\ 0,04$. Для нормальной бессрывной работы насоса необходимо, чтобы выполнялось условие АЛсрв< (АЛсрв)Д0П. Если это условие не выпол- выполняется, то следует либо уменьшить угловую скорость вращения, либо увеличить полное давление на входе в насос. 1.10. Расчет центробежного колеса Входные параметры колеса Do, Dx и bx определяются при расчете шнека. Наружный диаметр колеса D2 определяется в разд. 1.5. В дан- данном разделе рассчитываются углы лопаток на входе С1л и на выходе р2л, ширина колеса b2 и число лопаток z . Из треугольника скоростей на входе в

центробежное колесо (рис. 13) определяется угол потока Pj: °Xm и\ ~ с\и A.50) Задаваясь углом атаки i = 5°... 15°, находим входной угол лопаток центробежного колеса: $P1\pi=P1+*$ \ A.51) 26

Исключая из выражений А.53) и А.55) Ъ2, получаем формулу для определения угла лопатки на выходе: $\pi u^2 D x b x q v s in P 1 \pi p^2 = \arccos z r^2$. А.56) Ширина колеса на выходе Ъ2 находится по формуле А.53). Для предотвращения смыкания пограничных слоев у выхода из колеса шиширина колеса не должна быть меньше 3...4 мм. Полученные значения Р^ и Ь2 рекомендуется проверить. Для этого определяется величина с1жп = —=*Цг- и вычисляется соотношение . ?п% KlJ<yD<y , Ury L L * It c2m Как показывает опыт, при малых значениях < 0.10...0.15 ве- 2 личина выходного угла лопаток мало влияет на напорные свойства насоса. В этом случае целесообразно углы выбирать малыми Р2Ј, = $20...~40^{\circ}$, чтобы обеспечить меньшую диффузорность межломежлопаточных каналов. С2т При больших значениях > 0,10... 0,15 увеличение выходного и2 _ угла приводит к заметному повышению коэффициента напора НТоо. В этом случае необходимо выбирать углы $P^{\wedge} = 50...70^{\circ}$ для увеличения коэффициента напора и снижения D2 . На практике иногда выходным углом лопатки р^ просто задаются исходя из приведенных выше соображений, а ширину колеса на выходе Ь2 определяют по формуле А.53). Для определения количества лопаток центробежного колеса мож- можно воспользоваться выражением $(P^{<}90^{\circ}, 0.4 < Dx < 0.8)$ z= 3 1.5+ -^+ 130B?,- 0.6J. A.57) ${
m nib}$ * N 7 V) При большом числе лопаток (z > 8... 10) целесообразно часть ло- лопаток (через одну) выполнять укороченными, т.е.

начинающимися на большем диаметре, чем диаметр Dv Это позволяет избежать загро- загромождения сечения на входе в колесо. Окончательно количество ло- лопаток (как основных, так и дополнительных) выбирается после про- прорисовки сечения в плане центробежного колеса. 28

После определения числа лопаток следует проверить правильправильность выбранного значения D2. Для этого целесообразно определить комплекс kz Лг, который по опытным данным хорошо обобщается ве- величиной D{ . При малых отношениях Dx < 0.6комплекс *2ЛГ= 0,64... 0,72. A.58) Для насосов с Z>j>0,6 на основании обобщения опытных данных можно принять *ГПГ= 1,65А-Я^. А.59) По значениям kz Т|г и H по формуле А.25) находят окружную ско- скорость колеса и2 второго приближения, а затем по формуле А.26) на- наружный диаметр D2 . В случае расхождения с D2 первого приближения более чем на 3-5% следует заново найти комплекс kz т\т и Dx второго приближения, а затем D2 . Такое уточнение может потребоваться лишь для центро- центробежных колес c/j > 0.6, так как для колес с Dx< 0,6 величина ком- комплекса кгцг определяется равенством A.58). Для построения треугольника скоростей на выходе из колеса надо знать величины с[^] и с[^] . Закрутка потока на выходе из колеса оп- определяется по формуле Закрутка потока с учетом конечного числа лопаток колеса равна C2u= kzc2uoo> A-61) где коэффициент к2 необходимо уточнить по формуле *,= 1jf. 0.62) Ориентировочно можно принять, что для насосов с $z=8...\ 12$, ^ < 90° и отношением Dx < 0.7 гидравлический КПД $T1\Gamma = 0.82...\ 0.85$. При 0.7 $< D\{ < 0.8 \text{ } \text{Л}\Gamma = 0.83\text{-}50\text{E}1\text{-}0.7\text{K. A.63}) 29$

Увеличение Dx ведет к уменьшению гидравлического КПД. Для увеличения kz и $T|\Gamma$ колес с большим отношением Dx целесообразно увеличивать густоту решетки (увеличивать количество лопаток и уменьшать углы P1л и p^{\wedge})• 1.11. Профилирование лопаток центробежного колеса B центробежных колесах с отношением диаметров Dx < 0,55... 0,6 основную роль в передаче энергии играют кориолисовы силы инер- инерции. Это обстоятельство позволяет применить для таких колес более простые способы профилирования лопаток. Наибольшее распростра- распространение получили способы

профилирования дугами окружностей и па- параболой. Такие лопатки называются цилиндрическими. На рис. 14 показан пример построения цилиндрических лопаток двумя дугами окружностей. Окружность диаметра Dx разбивается на z равных частей (по числу лопаток). Затем строится вспомогательная окружность диаметром $d = Dx \sin p1\pi$. Из начала двух рядом располо- расположенных лопаток (точки A ,AX) проводятся касательные к окружности d. Точка пересечения касательных Е является центром дуги AB , оп- определяющей входной участок лопатки. Продолжение лопатки до вы- выходного диаметра D2 осуществляется путем подбора дуги окружности с центром на продолжении отрезка BE (точка M2), обеспечивающей пересечение лопатки с окружностью D2 под углом P^. Рис. 14. Профилирование лопаток колеса двумя дугами окружностей Рис. 15. К профилированию лопаток центробежного колеса 30

Входной участок построенной таким образом лопатки по своему очертанию близок к спирали Архимеда, т.е. угол Р1л сохраняет свое значение постоянным, поэтому в гидродинамическом смысле он слабо нагружен. Для более благоприятного распределения давления по нанапорной стороне лопатки ее начальный участок следует проводить ду- дугой окружности с центром в точке Мх (рис. 15), лежащим на продол- продолжении касательной АЕ. Точка С выбирается произвольно, однако ни- ниже, чем точка В, лежащая на продолжении касательной ЕАу Радиус второй дуги, являющейся продолжением лопатки, может быть опре- определен из выражения 1 расстояние от центра колеса до точки С; Рс — угол между касатель- касательной к средней линии профиля лопатки и направлением окружной скоскорости в точке С. Рис. 16. Профилирование лопаток колеса одной дугой окружности В отдельных случаях цилиндрическая лопатка колеса может быть построена одной дугой окружности. Для построения такой лопатки следует из центра О (рис. 16) провести радиус ОК под углом p1л + p2л к произвольному радиусу ОG. Из точки G проводится прямая GK до ее пересечения окружности диаметра Dx в точке В. Отрезок 31

GB делится пополам, и восстанавливается перпендикуляр до пересепересечения с линией GM, проведенной под углом (^ к радиусу OG.

Точка М является центром дуги GB , определяющей профиль лопатки. При больших углах лопаток на выходе ($P^{>}>60e$) построение пропрофиля лопатки дугами окружностей затруднено. В этом случае профи- лирорание лопатки можно осуществить параболической кривой, пере- пересекающей окружность Z>j под углом P1n, а окружность D2 — под углом $p^{<}$ (рис. 17). Рис. 17. Профилирование лопаток колеса параболой Углы охвата лопатки 0 целесообразно выдерживать в определен- определенных пределах. Рекомендуется выбирать углы охвата в зависимости от коэффициента быстроходности ns : ns= 80, 90, 100, 110 ... 0=115, $\Pi0$, 100, 95e ... Причем большим значениям ns соответствуют меньшие величи- величины 0. Рис. 18. К профилированию меридионального сечения колеса 32

После профилирования лопаток проводится профилирование мемеридионального сечения колеса (рис. 18). Площадь проходного сечения межлопаточного канала колеса определяется произведением диаметра вписанной в межлопаточный канал окружности а на ширину мериди- меридионального сечения Ь, взятого на одинаковом радиусе (диа- (диаметре). Закон изменения про- проходных сечений по длине ка- канала должен быть плавным. Высокий гидравлический КПД имеют колеса, у которых изме- изменение проходного сечения по радиусу соответствует графи- графику рис. 19. При приближенных спо- способах профилирования мож- можно принять линейный закон изменения площади проход- проходного сечения межлопаточно- Рис. 19. Оптимальное изменение площади проходного сечения межлопаточного канала центробежного колеса по радиусу nD го канала по диаметру от площади на входе Fx = -sinp^i ДО площади на выходе F2 = ния площади проходного сечения имеет вид $\sin P^{\hat{}}$ Ъ2. В этом случае закон измене- изменеА.64) A- w) D- D2- где w соотношение относительных скоростей на выходе и входе в межлопаточный канал, задаваемое формулой А.52). Площадь проходного сечения межлопаточного канала также мож- можно определить по формуле $F(D) = -\sin = a \, b$, A.65) где $a = \sin P\pi$ текущий диаметр вписанной в межлопаточный ' канал окружности: Рл — текущий угол наклона лопатки. Построив вид колеса в плане и определив диаметр а , с помощью формул А.64) и А.65) рассчитывают текущее значение ширины мери- меридионального сечения 33

2 - za Определив ряд значений 6 (Ј9), приступают к профилированию меридионального сечения колеса (см. рис. 18). Обозначив характерные диаметры колеса rfBT, DX,DO,D,D2, перпендикулярно оси из произ- произвольной точки на диаметре D2 проводят линию построения заднего покрывного диска до пересечения с dBr Радиусом R = - с диа- метра Dl проводят сопряжение линии построения заднего покрывного диска с втулкой и получают контур заднего покрывного диска колеса. Иногда при построении меридионального сечения колес с очень вы- высокими антикавитационными свойствами (b^> R) линия построения заднего покрывного диска проводится под углом к оси колеса, мень- меньшим 90°. Затем на диаметрах Dx ,D ,D2 вписывают соответственно ок- окружности диаметрами Ь^,Ь,Ь2, касающиеся контура заднего покрыв- покрывного диска. Центры этих окружностей образуют среднюю линию ме- меридионального сечения. Далее проводят линию построения переднего покрывного диска, огибающую эти окружности, сопрягают ее произпроизвольным радиусом г с диаметром Do и получают контур переднего по- покрывного диска колеса. При выборе толщины лопатки исходят из того, что максимальная толщина задается примерно на середине длины (обычно 8шах= @,05... 0,08) 5л) , а входную и выходную кромки лопаток заост- заостряют на длине, равной @,2.. .0,3 Nл (см. рис. 16). Для центробежные колес высокой быстроходности с большим от- отношением диаметров Dl > 0,6 возрастает роль циркуляционных сил в передаче энергии от колеса к жидкости. Это требует применения аэродинамически более совершенных форм лопаток. Входная кромка лопатки выносится во входную часть колеса, так как благодаря этому достигается достаточная длина лопаток и образуются большие кана- каналы. Но при этом по входной кромке будет сильно меняться угол ци- цилиндрических лопаток, а следовательно, значительно изменяться угол атаки, что приведет к росту потерь, возникновению пульсаций и виб- вибраций. Для выравнивания углов атаки по входной кромке входные уча- участки лопаток искривляют в плоскости вращения, изменяя входной угол лопатки. Такие пространственные лопатки называются лопатками двоякой кривизны. 34

1.12. Профилирование лопаток двоякой кривизны методом конформных отображений Приближенное профилирование лопаток при помощи конформ- конформных отображений основано на том, что если на некоторой поверхности вращения (например, на цилиндре) имеется кривая, наклоненная к ок- окружностям под определенными углами, то эту кривую можно перене- перенести на другую поверхность вращения таким образом, что углы наклона кривой к окружностям останутся теми же. Для такого переноса необнеобходимо выдержать соотношения, вытекающие из подобия треугольни- треугольников 1-2-3 и 1-2-3 (рис. 20), составленных из отрезков кривых соот- соответственно AS A-2) и AS A-2) , отрезков образующих поверхности вращения A/B-3) и ALB-3) и дуг окружностей 1-3 и 1-3 с одина- одинаковым центральным углом А ф. Рис. 20. К описанию метода конформных построений: а поверхность вращения; б — отображающий цилиндр г г t Из подобия треугольников 1-2-3 и 1-2-3 находим и а=? а . откуда A/ гАф A/ AL п — = Π = const, Γ /c A.67) 35

Профилирование лопатки начинают после того, как определено меридиональное сечение колеса и известны треугольники скоростей на входе и выходе. Ди- Диаметр отображающего цилиндра для простоты берется обычно равным наружному диаметру колеса D2. Профилирование лопатки ведут при помощи ортогональной сетки для каждой ли- линии тока. Обычно выбирают три линии тока, две из которых совпадают с очертаниями переднего и заднего покрывных дисков (рис. 21), а третья является средней линией меридионального се- сечения. Линии тока в меридиональном сечении раз- разбивают на участки в соответствии с соотноше- соотношением A.67). Обычно Π = 1/5; 1/10; 1/15; 1/20 и т.п. Если известны радиусы г, то известны и величины отрезков А / . Эти отрезки нумеруют- нумеруются обычно арабскими цифрами, начиная от вы- выходной кромки лопатки (от точек а,*,с на рис. 21). Они имеют пе- переменную величину, так как радиус г уменьшается от выхода ко входу. Рис. 21. Меридиональ-Меридиональное сечение колеса с лопатками двоякой кривизны ч ч 2 Ј 4 \$ 5 7 в 9 11 п я аЈt 2 Γ 1 л V Ш 1 I i ,N4 1 Γ i V & f < sj $^{\sim}$ 4 \ ^r ж >д> ? L [^ Рис. 22. Развертка отображающего цилиндра (конформная диаграмма) На рис. 22 показана развертка отображающего цилиндра с

орто- ортогональной сеткой, где вертикалями являются образующие цилиндра, 36

3 размещенные через равные отрез- _ щ Щ ки RA(р (обычно R= г2) . Цент- Центральный угол Аф выбирают та- таким, чтобы полная окружность цилиндра (рис. 23) делилась на целые доли, например 9, 18, 36°, . . . , т.е. кратным 360°. Общее чис- число вертикалей равно 3607А ф. Ну- Нумеруют их справа налево римски- римскими цифрами. Дуги окружностей на развертке являются горизонтагоризонталями, отстоящими друг от друга на равном расстоянии AL, получен- полученном из соотношения Рис. 23. Вид колеса в плане AL = R П= const. \ A.68) Число отрезков AL выбирают по максимальному числу отрезков А / на линиях тока в меридиональном сечении и нумеруют их араб- арабскими цифрами сверху вниз. В первом приближении принимают, что входная кромка лопатки лежит в радиальной плоскости. Это означает, что направление вход- входной кромки совпадает с направлением вертикали на конформной дидиаграмме. На развертке отображающего цилиндра отмечают точки а ,Ь, с. Они лежат на произвольно выбранной вертикали (см. рис. 22) и на отрезках AL, соответствующих номеру A/ меридионального сесечения. Через точки а ,Ь , с проводят линии под входными углами лолопатки plW, PlлЬ', Pw . Далее задаются углом охвата лопатки 0 . Углы охвата лопатки целесообразно выдерживать в определенных пределах в целях сокра- сокращения и выравнивания длины линий тока (см. разд. 1.11). При ради- радиальной входной кромке и осевом направлении выходной кромки угол охвата 0 постоянен для всей лопатки (см. рис. 22) и точки а, Б,с на диаграмме совпадают. При отклонении выходной кромки от осевого направления или входной кромки от радиального направления угол охвата будет переменным. Эти случаи рассмотрены в работе [5]. Через точки а ,Ь, с проводят линию под выходным углом лопатки р2л и соединяют точки а,Ь,с и точки а ,Ь ,с плавными линиями, ка- касательные к которым в указанных точках совпадают с направлениями, задаваемыми входными и выходными углами лопатки. Эти линии пред- представляют собой конформное отображение линий пересечения повер- поверхности лопатки с отображаемыми поверхностями вращения. 37

Затем переходят к построению лопатки в плане. Для любой вывыбранной на диаграмме точки ищут радиус-луч в плане, соответствую- соответствующий вертикали на конформной диаграмме. Расстояние от любой точки до оси (радиус точки) находят по меридиональному сечению. Найден- Найденным радиусом на луче делают засечку и определяют искомую точку (рис. 24). Подобные построения проводят для всех линий тока в ме- меридиональной плоскости. Рис 24. Изображение колеса с лопатками двоякой кривизны в плане Рис. 25. Упрощенное изображение лопаток двоякой кривизны Для упрощенного изображения лопатки двоякой кривизны в плане можно воспользоваться следующей рекомендацией. На виде в плане на диаметрах Dx и D2 строят среднюю линию лопатки или все сечение способами, рекомендуемыми для цилиндрических лопаток (дугами ок- окружностей или параболой). Затем проводят дополнительную окруж- окружность диаметром DIBT и радиус через точку Ъ начала лопатки на ок- 38

ружности Dx (рис. 25). Пересечение радиуса с окружностью 1>1вт дадает точку с начала профиля лопатки на заднем покрывном диске. Соединяя плавной линией точки Ь и с, получаем достаточно ясное представление о том, что в колесе используются лопатки двоякой кривизны. 1.13. Расчет отводящих устройств В состав отводящих устройств входят кольцевой безлопаточный диффузор 2, кольцевой лопаточный направляющий аппарат 3, спи- спиральный сборник 4, прямой конический диффузор 5 (рис. 26). Рис. 26. Отвод насоса: 1 — центробежное колесо; 2 — кольцевой безлопаточный диффузор; 3 — кольцевой лопаточный направляющий аппарат; 4 — спиральный сборник; 5 — прямой конический диффузор Бели окружная скорость на выходе из колеса и2 не превышает 150...200 м/с, то отвод центробежного насоса обычно выполняют в ви- виде кольцевого безлопаточного диффузора, спирального сборника и конического диффузора (см. рис. 1). 39

При окружных скоростях, больших 200 м/с, для более эффективэффективного торможения потока между спиральным сборником и колесом обычно устанавливают кольцевой лопаточный направляющий аппарат (ЛНА), в котором уменьшается скорость потока и увеличивается дав- давление. Если не применять ЛНА при больших и2 , а следовательно, и с2, то в спиральном сборнике и коническом диффузоре невозможно без больших потерь затормозить скорость до требуемых выходных ве- величин: свых= 15... 30 м/с. Кроме того, так как большие окружные скорости и2 соответствуют большим выходным давлениям ръых, то установка ЛНА позволяет уве- увеличить жесткость корпуса насоса. Кольцевой безлопаточный диффузор. Кольцевой безлопаточный диффузор отделяет рабочее колесо насоса от языка спирального сборника или от лопаток кольцевого ЛНА. В нем преобразуется в по- потенциальную энергию давления незначительная доля кинетической энергии потока в связи с его малой радиальной протяженностью. Уве- Увеличение радиальной протяженности безлопаточного диффузора уменьшает пульсации потока и вибрацию насоса за счет выравнивания скоростей при обтекании языка спирального сборника или при входе в кольцевой лопаточный направляющий аппарат, но при этом возра- возрастают радиальные габариты насоса. Обычно выходной радиус безлобезлопаточного диффузора Д3= А,04... 1,08) г2. А.69) Кольцевой лопаточный направляющий аппарат. ЛНА выполня- выполняется в виде круговой решетки с диаметром входа D3 и диаметром вы- выхода D4, установленной между боковыми стенками корпуса. Жид-Жидкость отклоняется лопатками от направления линий тока свободного движения и переводится ими на большие радиусы. Входной угол средней линии лопаток ЛНА должен соответствосоответствовать углу «2 выхода потока из колеса в абсолютном движении. Угол о[^] находится по отношению скоростей: о[^]arctg—. А.70) С2и Между колесом и ЛНА необходимо предусмотреть радиальный зазор А.69). Ширину ЛНА ЬЗ выбирают большей, чем ширина коле- колеса: 40

| Й3=A,1...1,2)*2. А.71) Угол входа потока в ЛНА находят на основе опытных данных по формуле ыг (ъг \ tg«3= ^ 1,5-0,5^ tgo,. А.72)' Входной угол лопаток ЛНА @...-2H. А.73) Выходной угол лопатки (по средней линии) ос4л выбирают не- несколько большим, чтобы обеспечить диффузорный межлопаточный канал небольшого уширения: <*4 π =<*3 π +E --15H. А.74) Для обеспечения прочности лопатку выбирают достаточно длин- длинной. Густота решетки на

среднем диаметре ЛНА при этом составляет хср.ЛНА= *>3... 1,8, а выходной диаметр D4= A,15... 1,35) D3. A.75) Длину хорды лопатки найдем из приближенного соотношения kf^- A76) По величине густоты и длине хорды лопатки найдем шаг на сред- среднем диаметре: A77) хср.ЛНА Определив шаг, найдем число лопаток: *ЛНА= г*" • A.78) Округление числа лопаток ведется до большей величины. 41

Скорость на выходе из ЛНА находим по величине меридиональмеридиональной составляющей и по углу выхода потока а4, за который можно принять ос4л, так как углы отставания обычно малы: А.79) Ширину Ь4 (см. рис. 26) целесообразно выбирать равной или ненесколько большей Ь3, чтобы межлопаточный канал получился пространственно-диффузорным. Обычно 64=A,0...1,2)*з. А.80) Окружную составляющую скорости найдем как С4и = Чт А.81) Спиральный сборник. При умеренных давлениях и скоростях по- потока на выходе из колеса насосы выполняются только со спиральными отводами, так как кольцевой лопаточный направляющий аппарат ус- усложняет конструкцию насоса. Рис. 27. Спиральный сборник Спиральный сборник (рис. 27) является важным рабочим элемен- элементом насоса, так как его геометрические параметры определяют рас- 42

четный режим насоса по расходу Vp (режим максимального гидравлигидравлического КПД). Он представляет собой гидравлический канал с пере- переменным расходом. По всей входной окружности сборника жидкость поступает из каналов ЛНА, а если его нет, то непосредственно из ко- колеса. В спиральном сборнике может происходить некоторое увеличение давления по радиусу за счет уменьшения окружной и меридиональной составляющих абсолютной скорости потока. Однако дополнительного увеличения сечения для преобразования кинетической энергии в по- потенциальную обычно не предусматривают, так как это увеличивает по- потери в сборнике. В практике получил широкое распространение метод расчета списпирального сборника, основанный на допущении постоянства скорости сг во всех радиальных сечениях спирали. Это допущение предполагает пропорциональность проходного радиального сечения расходу, кото- который, в свою очередь, меняется пропорционально

углу охвата. Основным размером сборника является площадь выхода из сбор- сборника (площадь входа в конический диффузор) — площадь горла спи- спирали. Эта площадь выбирается из условия совмещения заданного рас- расхода с расчетным. Рассчитаем величину выходного сечения (горла) спирали Fr , задаваясь величиной скорости в нем в зависимости от окружной составляющей скорости на выходе из колеса: при отсутствии ЛНА сг=@,6...0,Ъс2и; А.82) при наличии ЛНА сг= @,65... 0,75)^. А.83) Тогда Fr3. А.84) Площадь сечения спирали в любом произвольном сечении нахо- находят по формуле F=F*w> <185> где ф — угол, под которым расположено искомое сечение. 43

Зная площадь радиального сечения, легко определить все линейлинейные размеры спирального сборника, задаваясь формой поперечного сечения. Форма поперечного сечения спирали большого значения не имеет и зависит от способа изготовления корпуса насоса. При изготовлении его путем фрезерования применяют прямоугольное сечение. Ширина спирали определяется соотношением bcu=bR+@,04...0,Q6)D2, A.86) где bR — ширина колеса с дисками на выходе При изготовлении литьем, что чаще всего бывает при наличии ЛНА, сечение может быть круглым или округло-трапециевидным. Для прямоугольного сечения радиус внешней стенки спирали мо- может быть рассчитан по формуле где радиус R3 определяется по формуле А.69) или принимается рав- D4 ным радиусу выходного сечения ЛНА $(Я3= \sim T \sim)$ » высота горла спира- ли Лг определяется по формуле Для круглого сечения радиус внешней стенки спирали рассчитырассчитывается по формуле где диаметр горла спирали dT определяется по формуле ^ А.90) Для приближенного построения контура стенки спирали прямоуголь- прямоугольного сечения можно воспользоваться методом «конструкторского квад- квадрата». Построение ведется с помощью четырех дуг окружностей с радиурадиусами jRj, Rn, Rm Jlw (см. рис. 1). Центрами окружностей являются уг- khT ловые точки квадрата со стороной —, $\kappa = 0.75...$ 0,85 — коэффициент, 4 44

учитывающий отличие действительной площади горла от теоретичетеоретической (при нулевой толщине языка). После построения теоретического контура стенки спирали, соот- соответствующего

нулевой толщине языка, начало спирали (сечение Fr на рис. 27) смещают на угол фяз= 15... 30°, не изменяя формы сечения. 'вы* Рис. 28. Конический диффузор а — бесступенчатый; б — ступенчатый Конический диффузор. После спирального сборника поток жиджидкости попадает в конический диффузор, где происходит торможение скорости до заданной скорости выхода (свых= 15...30 м/с). При от- отсутствии ЛНА в коническом диффузоре 80. . .90% динамического на- напора колеса преобразуется в статический нацор. Конический диффу- диффузор выполняется в виде уширяющегося патрубка (рис. 28,а). Форма входного сечения соответствует форме выходного сечения спираль- спирального сборника, а выходное сечение обычно выполняется круглым, так как конический диффузор непосредственно стыкуется с выходным трубопроводом. Площадь горла спирали Fr является площадью входа в конический диффузор, а площадь выходного сечения определяется выбором скорости свых : •* ettv вых А.91) Длина диффузора / определяется эквивалентным углом раскры- к.д тия ос э a3=2arctg эг 2/, A.92) К.Д где da= ^14Fr/n эквивалентный диаметр горла. 45

Обычно угол раскрытия конического диффузора ограничивается о^= 6... 12°, при котором обеспечивается приемлемое значение коэфкоэффициента потерь. Бели после выполнения указанных выше рекомендаций длина ко- конического диффузора будет превышать величину D,5... 6,5)d3 г, то с целью сокращения его длины и массы следует применить ступенчатый диффузор (рис. 28,6). 2. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ, КПД И МОЩНОСТИ НАСОСА НА РАСЧЕТНОМ РЕЖИМЕ Гидравлический КПД. Гидравлические потери в шнекоцентро- бежном насосе складываются из потерь энергии в подводе, шнеке, центробежном колесе и отвоДе: ^ш+^к+WВ-1) Потери энергии в подводе ?подв определяют по формуле Коэффициенты потерь рекомендуется выбирать следующим обобразом: $^{\ }$ подв= 0,2... 0,3 -т— для конического прямого и коленообразно- го подводов; Сподв= 0,4. • -0,6 — для кольцевого и полу спирально го. Потери энергии в шнеке Ьш равны разнице между теоретическим напором шнека #тш и действительным напором #ш А.31): Lm = Ят.ш~ Hт- Теоретический напор шнека находится по уравнению Эйлера (при Ят.ш=с2цср"ср- <2-3> С учетом формул А.31)

и В.3) получим ср. В.4) Потери энергии в центробежном колесе LK пропорциональны ки- кинетической энергии в относительном движении при входе в колесо: 46

А^В.5) Коэффициент потерь в колесе ^ снижается с уменьшением додоли энергии, передаваемой жидкости в колесе циркуляционными сисилами. Поэтому применение шнека, обеспечивающего определенную закрутку потока на входе в центробежное колесо, приводит, как правило, к уменьшению потерь энергии в колесе. Это особенно зазаметно у колес с ?>! > 0,55 Обычно С^= 0,3... 0,6 (^= 0,3 — для нанасосов двигателей большой тяги, ~ 0.6 — для насосов двигателей малой тяги). Относительная скорость на входе в центробежное колесо опреде- определяется из треугольника скоростей: <4с1ицЈ. В-6) Потери энергии в отводе L0TB складываются из потерь в элементах отвода — кольцевом лопаточном направляющем аппарате ?ЛНА, списпиральном сборнике Lc и коническом диффузоре LK : A,тв= ^ЛНА+ Lc+ Lk.R- B-7) Потери 1<лна определим как потери в диффузоре от сечения /л г до сечения /4 (рис. 29), пренебрегая потерями на начальном участке от выхода из колеса до сечения горла ЛНА и потерями в косом срезе: 1 с где слг= ~ — скорость потока в горле ЛНА; 2ЛНААл.г /лг= площадь сечения горла ЛНА без учета загрозагромождения сечения лопатками. Коэффициент потерь С зависит от от- отношения площадей /4 //л г и эквивалентного угла диффузора: $\Pi/4//\Pi\Gamma - 1$; <2'9> 47

ос = 2 arctg /4 = ж DAb 4 sin а4л 2ЛНА , Длина диффузора / равна длине лопатки Бл за вычетом длины начального участка /с и длины косого среза 1КС (см. рис. 29). Рис. 29. Кольцевой лопаточный направляющий аппарат Используя очевидные геометрические соотношения = — $\cos 3jI$, ЛНА 4 K.c= 0,5f4 $\cos 4jI$ = — $\cos 4jI$, ЛНА и учитывая формулу А.76), получаем D4-D3 2 sin а 4л $\cos 4\pi$ 2z ЛНА 2z ЛНА B.10) 48

Потери в спиральном сборнике находятся по скорости на входе в сборник. Для спирального сборника, расположенного непосредственнепосредственно за колесом (при отсутствии ЛНА), *<c=?cT- ВЛ1) Для спирального сборника, расположенного за ЛНА, Lc=Z>c^f, ВЛ2)

где ?с — коэффициент потерь в сборнике. Обычно ^= 0,1... 0,15. Потери в коническом диффузоре определяются по уже известной формуле Lk,4,| В.13) Коэффициент потерь ^ зависит от отношения площадей ^вых= ^вых^т и эквивалентного угла диффузора о^: \UX/Fr-1 . В.14) В случае использования конического диффузора со ступенчатым выходом (см. рис. 28,6) потери будут складываться из потерь в кони- конической части и потерь на внезапное расширение: 2 2 " Из соотношения В.15) получим выражение для коэффициента попотерь конического диффузора со ступенчатым выходом: Ск.д.ст= С..Д+ <FV/Fm- Fr'FbJ>. В.16) Ск.д.ст Подставляя выражения для определения потерь в элементах на- насоса в формулу В.1), получаем с?. w?2 Lr= Сподв у+ О " Лг.ш)с2исрЫср+ Ск ~ + 49

с2 с2 9 + ^C ~O~ ВЛ7> Определив суммарные гидравлические потери LT , можно рассчи- рассчитать теоретический напор насоса #Т=#+Lr. В.18) Гидравлический КПД насоса т|г есть отношение действительного напора насоса H к теоретическому #т : ч Лг= #/Ят= Я/(Я+ Lr). В.19) Гидравлический КПД характеризует совершенство проточной ча- части насоса. Расходный КПД. В насосе всегда имеют место потери, связанные с утечками жидкости из полости высокого давления за колесом в по- полости низкого давления через щелевые (рис. 30), плавающие (см. рис. 2) или лабиринтные уплотнения. Рис. 30. СЪсе^а утечек жидкости в центробежном колесе Эти потери оцениваются расходным КПД: где Vу — расход утечек; Vp — расчетный расход через насос. 50 В.20)

Для случая, когда расходы утечек через переднее и заднее уплотуплотнения колеса одинаковы (одинаковы геометрические параметры уп- уплотнений D , 5у, /), суммарный расход утечек f , B.21) где \i — коэффициент расхода; 8 — радиальный зазор; D — диаметр проходного сечения уплотнения; Т|г к — гидравлический КДД колеса. Геометрические параметры уплотнений выбираются из конструкконструктивных соображений. Для ориентировочных расчетов можно принять Dy= Do+ (8... 12) мм; 8y= 0,1...0,3 мм и/y/8y= 50...200. Для щелевых и плавающих уплотнений коэффициент расхода |1 определим по формуле ц= 1 / VUy/BSy)+ 1,5 , B.22) где коэффициент сопротивления X=0,03...0,04. Обычно \1= 0,4... 0,5. Более

эффективны лабиринтные уплотнения. При одинаковом рарадиальном зазоре лабиринтные уплотнения уменьшают расход утечек в 1,7...2 раза по сравнению со щелевыми. Гидравлический КПД колеса есть отношение напора колеса #к к теоретическому напору насоса Нт: Лгк= #к/#т= (#т- bк)/Ят= 1- LK/Hr. В.23) Дисковый КПД. При работе насоса затрачивается мощность на преодоление сил трения передней и задней наружных сторон центро- центробежного колеса о жидкость. Мощность дискового трения можно найти по формуле ^©3, В.24) где С^ д — коэффициент трения, зависящий от числа Re = и подподсчитываемый по формулам: для Re< 2 104 51

где S — средний осевой зазор между покрывным диском и корпусом насоса); для 2 104< Re< 105 для Re> 105 С^ д=0,037/: Дисковый КПД насоса определяется по формуле $\Pi J = 1 - \Lambda J [p (Fp + Vy)Hr + \Pi \Gamma TO \pi].$ В.25) Внутренний КПД. Внутренний КПД насоса определяется как про- произведение гидравлического, расходного и дискового КПД: ЛВн = ЛГЛРЛД = pVpH/NBH, B.26) где NBH= p (Kp + Vy)HT+ N $^{\wedge}$ внутренняя мощность насоса. Механический КПД. К механическим потерям Nuex относят поте- потери в подшипниках и уплотнениях вала насоса. Они зависят от конк- конкретной конструкции насоса. Основную долю механических потерь со- составляет мощность, затрачиваемая на привод импеллеров. Механический КПД насоса определяется выражением Лмех=1-Ли/"н> B-27) где NH — мощность, потребляемая насосом. При отсутствии в насосе импеллерных уплотнений Т1мех= 0,99. ..0,995 . Насосы с импеллерными уплотнениями имеют Т1мех= 0,95... 0,97. Полный КПД. Полный КПД насоса определяется как произведе- произведение йнутреннего и механического КПД: Л,, = Лвн Лн = Лг Лр Лд Лмех= P Урн/Nn • <2-28) Потребная мощность. Мощность, потребляемая насосом, рассчирассчитывается по формуле: " $H = ^{h} + ^{h} = P (^{p} + ^{y})$ Ят $+ N^{*}$ Nuex. В.29) При известном полном КПД из выражения В.28) получим ЛГн=рКрЯ/Лн. В.30) 52

3. РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В процессе эксплуатации в системе питания насос может работать на режимах, отличных от расчетного по расходу, напору, угловой ско- скорости и давлению на входе. Необходимость в определении возможных

режимов работы возникает уже при проектировании насоса. Для этого необходимо знать энергетические характеристики насоса, представля-представляющие собой зависимости напора, КПД и мощности от расхода, угловой скорости и давления на входе в насос: Рассмотрим расчет энергетических характеристик при отсутствии кавитации в насосе. З.1. Напорная характеристика насоса Зависимость действительного напора насоса Я от расхода V при постоянной угловой скорости со называется напорной характе- характеристикой. Для построения напорной характеристики надо определить тетеоретический напор насоса Ят и гидравлические потери LT на режирежимах, отличных от расчетного. Так как потери на этих режимах в настоящее время не могут быть надежно определены расчетом, то для нахождения напорных характеристик проектируемых насосов можно использовать обобщенные характеристики выполненных на- насосов.

_ Обобщение экспериментальных характеристик насосов с Dx < 0,55 (Re> l(r) дает следующую формулу для расчета напорной характеристики: #/Яр= 1,06+ 0,8?p[1- где Яр и Fp — действительный напор и расход через насос на расчетном ре- режиме; V/Vp — безразмерный перемен- переменный расход, выраженный в долях от расчетного; qp — расходный параметр на расчетном режиме. Величина расходного параметра определяется через параметры насонасоса по формуле 0,296 [0,55- (V/VJ]2 H/Йр C.1) 0,9 0.В 0,7 *** «¦мм ч \ 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Рис. 31. Обобщенная зависимость полного КПД насоса 53

1+C.2) где ol и $\Gamma|_{\Gamma}$ — гидравлический КПД и угловая скорость насоса на расчетном режиме. Зависимость H /#p от V/Vp при qp = 0,07 приведена на рис. 31. 3.2. Зависимость КПД насоса от расхода Зависимость полного КПД насоса $\Gamma|_{\Pi}$ от расхода V при постоянпостоянной угловой скорости со называется КПД-характеристикой насоса. Для расчета КПД-характеристи- ки можно использовать, как и в слу- случае напорной характеристики, pe- результаты обобщения характеристик выполненных насосов. В относительных координатах $\Gamma|_{\Pi}$ н / $\Gamma|_{\Pi}$ от V/ $\Gamma|_{\Pi}$ КПД-характеристи- ки насосов с $\Gamma|_{\Pi}$ (Respectively) обобщаются полиномом: $\Gamma|_{\Pi}$ от $\Gamma|_{\Pi}$ от $\Gamma|_{\Pi}$ от $\Gamma|_{\Pi}$ от $\Gamma|_{\Pi}$ насоса на расчетном режиме. В

графическом виде эта зависимость представлена на рис. 32. 3.3. Мощностная характеристика насоса Мощностной характеристикой насоса называется зависимость по- потребляемой мощности NH от расхо- расхода V при постоянной угловой ско- скорости. Мощностная характеристика может быть определена по напор- напорной характеристике и КПД-харак- теристике. Имея в виду формулу В.30) для мощности насоса, можно записать 0,9 0.7 0,5 0,3 0 0,2 0,4- 0,6 0,8 1,0 1,2 Рис. 33. Обобщенная мощностная характеристика насоса 54

С.4) где NH р — мощность, потребляемая насосом на расчетном режиме. Используя это соотношение и соотношения C.1) и C.3), после преобразований получаем 1,06+ 0,8gp [1 - (У/ - 0,296[0,55- (V/ Ур)]2 И - -у \sim у \sim ' Nn.P \sim 2,69 - 2,65(F/Fp)+ 1,22(F/VpJ- 0,26 (V/Vpf C.5) В графическом виде зависимость C.5) при q = 0.07 представлена на рис. 33. 3.4. Срывная кавитационная характеристика насоса Основной зависимостью, характеризующей антикавитационные качества насоса, является срывная кавитационная характеристика — зависимость напора насоса H от входного давления ръх при постоянном расходе V и постоянной угловой скорости вращения о (рис. 34). При давлении на входе ркав в насосе возникает кавитация. Дальней- Дальнейшее уменьшение давления на входе отркав до/7 , несмотря на развитие кавитации, не при- приводит к изменению напора и КПД насоса, но при этом могут наблюдаться эрозионные и ко- колебательные явления. При дав- давлении на входе р- напор начи- начиРис. 34. Срывная кавитационная характеристика насоса нает снижаться (одновременно с напором снижается КПД). Этот режим называется первым критическим. При давлении на входе р напор резко падает. Резко снижаются также КПД и расход./ Этот режим называется вторым критическим или срывным. Желательно, чтобы изменение напора между первым и вторым критическими режи- режимами (см. рис. 34) было минимальным, так как область входных дав- давлений между р и рсв? является рабочей для насосов. Срывные кавитационные характеристики определяются при испы- испытаниях насосов. Рассчитать и построить срывную характеристику мож- можно по экспериментальным зависимостям, определяющим параметры ее характерных режимов. 55

Давление начала кавитации определяется по формуле c2 w2 c2 W + * p^- PT ' C6) где Wj — относительная скорость потока на входе в шнек на среднем диаметре; Xкаъ — коэффициент кавитации, соответствующий началь- начальной стадии развития кавитации. Опытные данные показывают, что коэффициент кавитации A^{\wedge} зазависит от расходного параметра шнека q ш = clz / (и tg P1л cJ . При C.7) В области 0,5< qpm< I $^{-}$ 0,39+ 4,1A- qpj2. C.8) Давление, соответствующее первому критическому режиму, опре- определяется следующим образом: c2 w2 c 2 где X — коэффициент кавитации для первого критического режима. Выражение для определения X^{\wedge} имеет вид 10,12+ (Sin Poncn" sin P1лсиI 0,02+ *&?E $^{\wedge}$, C.10) ср J где P1л и p2л ср — углы лопатки шнека на входе и выходе соответствующее срывному режиму р , находится из выражения с\ в- P -?, C.11) где AAсрв определяется по формуле A.48). Напор насоса на срырном режиме записывается в виде 56

где 8 — относительное падение напора насоса при переходе от перпервого критического к срывному режиму, выраженное в процентах. Для приближенных расчетов 5 можно воспользоваться зависизависимостью 8cpв=12+26,1 Г^- 0,53 j+12,5@,5-(3Л3) где A p?=p2дср \sim ^1л ср — угол изогнутости лопатки шнека (для шне- шнека постоянного шага ДР?= 0); х — густота решетки центробежного колеса, определяемая по формуле $z(D2-D,) \setminus 2$ в + в • C14) После определения параметров характерных режимов можно по- построить срывную кавитационную характеристику шнекоцентробежно- го насоса, соединяя характерные точки прямыми линиями (см. рис. 34). 4. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВОДОРОДНЫХ НАСОСОВ Жидкий водород отличается от других компонентов топлива ма- малой плотностью и сжимаемостью, поэтому расчет водородных насосов имеет особенности. Чем меньше плотность жидкости, тем больше попотребный напор насоса при заданном давлении на выходе рвих А.7). Обычно свых= 40... 60 м/с, свх = 15... 30 м/с , и второй член в форформуле А.7) при этих значениях скоростей пренебрежимо мал., Плотность водорода на входе в насос рвх соответствует температемпературе 7"вх= 17....21К. При работе насоса, с одной стороны, плотность водорода увеличивается при повышении давления

вследствие его сжимаемости, с другой стороны, плотность водорода уменьшается в связи с подогревом в процессе сжатия, подводом теплоты потерь и за счет сброса теплых утечек на входе в насос. Обычно повышение тем- температуры жидкого водорода в ступени насоса составляет 10...15К. 57

Поэтому даже при большом увеличении давления в насосе, плотность жидкого водорода может изменяться незначительно. Исходя из этого, для определения напора водородного насоса можно применить ненесколько измененную формулу А.7), предназначенную для определеопределения напора несжимаемой жидкости: где pcp= (рвх+ 'рвых)/2 — средняя плотность. При давлениях на выходе 25...45 МПа, обычных для ЖРД с ис- использованием водорода в качестве горючего, потребные напоры на- насоса составляют С50... 650) • 1(л Дж/кг. Такие напоры требуют ок- окружных скоростей на периферии центробежного колеса, которые не могут быть обеспечены по условиям прочности. При допустимых на современном уровне материаловедения окружных скоростях м2= 500... 600 м/с напор ступени центробежного насоса составляет #ст= А50.. .250) • 10 Дж/кг. Исходя из этой величины определяют число центробежных ступеней насоса 2СТ=Я/ЯСТ, D.2) где zСТ округляют до большего целого числа. Расчет первой ступени водородного насоса проводится так же, как и расчет насосов для других компонентов. При отсутствии бустерного насоса для повышения антикавитационных качеств применяют шнек, и коэффициент эквивалентного входного диаметра выбирается равравным KD = 5,0... 6,5. Для последующих ступеней KD следует назна-О.Э О.Э чать равным 3,7...4,5 для увеличения КПД. В случае применения бус- бустерного насоса, такое же значение КD может быть выбрано и для О.Э первой ступени. Тогда все ступени будут одинаковы по размерам, что целесообразно. Выходной угол лопаток центробежного колеса следует принимать равным $f^{\wedge} = 90^{\circ}$. Радиальные на выходе лопатки обеспечивают наи- наибольшую прочность, так как центробежные силы инерции не дают изизгибающего момента и лопатки работают только на разрыв. Уточнив напор ступениНст= H/zCT, определяют величину окруж- окружной скорости на наружном диаметре центробежного колеса. Для 58

откуда D.3) Угловая скорость ротора насоса со выбирается возможно боль- большей, чтобы обеспечить заданную величину окружной скорости и2 без увеличения радиальных габаритов, которые определяются на- наружным диаметром центробежного колеса D2-2и2/<й. Обычно ш= 4000... 7000 рад/с. Кавитационный коэффициент быстроходности С для водород- водородного насоса может выбираться по максимальным предельным значе- значениям. Это возможно, так как жидкий водород по своим термодинами- термодинамическим свойствам является кавитационно устойчивым компонентом. Отводящие устройства центробежных водородных насосов, как правило, имеют лопаточные направляющие аппараты, увеличивающие жесткость корпуса, необходимую при высоких давлениях, и обратные направляющие аппараты, обеспечивающие подвод жидкости к послепоследующей ступени. Отводится жидкий водород в напорный трубопровод с помощью спирального сборника и конического диффузора послед- последней ступени (рис. 35). АЧК-Л Рис. 35. Двухступенчаный центробежный насос: 1 — кольцевой лопаточный направляющий аппарат; 2 — обратный направляющий аппарат Оптимальная угловая скорость водородных насосов существенно больше, чем насосов окислителей. Поэтому представляется целесообцелесообразным водородный насос приводить от отдельной турбины, как и на- насос окислителя, т.е. иметь два турбонасосных агрегата. 59

5. РАСЧЕТ ШНЕКОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА ОКИСЛИТЕЛЯ Рассмотрим пример расчета насоса окислителя ТНА двигателя, выполненного по схеме с дожиганием окислительного генераторного газа. В этом случае наиболее целесообразной представляется схема ТНА, приведенная на рис. 5,в. Насос окислителя располагается между насосом горючего и турбиной. Радиальный подвод компонента к нанасосу окислителя осуществляется со стороны насоса горючего. В какачестве радиального подвода может быть рекомендован кольцевой подвод. Вал шнека насоса окислителя передает только крутящий момомент, соответствующий мощности насоса горючего. Исходные данные. Исходными данными для расчета насоса (см. разд. 1.2) являются: основные физические характеристики компонента топлива, пере- перекачиваемого насосом (приведены в соответствующих справочниках); минимальное полное давление компонента на входе в

насос. При отсутствии в системе питания БНА давление на входе в насос опре- определяется давлением в баке А.3). При наличии БНА давление на входе в насос определяется напором бустерного насоса #БНА: P0вх=/7ОвхБНА+ РЯБНА~ P Lconp.ВХ5 ЕЛ) максимальная температура компонента на входе (для некриоген- некриогенных компонентов топлива определяется климатическими условиями эксплуатации двигателя и обычно равна 303 ... 323 К). Максимальной начальной температурой в баке для криогенных компонентов (водо-(водород, кислород) является температура кипения при атмосферном дав- давлении, так как заправка бака этими обычно переохлажденными ком- компонентами производится из емкостей, имеющих дренаж в атмосферу. Протекая по трубопроводу, ведущему ко входу в насос, компонент на- нагревается приблизительно на 2 ...3 К. При наличии БНА подогрев ком- компонента увеличивается; массовый расход топлива (определяется тягой двигателя Р и удельным импульсом /) : уд т=Р//уд. Е.2) массовый расход компонентов (можно определить по массовому расходу топлива и выбранному значению коэффициента соотношения компонентов K^{\wedge}): 60

Е.3) объемный расход компонента (находят по массовому расходу и давление на выходе из насоса. Необходимое давление за насосом зависит от схемы двигателя и определяется в результате расчета энергетического баланса. Порядок и пример расчета насоса окислителя, рабочим телом ко- которого является жидкий кислород, приведен в таблице: № п/п Наименование Обозна- Обозначение Фор-Формула Значение Примечание Исходные данные 1. 2: 3. 4. 5. 6. 7. Массовый расход ком- компонента Полное давление на выходе из насоса Минимальное полное давление на входе Максимальная темпетемпература компонента на входе Давление насыщен- насыщенных паров Плотность компонента Коэффициент кинема- кинематической вязкости fhox РОвых РОвх Гвх Рп р V E.3) - E.1) - - - - 180 кг/с 34МПа 0,5 МПа 90 К ОД МПа ИЗОкг/м3 1,93 UTV/с Определение выходных параметров насоса 8. 9. Объемный расход ком-компонента Напор насоса Vp Яр Е.4) А.7) 0,16 м3 /с 29650Дж/кг 1 Определение угловой скорости и диаметров шнека 10. И. 12. 13. Кавитационный резерв Допустимый срывной кавитационный запас Мощность насоса гогорючего Коэффициент диамет- диаметра втулки АЛрез А ЛСрв.доп ЛГ,,,.Г - А.2) А.6) А.12) 30 Дж/кг 324 Дж/кг 4700 кВт 3,05 Определяется при рас- расчете энергетического баланса Принимаем dm/dB = 1,2; Аз,,= 1,5;тдот=3 108Па 61

Продолжение ткблицы щбл № п/п 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Наименование Относительный диа- диаметр втулки Срывной кавитацион- ный коэффициент быст- быстроходности Коэффициент эквивален- эквивалентного диаметра шнека Коэффициент диаметра шнека Угловая скорость Коэффициент быстро- быстроходности Эквивалентный диаметр шнека Наружный диаметр шне- шнека Диаметр втулки Средний диаметр шнека Обозна- Обозначение Звт Ссрв Кэт (O ns Ап.э Ал Рер Фор- Формула - - - A.20) A.1) A.15) A.13) А.13) А.13) - Определение размеров цент 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Коэффициент эквива- эквивалентного входного диадиаметра Эквивалентный входной диаметр Коэффициент входного диаметра Диаметр входа в колесо Отношение диаметров Средний диаметр вход- входных кромок лопаток Отношение площади входа в колесо к площа- площади входа на лопатки Ширина колеса на входе Коэффициент влияния числа лопаток Гидравлический КПД насоса Расходный параметр KD09 A>.э Kdq Do Aл/Д> Dx X bi kz Лг Яр A.19) А.20) А.20) - А.21) А.22) А.23) - - - Значение 0,4 3300 7,0 7,64 2100 рад/с 71,9 0,140 м 0,153 м 0,061 м 0,107 м Примечание Определяется по рис. 36 То же То же Ap= (An+ dBT)/2 юбежного колеса 6,44 0,128 м 7,03 0,140 м 1,09 0,126 м 0,8 0,040 м 0,82 0,82 0,07 Выбираем АЪ0Э= 0,92КDm9 Рекомендуется 1,0... 1,25 Принимаем D\ -0,9 Do Рекомендуется 0,65...0,8 Рекомендуется 0,8...0,85 Рекомендуется 0,8...0,85 Рекомендуется 0,05. ..0,1 62

Продолжение таблицы № п/п 35. 36. 37. Наименование Окружная скорость ко- колеса на наружном диа- диаметре Наружный диаметр ко- колеса Отношение диаметров колеса Обозна- Обозначение 1/2 ?>2 Ъ\Фор- Формула А.25) А.26) - Значение 218 м/с 0,208 м 0,605 Примечание Рекомендуется 0,5...0,7 Совместная работа центробежного колеса и шнека. Определение шага шнека 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Осевая скорость на вхо- входе в шнек Окружная скорость на среднем диаметре шне- шнека Отношение

скоростей Безразмерная величина падения напора шнека из-за кавитации Гидравлический КПД шнека Коэффициент Отношение диаметров Относительная окруж- окружная составляющая абсоабсолютной скорости на вы- выходе шнека Угол потока на выходе из шнека Эквивалентный шаг шнека Угол входа потока в шнек Угол атаки Число лопаток шнека Густота решетки С\г Ucp AЯШ Лг.ш Кх Dcp/Di Cu fccp Ss Plcp *cp Zm Tep A.33) - A.34) A.34) - A.34) A.36) A.37) A.39) A.38) - A.43) 10.4 m/c 112.4 m/c 0.092 0.12 0.6 1.137 0.85 0.4 > 8.76e 0.052 m 5.28e 3.48e 3 2.87 Mcp= COPcp/2 Рекомендуется 0.1...0.15 Рекомендуется 0.4...0,7 Принимаем <math>5 ш/2/> = 0.15 При Dm > Do вместо X следует использо- использовать x'= X(Aп.э/A>.эJ icp < 10e, поэтому 5 i= 5 r= S9 и P1 лсp= fencp= p2 cp Рекомендуется 2 или 3 63

Продолжение таблицы № п/п 52. Наименование Осевая длина шнека на среднем диаметре Обозна- Обозначение (гш.ср Фор- Формула А.42) Значение 0,049 Примечание Для повышения анти- кавитацисшных какачеств шнека делаем подрезку входной кромки лопатки радиурадиусом R (см. рис. 10,6) Выбор и определение размеров подвода 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Диаметр подвода Диаметр подвода Скорость на входе Входной диаметр Коэффициент Коэффициент кавитакавитации шнека Коэффициент потерь в подводе Срывной кавитацион- ный запас. D d Сцх А.х ао Л,1срв ?подв АЛсрв Расчет цент 61. 62. 63. 64. Окружная составляю- составляющая абсолютной скоро- скорости потока на выходе из шнека Окружная скорость на входе в колесо Меридиональная скоро- скорость на входе в колесо Окружная составляю- составляющая абсолютной скоро- скорости потока на входе в колесо С2иср и\ сы С\и А.45) А.45) А.46) А.47) -A.49) - A.48) 0,160 м 0,067 м 9 м/с 0,176 м 0,02 0.0306 0,4 271 Дж/кг Bсоответствии со схе- схемой ТЫЛ, приведен- приведенной на рис. 5,в, выби- выбираем кольцевой под- подвод (см. рис. 11) Основные размеры кольцевого подвода даны на рис. 11 в до- долях от входного диа- диаметра DBx Рекомендуется 0,02...0,04 Рекомендуется 0,4...0,6 Параметры шнека вы- выбраны правильно, так как АЛсрв< (АЛсрв)доп робежного колеса - - - 45 м/с 132,2 м/с 10 м/с 38,2 м/с C2иср= UcpCu UX = Mep (A /Pcp) Clm= XCTz Cl«= C2ucp(Dcp/Dl) 64

Продолжение таблицы № п/п 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Наименование Угол потока на входе в колесо Угол атаки Угол лопатки на входе в колесо Соотношение относи- относительных скоростей на выходе и входе в коле- колесо Угол лопатки колеса на выходе Ширина колеса на вы- выходе Число лопаток колеса Комплекс Расходный параметр второго приближения Окружная скорость коколеса второго прибли- приближения Наружный диаметр ко- колеса второго прибли- приближения Меридиональная скоро- скорость на выходе Окружная составляю- составляющая абсолютной скороскорости потока на выходе из колеса при z- <>> Окружная составляюсоставляющая абсолютной скоро- скорости потока на выходе из колеса Обозна- Обозначение і Ри w №. Ьг z feTlr Яр иг D2 СЪп С2и~ С7и Фор- Формула А.50) - А.51) А.56) А.55) А.57) А.59) А.54) А.25) А.26) -А.60) А.61) Значение бе 14e 20e 0,7 42,5e 0,0175 м 7 0,65 0,07 221,5 м/с 0,211 м 13,8 м/с 206,4 м/с 169,2 м/с Примечание Рекомендуется 5... 15е Рекомендуется 0,7... 1,0 Отличие данного D2 от определенного в п.36 менее 2% C2m= %/{nD2b2) Расчет отводящих устройств 79. 80. Диаметр входа ЛНА Диаметр выхода ЛНА D3 A.69) A.75) 0,223 м 0,257 м Выбираем отвод, состо- состоящий из кольцевого ЛНА, спирального сборника и прямого ко- конического диффузора 65

Продолжение таблицы № п/п 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. Наименование Угол выхода потока из колеса Ширина ЛНА Угол входа потока в ЛНА Входной угол лопатки ЛНА Выходной угол лопат- лопатки ЛНА Длина хорды лопатки Шаг решетки ЛНА на среднем диаметре Число лопаток ЛНА Меридиональная скоро- скорость на выходе из ЛНА Окружная составляю- составляющая абсолютной скоро- скорости на выходе из ЛНА Скорость потока в гор- горле спирального сборни- сборника Площадь сечения гор- горла спирали Диаметр горла спирали Площадь сечения выхо- выхода из конического диф- диффузора Диаметр выхода из на- насоса Эквивалентный угол ко- конического диффузора Длина конического диффузора Обозна- Обозначение Ьъ «З азл Щл ьл tcp ?лна САт САи СТ dr FBVX A>ых Оэ /к.д Фор- Формула A.70) A.71) A.72) A.73) A.74) A.76) A.77) A.78) A.79) A.81) A.83) A.84) A.90) A.91) - -А.92) Значение 4,7е 0,019 м 4,5е 4,5е 10е 0,135 м 0,084 м 9 10,4 м/с 59,2 m/c 44,4 m/c 3,60 10m2 0,068 m 5,33 10~3m2 0,082 m 8e 0,100 m

Примечание Принимаем Ба= Бг - Принимаем с,,ых= 30 м/с Рекомендуется 6 ...12° Расчет потерь энергии, КПД и мощности насоса 98. 99. 100. Потери энергии в под- подводе Потери энергии в шнеке Относительная скоро- скорость на входе в центро- центробежное колесо ?подв и m B.2) B.4) В.6) 21,6 Дж/кг 2023,2 Дж/кг 94,5 м/с 66

Продолжение таблицы № п/п 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. Наименование Потери энергии в цент- центробежном колесе Площадь сечения гор- горла ЛНА Скорость потока в гор- горле ЛНА Площадь выходного се- сечения ЛНА Длина диффузора ЛНА Эквивалентный угол диффузора ЛНА Коэффициент потерь ЛНА Потери энергии в ЛНА Потери энергии в спи- спиральном сборнике Коэффициент потерь конического диффузора Потери энергии в кони- коническом диффузоре Гидравлические потери в насосе Теоретический напор насоса Гидравлический КПД насоса Гидравлический КПД колеса Диаметр проходного се- сечения уплотнения Коэффициент расхода уплотнения Расход утечек Расходный КПД насоса Число Рейнольдса дис- дисков колеса Коэффициент трения диска Мощность дискового трения Обозна- Обозначение и /л.г Сл.г /4 /д «д Сд Дина и ^.Д ?к.Д Ьг ят Лг Цг.х Dy Уу Лр Re Стр.д "тр.д Фор- Формула В.5) В.8) В.8) В.9) B.10) B.9) B.9) B.8) B.12) B.14) B.13) B.1) B.18) B.19) B.23) - B.22) В.21) В.20) В.24) В.24) Значение 1340,4 Дж/кг 1,16 Ю^м2 153,3 м/с 2,96 ИГ4 м2 0,052 м 8е 0,187 2196,7 Дж/кг 174,9 Дж/кг 0,126 124,0 Дж/ кг 5880,8 Дж/кг 35530,8 Дж/кг 0,83 0,96 0,150 м 0,53 0,009 м3/с 0,95 1,21 108 8,94 -ЮГ4 244,55 кВт Примечание Принимаем ?*= 0,3 Без учета толщины ло- лопаток Принимаем c=0,1 Принимаем y=1,+10,010 Принимаем X= 0,04; /y/6y= 100 Принимаем бу= 0,0001 Re= cor $^{^{\prime}}$ /v 67

Окончание таблицы № п/п 123. 124. 125. 126. 127. Наименование Дисковый КПД насоса Внутренний мощност- ной КПД насоса Механический КПД на- насоса Полный КПД насоса Мощность, потребляе- потребляемая насосом Обозна- Обозначение Лд Лвн Лмех Ли Фор- Формула В.25) В.26) В.27) В.28) В.30) Значение 0,96 • 0,76 0,96 0,73 7343,45 кВт Примечание Задаемся Энергетические характеристики гіасоса 128. 129. 130. Напорная характеристи-

характеристика КПД-характеристика Мощностная характери-характеристика H-V Чн-V Nu-V C.1) C.3) C.5) Яр= 0,07 ?р= 0,07 Срывная кавитационная характеристика насоса 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138, 139. 140. Относительная скоро- скорость на входе в шнек на среднем диаметре Расходный параметр шнека на расчетном рережиме Коэффициент кавита- кавитации Давление на входе, сосоответствующее началу кавитации Коэффициент кавита- кавитации для критического режима Давление на входе, сосоответствующее критиче- критическому режиму Давление на входе, сосоответствующее срывно- му режиму Густота решетки центцентробежного колеса Относительное паде- падение напора насоса Напор насоса на срыв- ном режиме Wlcp Орш А«в Ркав А,р />ч> Рсрв *ц Осрв Нсръ - С.7) С.8) С.6) С.10) С.9) С.11) С.14) С.13) С.12) 112,8 м/ с 0,6 1,04 7,66 МПа 0,063 0,59 МПа 0,36 МПа 1,08 8% 27278 Дж/кг Из треугольника скоростей 68

ЛИТЕРАТУРА 1. Боровский Б.И., Ершов Н.С., Селифоиов В.С. Расчет и проектирование шнекоцентробежного насоса. — М: МАИ, 1987. 2. Боровский Б.И., Овсянников Б.В. Расчет отводящего устройства ценцентробежного насоса с лопаточным направляющим аппаратом. — М.: МАИ, 1984. 3. Высокооборотные лопаточные насосы!Б.И. Боровский, Н.С. Ершов, Б.В. Овсянников и др; Под ред.,В.Ф. Чебаевского и Б.В. Овсянникова — М.: Машиностроение, 1975. 4. Ломакин А. А. Центробежные и осевые насосы. — Л., М.: Машиностро- Машиностроение, 1966. 5. Овсянников Б.В. Теория и расчет насосов жидкостных ракетных дви- двигателей. — М.:

Оборонгиз, 1960. 6. Овсянников Б.В. Определение основных размеров насоса при проекти- проектировании двигательных и энергетических установок. — М.: МАИ, 1990. 7. Овсянников Б.В., Боровский Б.И. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. — М.: Машиностроение, 1971. 8. Петров В.И., Чебаевский В.Ф. Кавитация в высокооборотных лопаст- лопастных насосах. — М.: Машиностроение, 1982. 9. Пфлейдерер К. Лопаточные машины для жидкостей и газов. — М.: Машгиз, 1960. 10. Степанов А.М. Центробежные и осевые насосы. — М.: Машгиз, 1960.

ОГЛАВЛЕНИЕ Условные обозначения 3 Индексы 3 1. Определение угловой скорости и основных параметров насоса 4 1.1. Устройство и основные параметры 4 1.2. Исходные данные для расчета; 7 1.3. Определение угловой скорости и диаметров шнека 8 1.4. Определение размеров входа в центробежное колесо 15 1.5. Определение наружного диаметра колеса 16 1.6. Совместная работа центробежного колеса и шнека. Определение шага шнека 17 1.7. Профилирование шнека 21 1.8. Выбор и определение размеров подвода 23 1.9. Поверочный кавитационный расчет 25 1.10. Расчет центробежного колеса 26 1.11. Профилирование лопаток центробежного колеса 30 1.12. Профилирование лопаток двоякой кривизны методом конформных отображений 35 1.13. Расчет отводящих устройств .. ^ 39 2. Расчет потерь энергии, КПД и мощности насоса на расчетном режиме. .46 3. Расчет энергетических характеристик * 53 3.1. Напорная характеристика насоса 53 3.2. Зависимость КПД насоса от расхода 54 3.3. Мощностная характеристика насоса 54 3.4. Срывная кавитационная характеристика насоса 55 4. Особенности расчета водородных насосов 57 5. Расчет шнекоцентробежного насоса окислителя 60 Литература 70 71

Тем.план 1996, поз. 28 Овсянников Борис Викторович Селифонов Василий Серафимович Черваков Валерий Васильевич РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШНЕКОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА Редактор ЛЯ. Борисова Техн. редактор В.Н. Горячева Сдано в набор 25.10.95. Подписано в печать 10.07.96 Бум.офсетная. Формат 60х84 1/16. Печать офсетная Усл.печ.л. 4,18. Уч.-изд.л. 4,25. Тираж 500 Зак. 2178/1064. С.

84 Типография издательства МАИ 125871, Москва, Волоколамское шоссе, 4