Kellfri

28 RBH HARAVA RATSASTUSKENTÄN TASAAMISEEN



LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA!
ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Sisällysluettelo	
Johdanto	3
Tuotetiedot	3
Koneen tehtävä	3
Turvallisuustietoja	4
Tuoteturvallisuustietoa	5
Varoitustarrat	6
Ohjeet ja hätätilanteet	7
Henkilökohtainen suojaus	7
Ympäristö	7
Toimenpiteet ennen käyttöä	8
Käyttö	8
Kuljetus ja säilytys	9
Ylläpito ja huolto	9
Kierrätys	9
Asennusohje	10-17
Varaosaluettelo	18
Reklamaatiolomake	19
Takuu ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	20

JOHDANTO

Kiitos siitä, että valitsit Kellfri AB:n tuotteen. Noudattamalla käyttöopasta ja käyttämällä tervettä järkeä pääset nauttimaan tuotteen käytöstä vuosien ajan. Kellfrin laitteet ja tuotteet on tarkoitettu itsenäiselle tilalliselle, joka asettaa suuret vaatimukset toimivuuden suhteen.

TUOTETIEDOT

Kellfrin ratsastuskenttäharava, joustava ratkaisu, joka sisältää kaiken! Palkkilata, 2 riviä haravanpiikkejä ja rulla.

Lisäksi mukana tulee sivukaavin, jonka tukipyörillä saa vedettyä sisään sivuun ajautunutta materiaalia. Palkkiladassa ja rullassa on sama kiinnitys, joten palkkiladan voi sijoittaa takimmaiseksi, jos alusta vaatii sellaista käsittelyä. Eri tarvikkeita voi säätää yksilöllisesti käsikäyttöisillä vivuilla. Jos alusta vaatii enemmän painoa käsittelyn aikana, käytettävissä on kaksi painolaatikkoa, joiden koko on 37 x 37 cm. Manuaalisen vinssin avulla voi vaihdella kuljetus- ja työskentelyasennon välillä.

TYÖVÄLINEEN TYÖALUE

Ratsastuskenttäharava on suunniteltu käytettäväksi vain sorakäytävillä ja ratsastuskentillä. Haravaa pitää aina käsitellä oikein! Tottumattomissa käsissä työväline voi olla vaarallinen.

TUOTENRO	28-RBH	
Leveys	1 500 mm	
Pituus	2200 mm	
Korkeus	850 mm	
Pyörä	Pyörä	
Veto	50 mm	
Painolaatikko	370 x 370 mm (maks. 40 kg + 40 kg)	
Paino	138 kg	

TURVALLISUUSTIETOJA

Ennenkuin työväline otetaan käyttöön sinun on omasi ja muiden turvallisuuden vuoksi perehdyttävä turvallisuustietoihin ja käyttöoppaaseen siten, että ymmärrät niiden sisällön. Pidä aina turvallisuustiedot ja käyttöohje laitteen tai tuotteen käyttäjän helposti saatavilla. Muista, että on sekä omasi että muiden turvallisuuden kannalta hyväksi, että kertaat turvallisuustiedot silloin tällöin. On tärkeää, että käyttäjä ymmärtää, että terve järki ja yleinen varovaisuus eivät ole osa tuotetta vaan niistä vastaa käyttäjä.

Jos käyttöohje vahingoittuu tai katoaa, uuden voi tilata osoitteesta: Kellfri OY, Pieleslehdontie 2, 41310 LEPPÄVESI Yleiset turvallisuustiedot voi myös ladata Kellfrin kotisivulta: www.kellfri.se/FI

Älä käytä laitetta tai tuotetta, jos tunnet itsesi sairaaksi tai väsyneeksi tai olet nauttinut alkoholia. Älä käytä laitetta myöskään, jos olet voimakkaiden lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alainen tai jos kärsit masennuksesta tai psyykkinen terveydentilasi ei ole vakaa. Noudata aina yleisiä liikennesääntöjä ja eläinsuojelumääräyksiä. Alle 15-vuotiaat henkilöt ja psyykkisesti sairaat henkilöt eivät saa käyttää laitetta. Turvallisuuden varmistamiseksi haravaa saa käyttää vain näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että ohjeet luetaan kokonaan ja niitä noudatetaan.

Kellfri ei hyväksy mitään vastuuta itse tehdyistä muutoksista tai lisäyksistä.



TUOTETURVALLISUUSTIEDOT

- Lue koneen ohjekirja kokonaan. Tarkista aina haravan kanssa käytettävien koneiden tekniset tiedot turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi. Tarkista aina laitteen kunto ennen käyttöä.
- Ole varovainen maantiekuljetusten aikana ja noudata liikennesääntöjä. Varmista, että vetoajoneuvossa on riittävästi painoa edessä turvallisen ajon varmistamiseksi. Vältä äkkinäisiä jarrutuksia.
- 3. Aseta laite huollon ajaksi tasaiselle alustalle.
- 4. Ainoastaan ajoneuvon kuljettaja saa olla työn aikana laitteen lähettyvillä.
- 5. Älä anna kenenkään olla haravan kyydissä!
- 6. Haravaa ohjataan kuljettajan paikalta.
- 7. Riskialue on 5 metriä.
- 8. Vain käyttäjä saa olla riskialueella työskentelyn aikana.
- 9. Ajoneuvo pysäköidään siten, että työlaite nojaa maata vasten.
- 10. Pysäytä haravan liikkeet hätätilanteessa käyttämällä koneen pysäytysjärjestelmää.



Työvälineen alkuperäistä rakennetta ei saa missään oloissa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Luvattomat muutokset ja/tai lisävarusteet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja tai kuoleman käyttäjälle tai muille.

OHJEET JA HÄTÄTILANTEET

Soita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112

Pidä matkapuhelin tai hätäpuhelin aina ulottuvilla, kun työskentelet yksin. Ensiapupakkauksen ja palonsammuttimen pitää olla helposti saatavilla kaiken työn, ylläpidon ja huollon aikana. Pysäytä vinssin liike päästämällä irti käynnistyshihnasta.

VAROITUSTARRAT

Katso, että varoitustarrat ovat aina hyvin näkyvillä ja puhdista ne tarvittaessa. Älä ruiskuta painepesurilla suoraan kohti tarraa. Jos jokin osa, jossa on tarra, vaihdetaan tai tarra repeytyy tai muuten vahingoittuu, tilaa uudet tarrat.

SYMBOLI	SELITYS
	Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa!
<u> </u>	VAROITUS! Onnettomuusriski! Vaaravyöhyke 5 m
	VAROITUS! Kukaan ei saa olla riippuvan kuorman alla! Älä käytä vaijeria nostoon!
Rolleri Des garante	VAROITUS! Puristumisvaara!
	Varoitus! Oleskelukielto koneen luona!
	Varoitus! Vaara lapsille onnettomuustilanteessa! Lapset eivät saa oleskella koneen läheisyydessä.
Tav. Tav.	Tuotteessa on CE-merkintä

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAVARUSTUS

Käytä aina sopivia vaatteita ja kenkiä. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, kun työskentelet laitteella tai tuotteella. Sido pitkä tukka, kun työskentelet laitteella, jossa on pyöriviä osia.









YMPÄRISTÖ

Tarkista, että ympäristössä ei ole muita ihmisiä tai esineitä, ennen kuin kytket laitteen tai käytät sitä. Vakavien henkilövahinkojen riski. Ole erityisen tarkka jos alueella, jossa laitetta tai tuotetta käytetään tai säilytetään, on lapsia. Tarkista, ettei työskentelyalueella ole matalalla roikkuvia sähköjohtoja. Työskentele varovasti kaltevassa maastossa ja ojien läheisyydessä.

Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden tai tuotteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäväksi. Älä koskaan jätä roskia lojumaan työskentelyalueelle. Pidä työpinnat puhtaina. Ota laitteen vaaravyöhyke aina huomioon.



ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue turvallisuustiedot ja käyttöopas huolellisesti. Varmista, että ymmärrät turvallisuustiedot, käyttöoppaan ja varoitustarrat. Käytä käytön yhteydessä tervettä järkeä sekä sopivia henkilökohtaisia turvallisuusvarusteita.

Tarkista aina käytettävän koneyhdistelmän suorituskyky. On tärkeää, että nämä sopivat yhteen tyydyttävällä tavalla. Näin varmistat laitteen tai tuotteen toiminnan ja omasi ja muiden turvallisuuden.

Tarkista aina laitteen tai tuotteen kunto ennen käyttöä. Korjaa tai vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Voitele liikkuvat osat ja tarkista, että kaikki pultit ja mutterit ovat tiukalla. Korjaa tarvittaessa.

Opettele ja paina mieleen oikea työtapa. Aloittelijan pitää käyttää laitetta hitaalla nopeudella, kunnes on oppinut sen toimintatavan. Käyttäjän/asiakkaan vastuulla on, että käyttäjä hallitsee tilanteen. Mikäli vaikuttaa siltä, että kone on käyttäjälleen vaarallinen, sitä ei pidä ottaa käyttöön.



LAITTEEN LIITTÄMINEN

- Tarkista, että laite on vahingoittumaton ennen kuin kytket sen ajoneuvoon.
- Liitä ratsastuskenttäharava vetoajoneuvoon (esim. mönkijään). Lukitse se kiinni kuulakytkennällä.
- Aseta haluamaasi kulmaan eri toimintoja varten; johto, pinnat ja kela.
- Tarkkaile laitteen liikkeitä ajon aikana.

KÄYTTÖ

Vain henkilöt, jotka ymmärtävät turvallisuustietojen ja käyttöoppaan sisällön, saavat käsitellä laitetta tai tuotetta. Ole tarkka työskennellessäsi laitteen tai tuotteen kanssa ja käytä laitetta tai tuotetta vain käyttöoppaassa kuvattavalla tavalla. Työskentelyyn sellaisten laitteiden kanssa, joissa on liikkuvia osia, liittyy vaara puristuksiin joutumisesta Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäviksi. Ota laitteen vaaravyöhyke huomioon.

- Tarkista laitteen alusta ennen ajoa.
- Hidasta nopeutta työskennellessäsi päädyissä ja epätasaisessa maastossa.
- Laitetta ohjataan ajoneuvon kuljettajan paikalta.
- Harjoittele laitteen liikuttamista rauhallisesti ja järjestelmällisesti sorakäytävillä ja -kentillä.
- Suurin sallittu ajonopeus on 10 km/h.
- Eri varusteet säädetään kiertokangilla.
- Tukipyörillä varustettu sivukaavin, jolla saa vedettyä sisään sivuun ajautunutta materiaalia.
- Jos alusta vaatii enemmän painoa käsittelyn aikana, käytettävissä on kaksi painolaatikkoa (A), joiden koko on 37 x 37 cm. Painolaatikoiden maksimikuorma on 40 kg + 40 kg.



KULJETUS JA PYSTYTYS

Tarkista, että alueella ei ole henkilöitä tai esineitä kuljetuksen aikana. Ole erityisen varovainen kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Varmista, että laite tai tuote on hyvin kiinnitetty ja että mahdolliset kuljetustuet on asennettu. Sijoita kuorma aina mahdollisimman matalalle. Ota vaaravyöhykkeet huomioon myös kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Kuljetuksen aikana kukaan ei saa mennä roikkuvan kuorman alle. Kuljetukseen käytettävissä vaunuissa pitää olla toimivat jarrut.

Säilytä laite tai tuote aina kuivassa paikassa mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä. Varmista, että laite tai tuote pysyy paikoillaan eikä ole vaarassa kaatua. Älä koskaan anna lasten leikkiä säilytyspaikalla. Ota huomioon kaatumisvaara!

HUOLTO

Varmista, että laite on tukevasti pystyssä eikä ole vaarassa kaatua huollon aikana. Vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Tee ylläpito-, huolto- ja tarkistustyöt suositusten mukaisesti. Käytä ainoastaan varaosia, joiden suorituskyky vastaa alkuperäistä, vähentääksesi vahingon vaaraa. Vain pätevä henkilö saa suorittaa mitään korjauksia tai sähkökytkentöjä.

- Tarkista haravan kunto säännöllisesti, jotta vahinkoja ei pääse tapahtumaan. Mikäli havaitset halkeamia, vääntymistä, väljyyttä tai väsymistä, keskeytä työ ja korjaa vika. Vaihda kuluneet osat. Irrota laite ajoneuvosta vian korjauksen ajaksi.
- Huuhtele laite tarvittaessa vedellä puhtaaksi.

SÄILYTYS

Säilytä ratsastuskenttäharavaa katoksessa, kun sitä ei käytetä. Se pidentää tuotteen käyttöikää.

Varaosat: ota yhteys KELLFRIn huoltoon



Kaikkien osien tarkistuslista:


- (A) 1 x kela
- **(B)** 1 x kelan kiinnike
- (C) 1 x haravanpiikkikehikko
- (D) 1 x sivukaavin ja pyörä
- (E) 1 x palkkilauta
- **(F)** 1 x palkkilaudan kiinnike
- (**G**) 3 x kampi
- (H) 1 x painolaatikkokehikko
- (I) 1 x pyöräakselikehikko
- (J) 2 x pyörä
- (K) 1 x vinssillä varustettu vetopuomi
- (L) 1 pulttisarja



PULTTISARJA RATSASTUSKENTTÄHARAVALLE

Lukkomutteri M10 (23 kpl) Pultin aluslevy (23 kpl)

ASENNUSOHJE



Ratsastuskenttäharavan painon vuoksi on suositeltavaa, että asennukseen osallistuu 2 henkilöä. Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki pultit ovat tiukalla.

Haravanpiikit ja palkkilauta asennetaan painolaatikkokehikon (musta) alle.

KELAN ASENTAMINEN




Löystä vasteruuvia ja vedä tappi ulos.


Asenna tappi paikalleen reiän läpi ja varmista sitten pultilla (merkitty kuvassa).

Toista menettely toisella puolella.







PYÖRÄN (2kpl) JA KAMMEN (3 kpl) ASENTAMINEN




Pyörä varmistetaan 1 aluslevyllä (suuri) ja 1 saksisokalla 4 x 60 mm





VARAOSAT



КОНТА	VARAOSAT TUOTENRO	NIMI
KUHTA	TOOTENNO	MIMI
1	R13-RHB.001	Terä
2	R13-RHB.002	Tela
3	R13-RHB.003	Pyörä
4	R13-RHB.004	Kampi pyörän säätämiseen
5	R13-RHB.005	Haravanpiikki
6	R13-RHB.006	Vinssi
7	R13-RHB.007	Sivukaavin



Reklamaatiolomake

Kiitämme avustasi kertoessasi meille vioista, joita Kellfrin sinulle toimittamassa tuotteessa saattaa olla. Lue Kellfrin yleiset myyntiehdot ennen reklamaation tekemistä, joko luettelostamme, sivustoltamme www.kellfri.fi tai tuotteen mukana mahdollisesti toimitetusta ohjekirjasta.

Täytä tiedot seuraaviin kohtiin, ja liitä mukaan tuotteen kuva, josta vika ilmenee, jotta voimme käsitellä reklamaatioilmoituksesi

Ostaja:		Asiakasnumero	:
Ostaja.			-
Osoite:		Laskun numero:	
Sähköposti:		Puhelinnumero päivisin:	
			•
Milloin tuote on toimitettu?	Milloin tuote on otettu	Milloin tuote on otettu käyttöön? Toimiko tuote toimitettaessa?	
	,		
Tuote/osa, jota reklamaatio koskee	»:		
	••		
Vikakuvaus:			
•••••			
•••••			
Kuvaile tapahtumasarja, jolloin vik	a ilmeni:		
•••••			
••••			
••••			
Muuta:			
Lähetä reklamaatiolomake ja kuvo OY Kellfri AB	a osoitteeseen:		
Pieleslehdontie 2 41310 LEPPÄVESI			
Tai lähetä huollolle sähköpostia. info@kellfri.fi			
Allekirjoitus:		Päiväys:	
		•	
OY KELLFRI AB	Internet:		

OY KELLFRI AB
Pieleslehdontie 2
41310 LEPPÄVESI
Pub: +358 (0)207 229130

Puh: +358 (0)207 229130 **Fax:** +358 (0)207 229131

Internet: www.kellfri.fi S-posti: info@kellfri.fi Julkaistu: 2014-01-01

TAKUUEHDOT

Takuun voimassaoloaika - Kellfri-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä

Takuu korvaa - Korvaus kattaa vaihto-osat todetun

materiaali- tai valmistusvirheen johdosta.

Takuu ei korvaa - Työkustannuksia

- Matkakustannuksia

- Konetta, jota ostaja on muuttanut/muutattanut.

- Mahdollisia koneen vahingoittumisesta aiheutuneita

seurauskustannuksia.

 Vahinkoja, jotka johtuvat koneen normaalista kulumisesta, puutteellisesta huollosta, käyttäjän kokemattomuudesta

tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä. - Kuluvia osia kuten letkuja, tiivisteitä, öljyjä ja hihnoja.

KONEEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS, ALKUPERÄINEN

Direktiivin 2006/42/EY liitteen 2A mukaan Kellfri AB Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara, Sweden

vakuuttaa täten, että alla mainittu kone:

Nimi: 28-RBH

Tyyppi: Harava ratsastuskentän tasaamiseen

täyttää kaikki konedirektiivin 2006/42/EY sisältämät, sitä koskevat vaatimukset. Lisävarusteiden pitää täyttää konedirektiivin vaatimukset.

Tina Baudtler, apulaisiohtaja 2013-08-14

Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.

ASIAKASPALVELU

Olette aina tervetullut esittämään näkökohtia tai kysymyksiä laitteistamme ja tuotteistamme.

Kellfri AB

Puhelin: 0511 - 242 50 Faksi: 0511 - 168 33 Sähköposti: info@kellfri.se

