
Kellfri®

25-HG120P 25-HG120D HUNDGÅRD



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Sektionsbyggd hundgård, byggs enkelt enligt kunds specifika önskemål. Kraftig konstruktion som håller även för större och livligare hundar. Grind och dörrar är varmgalvaniserad därmed en lång livslängd.

OBS! Förankring till mark/underlag med följer ej och ombesörjes av kund. Grindsektioner levereras med klämfästen och bultar.


ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Rastgård för vuxna hundar och valpar.

25-HD120P

Standard sektion Vikt: 15kg Bredd: 120cm Höjd: 180cm

Ram: 25x25mm fyrkantsprofil Nät: 50x50mm, 3mm trådtjocklek





25-HD120D

Dörrsektion

Vikt: 19kg Bredd: 120cm Höid: 180cm

Ram: 25x25mm fyrkantsprofil Nät: 50x50mm, 3mm trådtjocklek





Informationenn nedan är hämtad från jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselochtillsyn/saskoterdudinhund.4.207 049b811dd8a513dc80001977.html

Rastgårdar

Rastgårdar måste ha platser som kan ge både sol och skugga och även skydd mot regn och blåst. Det ska finnas en koja eller inomhusutrymme (box) där hunden kan söka skydd samt en liggplats som är upphöjd från marken.

Det är viktigt för hundar som vistas länge i rastgårdar att miljön är stimulerande. Det är lika viktigt att de får komma utanför rastgården då och då. De ska därför rastas på annan plats åtminstone en gång per dag.

Minst så stora ska rastgårdar vara

Här ser du hur stor rastgården minst ska vara, räknat i kvadratmeter, beroende på hur många och hur stora hundar som är där. Rastgården får gärna vara större men aldrig mindre än måtten i tabellen nedan.

Hundens mankhöjd

Antal hundar	<25cm	25-35cm	36-45 cm	46-55 cm	56-65 cm	>65cm
1	6	10	15	16	18	20
2	8	14	18	20	24	28
För varje ytterligare hund ökas ytan med	4	6	8	10	12	14

Om du har två hundar av olika storlek i rastgården ska ytan beräknas som för två hundar av den större storleken. Om det finns ännu fler hundar som är olika stora i rastgården lägger du till den yta som krävs för varje hunds storlek.

SÄKERHETSINFORMATION

Följ alltid gällande regler i djurskyddslagen.

- Kontrollera alltid djur och grindkombination som ska användas för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Kontrollera att grindsekrioner och dörrsektion är hela före användning.
- Om hund/hundar befinner sig i rastgården skall tillsyn göras minst en gång per dag
- Det finns regler på hur stor yta (kvadratmeter) en rastgård ska vara beroende på hur många och hur stora hundarna är. Följ dessa regler! För mer infromation kontakta jodbruksverket eller gå in på deras hemsida: www.jordbrukverket.se
- Kellfri fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.
- Spruckna och trasiga grindar får inte användas.



INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.

ANVÄNDNING

Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet och använd endast redskapet på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen.

VARNING! Sprucken eller trasig gind får aldrig användas!

UNDERHÅLL

Okulärbesiktiga/Kontrollera regelbundet konditionen på grindar. Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt användningen och åtgärda felet.

· Se till att grindarna är ordentligt förankrad i marken, står stabilt och inte riskerar att välta

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.



Förbered platsen där hundgården skall vara, gärna där hunden kan följa verksamheter på gården/trädgården och där du själv kan se den när du rör dig utomhus. Se till du har en stor och plan yta där hundgården skall byggas. Räkna ut hur stor hundgården skall vara för att den skall vara godkänd för din hund, använd tabellen (sidan 3) eller gå in på jordbrukets hemsida för mer information.







Grindsektionerna monteras ihop med hjälp av klämfästen



För att inte hundarna skall gräva sig ut ur hundgården så måste grindarna/nätet stå på en gjuten sockel, en träkonstruktion eller på t.ex. betongplattor.

Inne i hundgården kan man ha plattor (trä, betong) eller singel/grus.



Reklamationsblankett

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se , samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Köpare:		Kundnummer:			
Adress:		Fakturanummer:			
E-post:		Telefon dagtid:			
När levererades produkten? När togs produk		i drift? Fungerade produkten vid leverans?			
Reklamerad produkt/del:					
Felbeskrivning:					
Beskriv händelseförlopp:					
•••••					
Övrigt:					
•••••					
Skicka Reklamationsblankett och foto til Kellfri AB Serviceavdelningen Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara	li:				
Eller maila Service. info@kellfri.se					
Namnunderskrift:		Datum:	Datum:		

KELLFRI AB Munkatorpsgatan 6 SE-532 37 SKARA Phone: +46 (0)511-242 50 Fax. +46 (0)511-168 33

www.kellfri.se E-mail info@kellfri.se Utgåva: 2014-01-01

GARANTIVILLKOR

Garantins giltighet - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum

Garantin ersätter - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat

material eller fabrikationsfel.

Garantin ersätter inte - Arbetskostnader

- Resekostnader

- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.

- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av

skada på maskinen.

 Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.

- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A Kellfri AB Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen Namn: 25-HG120P, 25-HG120D Typ: Grindsektioner till hundgård

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 2001/95/EG

Tina Baudtler, VD 2015-08-19

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50 Fax: 0511 - 168 33 E-post: info@kellfri.se

