
<u>Kellfri</u>

27-K14 ATV KRATTA



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Gårdsharv för ATV eller mindre traktor som klarar tuffare förhållanden, tillkörda och packade grusgångar samt ogräsbemängd gårdsmark, men även ridbanor och träningsstråk. Helgalvad stomme med inställning för angreppsvinkeln på pinnarna, lyftögla till vinschvajer samt vändbara, härdade harvspetsar. 90 mm c/c mellanrum mellan pinnarna, 50 mm kulkoppling och med avbärarbyglar i ändarna.

TEKNISK DATA	27-K14 ATV
Krattans bredd	1400 mm
Pinnbredd	22 mm
Pinnhöjd	240 mm
Bredd mellan varje pinne (c/c)	80 mm
Ramens fyrkantsprofil	60 x 30 mm
Justerbar	Ja
Drag	50 mm kula
Vikt	19 kg

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformation och bruksanvisningen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggt i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om bruksanvisningen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från: Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år samt personer med psykisk ohälsa får inte använda redskapen. För att säkerheten skall uppfyllas får krattan endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och fölies.



För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

Kellfri fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom maskinens instruktionsbok. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombination som ska användas med krattan för att säkerställa säkerhet och funktion. Okulärbesiktiga redskapet innan användning

- Var försiktig vid landsvägstransporter och följ trafikreglerna. Se till att traktorn har tillräcklig tyngd i fronten för säker körning. Undvik kraftiga ryckningar.
- Vid service, ställ redskapet på plant underlag.
- Endast du som kör traktor får befinna dig i närheten av redskapet under arbete.
- Låt inte någon åka på krattan!
- Krattan manövreras från förarplatsen i maskinen.
- Riskområde 5 meter.
- Ingen annan än operatören får befinna sig inom riskområde under arbete med kratta
- Parkering sker med redskapet vilande på mark.
- För att stoppa krattans rörelser, i nödfall, använd maskinens stoppanordning.



Redskapet ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.









INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Farstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

OMGIVNING

Kontroller att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken. Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon. Tillåt **INTE** någon att åka på grusharven!



ANSLUTNING AV REDSKAP

- Kontrollera att redskapet är oskadat innan den kopplas till fordonet.
- Koppla krattan på arbetsfordonet. Lås fast den med kulkopplingen.
- Ställ in önskad vinkeln och höjden på krattan
- Kör och kontrollera redskapet.



Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetalier.

Varning!

ANVÄNDNING

- Kontrollera underlaget före körning.
- Sänk hastighet vid arbete på sluttningar och ojämn terräng.
- Manövrering sker från maskinens förarplats.
- Öva in rörelsemönstret lugnt och metodiskt för krattning på grusgångar/grusplaner med krattan.
- Max hastighet f

 ör krattning är 10 km/h.

SERVICE

Kontrollera regelbundet konditionen på krattan innan haveriet är ett faktum. Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt arbetet och åtgärda felet. Utslitna delar utbytes. Koppla ifrån redskapet från fordonet när fel åtgärdas. Spola rent redskapet med vatten vid behov.

FÖRVARING


När krattan inte används, förvara den under tak. Förlänger livslängden på produkten.

För reservdelar: Kontakta Kellfri Service


MONTERING



Kulkoppling



Pinnar och bultar



Kratta

Ställ alla delar på golvet för att få en bra översikt hur delarna skall monteras. Se bild nedan:



Montera ihop armarna, kulkoppling och pinnhållare. Montera vantskruven på fästet i kulkopplingen enligt bilden nedan. Montera sedan alla pinnar, välj önskad höjd på pinnarna och dra åt alla bultar. Klart för användning. Lycka till!



GARANTIVILLKOR

Garantins giltighet

- Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum

Garantin ersätter

- Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel.

Garantin ersätter inte

- Arbetskostnader
- Resekostnader
- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A Kellfri AB Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 27-K14 ATV Typ: ATV Kratta

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG. Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50 Fax: 0511 - 168 33 E-post: info@kellfri.se

