

FODERHÄCK

34-FHR, 34-FHR180 34-FRB, 34-FRB180 34-FH0



34-FHR



34-FRB



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Foderhäck FHR/ FHR180 har 12 samt 9 foderplatser. Kraftiga ramrör och dubbelinfästa bogstöd ända ner till botten. Det finns ett traktorfäste för att foderhäcken ska gå lätt att flytta och där är foderhäcken förstärkt. Kan fyllas på ovanifrån eller ifrån sidan genom att man öppnar en sidosektion. Extremt lite foderspill. Varmgalvaniserad.

OBS! 34-FHR180 är inte utrustad med traktorfäste

TEKNISK DATA	34-FHR	34-FHR180	
Kraftiga ramrör	43 mm	32 mm	
Foderhäckens diameter	2 300 mm	1 800 mm	
Varmgalvaniserad	Ja	Ja	
Foderplatser	12 st	9	
Traktorfäste	Ja	Nej	
Dubbelinfästa bogsrör	43 mm ø	32 mm ø	
Vikt	176 kg	84 kg	



34-FHR



34-FHR180

PRODUKTINFORMATION

Foderhäck FRB och FRB180 har 12 samt 9 foderplatser. FRB är framtagen i samråd med veterinärer och stuterier, för att uppnå bästa säkerhet för dina hästar. Bogstöden är täckta så att hästarna inte kan sticka in ben eller fastna på annat sätt. Kraftiga ramrör och dubbelinfästa bogstöd ända ner till botten. Kan fyllas på ovanifrån eller ifrån sidan genom att man öppnar en sidosektion. Extremt lite foderspill. Varmgalvaniserad.

OBS! FRB180 är inte utrustad med traktorfäste.

TEKNISK DATA	34-FRB	34- FRB180	
Kraftiga rörram	43 mm	32 mm	
Foderhäckens diameter	2 300 mm	1 800 mm	
Foderplatser	12 st	9	
Varmgalvaniserad	Ja	Ja	
Vikt	169 kg	87 kg	



34-FRB

PRODUKTINFORMATION

Foderhäck FHO har 16 foderplatser och är 3,4 m lång, 2,0 m bred och rymmer 2 st rundbalar. Kraftiga ramrör och dubbelinfästa bogstöd ända ned till botten. Ett hörnlås i varje hörn och fästes med saxpinnar (8 st) i varje hörn för maximal stabilitet och säkerhet. Säkerhetstestad av djurskyddsinspektionen!!! Varmgalvaniserad.

TEKNISK DATA	34-FH0
Bredd	2 000 mm
Längd	3 400 mm
Rymd	2 paalia
Foderplatser	16 st
Kraftiga ramrör	43 mm ø
Dubbelinfästa bogstöd	43 mm ø
Varmgalvaniserad	Ja
Vikt	218 kg



34-FH0

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kellfri foderhäckar är avsedda för att ha foder i och ingenting annat. Foderhäcken lämpar sig för fyrkant- och rundbalar.



Olika djur/individer har olika förutsättningar, beteenden och temperament. När misstanke finns att individen kan skadas, skall åtgärd göras före användning för minimera skaderisk vid användning kombination djur/foderhäck.

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhets informationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50



För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

- Kontrollera alltid djur och foderhäck kombination som ska användas för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Följ alltid gällande regler i djurskyddslagen.
- Det uppstår ofta ett hårt tryck vid utfodring runt foderhäcken, kombination vuxna djur/ föl/kalv, medför alltid en ökad risk föl/kalv.
- Kontrollera att foderhäcken är hela före användning.
- Tillsyn ska göras minst en gång per dag under användning.
- Undvik att ha för få foderhäckar till antal diur.
- Se alltid till att foderhäcken inte står tom. När foderhäcken används till häst skall de ha fri tillgång till grovfoder.
- När foderhäcken inte används ställ den på ett säkert ställe där inte djur vistas.
- Riskområde 5 meter. Ingen annan än operatören får befinna sig inom riskområde under förflyttning av foderhäcken.
- Vid transport följ alltid allmänna trafikregler
- Operatören får under inga omständigheter vistas under foderhäcken när den är upplyft
- Foderhäcken skall stå på plant underlag och inte nersänkt i marken eller foder och snö.
 För att garantera djurens säkerhet och foderhäckens hållfasthet skall det vara ren yta runt foderhäcken.



Foderhäckens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

VID NÖDSITUATION RING 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.

ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

- Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan den sätts ut på plats.
- Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.
- Skadade eller spruckna foderhäckar får absolut INTE användas! Risk för allvarliga skador på djur.
- Kontrollera att foderhäcken är intakt innan montering. Montera ihop foderhäcksgavlarna med sprint



TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktigt under trasport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och inte kan lossa. Placera alltid lasten så lågt som möjlig. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!

Kellfri fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader. Kellfri AB avskriver sig ansvaret för djurens beteende.



Foderhäck för hästar 34-FRB 34-FRB180

Foderhäcken är delad i 3 delar:





Ställ foderhäcksdelarna på marken och säkra delarna med sprintar

FODRING AV HÄSTAR I HAGE - ANVÄNDNING AV FODERHÄCK 34-FRB, 34-FRB180

- Har du mer än en häst i hagen och fodras ute med grovfoder är det viktigt med rejäla avstånd mellan foderhögarna/ foderhäckarna. Lägg/ställ gärna ut fler antal högar/ foderhäckar än det går hästar i hagen. Det är säkrast så. Utfodringsplatsen ska alltid vara ren och torr. Undvik att ha för få foderhäck till antal djur.
- Foderhäcken får ej stå tom! Kellfri foderhäckar är avsedda för att ha foder i och ingenting annat.
- När foderhäcken inte används, får den inte stå i hagen.
- Tänk på att Du har ansvaret för dina djur! Säkerställ att djuren som skall använda foderhäcken inte skadas. Finns det misstanke om att djuren kan skadas får foderhäcken inte användas. Kellfri AB avskriver sig ansvaret för djurens beteende. Med hästars beteende kan det vara så att de vill "leka" med en tom foderhäck som den inte är avsedd för. Risk för skador!
- Det uppstår ofta ett hårt tryck vid utfodring runt foderhäcken, kombination vuxna djur / ungdjur, medför alltid en ökad risk för unga djur.
- Kontrollera att alltid att foderhäcken är hela före användning.
- **VIKTIGT!** Tillsyn ska göras minst en gång per dag under användning. Det kan finnas risk att djuren fastnar i foderhäcken.
- Foderhäcken skall stå på plant underlag och inte nersänkt i marken eller foder och snö.
 För att garantera djurens säkerhet och foderhäckens hållfasthet skall det vara ren yta runt foderhäcken.
- Se alltid till att foderhäcken inte står tom. När foderhäcken används till häst skall de ha fri tillgång till grovfoder.

34-FHR




Foderhäcken är delad i 3 delar, ställ alla delar på marken och säkra med sprintar (6st)



34-FHR180




Foderhäcken är delad i 3 delar, ställ alla delar på marken och säkra med bultar M8x30 (6st)



34-FHO Foderhäck för nöt



Foderhäcken är delad i fyra delar:



Ett lås i varje hörn för god stabilitet. Fästes med saxpinnar i varje hörn (8 st).





Infästningspunkt av hörnlås, (bild ovanifrån)

FÖRFLYTTNING AV FODERHÄCK

- Vid f\u00f6rflyttning kontrollera att foderh\u00e4cken \u00e4r oskadad innan den f\u00f6rflytas.
- Foderhäcken flyttas med försiktighet! Max hastighet vid förflyttning är 5 km/h.
- Håll foderhäcken lågt vid all transport
- Bästa sätt att flytta foderhäcken FHO/FRB180/FHR180 är att använda sig av minst 4 st godkända band-stroppar (som fästes i ett bogstöd av varje sektion)
- Foderhäck FHR och FRB förflyttas endast i trepunktsfästet. Koppla foderhäcken och lås fast det med låssprintar. Manövrering sker från traktorns förarplats.
- För in bärarmen under foderhäckens bär armsfäste
- Kör och kontrollera foderhäckens rörelser.



UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

- Okulärbesiktiga/Kontrollera regelbundet konditionen på foderhäckar. Upptäcks sprickor, och vridning avbryt användningen och åtgärda felet.
- Utslitna delar utbytes. Kontrollera att alla sprintar är rätt monterade innan användning, efter underhåll och/eller service. Spola rent foderhäcken med vatten vid behov.

FÖRVARING

När foderhäcken inte används, förvara den under tak. Förlänger livslängden på produkten.

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.



Reklamationsblankett

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se , samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Köpare:		Kundnummer:			
Adress:		Fakturanummer:			
E-post:		Telefon dagtid:			
När levererades produkten? När togs produkten		i drift? Fungerade produkten vid leverans?			
Reklamerad produkt/del:					
Felbeskrivning:					
Beskriv händelseförlopp:					
Övrigt:					
Skicka Reklamationsblankett och foto til Kellfri AB Serviceavdelningen Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara	i:				
Eller maila Service. info@kellfri.se					
Namnunderskrift:		Datum:			

KELLFRI AB Munkatorpsgatan 6 SE-532 37 SKARA Phone: +46 (0)511-242 50 Fax. +46 (0)511-168 33 Web www.kellfri.se E-mail info@kellfri.se Utgåva: 2014-01-01

GARANTIVILLKOR

Garantins giltighet - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum

Garantin ersätter - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat

material eller fabrikationsfel.

Garantin ersätter inte - Arbetskostnader

- Resekostnader

- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.

- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av

skada på produkten och djur.

 Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.

- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A Kellfri AB Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 34-FHR, 34-FHR180, 34-FRB, 34-FRB180, 34-FHO

Typ: FODERHÄCK

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 2001/95/EG

Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

Senaste version 2016

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50 Fax: 0511 - 168 33 E-post: info@kellfri.se Kellfri