<u>Kellfri</u>

28 VBS HINDERVAGN



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Smidig lösning för både transport och förvaring av hindermaterial!

Vagn med bomstativ för 3 meters bommar. Du kan välja att ha ditt bomstativ monterat för stationär förvaring av bommar alternativ montera det på Kellfri ATV-vagn som är anpassat för stativet. På så sätt kan du enkelt transportera bommarna när du ska bygga fram eller bort ditt hindermaterial.

REDSKAPETS ARBETOMRÅDE

Transport och förvaring av hindermaterial

ART. NR	28-VBS	
Längd inkl. drag	3250 mm	
Längd exkl. drag	2000 mm	
Bredd	1000 mm	
Höjd vagn	400 mm till flak	
Höjd stativ	1400 mm flak till toppstativ	
Drag	50 mm kula	
Hjul	13x5.00-6	



Vid användning av maskinen/redskap på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen/redskapet har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på https://www.av.se/

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformation och bruksanvisningen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggt i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om bruksanvisningen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från: Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år samt personer med psykisk ohälsa får inte använda redskapen. För att säkerheten skall uppfyllas får vagnen endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.



Redskapet ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Kellfri fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extrem försiktigt!



Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.



Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.



OBS! markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom vagnens instruktionsbok. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombination (dragfordon - vagn) som ska användas för att säkerställa säkerhet och funktion. Okulärbesiktiga vagnen innan använding

- Var försiktig vid landsvägstransporter och följ trafikreglerna. Se till att dragfordonet har tillräckligt tyngd på fronten för säker körning. Undvik kraftiga ryckningar. Anpassa alltid hastighet under körning max 10km/h. Överlasta aldrig vagnen!
- Vid service, ställ redskapet på plant underlag.
- Endast du som kör får befinna dig i närheten av vagnen under körning.
- Vagnen är inte gjord för att transportera människor eller djur. Låt inte någon åka på vagnen!
- Vagnen manövreras från förarplatsen.
- Riskområde 5 meter.
- Se till att säkra hjulen om vagnen parkeras på en sluttning.
- Se till att bomstativet är ordentligt fastskruvad på vagnen innan körning. Kontrollera alla bultar och dra åt vid behov.
- Bommarna kan glida från stativet vid körning uppför eller nedför en backe. Det är förarens ansvar att säkerställa att lasten inte kan glida under körningen.
- När vagnen skall tas av, skall det ske på plant underlag och vagnens hjul skall säkras med lämpliga bromsklossar.



VIKTIGT! Vid transport skall bommarna säkras! Säkerställa att bommarna inte kan glida från stativet! Max hastighet vid körning är 10 km/h.



För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

För att stoppa vagnens rörelse stanna dragfordonet.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet eller produkten. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar.









VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler. Vid färd på allmänväg skall LGF-skylt vara synlig och sitta på plats.

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs instruktionsboken noga innan produkten tas i bruk!
	VARNING! Olycksrisk! Riskzon 5m
	VARNING! Ingen får stå under hängande last! Operatören får under inga omständigheter vistas under hängande last.
Relification of the second of	VARNING! Klämrisk
Tav.	Produkten är CE-märkt

OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.

ANSLUTNING AV REDSKAP

- Kontrollera att redskapet är oskadat innan den kopplas till fordonet.
- Koppla vagnen på dragfordonet (t.ex. ATV). Lås fast den med kulkopplingen.
- Kör och kontrollera redskapet rörelse.



ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.

- Säkra bommar eller andra hindersmaterial som transporteras på vagnen
- Sänk hastighet vid arbete på slutningar och ojämn terräng.
- Manövrering sker från dragfordonets förarplats.
- Max hastighet vid k\u00f6rning \u00e4r 10 km/h.

TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.

Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!

SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri. Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person.



Kontrollera hjulbultar med jämna mellan rum. Dra åt vid behov.

- Kontrollera regelbundet konditionen på vagnen och stativet innan haveriet är ett faktum.
 Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt arbetet och åtgärda felet. Utslitna delar utbytes. Koppla ifrån redskapet från fordonet när fel åtgärdas.
- Spola rent redskapet med vatten vid behov.





Inventera så att alla delar finns vid leverans Observera att bomstativen är delad i fyra delar (2 vänster och 2 höger) Det är rekommenderas att montering utförs av 2 personer pga. dess vikt. 1. Vänd vagnens flak och montera hjulaxlar på undersidan, dra åt alla bultar




2. Montera parallelstag stag på hjulaxel fram



3. Montera stabiliseringstag fram och bak (4st) och dragstångsfäste





5. Vänd vagnen





7. Vid montering av bomstativen på vagnen, är det viktigt att någon håller i dem för att undvika att delarna faller på någon. Para ihop delarna och bulta fast dem. Observera att bomstativen i fram är spegelvänd mot dem som är i bak. Rörprofilerna skall vara i hörnen (markerade på bilden)



GARANTIVILLKOR

Garantins giltighet - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum

Garantin ersätter - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat

material eller fabrikationsfel.

Garantin ersätter inte - Arbetskostnader

- Resekostnader

- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.

- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av

skada på maskinen.

 Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.

- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

■ EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 28-VBS Typ: Hindervagn

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG. Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD 2013-11-26

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50 Fax: 0511 - 168 33 E-post: info@kellfri.se



Senast ändrad: 2016-04-22