# Veri İletişimi

# Hafta 5

Yrd.Doç.Dr. İbrahim ÖZÇELİK




# VERİ KODLAMA: SAYISAL VERİ - SAYISAL SİNYAL KODLAMA

#### **5.1 SAYISAL İLETİM**

Sayısal iletimde veri kaynağı analog ya da sayısal olabilir, fakat sinyal sayısal olduğundan iki alternatif vardır. Bunlar (şekil 5.1):


- Sayısal Veri, Sayısal Sinyal
- Analog Veri, Sayısal Sinyal



Şekil 5.1

# **5.2 SAYISAL VERİ SAYISAL SİNYAL KODLAMAYA GİRİŞ**

Sayısal veriyi sayısal sinyale dönüştürme işlemine Hat Kodlama (Line Encoding) denir. Ayrıca Sayısal Temelband Modülasyonu (Digital Baseband Modulation) da denir. Bu dönüşümde (kodlamada ya da modülasyonda) bir taşıyıcı sinyali kullanılmaz. İkili veri (sayısal), hat kodlama dönüşümleri vasıtasıyla sayısal bir sinyal haline dönüştürülür. Bilgisayar verisinin gönderilmesi örnek olarak verilebilir (şekil 5.2).



Şekil 5.2

## 5.2.1 Bit Hızı ve Sinyal (Baud) Hızı


Sayısal iletimde bit iletim hızı ve sinyal (baud) hızı birbirine karıştırılan kavramlardır. Bundan dolayı aşağıda bu kavramların anlaşımlası ile alakalı bilgiler verilecektir:

• Veri iletişiminde en küçük parça bit olarak isimlendirilir.

- Veri hızı, bir saniyede iletilen bit hızını tanımlar (bit/s). Veri hızı bit hızı olarak da tanımlanabilir.
- Sinyal hızı (baud hızı = darbe (pulse) hızı = modülasyon hızı = sembol hızı), bir saniyede iletilen sinyal sayısını gösterir (baud/s).
- Modülasyon tekniklerinde amaç düşük baud hızı üzerinden yüksek bit hızı değeri elde etmektir.
- Bandwidth, sinyali taşımak için gereken frekans spektrumunu gösterir.
- Sinyaldeki değişim sayısı artarsa, daha geniş frekans spektrumu kullanılır.

Şekil 5.3'te **r**, bir sinyal ile taşınan veri biti sayısını göstermektedir. Aşağıdaki formüller hem bit hızını hem de baud hızını tanımlayan formüllerdir.

- Nyquist bit hızı
  - $\blacksquare N = 2B \log_2 L = 2 \times B \times r$
- Baud hızı (sayısal iletim)
  - S=1/2 x N x 1/r




Şekil 5.3

# 5.2.2 Sayısal Veri Sayısal Sinyal Dönüşüm Problemleri


Sayısal veriden sayısal sinyale dönüşümde bazı problemlere/durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Hat kodlamada uzun 1 ve 0 bit dizilerinin alıcı tarafından algılanması zordur.
- Bir sayısal sinyal belirli bir süre sabit kalırsa DC bileşen oluşur. Bu da düşük frekansları geçirmeyen sistemler için probleme neden olur. DC bileşen sıfır frekans bileşenidir. Telefon hattı 200 Hz'in altındaki sinyalleri geçirmez (şekil 5.4).



Şekil 5.4


- Hem alıcı hem de verici de bit aralığının aynı olması gerekir. Aksi takdirde alınan sinyal gönderilen sinyalden farklı olur (şekil 5.5). Bundan dolayı senkronizasyon uygulanmalıdır.
  - Başlama ve sonlandırma problemi (11111111)
  - Bozulma 0
    - 1111<del>)</del>11111
  - Ayrı bir hat vasıtasıyla yada dinamik olarak aynı hat üzerinden senkronizasyon bilgisi gönderilerek bu problem çözülebilir



Şekil 5.5


# **5.3 HAT KODLAMA TEKNİKLERİ**

Hat kodlama teknikleri (sayısal veriden sayısal sinyale dönüşüm yöntemleri) şekil 5.6'da görüldüğü gibi 5 grup altında toplanmaktadır (Şekil 5.6).



# 5.3.1 Unipolar (Tek Kutuplu) Kodlama

Tek seviyeli bir değere sahiptir (şekil 5.7). Bit 1 pozitif gerilim ve bit 0 0 V ile tanımlanır. Çok basit bir kodlama yöntemidir.



# 5.3.2 Polar Kodlama


Polar kodlamalar iki alt gruba ayrılır. Biri seviye tabanlı kodlamaları gruplarken, diğeri de farksal kodlamları gruplar.

#### 5.3.2.1 Seviye Tabanlı - NRZ (Non-Return Zero) - Kodlama Teknikleri

Seviye tabanlı kodlamaları tanımlar, yani veri seviyelerle gösterilir. NRZ-L ve NRZ-I yöntemleri mevcuttur (şekil 5.8). DC bileşene sahiptirler. Uzun 1 ve 0 bit dizilerinin algılanması zordur (NRZ-L'de daha fazla). Senkronizasyon problemleri oluşabilir (NRZ-L'de daha fazla).

- 1. NRZ-L (Level) kodlama tekniği: 1 değerinde düşük voltaj, 0 değerinde yüksek voltaj (negatif lojik mantığı)
  - Bir bit bilginin gönderilişinde voltaj belli bir seviyede tutulur.
  - Kısa bağlantılar için kullanılır, ör: PC harici modem (RS-232).

- 2. NRZ-I (Invert) kodlama tekniği :1 değerinde voltaj seviyesini değiştir, 0 değerinde voltaj seviyesini değiştirme.
  - Bir bit bilginin gönderilişinde voltaj belli bir seviyede tutulur.
  - Bazı ISDN kanallarında kullanılır




#### 5.3.2.2 Farksal Kodlama Teknikleri

Veri, seviyelerden ziyade değişimlerle gösterilir. Seviyelerden daha güvenilir bir geçiş (transition) sezimine sahiptir. Geçişler hem veri hem de saat sinyali olarak hizmet eder. Bir bit için daha çok sinyal değişimi gerekir. Yani daha fazla bandgenişliği gerekir. Baud hızı bit hızından daha büyüktür. Aşağıdaki kodlama yöntemleri farksal kodlama yapısındadır

- 1. RZ
- 2. Manchester
- 3. Farksal Manchester

#### 1. RZ – Return to Zero


- Üç seviye kullanılır + V, V, 0 (sıfır seviyesi) (Şekil 5.9)
- Sinyal bitin orta seviyesinde 0'a döner
- Bir bit için daha sinyal değişimi gerekir
- DC bileşen problemi yoktur



- 2. <u>Manchester Kodlama Tekniği</u>: 0 değerinde düşen kenar, 1 değerinde ise yükselen kenar şeklinde kdolanır (şekil 5.10). 10 Mbps Ethernet, Manchester kodlama tekniğini kullanır.
- 3. Farksal Manchester Kodlama Tekniği: 0 değeri bit süresinin başında düzey değişimi gösterirken, 1 değeri için bit süresinin başında düzey aynı kalır. Bit süresinin ortasında her iki bit değeri için de düzey değişimi olur (şekil 5.10). 802.5 protokolü (Token Ring) Farksal Manchester kodlama tekniğini kullanır.


Aşağıdaki bilgiler hem manchester hem de farksal manchester kodlama için kullanılan ortak özelliklerdir.

- Bir bit bilginin gönderilmesinde en az bir voltaj seviyesi değişimini gerektirir.
- NRZ'de olduğu gibi voltaj seviyesi bilgiyi taşımaz.
- Bit gönderme zamanının tam ortasında seviye değiştirir (senkronizasyon sağlanır).
- DC bileşeni yoktur



#### 5.3.3 Bipolar Kodlama Teknikleri (AMI ve Pseudoternary)

- AMI (Alternate Mark Invision) kodlama: 0 için 0 Volt seviyesi kullanılırken, 1 için ise sırayla pozitif (+V) ve negatif (-V) olarak değişir (şekil 5.11).
- Pseudoternary kodlama: 1 için 0 Volt seviyesi kullanılırken, 0 için ise sırayla pozitif (+V) ve negatif (-V) olarak değişir (şekil 5.11).
- +V ve –V arasında sürekli değişim olduğundan Bipolar kodlamada DC bileşen yoktur.
- B8ZS ve HDB3 kodlama teknikleri, AMI kodlama tekniği üzerine dayalıdır. Ardarda gelen sıfırların oluşturacağı problemlerden kaçınmak için AMI'a artı olarak geliştirilen yöntemlerdir.



#### 5.3.4 Multilevel Kodlama Yöntemleri


2B1Q, 8B6T, 4D-PAM5 yöntemleri, Multilevel kodlama yöntemleri içerisinde yer alır ve aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:


- Bu şekildeki kodlama **mBnL** olarak isimlendirilir. İlk ikisi (**mB**) veriyi, son ikisi (**nL**) sinyali gösterir.
- **m** veri biti sayısını (ikili verinin uzunluğunu), **n** de sinyal sayısını (sinyal uzunluğunu) gösterir.
- İkili veri sadece 0 ve 1 değerlerine sahip olacağından m adet veriyi 2<sup>m</sup> farklı sinyalle gösterebiliriz.
- B'de ikili veriyi tanımlar.
- Her sinyalde L seviye olursa L<sup>n</sup> adet farklı sinyal elde edilir. Yani L adet sinyal seviyesi bulunur.
- L=2 ise B (Binary), L=3 T (Ternary), L=4 ise Q(Quaternary) kullanılır


#### 5.3.4.1 2B1Q Kodlama

2B1Q (two-binary-one-quaternary) kodlamada bir sinyal (n=1) ile kodlanan veri boyutu iki bit (m=2) ve sinyaldeki toplam seviye sayısı 4 (L=4)'tür. 2B1Q, DSL teknolojilerinde (IDSL, HDSL, SDSL) hat kodlama tekniği olarak kullanılmaktadır.

Şekil 5.12'deki r=2 olacaktır. Yanlış yazılmıştır.








Şekil 5.12

#### 5.3.4.2 8B6T Kodlama Yöntemi

8B6T (Eight-binary-six-ternary) kodlamada 8 bit veri (m=8) 3 seviyeli (L=3) sinyalle gösterilir (şekil 5.13).


- 2<sup>8</sup>=256 farklı veri ve 3<sup>6</sup>=729 farklı sinyal kullanılır
- Sinyallerin bir kısmı senkronizasyon ve hata denetimi için kullanılır
- Her bit grubu için kullanılacak sinyal grubu sabittir
- 100Base-T4 Ethernet çeşidinde 8B6T kodlama yöntemi kullanılır



#### 5.3.4.3 4D-PAM5 Kodlama Yöntemi


4D-PAM5 (Four-dimensional five-level pulse-amplitude-modulation) kodlamada 4D verinin 4 kablo ile iletildiğini gösterir (şekil 5.14).

- 5 farklı sinyal seviyesi (-2, -1, 0, 1, 2) bulunur.
- Sinyal 4 parça ile gösterilir her parçası bir kablo üzerinden iletilir
- Gigabit-LAN ağlarında kullanılır.



#### 5.3.5 Multiline MLT-3 Kodlama


NRZ-I ve farksal manchester veriyi kodlarken iki geçiş yapar. MLT-3 (Multiline Transmission, Three Level) kodlama 3 seviyeli geçiş yapar, yani 3 sinyal seviyesi kullanır (+V, 0, -V) (şekil 5.15).



\$ekil 5.15

#### 5.4 Blok Kodlama

Senkronizasyon ve hata sezimini sağlamak için ek bitlere ihtiyaç duyulur. Blok kodlamada m adet bit n adet bit haline getirilir (mB/nB, n>m). Diğer bir deyişle m bit grubu n bit grubu yerine yerleştirilir (şekil 5.16). Örnek olarak 4B/5B'de orijinal bitler 4-bit gruplara ayrılır ve her 4 bitin yerine 5 bitlik karşılıkları yazılır. "/" işareti blok kodlamayı multilevel kodlamadan ayırır.




Combining *n*-bit groups into a stream Şekil 5.16


# 5.4.1 4B/5B Kodlama Yöntemi

4B/5B (four binary/five binary) blok kodlama yöntemi NRZ-I ile birlikte kullanılır (şekil 5.17).

- NRZ-I kodlama ardarda gelen uzun O'larda senkronizasyon problemi oluşturur. Bundan dolayı kodlamadan önce uzun O olmayacak şekilde değişiklik gerekir.
- Alıcı taraf, NRZ-I ile bitleri algılar, scrambling varsa elimine edilir, sonra fazlalık olan 1 bit atılır.



Şekil 5.18'de gönderilmek istenen veri bitleri 4'er bitlik bloklara ayrılıp karşılıkları olan 5 bitlerin (şekil 5.19) iletim ortamına verildiği gösterilmektedir.



5-bit blocks

01001

11101

Şekil 5.18

Data Sequence	Encoded Sequence	Control Sequence	Encoded Sequence
0000	11110	Q (Quiet)	00000
0001	01001	I (Idle)	11111
0010	10100	H (Halt)	00100
0011	10101	J (Start delimiter)	11000
0100	01010	K (Start delimiter)	10001
0101	01011	T (End delimiter)	01101
0110	01110	S (Set)	11001
0111	01111	R (Reset)	00111
1000	10010		
1001	10011		
1010	10110		
1011	10111		
1100	11010		
1101	11011		
1110	11100		
1111	11101		

Şekil 5.19

4B/5B blok kodlama yöntemi FDDI ve 100BaseTx Ethernet çeşidinde kullanılır. 4B/5B haricinde 6B/8B, 8B/10B ve 64B/66B blok kodlama yöntemleri bulunmaktadır.

11111

 $1\ 1\ 1\ 1\ 0$ 

 $0\ 0\ 0\ 0\ 0$ 

# 5.5 Hat Kodlama Yöntemleri - Özet

Aşağıdaki tablo, baseband iletimde yaygın olarak kullanılan ve bu bölüm içerisinde anlatılan hat kodlama tekniklerinin özetini göstermektedir ve Doç.Dr. M. Ali Akçayol'un Veri İletişimi ders notlarından alınmıştır.

Kategori	Şema	Bant genişliği	Karakteristik	
Unipolar	NRZ	BW = N/2	<ul> <li>Uzun 1 ve 0 larda senkronizasyon yoktur</li> <li>DC bileşen vardır</li> </ul>	
Polar	NRZ-L	BW = N/2	Uzun 1 ve 0 larda senkronizasyon yoktur     DC bileşen vardır	
	NRZ-I	BW = N/2	Uzun 0 larda senkronizasyon yoktur     DC bileşen vardır	
	Biphase	BW = N	<ul><li>Yüksek bant genişliği gerektirir</li><li>Senkronizasyon vardır</li><li>DC bileşen yoktur</li></ul>	
Bipolar	AMI	BW = N/2	Uzun 0 lar için senkronizasyon yoktur     DC bileşen yoktur	
Multilevel	2B1Q	BW = N/4	Uzun aynı bit çiftleri için senkronizasyon yoktur	
	8B6T	BW = 3N/4	Senkronizasyon vardır     DC bileşen yoktur	
	4D-PAM5	BW = N/8	Senkronizasyon vardır     DC bileşen yoktur	
Multiline	MLT-3	BW = N/3	Uzun 0 lar için senkronizasyon yoktur	