

必修 1#

章节1

柱网层

版权声明

版权所有 © 2020 明城京联合太学,保留所有权利禁止不在显眼处注明出处转载的行为,违者必究


作者

椽彧 Chuanwise

建议使用的系和教材类型

木作系·必修一

一座单层古建筑大致可以分为三部分: **「上分」**、**「中分」**和**「下分」**。其中,上分为屋顶及相关部分;中分以柱子所在高度为主,是人的主要活动场所;下分是地基、台基等基础部分。



我们首先从中分学起。

中分内还可以细分为**「柱网层」**和**「铺作层」**。柱网就是柱子排布形成的网络,铺作是 斗拱的别名,后面我们会详细介绍。

柱网层和柱子

柱子几乎是木构架古建筑最重要的部件之一。古建筑可以没有屋顶(如乱入今年高考的


【必修一·唐宋梁架基础】柱网层



天坛圆丘),没有通常意义的梁架(如颐和园智慧海),但是没有柱子的建筑并不多。



柱网层的柱子大多是落地柱。它们通常出现在整齐的网格点(红色)上,这样的网络就是**「柱网」**,如下图,是一个长七格宽五格的柱网。




柱网层的落地柱分为**「檐柱」**和**「内柱」**。檐柱就是屋檐下的柱子,内柱则是檐柱之外的柱子。檐柱还可以分出**「转角檐柱」**,是转角处的檐柱。上图周围一圈都是檐柱,四角是转角檐柱,其余都是内柱。

上图柱网层中心去掉了八根内柱。这样的做法称为**「减柱造」**;倘若柱子不出现在网格点上,可将其看作从网格点移走,是**「移柱造」**。通常,减柱和移柱不发生在檐柱上。

【必修一·唐宋梁架基础】柱网层



相邻四个柱子之间的立方体空间称为**「间」**。倘若柱网经减柱等灵活处理,则按照未处理前的柱网标识**「间」**的位置。下图柱网中心蓝色的空间则是一**「间」**。



可见古今的**「间」**含义不同。因此杜甫「安得广厦千万间」并不是千万间房屋,故宫据说 9999 间也不是 9999 间房屋的之意(即使按照古代的间,实际也才 8000 多间)。

柱网层的正面的广度称为**「通面阔」**,侧面的深度称为**「通进深」**。间也有类似的数据:正面的长度称为**「间广」**,侧面的深度称为**「间深」**。上图柱网的面阔由七间组成,进深由五间组成,称为**「面阔七间,进深五间」**或**「广七间,深五间」**。

如果是奇数间,中央的间称**「明间」**或**「当心间」**。两端角落的间称为**「梢间」**,梢间和明间之间的间称为**「次间」**。如果为偶数间,则无明间。通常明间最宽,次间次之,梢间最小。然而唐代通常令明间和次间等宽,不加大明间。

通过「末梢」这个词很容易记住「梢间」的位置; 「明间」是古人开家庭聚会的地方,这 里是家庭的中心,这间就也叫「当心间」。既不在中心,也不在两边的间位置,不非常特殊的 是「次间」。


每一根柱子都由**「柱头」、「柱脚」**和**「柱身」**组成。柱头是柱子顶部,柱脚是柱子底部,柱身则是其余部分。柱脚下垫一块石头,称为**「柱础石」**,将柱脚和地面隔离,起到防潮作用,并加强柱基的承压力。上例柱头刷白则是唐代常见的彩画风格。

【必修一·唐宋梁架基础】柱网层



可以安装门窗或屋内隔断的部分称为**「槽」**,一排或一列内柱中,相邻的柱子之间通常 是槽。檐柱之间的槽称为**「外槽」**,其余的槽称为**「内槽」**。槽两边的柱头之间架有水平 梁,称**「阑额」**。倘若此处使用两根水平梁,较高的仍然是**「阑额」**,较低的称为**「由额」** (阑额和由额都属于**「额枋」**,额枋是水平梁的一种)。

柱网层可以像网格图一样井字形安装额枋,但通常不这么做。下图展示了一种柱网的槽的排布。蓝色标记下方的槽是外槽,黄色标记的为内槽。可见,槽的分法有一些制度约束。 这种制度称为**「分槽制度」**。




下面生词较多,但目前并**不需要全部记忆**。当严谨地规划柱网时,此教材可供查阅。同时,并**不是古建筑只能按照**下面的做法设计柱网。不过,在规划建筑群的重要建筑如大殿时,柱网的设计最好符合规范的分槽制度。

平面图称为**「地盘」**。室内的地盘可以明显地展示柱网层的分槽。下面我们用地盘讲解分槽的方式。


分槽制度

最简单的分槽为类似**「目」**字形的,每一横排内柱之间架设额枋。这种做法不减柱也不移柱,称为**「满堂红」**或**「满堂柱」**。






例如紫禁城太和门和太和殿,都是满堂柱。如下图。




剩下一排内柱,并且水平设置额枋,内槽将室内空间划分为两个大小不等的部分,称为 **「单槽」**,如下图。





单槽内,内槽两侧较大的空间通常作为室内空间,较小狭长的空间可以作廊。

如果内槽将室内空间分为相等的两个部分,则称为**「分心槽」**,如下图。




因为分心槽进深间数多为偶数,内槽处在中间,故内槽的柱子称为**「中柱」**。其他柱 网,横向的位于正中心的内柱,都可以称为**「中柱」**。

中柱在院落的门处常见。因为其中柱的槽可用于安装门窗。如太和门。


在分心槽的基础上增加两列内柱,将室内空间划分为六个区域,这样的槽称为「分心斗



底槽」。如下图。




减柱剩下两排内柱,则为**「双槽」**。双槽有两排内槽。如下图。



双槽稍作变换,就可以得到金箱斗底槽。





以上就是常见的单檐单层建筑分槽。内外槽之间的空间宽度不固定,只需要地盘中额枋 的连线呈现出类似形状即可。

值得一提的是,同样的柱子,不同的连接可以形成不同的分槽。例如面阔五间进深三间 的柱网,其金箱斗底槽满堂柱的柱子分布相同;相同的连接也可以看作不同的分槽,例如阔 五间进深三间的柱网中,双槽和满堂柱相同。





贪 太学小明



明城京联合太学



