

必修 1#

章节4

庑殿顶山面梁架 基础

版权声明

版权所有 © 2020 明城京联合太学,保留所有权利禁止不在显眼处注明出处转载的行为,违者必究

建议使用的系和教材类型

木作系·必修一

作者

椽彧 Chuanwise

古建筑经常使用**「山」**形容侧面。例如**「山面梁架」**(侧面的梁架)、**「山墙」**(侧面的墙)和**「山花」**(特指歇山顶屋顶侧面的一部分)。

然而, **「山门」**通常是寺院等建筑群的大门,并非侧门。一个建筑群也可有多道山门。



↑独乐寺山门

↑奉国寺山门

一种说法是山门原名**「三门」**,象征**「三解脱门」**,即**「空门」**、**「无相门」**和**「无作门」**。另一种说法是过去的寺院多居山林,取山中幽静修禅之意,又因「天下名山僧占多」故名**「山门」**。不论如何,山门是大门而非侧门,是形容侧面的「山」的特例之一。

前面我们学习过正身木构架。不同屋顶类型的正身木构架大同小异,然而山面梁架却和 屋顶类型有较大的关联,因此需要将山面梁架和屋顶类型结合起来学习。古建筑的屋顶有 「**庑殿顶」、「歇山顶」、「卷棚歇山顶」、「悬山顶」、「卷棚悬山顶」、「硬山顶」、**



「卷棚硬山顶」、「攒尖顶」、「盔顶」和**「盝顶」**等屋顶,我们首先学习庑殿顶。

介绍唐宋时期的单檐庑殿顶,当然少不了佛光寺东大殿(下左图)。可惜东大殿正前方有棵树挡住,不易拍其正面。右图也是单檐庑殿顶,不过时期稍晚,为宋代。



↑佛光寺东大殿

↑万荣稷王庙

建筑词汇已经渗入汉语词汇;形容最高的山峰,可以用**「世界屋脊」**;由此容易想到屋脊 是建筑屋顶高耸的部分。古人通常把屋脊做得高耸,增添建筑的雄浑大气之感。

万荣稷王庙是庑殿顶;屋顶上标出的都是屋脊。




黄色标出的屋脊是正面和背面屋面的交线,也是整座建筑最高的屋脊,称为**「正脊」**;正 脊两侧可以修蓝色标出的小兽雕塑,可称为**「鸱尾」、「鸱吻」、「正吻」**(后面会详细学习)等。 红色的屋脊和正脊相交,称为**「垂脊」**。庑殿顶的垂脊俗称**「戗脊」**(戗,音同呛,四声);。

【必修一·唐宋梁架基础】庑殿顶山面梁架基础



庑殿顶一共有五条屋脊:四条戗脊一条正脊,因而也叫五脊顶;庑殿顶四面斜坡,因而也四阿顶;除此之外,庑殿顶还可以叫吴顶。


通常见到的庑殿顶屋脊投下投影几乎都和转角的角平分线重合,可以通过这个规律确定檐 轉外其他轉的拐点。



如图,绘制转角角平分面(黄色玻璃),角平分面和平槫相交之处就是平槫的转角。也可以通过山面步架长和正面步架长相同原理确定平槫的转角。


容易发现,戗脊的弧度是随屋面弧度的。正面弧度确定,山面弧度与之相同,两确定屋面的交线自然随之确定。这也从侧面说明了举折法计算屋面弧度的重要性。

在每一个平槫的转角,都有**「出头木」**。出头木是横向延伸部件在转角处出头的部分。



【必修一·唐宋梁架基础】庑殿顶山面梁架基础





类似地,捧节令栱、襻间枋、替木、额 枋等部件都有自己的出头木。

如左图,黄色玻璃代表平槫及其出头木,可见下方的替木、捧节令栱都有出头木。

出头木一般只有一小截,过长的部分 通常截断。如左图。实际制作古建筑时,出 头木可能会妨碍铺设椽子,因此也会出现 截断出头木等灵活变通的做法。

另外,转角处容易出现距离过近的部件;下图中两襻间铺作的替木距离过近,干脆做成了一整条。



如果是距离过近的栱,还可在其上隐刻栱形,称为**「连栱交隐」**。据**「半拱连身对隐」**中**「连身」**和**「隐」**的意思,容易理解连栱交隐的含义。




↑隆兴寺摩尼殿檐部铺作的连栱现象


在制作完所有平槫的转角的出头木以及襻间铺作等附属部件后,开始制作山面梁架。



第一步: 「补」全原本应该有的正身木构架



图上蓝色部分的正身木构架是残缺的,只有六椽栿和四椽栿。正上方的槫使用驼峰支撑。 此处的驼峰和同一高度的驼峰略有区别。




第二步: 构造山面槫的劄牵和乳栿


这一步实际上是创造山面平槫的普通支撑点。一般通过架设劄牵和乳栿支撑。在唐代早期的建筑中还有添加斜丁栿的做法,我们将在后面阐述。



第三步: 为其他槫的转角提供支撑



一般梢间上方的槫通过**「递角梁」**支撑。递角梁是平行于转交角平分线的梁,也称**「递角 栿」**。此处还可以用抹角梁,如下图。



「抹角梁」是垂直于转交角平分线的梁,也称**「抹角栿」**。使用抹角梁时,檐槫的转角下垫木块(上图红色标注)。此处还可以使用丁栿,如下图。






通常梢间上使用抹角梁或递角梁,而其余位置的悬空平槫多用**「丁栿」**。丁栿是指和正身木构架的栿水平垂直相交的栿,因平面投影呈「丁」字,故名。

本例为六架椽,因此除了下平槫没有其他需要专门架设梁的悬空平槫转角。当架数更大,如八架椽时,将会产生梢间之外的需要专门架设梁的悬空平槫转角,此时使用丁栿是常见的做法。






因为进深间数为架数一半,因此脊槫末端要么在平梁上,要么悬空在一间的中央。倘若在平梁上,直接立蜀柱即可。倘若悬空,如上图所示,则专门为其架设**「太平梁」**(蓝色标记)。

【必修一·唐宋梁架基础】庑殿顶山面梁架基础



并不要求太平梁和普通平梁尺寸和高度相同,因此也可以令太平梁低于平梁。

为支撑太平梁,需要设置丁栿(上图红色标记)。此处的丁栿不一定只有一根,中间还可以再加 一条;下图是佛光寺东大殿的山面梁架,在中间添加了一根丁栿。



实际制作庑殿顶山面梁架有很多灵活的做法,在各位记住目前这种基本做法之后,我们在 将在后面补充其细节。





贪 太学小明



📺 明城京联合太学



