

## 必修 1#

# 章节 9 补间铺作

版权声明

版权所有 © 2020 明城京联合太学,保留所有权利禁止不在显眼处注明出处转载的行为,违者必究

作者

椽彧 Chuanwise


建议使用的系和教材类型

木作系·必修一

纵观世界古建筑史,容易发现大多数文明的古建筑都是从木结构建筑开始发展的。而木一个最大的缺点是容易腐坏。我国古人发现了很多做法延长木结构建筑寿命,增加出檐就是一种做法。显然,出檐越大,雨水越不容易淋到柱脚。出檐达到一定程度便需要增加额外的部件支撑,在中国就出现了擎檐柱、枅、撑等额外的部件。后来它们就演化为了**「檐部铺作」**。

檐部铺作是屋檐处的铺作,是铺作的一种。根据所处位置,檐部铺作分为三大类:**「柱头铺作」、「转角铺作」和「补间铺作」**。显然,柱头铺作就是在檐柱柱头上的铺作,转角铺作是转角檐柱柱头上的铺作,补间铺作是位于阑额等枋上的铺作。在学习襻间斗栱时,我们已经知道,斗栱是斗和栱按照一定模式组合的产物。铺作和斗栱是同一个部件不同的名称,也主要由斗和栱组成。在接下来的讲解中,我们首先为各位理清不同的栱所处的位置,摸清斗和栱的层叠关系。这方面较为简单的是补间铺作,我们首先介绍补间铺作。

#### 补间铺作






「普柏枋」位于阑额和柱头上,常用在有铺作的建筑上,以联系铺作和柱网。补间铺作置于普柏枋 或阑额上。上左图颜色最浅的枋木为普柏枋,和下方的阑额在截面上组成「T」字。最深色的木部件为 栌斗,是铺作最下方的大斗;

上右图在栌斗上增添了两根栱。这两根栱一长一短,较短的栱为**「瓜栱」(或称「瓜子栱」)**,较长的栱称为**「慢栱」**。瓜栱和慢栱皆用称为**「重栱」**,只用瓜栱称为**「单栱」**。我们规定,平行于下方普柏枋的部件为横向部件,垂直于横向部件的水平部件称为纵向部件。倘若重栱出三重横栱,最下方的叫瓜子栱(或泥道栱),上方所有栱都叫慢栱(或泥道慢栱)。

下文纵向栱用较深的木色,上面的斗用浅色木材;横向栱用绿色,上面的斗用紫色。



如上左图,新增的纵向栱为**「华栱」**,平行于华栱的栱都是华栱。华栱也叫**「杪栱」、「卷头」和「跳 头」**,它垂直于普柏枋,向内外出挑。

根据华栱末端的斗所在的铅垂线(紫色的线),可以将铺作分为若干个区域。从栌斗往外,相邻紫线之间的区域为**「跳」**,跳的距离称为**「跳长」**。华栱最远到第几跳,就是**「第几跳华栱」**。每增加一跳 华栱,铺作的总高度就上升一段距离,在图上表现为相邻红线之间的距离,这段距离称为**「跳高」**。



上右图红线和紫线的交点为华栱末端的斗,此处可以放横拱也可以不放横拱。不放横拱的做法为「偷心造」,具体可以说第几跳偷心;放横拱的做法为「计心造」,可以说第几跳计心。倘若华拱计心,则有三种情况:重拱、单拱和「翼形拱」。

左图第一跳华栱用重栱,第二跳华栱用单栱,第三条华 栱偷心。倘若用重栱或单栱,则需要在横栱的最上方放置**「罗 汉枋」**,以「加强邻里之间的联系」(加强铺作层的整体性)。



倘若计心时使用「翼形栱」,则可以不放置罗汉枋。下图为翼形栱的一个实例(红框框出)。



最外跳华栱需要承托屋檐。前面我们所学的梁架衔接屋面的部件是槫,在此处也是如此。


因为铺作出跳带来的新的槫是**「撩风槫」**。撩风槫位于最外跳的上方。最外跳华栱上出一小截耍头(纵向),此处经常计心,出翼型栱或类似瓜栱的**「令栱」**。令栱上放置替木承接截面圆形的撩风槫。还可以用截面为直角梯形的**「撩檐枋」**取代撩风槫和替木。撩风槫内侧可以放置衬枋头压住耍头后尾,并加强部件之间的联系。



在耍头处使用翼型栱时,不需要在翼型栱和替木(或撩檐枋)之间放置斗。



上面我们所学的是屋檐下看到的铺作的部分,这部分在屋身之外,因而这里的跳都称为**「外跳」**。 接下来我们介绍栌斗上和内跳的情况。



栌斗出可以出类似瓜栱、慢栱和罗汉枋那样的横向部件。在栌斗上,它们依次称为**「泥道栱」、「泥道快」和「柱头枋」**。由于跳高和枋的高度固定,故它们之间的组合都有固定的高度。因此,栌斗上可以是**「泥道栱 + 柱头枋」(两跳高)、「泥道栱 + 泥道慢栱 + 柱头枋」(三跳高)和「柱头枋」**(一跳高)之间的任意组合。

上左图展现了两种组合方式。值得一提的是,柱头枋层层重叠的做法是**「叠枋」**。

柱头枋倘若叠枋,需要在上方隐刻出栱的形状,同时在对应下方泥道栱和泥道慢栱末端的位置都 要放置斗。

我们知道,位于檐柱正上方的平槫是檐槫。倘若檐下有铺作,则檐槫称为**「牛脊槫」**。柱头枋和牛脊槫之间可以放置**「压槽枋」**。压槽枋常见于殿堂型构架的内柱铺作上,上方承接**「草栿」**(不做任何美化的,外观制作粗略的栿),是直接承担栿的,承受重量的枋。

当此处不用压槽枋,则继续使用刚才的几种情况的自由组合。内跳和外跳情况基本一致。



在此简单一提,**「平棊」**是古建筑内**「天花板」**装修的一种。不制作专门的天花板,在建筑内部可以直接看到上方的梁架的做法称为**「彻上明造」**。




彻上明造时内跳一般偷心,最内一跳华栱使用翼型栱,不放置柱头枋。

倘若不使用彻上明造,则此处做法和外跳类似;最内一跳华栱承托类似柱头枋的**「平棊枋」**(棊,qí),在上方制作**「平棊」**。平棊枋不需要替木(如下图)。







在铺作下能够看到槫上方的椽子。为了美观可以在撩风槫、罗汉枋和柱头枋之间增设**「遮椽板」**(左图黄色部分)。遮椽板可以顺罗汉枋而下降,也可以保持一整块平板。总之遮住上方的椽子即可。

这是补间铺作最基本的内容,我们梳理一下:目前我们学习的补间铺作外侧由枋、栱、耍头和斗组成;和普柏枋或阑额平行的部件可以称为横向部件;铺作上的横向部件有泥道栱、瓜栱、慢栱、令栱、柱头枋、罗汉枋和它们之间的各种斗;纵向部件目前我们学习了华栱、衬头枋、耍头和它们之间的各种斗;铺作的出挑用**「跳」**描述。跳有跳高和跳长两个数据。

在华栱两端,可以选择不放置横栱和罗汉枋,称为「偷心造」或「偷心」;放置则称为「计心造」或「计心」;计心一般有两种情况:只有瓜栱的称为单栱,还有慢栱的称为重栱。在这些横栱中,栌斗和最远处一跳华栱上经常放置横栱;栌斗上的横栱称为泥道栱(和泥道慢栱),可以是单栱、重栱和柱头枋叠枋的任意组合;最远一跳华栱如果计心上只能为单栱,称为「令栱」。

令棋处出耍头,上方可以放置替木后承托撩风槫,也可以不放置替木承托撩檐枋。撩檐枋内侧可以 放置衬枋头以压住耍头后尾并加强铺作内各结构之间的联系。



容易发现,出跳可以增加出檐长度,同时也会提高出檐高度; 出檐过高,雨水依旧容易淋湿柱脚。 有一种部件叫**「下昂」**。使用下昂后,可以让铺作比相同出跳距离的不使用下昂的铺作低。


上左图第三跳和第四跳华栱换为了下昂(深色木材标记)。原本一跳华栱升高一跳高高度,由于**一** 跳下昂只升高半跳高度,因而原本的撩檐枋被降低一跳高,起到了降低屋檐高度的作用。




后期出现了将华栱一端雕刻为下昂样子的装饰性做法,那样的**「下昂」**不能起到降低屋檐高度的作用,称为**「假昂」**;目前我们学习的是真正能够降低屋檐高度的**「真昂」**。

在 Minecraft 中,通常真昂和华栱采用同种木材,便于填充期间的空隙。

和柱子分为柱头、柱身和柱脚类似,真昂分为**「昂尖」(也叫「昂头」)、「昂身」和「昂尾」**。昂头在外跳处,昂尾在屋身内部。根据昂头的造法,可以将下昂分为**「凹面昂」、「琴面昂」、「批竹昂」和「琴面批竹昂」**。实际上还有将昂雕为龙头、象鼻等做法,这四种样式的只是最基本的样式。



需要注意,带有下昂的铺作,**必须在出完所有华栱后才能出真下昂**。不能第一跳华栱,第二跳下 昂,第三跳又出华栱。



此外,华栱和下昂相接的部位有一个特殊的部件:**「华头子」**(左图紫色部分)。华头子一面水平,和华栱相接;一面是和下昂同样斜率的平面,和下昂相接;起到过渡的作用。

最后,昂之间的斗处也可以放置横栱。





补间铺作的昂尾处理方式为**「挑斡」**(tiǎo,wò)。最上方的昂尾上放置挑斡令栱,承接屋身内离牛脊槫最近的平槫。挑斡处由栌斗和挑斡令栱组成。真昂后尾使用**「上昂」和「靴楔」**(xuē, xiè)支撑。靴楔类似昂尾的华头子。下图为上昂支撑真昂昂尾和上昂提升铺作总高度的实例。


有时铺作内跳过远会导致室内结构复杂,空间狭小。除了减少内跳,还可以使用上昂快速升高跳 高,避免内跳过远。上右图使用上昂,让原本内跳的横栱在第二跳的距离上达到了三跳的高度。



左图为上昂的实例。上昂现存实例不多,如江苏吴县甪直保圣寺大殿、苏州玄妙观三清殿和浙江金 华天宁寺大殿。



需要注意上昂和下昂的区别;**真下昂是可以解决跳高过高的**,而上昂则是为了升高高度的;且真下 昂在檐部铺作外跳使用,上昂还可以在内柱铺作、平座铺作等处使用。此外还有下昂昂头指向柱头,上 昂不是等区别。



最后我们学习铺作的描述方式。我们前面学习了跳、偷心和计心等铺作的信息,给铺作命名时,需要依照这些信息。观察**「七铺作重栱出双杪双下昂里转七铺作重栱出四杪隔跳计心补间铺作」**的名字可知,铺作的命名格式为:

#### X铺作·重栱/单栱·出X杪X下昂·里转·X铺作·重栱/单栱·出X杪·(计心偷心情况)·(位置)铺作

X 铺作是铺作数。**铺作数 = 出跳数 + 3**;(后面的课程会解释)因为铺作分内跳和外跳,因此使用**「里转」**分隔铺作内外;前半部分为外跳情况,后半部分为内跳情况;X 杪就是杪数,即华栱数; X 下昂即下昂数;

显然这种描述方式并不能覆盖所有情况。不仅丢失了上昂、靴楔等信息,还不能精确地描述每个华



栱的偷心计心情况。

受限于时代和篇幅等因素,法式很多内容并不能做到完全覆盖,民间更是有非常多的骚操作。法式 并不是万能的。虽然没法用这种命名法描述所有铺作,但是应该根据名字知道对应铺作的大部分信息。





贪 太学小明



📺 明城京联合太学



