

# 必修 1# 章节 10 柱头铺作

版权声明

版权所有 © 2020 明城京联合太学,保留所有权利 禁止不在显眼处注明出处转载的行为,违者必究

作者

椽彧 Chuanwise

建议使用的系和教材类型

木作系·必修一

根据铺作的形态,可以将铺作大致分为四种: **卷头造**(无昂)、**下昂造**(由斗、栱和真下 昂组成,四铺作至八铺作)、**上昂造**(斗、栱和上昂组成,五铺作以上)、**插昂造**(也叫**「直昂 造」**,即运用假昂,将华栱的外端做成假昂头,这样的华栱称为**「插昂」**)。

我们学习的檐部补间铺作可以选择卷头造、下昂造、上昂造和插昂造。而内部补间铺作则 只能使用卷头造、上昂造和插昂造。其余形态和檐部补间铺作类似。

柱头铺作分为檐柱柱头铺作和内柱柱头铺作。内柱柱头铺作和檐柱柱头铺作有一定相似之处,内柱柱头铺作较为简单。内柱柱头铺作涉及内檐天花板装修。我们先简单介绍一下古建筑 天花板的情况。



古建筑可以不制作天花板暴露上方梁架,也可以制作天花板。不制作天花板暴露梁架的做 法是「彻上明造」。古建筑中现代意义上的天花板称为「天花」,也可以叫「顶棚」、「承尘」或「仰尘」。具有保暖、防尘、限制室内空间和美化作用。

天花一般由网状木条**「边桯」**上加盖**「天花板」**组成。唐宋时期的天花主要有两种:**「平** 




**闇」**和**「平棊」**。平闇的边桯木条尺寸和椽子近似,网格小,结构简单,等级较低。平基的网格较大,其间绘制图案等装饰,结构较为复杂,等级较高。

接下来我们正式学习内柱柱头铺作。内柱上一般对应栿。栿直接置于内柱柱头铺作的压槽枋上。内柱柱头铺作一般选用卷头造、下昂造、上昂造或插昂造。

在双槽中,内柱柱头铺作之间依靠柱头枋、压槽枋和罗汉枋等枋木联系。然而双槽的分槽 为「目」字形,横向一排排的铺作之间还需要用**「乳栿」**连接。这是内柱柱头铺作与其补间铺 作较大的不同。

铺作的乳栿通常是可见的。可见的栿统称明栿,因而铺作的乳栿通常属于明栿。因为可见,通常装饰明栿。相对而言,不做装饰,处理粗糙的栿统称「草栿」,草栿多不可见。




遮椽板可以选择右侧的



全倾斜的布置方案,也可以选择左侧柱头铺作内跳的平遮椽板方案。

遮椽板下的木条称为**「峻脚椽」**。上图可以较为清楚地看到边桯的粗细和椽子差不多。



乳栿上的华栱可以连成一整个枋,并在其上隐刻华栱(效果类似半栱连身对隐),称为**「素枋」**。素枋实际上是不做装饰的枋的统称。


除了铺作上的平基枋,其余平基枋均对应正上方的槫设置。如上图乳栿中央的平基枋正上 方对应栿。这根平基枋下配置了专门的十字型栱和驼峰。



上面演示的带有驼峰的平闇现存实例有佛光寺东大殿(上左图)。平闇也可以不带驼峰,例如观音阁(上右图)。

一般而言,平闇都是平棊枋支撑的。可以令乳栿作平棊枋,或者像上面的例子一样在乳栿 上专门架设平棊枋。






在平基枋和乳栿之间,槫的正下方存在十字型的铺作,它们位于平基枋的交点之下。倘若规定它们的「出跳方向」平行于罗汉枋,「横向」则平行于乳栿,那么显然,乳栿和平基枋之间可以叠枋、隐刻栱等。这里的处理思想和柱头铺作泥道栱的思路相同,但一般这里的铺作较为简单。

介绍完平闇后,各位应该一不小心就学会内柱柱头铺作了。其下部的华栱出跳、柱头枋叠 枋或者隐刻横栱、华栱计心或偷心、使用上昂等规定和檐柱补间铺作并无不同。中央上方设置 压槽枋承接栿。


内柱柱头铺作上方由于要承接天花和乳栿,故上方的华栱可以位于乳栿、半驼峰等部件上。例如上图左侧的令栱位于半驼峰上,且令栱中心不做耍头,而是出跳承接天花枋。





内柱补间铺作和檐部补间铺作类似,选用卷头造、插昂造或上昂造。为凑够天花枋驼峰的高度,截断了若干华栱。下左图展现了这种做法。内柱补间铺作可以出平棊枋也可以出耍头。

建筑内部中心的平闇较四周的平闇的高的做法称为「高低平闇」。使用高低平闇时,内柱柱头铺作和补间铺作内侧的铺作数也因而较高。倘若有较大的差距,导致内跳过高,可以总体抬升内侧高度,让铺作前后错位。



这种做法导致较低的一些华栱成为虚伪结构,如上左图佛光寺东大殿内槽补间铺作。相 应地,其内柱柱头铺作也需要进行一定调整,如使用上昂凑够高度,或截断华栱。如上右图 佛光寺东大殿内柱柱头铺作。




对于檐部柱头铺作,其外跳和檐部补间铺作并无不同,也是下昂、华栱、华头子等的组合。

内跳根据是否有天花分为两种情况。倘若使用天花,需要制作平基枋、遮椽板等。最内



跳不出耍头,出平棊枋。(上左图)倘若使用彻上明造,则最内跳可以出乳栿,也可以在乳栿的基础上继续出跳,最后出耍头(上右图)。乳栿上也可以直接放置横栱。




上图就是迄今我们学习的内檐铺作的全貌。接下来我们补充一些细节。





泥道栱、泥道慢栱、普柏枋和叠枋之间的空隙通常填充做成墙壁。如左图。这样的墙壁 称为**「栱眼壁」**。因而泥道栱和泥道慢栱也可以称为**「壁内栱」**和**「壁内慢栱」**。倘若建筑 制作了栱眼壁,栱眼壁上可以作彩画。

在 Minecraft 中,受限于方块设定,直接填充会产生栱的周围无法填充的情况。为了美观,栱眼壁采用类似山墙的处理办法,通常将栱眼壁后推一格。外观上有较为理想的效果。



宋代铺作的斗主要有四种:**「栌斗」、「交互斗」、「齐心斗」**和**「散斗」**。根据斗的位置,对 其命名:

**「栌斗」**是铺作下部的大斗。形状上有方栌斗和圆栌斗之分,位置上有普通柱头栌斗和角柱柱头栌斗。



补间铺作下方不一定有栌斗,例如下图佛光寺东大殿补间铺作下方无栌斗。



**「交互斗」**是计心造的横栱下方的斗,一般有四耳。交互斗位于昂、明栿或华栱上。并非 正方形,日后我们会了解它的尺寸。

「**齐心斗」**是横栱中心处的斗,是方形斗。它有四种形式:四耳齐心斗用于泥道栱、泥道慢栱等处。三耳齐心斗用于令栱上;两耳齐心斗较为常见,用于一般横栱的中心;无耳齐心斗主要用于转角铺作,我们后面会了解到。


**「散斗」**是横栱两端的斗,偷心造时也用于华栱跳头。在有泥道栱的建筑的泥道栱上需要 开槽容纳栱眼壁版。


此外,还可以大致根据位置分类。昂上的斗称为**「骑昂斗」**,栿上的斗称为**「骑栿斗」**;栿上也可以直接放栱,称为**「骑栿栱」**或**「骑梁栱」**。

在斗拱的分布上古代有所规定。铺作的量词为「朵」,如「一朵铺作」。唐宋时期,由于铺作的结构功能明显,每间的补间铺作通常设置一到两朵。具体是明间用补间铺作两朵(称为**双补间**),其余使用一朵(称为**单补间**)。倘若明间、次间和梢间「间广」(间的宽度。对应还有「间深」)相同,则都使用双补间,各铺作均匀分布。



值得一提的是,古代有一种将部件砍出弧度,形如弯月的做法,称为**「月梁造」**。如下图。 这样处理后的栿呈弧形,称为**「月梁」**。那么,明栿、乳栿和月梁可以是同一根梁的名字。分 别根据是否可见、长度和造法命名。





如左图和上右图使用月梁。除此 之外,阑额、由额、其他栿和平梁都 可以做成月梁。

最后学习一些简单铺作。在本课 开头我们已经学习过**「卷头造」、「下 昂造」、「上昂造」**和**「插昂造」**。铺作 组合的四种基本类型是还有**「单支 造」**。下面我们介绍单支造。

单支造其实是简单的斗和拱的 组合,有分为**「单斗只替」、「单栱只 替」、「重栱只替」、「把头绞顶造」**和

## 「斗口跳」五种。


「**单斗只替」**就是只在柱头处使用一格栌斗和一根替木就把柱、梁和槫联系起来的做法。 北魏的云冈石窟里就已经出现。

**「单栱只替」**就是在栌斗上施令栱(可以理解为泥道栱)再加替木构成铺作的做法。单栱 只替的做法我们已经接触过,单材襻间的襻间斗拱就是单栱只替的做法。


**「重栱只替」**就是在栌斗上施重栱,再用替木联系槫的做法。我们在学习两材襻间时已经 学习过。

**「把头绞顶造」**用于柱头部位,将梁栿向外伸出做成耍头,再出泥道栱,泥道栱承撩檐枋 或者替木和檐槫。





「**斗口跳」**就是在把头绞顶造的基础上出一跳。将梁栿伸出栌斗的部分做成一跳华栱,再 在其上放置交互斗承托撩檐枋或替木。



下节课我们将学习转角铺作,并了解一些特殊铺作。

【错误更正】教材里所有配图的「平闇枋」和「天花枋」都应为「平棊枋」。<mark>不论是什么</mark> 天花都叫「平棊枋」。

