

## 必修 1#

# 章节3 襻间及其铺作

版权声明

版权所有 © 2020 明城京联合太学,保留所有权利禁止不在显眼处注明出处转载的行为,违者必究

作者

椽彧 Chuanwise

建议使用的系和教材类型


木作系·必修一

### 斗和拱

学习襻间前需要了解斗和栱。



斗有「**盛粮食的器具,酒器**」的意思。在『史记·卷七·项羽本纪』就已经有了斗的身影 ——「玉斗一双,欲与亚父」。从左图金文的斗可以看出,斗的主体部分内凹,周围高于中央,形成一个凹槽。在古建筑里,也有**「斗」。** 




斗是常见的过渡构件。**「斗拱」**里就大量运用了斗。除了斗拱,梁架其他部位也常见斗的身影。


拱则更为常见。结合**「拱桥」**的外形,容易知道拱近似圆弧状。







斗和栱按照一定形式层叠,就形成了**「斗拱」**。下图是斗拱中的一些斗和栱。




屋檐内外的复杂斗栱经常是宣传古建筑的素材。但在梁架内部,同样有斗栱。我们首先学习捧节令栱等部件。

#### 捧节令栱、捧节重栱和丁华抹颏栱

第一节课所学屋架为最基础的正身木构架。较高级的建筑需要更加复杂的细节增加结构安全性或美观程度。

例如看似连成一个整体的槫,其实由多根木头首尾相接拼成。拼缝通常在栿上。这导致 栿处槫的强度不够,需要在此加固。较高级的建筑通常在此采用襻间、捧节令栱等部件加固 拼缝。





这是一个六架正身木构架。除了下平槫,其余槫的拼缝都采用了位于驼峰上的铺作加固。



这是该梁架的正面。容易发现有的正身木构架之间,槫下方还有额外的梁。有的则没有。


加固槫的拼缝的做法主要有**「捧节令栱」、「捧节重栱」、「单材襻间」、「两材襻间」**和**「实拍襻间」**等。下面逐一介绍。



#### 捧节令栱



捧节令栱是横向承接槫的一根栱。其细节如下:



驼峰上放置的大斗是**「栌斗」**,是位于斗拱最下端的大斗。此处的栌斗上方,四椽栿和捧节令栱十字相交。捧节令栱内部贯通。它们一起构成了一个很简单的**「斗拱」**,斗拱也是**「铺作」**。


在捧节令栱两端的斗上,再放置内部贯通的一整根**「替木」**。替木是上面凹弧,下面平整的过渡构件,常用在斗和截面圆形的横梁之间。

可见,通过捧节令栱和替木两个内部连通的结构,平槫在栿上的拼缝得以加固。

这种做法只在斗上放置一根横栱,称为**「单栱造」**,简称**「单栱」**。对应的,还有在此处使用多根栱的做法,称为**「重栱造」**,简称**「重栱」**。单栱的栱可以叫**「瓜子栱」**,简称**「瓜栱」**,捧节令栱也是瓜栱,但在此通常称为**「捧节令栱」**。



如果在脊槫处使用铺作,需要添加**「丁华抹颏栱」**,构成三角形结构。



**「丁华抹颏栱」**(颏,音同科,下巴之意)位于脊槫下铺作中,在栌斗上和捧节令栱十字相交,和叉手一同构成三角形结构。


**丁华抹颏栱不是脊槫处捧节令栱的特称**,而是少数不是栱的外形的栱之一。

#### 捧节重栱



使用捧节重栱时,一般在瓜栱上再添一根更长的慢栱,细节如下:





因为使用捧节重栱,瓜栱低于上方的栿,故添加水平的**「丁头栱」**,和瓜栱十字相交,如下图。





倘若添加一根丁头栱不够,还可以再添加一根更长的丁头栱。此外还有添加素枋叠枋、 素枋或者其他处理方式,大家系统性地学习铺作之后会对其有更加深刻的认识。

除了加捧节令栱和捧节重栱,驼峰处还可以放置**「襻间枋」**,简称**「襻间」**(襻,pan,四声),不过不是建筑都用襻间。

襻间一共有三种做法。一种是**「单材襻间」**:




↑单材襻间整体



↑单材襻间局部

上图紫色的枋木是通长的一整根,就是**「襻间枋」。「单材襻间」**是襻间枋隔间相闪,并襻间铺作使用单栱的做法的名称。


在标准的做法中,单材襻间的襻间铺作不用重栱。容易发现,襻间枋隔一间设置一根。这 种现象称为**「隔间相闪」**。



↑单材襻间的工图



「半棋连身对隐」中「半栱」指捧节令栱的的一半(半栱)。「连身」强调它们虽然表面刻成两个半栱,实际上是在同一个襻间枋上;「对隐」则是强调这两个半栱处在对称的位置上,其中的「隐」就是「隐刻」的意思。「隐刻」也叫「影刻」,是一种类似浮雕的做法。






↑这两例都是柱头枋上隐刻泥道慢栱的现象,未来我们会系统学习铺作。



↑驼峰截面实际上是等腰梯形,但侧面隐刻了一些图案。

因此,**「半栱连身对隐」**是指在单材襻间在栿之间两端的表面,隐刻出捧节令栱的现象。 在大比例和小比例建筑中一般不体现,通常在做巨比例建筑时考虑。

第二种做法叫「两材襻间」,也叫「双材襻间」;两材襻间需要使用重栱。




↑两材襻间整体样式





个两材襻间局部




↑两材襻间工图

两材襻间是使用重栱,襻间枋高低错落的设置襻间的做法。同一部件横向延申并高低错落的情况称为**「上下相闪」**,显然两材襻间的枋具有**「隔间上下相闪」**的现象。


最后是**「实拍襻间」**。



↑实拍襻间整体样式




↑实拍襻间局部



↑实拍襻间工图





实拍襻间是襻间枋两端做出「实拍栱」外形的襻间做法。

实拍栱根据外形命名,是一种特殊的栱,实拍栱和上方的部件 之间一般不用斗过渡,最早在汉代就已出现(见于左图汉墓石祠中 的实拍栱)。

最简单的实拍襻间的做法类似单材襻间,较为复杂的实拍襻间可以采用隔间上下相闪, 类似双材襻间。

可见,襻间其实是位于两个相邻的正身木构架之间,长度略大于其间距,两端雕刻成栱 形的枋。其作用主要是加固槫的拼缝。襻间有多种设置方式。一般隔间相闪,襻间铺作使用 单拱的做法称为**「单材襻间」**,隔间上下相闪,襻间铺作使用重拱的做法称为**「两材襻 间」**。如襻间枋两端制成**「实拍栱」**的样式,则称为**「实拍襻间」**。

实际操作可灵活变通。例如襻间铺作为重栱时将慢栱或瓜子栱替换为襻间枋,并隔间相 闪;或混用单材襻间和实拍襻间等。一座建筑不同的槫也能使用不同的襻间。不过,**不论如 何,襻间都必须相闪**。因为平槫不可能无限长,所以平槫必然在栿的位置拼接;襻间所以为 襻间,是因为它能攀固平槫拼缝。

通常,**看似连为一体的部件,往往在隐藏的地方拼接,在拼缝处没有什么强度**。如平槫 在栿的位置断开,节点处很容易损坏。而**看似断开的襻间,在平槫拼缝处探出头,把两段平** 槫加固在一起。





贪 太学小明



--- 明城京联合太学



