

工程名	造 型			7 作業手順 = 作業要領書 (B) =	高丘工場 工場管理T 工務係					
作業名	残圧体感機異常処置				作成日	2007年1月30日	作成者	斉藤		
工程No.		品番			課長	係長	班長	班長		
作業 No.		品名			森下	斉藤				
区別の記入方法⇒安全に注意：⊕ 品質チェック：◇ 異常処置：(異) 指差呼称：(指)					作業の写真又はスケッチ					
No.	作 業 手 順		区分	作 業 ポ イ ン ト						
1	非常停止SWを押す		⊕	ロックを確認する (指) 非常停止ヨシ						
2	操作電源キーSWを切り携帯する		⊕	処置者が保持する (指) 操作電源切りヨシ						
3	修理札を掛ける		⊕	第三者行為防止の為 見やすい位置に貼る (指) 修理札ヨシ						
4	エア一元バルブを閉める		⊕	確実に閉まっているか確認する (指) エアークットヨシ						
5	残圧をぬく		⊕	圧力計で残圧0を確認する (指) 残圧ゼロ ヨシ						
6	修理札を掛ける		⊕	第三者行為防止の為 見やすい位置に貼る (指) 修理札ヨシ						
7	シリンダー内の残圧を抜く (2箇所)		⊕	圧力計で残圧0を確認する (指) 残圧ゼロ ヨシ						
8	カムSWを各個に切替える									
9	ストッパーを切りにし下げる		⊕							
10	安全カバーの扉を開け台車を戻す			後退端まで戻すこと		安 全 異常処置 ルール 自己判断せず 『止める・呼ぶ・待つ』 遵守事項 現地KY				
						改定履歴	年 月 日	改 正 内 容	課長	係長