FS-BAT-02 : stockage et transport

Stocker les packs entre 30 % et 50 % de charge, à une température comprise entre 10 et 25 °C, dans l'armoire ignifuge de l'atelier. Ne jamais stocker un pack ayant déclenché un code E02 ou E07 avec les packs sains.

Les cellules du banc BAT-B-02 sont stockées séparément, électrolyte vidangé, dans des boîtes étiquetées avec la date d'essai.

Transport interne : bornes protégées par capuchon, un pack par sachet antistatique.