Codes du banc d'affichage : ECR-B-02

Code	Défaut	Voyant	Action
E-01	Lignes verticales	Rouge	Contrôler la nappe
E-02	Pixels morts	Rouge	Remplacement
E-04	Rétroéclairage faible	Orange fixe	Contrôler le connecteur LED
E-05	Écran noir	Rouge	Mesurer l'alimentation du rétroéclairage
E-06	Tactile inopérant	Orange clignotant	Test tactile

Tableau 1 : codes ECR-B-02