

Présentation du logiciel libre d'étude thermique pour dimensionner un poêle de masse

- Pour aujourd'hui:
 - https://formation.poeledemasse.org
- Le reste du temps accès :
 - https://dimensionner.poeledemasse.org
 - https://etude.poeledemasse.org



Dérivé de : https://choisir.poeledemasse.org





Histoire du projet

- Mon approche d'auto-constructeur : 2 méthodes disponibles :
 - « G » proposé par Uzume et qui est enseigné pour le dimensionnement
 - « Ubat » proposé par Oxalis
- Maison atypique = résultat allant de 1 à 4kg de bois par jour...
- J'ai croisé la route du MiniMasse, j'ai foncé sans trop valider de dimensionnement
- Contribution au Mini Masse, un outil « simple » nécessaire pour valider les besoins de chauffage d'un auto-constructeur





Histoire du projet

- Et pourquoi pas une feuille de calcul / tableur
 - 1 cellule qui casse, tout est cassé
 - Plus de fonctionnalités possibles
 - API température, DJU à jour...
 - Base de donnée matériaux collaborative/commune...
- Et pourquoi pas https://www.ubakus.de/berechnung/waermebedarf/?
 - Ce n'est pas libre
 - Limité en température de base (-12 tout le temps) sur la version gratuite (auto-constructeur = 1 shoot)
 - Sinon c'est top!





Les matériaux : Le lambda (λ) / le R / le U

- Lambda (λ) : indique la conductivité thermique d'un matériau. Plus le lambda est faible, plus le matériau est isolant (conductivité faible).
- R la résistance thermique est égale au rapport entre l'épaisseur en mètres (m) et la conductivité thermique lambda λ du matériau : :
 - $R = e / \lambda$
 - R = Résistance thermique (m²K/W)
 - e = Épaisseur (en m)
 - $\lambda = Lambda (W/m.K)$
 - Exemple : Laine de mouton d'une épaisseur de 10 cm ayant un lambda 0,037
 W/mK
 - R = 0,1 / 0,037 = 3,7 $\text{m}^2\text{K/W}$.
- U inverse de R : U, la capacité à laisser passer la chaleur (U = 1 / R)






Comparatif isolant fonction R

Epaisseur de matériaux pour un R=3

R=3 minimum RE2020 (mur)










3 méthodes disponibles

- Modes:

 - Ubat
 - Paroi par paroi







Coefficient G

- G = 1.8 pour une maison ancienne non isolée type ferme ou mas
- G = 1.6 pour une maison non isolée en briques, pierres maçonnées, parpaings béton
- G = 1.4 pour une maison isolée avec 4cm de polystyrène sans travail sur les ponts thermiques (classiquement, maison construites dans les années 70)
- G = 1.2 pour une maison isolée avec 10cm de polystyrène sans travail sur les ponts thermiques (classiquement, maison construites dans les années 70)
- G = 0.8 pour une maison type RT2000
- G = 0.5 pour une maison type RT2012 en briques Monomur de 37,5 cm par exemple
- G = 0.3 pour une maison type RE2020
- G = 0.22 pour une isolation exceptionnelle (ossature bois/remplissage paille avec de bons apports solaires par exemple



Méthode « G », recul


- Peut fonctionner pour certains bâtiments
 « simples » (isolation uniforme, forme simple)
- Considère des cas généraux de vitrage, pont thermique....
- Pour une rénovation, c'est du doigt mouillé...
- Le coef G est soumis à interprétation...
 - Biais « ma maison est bien/super/hyper bien isolée »






Méthode « G », limite

La forme de la maison, à surface égale... C'est la quantité de mur en contact ext. qui fait la déperdition










Pour calcul « paroi par paroi »

- Détaille la taille et la composition de toutes les parois en contact avec l'extérieur (murs, toit, sol) pour déterminer chaque U (perte thermique)
 - Détaille chaque fenêtre (taille, Uw) pour déterminer les pertes
 - (Uw): Le coefficient de transmission thermique. Plus la valeur est faible, moins elle laisse passer la chaleur
- Type de ventilation (VMC) pour déterminer les pertes aérauliques





Le volume



- Bien définir les volumes à chauffer permet de :
 - Positionner correctement son poêle
- Ne pas chauffer inutilement certains espaces (dégagements, cellier, etc.)
- Jouer sur les variations de température (meilleure hygiène de vie exemple les chambres n'ont pas besoin d'être à 19°C)







- Pour aujourd'hui :
 - https://formation.poeledemasse.org
- Le reste du temps accès :
 - https://dimensionner.poeledemasse.org
 - https://etude.poeledemasse.org









1er exercice, juste un mur...



- formation.poeledemasse.org/?s=Modele-3-sans-Ouest_208
 - ☑ Ajout du mur Ouest + fenêtre




Toiture Ouest 207846.1 cm²

Toiture Est 207846.1 cm²



2ème exercice « Modèle1 » (ensemble)

- Détail du modèle
- Surface: 36m2 (6m x 6m)
- Hauteur : 2,4m
- Localisation: Rennes
- Température de consigne souhaitée : 19°C
- Isolation
 - Mur : 35cm de paille compressée, (R=6,7)
 - Toit : 30cm de ouate (R=7,3)







« Modèle1 » interprétation

- https://etude.poeledemasse.org/?s=Modelede-verification-N1_638
- 580W c'est la déperdition du bâtiment dans la pire journée de l'hiver à -2°C
- Il faut donc un poêle de 580W de puissance max (usage critique) pour la pire condition hivernale afin de maintenir 19°C dans le bâtiment






Déterminer la puissance d'un PDM

- Puissance_max (kW) = E_bois * R * Q_max * Nb_flambées / 24
 - E_bois = l'énergie (PCI) contenue dans 1kg de bois, telle que définie dans la norme EN15250 : 4.1 kWh/kg
 - R = le rendement total du poêle (rendement de combustion x rendement de récupération de la chaleur des fumées) tel que défini par la norme EN15544. ~80 %
 - Q_max = la quantité de bois que l'on met au maximum dans le foyer pour réaliser une flambée, telle qu'annoncé sur les fiches techniques
 - Nb_flambées = le nombre maximal de flambées journalières que peut supporter le poêle de masse, (souvent 2 ou 3)
 - 24 = le nombre d'heures dans une journée






Pont thermique







Et s'il y avait un pont thermique?







Pont thermique

- 2 même bâtiment (40m2, isolation paille) avec et l'autre sans plancher intermédiaire (isolation ITI)
 - Déperdition totale sans pont : 785W (la simulation)
 - Déperdition totale avec pont: 1022W (la simulation)
 - Le pont thermique concentre donc 23 % des déperditions sur cet exemple





Exercice à faire à la maison Qui fait quoi ?

- https://framagit.org/kepon/choisirsonpdm/-/t ree/main/doc/Exercices
 - □ Chalet en fuste
 - − □ Rénovation bergerie
 - Maison paille avec serre au Sud
 - **–** \square ...







- Résultats théoriques, isolant neuf, Lambda de labo...
- Pas de considération d'inertie ni de « confort »





Partage de l'étude

- Export PDF
- Partage de l'URL / l'adresse par copier/coller
 - Exemple :

 https://etude.poeledemasse.org/?s=Maison_Brad_et_Pitt_747
 (le nom du bâtiment dans l'URL)
 - Les matériaux/parois personnalisés suivent...
 - Permet de faire pré-remplir le formulaire par un client averti ?





C'est libre & gratuit : Contribuer à son amélioration !

- Comment :
 - Dites ce dont vous auriez besoin!
 - Traduisez
 - Faites de retours de bu
- Merci aux contributeurs du logiciel :
 - Auteurs : Mercereau David
 - Soutien technique sur la partie Thermique : Damien Sgorlon
 - Traduction ES edufas
 - Relecture de la partie Française & testeur fou : Cyril, Poulk
 - Relecture traduction EN Stefan P / Boris
 - Et peut être d'autres… pardon…







Des questions ?









Exercice à faire à la maison Qui fait quoi ?

- https://framagit.org/kepon/choisirsonpdm/-/t ree/main/doc/Exercices
 - □ Chalet en fuste
 - Rénovation bergerie
 - Maison paille avec serre au Sud
 - **-** □ ...

