Практична робота №1. Основи роботи з Node-RED

Node-RED - це інструмент програмування для об'єднання апаратних пристроїв, API та онлайнпослуг новими та цікавими способами.

Редактор функціонує на основі браузера, а програма виглядає як об'єднані в потоки (flow) вузли (node), що вибираються з палітри.

Після редагування потоки можуть бути розгорнуті в середовище виконання в один клік. Вбудована бібліотека дозволяє зберігати корисні функції, шаблони або потоки для повторного використання.

Легке середовище виконання побудоване на Node.js, що використовує подіємо-керовану неблокуючу модель. Це робить його ідеальним для роботи на краю (Edge) мережі на недорогих апаратних засобах, таких як Raspbery PI, а також у хмарі.

3 більш ніж 225 000 модулів у репозиторію паекетів Node, легко збільшити діапазон вузлів палітри для додавання нових можливостей.

Потоки, створені в Node-RED, зберігаються за допомогою JSON, які можна легко імпортувати та експортувати для спільного використання з іншими.

Онлайн бібліотека потоків дозволяє вам поділитися своїми найкращими потоками зі світом.

Про Node.JS

wiki

1. Інсталяція Node-RED під Windows

1.1. Завантаження Node.JS

Завантажити msi-файл Node.JS LTS версії

1.2. Встановлення Node.JS

Запустити на виконання msi-файл від імені адміністратора і встановити Node.JS, при виклику діалогових вікон все залишати за замовченням

1.3. Визначення версії прт

Після інсталяції запустіть командний рядок (СМD), у якому введіть

node --version && npm -version

повинно вивести версію node() - npm ()

прт (Node Package Manager) - це менеджер пакунків для мови програмування JavaScript. Для середовища виконання Node.js є менеджером пакунків за замовчуванням. Включає в себе клієнт командного рядка, який також називається прт, а також онлайн-базу даних публічних та приватних пакунків, яка називається реєстром прт. Реєстр доступний через клієнт, а доступні пакунки можна переглядати та шукати через веб-сайт прт. Менеджер пакунків та реєстр керуються прт, Inc.

1.4. Інсталяція Node-RED

Інсталюйте Node-RED . Інсталювання проводиться з використанням прт з командою install. Наберіть в командному рядку

npm install -g --unsafe-perm node-red

почнеться процедура інсталяції

1.5. Запуск Node-RED.

Запустіть Node-RED з командного рядка

node-red

Можуть бути показані повідомлення про пропозицію розблокування брандмауером, з якими треба погодитись.

1.6. Відкриття редактору.

Відкрийте браузер, перейдіть до редактору Node-Red, за посиланням http://127.0.0.1:1880/ Для того, щоб Node-RED виконувався, вікно з командним рядком не можна закривати.

2. Знайомство з Node-RED

Програма створена на Node-RED складається з **потоків** (**Flow**), які виконуються як умовно незалежні програми. Потоки — це зв'язані між собою інформаційними **дротами** (**wires**) **вузли** (**Node**), що виконують певну функцію. Таким чином, ідеологія програмування Node-RED дещо схоже на побудову програм на мові FBD, що є стандартною для програмування ПЛК (IEC 61131-3). Тим не менше, між цими мовами є значні відмінності.

2.1. Ознайомлення з редактором Node-RED.

Відкрийте в браузері редактор Node-RED, якщо він ще не відкритий. Ознайомтеся з його основними частинами (рис.1)




рис.1. Вигляд редактору Node-RED

2.2. Розміщення вузлів inject i Debug

Виберіть з палітри і розмістіть на робочій області вузли

- Input->inject
- Output->Debug

3'єднайте їх між собою. Повинно вийти як на рис.2. Блакитні кружечки значать, що зміна в вузлах ще не відобразилася в середовищі виконання, так як змінена програма не була в ньому розгорнута.




рис.2. Вигляд програми

2.3. Розгортання

В заголовку виберіть пункт **Deploy->Modified Nodes** (див.рис.3), після чого натисніть **Deploy** (**Розгортання**).




рис.3. Вибір варіанту розгортання

При вдалому розгортанні з'явиться повідомлення.

А в робочому просторі вузли вже будуть без блакитних кружечків.

2.4. Відображення вікна повідомлень

Для перевірки роботи програми, на бічній панелі треба відобразити вікно **Debug messages** (налагоджувальні повідомлення) шляхом натиснення кнопки з «жуком».




рис.4. Показати вікно повідомлень

Ліворуч вузла типу Іпјест з назвою «timestamp» ϵ кнопка, яка приводить до ініціювання розрахунку ланцюжка вузлів, що починаються з нього. Натисніть на цю кнопку.

В результаті з'явиться повідомлення про успішне вприскування (Inject) а на панелі повідомлень з'явиться повідомлення (рис.5).



рис. 5. Результат виконання програми

На цьому прикладі розглянемо, як виконується програма.

У більшості випадків перерахунок вузлів починається тоді, коли на його вхід подається повідомлення (message). Повідомлення – це прості об'єкти (типу структурні змінні) JavaScript що можуть мати будь який набір властивостей. Тобто в даній програмі після перерахунку вузла з іменем «timestamp» буде сформовано об'єкт-повідомлення (**msg**) і переданий по дроту вузлу з іменем (msg.payload).

На вхід вузла з іменем «timestamp» повідомлення не надходять, бо він є ініціатором розрахунку. Всі вузли палітри що входять в групу **Input** є ініціаторами розрахунку. Ініціація вузлів типу **Inject** відбувається шляхом ручного запуску по кнопці, або через певні інтервали часу, що налаштовується у вузлі. Ініціювання повідомлення це формування полів **msg** та відправка його іншим вузлам по дротам. Повідомлення, надіслане вузлом Іпјесt, має властивості **payload** (корисне навантаження) та **topic** (тема). За замовченням Іпјесt записує у властивість topic відмітку часу (timestamp – кількість мілісекунд з 1980 року).

Byзол типу Debug «msg.payload» використовується для відображення повідомлень на бічній панелі Debug. Таким чином, після отримання повідомлення, цей вузол відображає його зміст на бічній панелі.

2.5. Налаштування Іпјест на періодичне оновлення

Змініть налаштування властивостей вузлів, як показано на рис.6: змініть імена вузлів, вкажіть тему (topic) та періодичність оновлення для вузла типу Іпјест. Вікно налаштування з'являється по подвійному кліку по вузлу.




рис.6. Налаштування вузлів

Зробіть розгортання, та проаналізуйте зміст виведених у вікні Debug повідомлень.

2.6. Налаштування Іпјест на текстове повідомлення

Змініть вузол «Початок» так, щоб він формував корисне навантаження текстом «Це текстове повідомлення» (рис.7), та проаналізуйте як воно виводиться на вікно Debug.




рис. 7. Формування текстового повідомлення

2.7. Використання вузлів типу change та delay

Змініть вузол «Початок» так, щоб він знову формував корисне навантаження відміткою часу (Тіmestamp). Розгорніть (deploy) програму та проконтролюйте щоб відмітка часу кожні 5 секунд відображалася у вікні повідомлень

Ознайомтеся з роботою вузлів типу change та delay в інструкції користувача.

Змініть програму, як показано на рис.8, використовуючи вузли delay ("delay 1s"..."delay 4s") та change ("set1"..."set5"). Для вузлів delay виставте затримки:

- delay 1s 1 seconds
- delay 2s 2 seconds
- delay 3s 3 seconds
- delay 4s 4 seconds

Для вузлів change виставте правило рівним «set», та змініть властивості «to» на наступні текстові поля:

- set1 один
- set2 два
- set3 три
- set4 чотири
- set5 п'ять




рис. 8. Використання вузлів типу change та delay

Розгорніть (deploy) програму та проконтролюйте щоб кожної секунди у вікні повідомлень виводилося конкретне повідомлення від «один» до «п'ять».

2.8. Ознайомлення з роботою вузлів типу function

Ознайомтеся з роботою вузлів типу function з інструкції користувача

Вузол function може обробляти повідомлення з використанням javascript. Змініть програму так, щоб відмітка часу виводилася в форматі дати та часу. Для цього використовується об'єкт типу Data та його метод toLocaleString(). Зробіть розгортання та переведіть вузол "Debug1" в режим приховання повідомлень.




рис.9. Змінена програма з вузлом function

Про синтаксис **javascript** можна дізнатися <u>тут</u> (укр. мова) Про об'єкт **Date** можна прочитати <u>тут</u>

3. Підключення та ознайомлення з модулем node-red-dashboard

Node-RED надає можливості розробки WEB-інтерфейсу користувача. Це робиться за допомогою модуля node-red-dashboard, який необхідно встановити. Додатково про node-red-dashboard можна прочитати у довіднику.

Node-RED дозволяє інсталювати та обновляти палітру вузлів. Це робиться через Manage Palette (рис.10) . Деталі інсталяції читайте в <u>інструкції користувача</u>.




рис.10. Вибір Manage palette

3.1. Інсталяція node-red-dashboard

В налаштуваннях палітри на вкладці Install в поле фільтру введіть node-red-dashboard і інсталюйте даний пакет (рис.11):

- натисніть кнопку install
- підтвердьте інсталяцію у вікні повідомлення
- після інсталяції закрийте вікно керування палітрою





рис.11. Вибір Manage palette


Перевірте чи з'явилася в палітрі розділ Dashboard

3.2. Добавлення закладок

Після встановлення у бічній панелі з'явилася нова іконка з зображенням діаграми (рис.12) . Натисніть на ній.



В Layout добавте дві закладки (tab) та змініть їх назви як це показано на рис.13. Ім'я першої закладки повинно називатися <u>Вашим прізвищем та ім'ям</u>, наприклад «Іваненко Іван».



3.3. Створення вузлу Dashboard text для виведення дати та часу

Модифікуйте програму, створивши вузол типу dashboard-> text і підєднавши його до вузла «ДатаЧас» (див. рис.14). Налаштуйте вузол відповідно до рис.14 однак ім'я першої групи повинно називатися Вашим прізвищем «Іваненко». Створіть ще одну групу, яка повинна називатися Вашим ім'ям «наприклад Іван».

Після усіх налаштувань зробіть розгортання, відкрийте створений Dashboard, шляхом натискання кнопки переходу (див.рис.13.), або ввівши в новій вкладці

браузера http://127.0.0.1:1880/ui uelay os delay 4s Дата Edit text node 1 Debug2 Delete Cancel node properties Edit text node 3 ■ Group Add new ui_group. Delete Cancel Done Size Size auto node properties Edit text node > Add new dashboard group config no Група1 [Закладка 1] 2 ☑ Size auto **£** Label Дата Name Група1 I Value format {{msg.payload}} **⊞** Tab Закладка 1 **##** Layout 6 Width label value label value label value Display group name

рис.14.

label value

label

value

На вкладці повинно з'явитися щось типу такого, як показано на рис.15

Allow group to be collapsed





рис.15

3.4. Створення вузлу Dashboard text для виведення числа прописом Аналогічним чином зробіть для відображення числа прописом.



3.5. Використання вузлів Slider, Gauge, Audio out Добавте до програми фрагмент, як показано на рис.17.




рис.17

Налаштування вузлів показані на рис.18-21




рис.18




рис.19




рис.20




рис.21

Зробіть розгортання і подивіться результат на вікні Dashboard.

3.6. Робота з вузлом switch

Ознайомтеся з принципами роботи вузла **switch**. Модифікуйте програму відповідно до наведеної на рис.22. Вузли налаштуйте відповідно до рис.23-26.




рис.22. Фрагмент модифікованої програми




рис.23. Налаштування вузла switch




рис.24. Налаштування вузла norma




рис.25. Налаштування вузла Alarm




рис. 26. Налаштування вузла Button

Зробіть розгортання проекту, перевірте як працює програма. Для цього на сторінці вебінтерфейсу змініть значення заданої температури в діапазоні 0-50, а потім >50.

Ця частина програми працює наступним чином. При зміні значення температури, в msg.payload значення поступає на обробку в вузол switch, де на один із 2-х виходів формується повідомлення в залежності від тієї умови, яка спрацювала.

При виконанні умови 0<msg.payload<50 (is between), повідомлення передається на перший вихід, до якого в свою чергу приєднаний вузол Norma (тип function->change). Той задає текстове значення для властивості msg.payload рівним «НОРМА» і формує нову властивість msg.color рівною "GREEN". Далі msg поступає вузол «button», який використовується для відображення тексту в прямокутнику. Значення тексту задається полі Label, а колір в полі Васкground. При формуванні динамічних значень для вузлів, використовується формат angular фільтрів, в якому вказується підстановка в подвійних фігурних дужках.

Аналогічна обробка проводиться при спрацюванні у вузлі switch умови msg.payload>50. Повідомлення згенерується на другому виході, який активує перерахунок вузла "Alarm" що буде формувати текст та колір для кнопки.

Зробіть копії екранів програми та візуалізації для звіту до Вашої роботи.