Linux驱动工程师必知的三种获取结构体地址的方法

原创 Vincenterr 嵌入式Linux充电站 2025年02月12日 08:16 广东

点击上方"嵌入式Linux充电站",选择"置顶/星标公众号"

福利干货,第一时间送达

大家好, 我是Vincent。

今天分享一下在Linux驱动中,三种获取结构体地址的方法,包括container_of、filp->private data和dev get drvdata

container_of估计较多人熟悉,因为八股文里经常出现,剩下两个可能做驱动开发的人,会见得比较多了。

container of宏

对于传入参数中包含结构体中具体成员的,可利用container_of宏来实现结构体地址的获取。

#define container_of(ptr, type, member) (type *)((char *)(ptr) - (char *)&((type *)0)->member)

container of需要传入三个参数:

- ptr:表示结构体中member的地址;
- type:表示结构体类型;
- member:表示对应第二个参数里面的结构体里面的成员;

返回结构体的首地址。

分析: ((type *)0)将0转换为type类型的结构体指针,也就是让编译器认为这个结构体是开始于程序段起始位置0,开始于0地址的话,我们得到的成员变量的地址就直接等于成员变量的偏移地址。转换成 char * 类型,因为偏移量是以字节为单位,两者相减得到结构体的起始位置,再强制转换成 type 类型。

举例:

```
struct device {
   int id;
   char name[20];
};

struct my_device {
   struct device dev;
   int extra_data;
};

static int __init container_of_example_init(void)
{
   struct my_device my_dev;
   struct device *dev_ptr = &my_dev.dev; // 获取指向 struct device 的指针
```

```
// 初始化
my_dev.dev.id = 123;
strcpy(my_dev.dev.name, "Test Device");
my_dev.extra_data = 456;

// 使用 container_of 从 dev_ptr 获取整个 struct my_device 的指针
struct my_device *container = container_of(dev_ptr, struct my_device, dev);

printk(KERN_INFO "Device ID: %d\n", container->dev.id);
printk(KERN_INFO "Device Name: %s\n", container->dev.name);
printk(KERN_INFO "Extra Data: %d\n", container->extra_data);

return 0;
}
......
```

在上述例子中,我们使用 container_of 宏,将 dev_ptr 指针传入,并通过 container_of(de v_ptr, struct my_device, dev) 获取包含该成员 dev 的完整结构体指针 container 。 使用 container 指针访问 my_device 中的所有字段,包括 dev.id 和 extra_data。

filp->private data

传入参数中有结构体struct file *filp时,可利用filp->private data实现

```
static function(struct file *filp, const char __user *buf, size_t count)
{
   struct sunxi_vir *chip = filp->private_data;
   .......
```

• private data 数据结构

open函数提供给驱动来做任何的初始化来准备后续的操作。

```
int (*open)(struct inode *inode, struct file *filp);
```

inode 参数有我们需要的信息,以它的 i_cdev 成员的形式, 里面包含我们之前建立的cdev 结构. 通常我们不想要 cdev 结构本身, 而是需要包含 cdev 结构的 device private 结构.

struct file 是字符设备驱动相关重要结构,代表一个打开的文件描述符。系统中每一个打开的文件在内核中都有一个关联的 struct file。 它由内核在 open时创建,并传递给在文件上操作的任何函数,知道最后关闭。当文件的所有实例都关闭之后,内核释放这个数据结构。

在 struct filed有个成员 void *private_data ;该成员是系统调用时保存状态信息非常有用的资源,在open函数被调用的时候 linux 系统就已经将其幅值为NULL,之后可供用户使用。

这个 private_data 其实是用来保存自定义设备结构体的地址的。自定义结构体的地址被保存在private_data后,可以在read ,write 等驱动函数中被传递和调用自定义设备结构体中的成员。

dev get drvdata

在probe函数中,malloc完相应的driver data结构体,填充完相应的域后,就会将driver data的地址赋值给driver data。

这样,在实现与其他子系统交互的接口时,就能通过其他子系统传递过来的device指针来找到相应的driver data。

举个例子:

1. 定义私有数据结构

```
struct my_device_data {
   int value;
   struct regmap *regmap;
   spinlock_t lock;
};
```

2. Probe 函数中设置数据

```
static int my_driver_probe(struct platform_device *pdev)
{
    struct device *dev = &pdev->dev;
    struct my_device_data *data;

// 分配内存并初始化
    data = devm_kzalloc(dev, sizeof(*data), GFP_KERNEL);
    if (!data)
        return -ENOMEM;

    data->value = 42;
    spin_lock_init(&data->lock);

// 将私有数据绑定到设备
```

```
dev_set_drvdata(dev, data);

// 其他初始化操作(如注册设备、配置硬件等)
return0;
}
```

3. 在操作函数中获取数据

```
static ssize_t my_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *pos)
{
    struct my_device_data *data = dev_get_drvdata(file->private_data);
    if (!data)
        return -ENODEV;

    // 使用私有数据
    spin_lock(&data->lock);
    // 读取操作...
    spin_unlock(&data->lock);
    return 0;
}
```

4. Remove 函数中清理数据

```
static int my_driver_remove(struct platform_device *pdev)
{
    struct device *dev = &pdev->dev;
    struct my_device_data *data = dev_get_drvdata(dev);

    // 清理资源(如注销设备、释放内存等)
    // 注意: devm_kzalloc 分配的内存会自动释放,无需手动操作
    return 0;
}
```

end

往期推荐

直到我干了底层开发,才知道不写业务代码有多爽

你解决bug的能力,暴露了你的水平

入职Linux驱动工程师后,我才知道的真相......

很底层的性能优化: 让CPU更快地执行你的代码

Linux驱动工程师必知的三种获取结构体地址的方法

薪资倒挂,大家都沉默了...

机遇:我是如何走向Linux驱动的...

当我用几道题考了一遍做Linux驱动的同事......



嵌入式Linux充电站

作者Vincent,分享一些嵌入式Linux、内核、RISC-V等知识。学习、沉淀、分享,才能有... 100篇原创内容

公众号

Linux驱动 33 linux内核 28

Linux驱动·目录

上一篇

揭秘驱动工程师在原厂的硅前验证工作

下一篇

原厂驱动工程师解析Linux启动中驱动加载的 全过程(附电子版笔记,建议收藏!)