

SP] [SD DIY KIT アッセンブリーガイド



Store page:

<https://en.infinityproducts.co.jp/product-page/sp2sd-diykit-bare-pcb-board-a-b>

GitHub:


https://github.com/kerokero5150/SP2SD_DIY_KIT

Blog:

<https://ameblo.jp/keroxiee1016/entry-12819341808.html>

キット内容


キットを購入した場合次の画像にあるパーツが全て含まれているか確認してください。また、自分でパーツを買い集める場合この [BOM](#) からパーツを選択して買い揃えて下さい。




*IDC20 ピン・フラットケーブルのみ付属しません。日本国内の場合アマゾンやヤフーショッピング、楽天などで購入できます。

SP][SD DIY kit 組立方法

- 最初にメインボードとなる PCB A を組み立てます。まずは 6mm プッシュスイッチを半田付けします。このキットではできるだけ小さく作りたかったのでこのスイッチのみが表面実装されています。まず、一つの足だけをはんだ付けして位置を決めます。フラックスを適量塗布し、残りの 3 本の足をはんだ付けします。




2. 次に、 $10\text{ k}\Omega$ の抵抗とダイオード 1N4817 を半田付けします。 抵抗には極性がありませんが、ダイオードは極性があります。 ダイオード本体の線がシルクスクリーンの線（カソード側）と一致するようにダイオードを取り付けます。はんだ付け後、余分な足を切り取ります。 *ダイオードのラインを逆に間違えて取り付けしても本機は誤動作しませんが、+5v が通電されないため機能しません。



3. SD カードボードを取り付けます。このボードは直角のピンヘッダーを備えているため、

少し注意が必要です。 今回は PCB A との接続が真っ直ぐになるので、曲がったピンを真っ直ぐにします。




IC の上に少し厚めの両面テープを貼り、基板 A と固定します。ピンははんだ付けするので、それだけでも強度はありますが、両面テープは補助として使用します。*両面テープは別途購入してください。




4. すべてのピンが真っ直ぐになったら、PCB A のシルクスクリーンのピンの名前が SD カード ボードのシルクスクリーンと一致するようにピンをはんだ付けします。 余分なピン

を切り取ります。




4, 2つのピン ヘッダーを Arduino Nano ボードに取り付けます。 ピンが傾かないように注意してください。



6, Arduino Nano ボードを PCB A にはんだ付けします。

直接はんだ付けする場合は、USB コネクタが上になるようにしてください。 これは、非常に重要なポイントで、これを失敗すると 30 本のピンを簡単に外すのは困難です。逆さにしたまま通電した場合、最悪は IWM チップが損傷したりしますので十分に注意してください。はんだ付け後、余分なピンを切り取ります。



ヒント：この時点で心配な場合は、Arduino の取り付けに IC ソケットを使用できます。IC ソケットはキットに含まれていませんが、32 ピンソケットを使用し、2 つのピンは使用しないのでピンを取り外します。写真のように配置します。




* IC ソケットを取り付けることで、Arduino に不具合が生じた場合でも即座に交換が可能です。


7. IDC20 ボックス ピン ヘッダーをはんだ付けします。 パーツがピン ヘッダーの絵が描かれたシルクスクリーン側になるようにしてください。



PCB A と B を接続するする別の方法は、2x10 ピン ヘッダー(2.54 ピッチ)を使用することです。 この場合、3mm 穴と▼が合うようにしてください。 この場合、SP][SD はケーブルを使用せずに Apple の背面に配置され、よりコンパクトになります。




8. 次に、db19 と IDC20 用の PCB B アダプターを作成します。



9. 11 個のピンを 3D プリントされたコネクタに植え付けます。自分で 3D プリントした


場合は、2mm と 1mm のドリルビットで穴を補正します。 キットをご購入いただいた場合はすでに修正がされています。



ピンのフレアが外側に来ると、基板 に挿入しやすくなります。



10. コネクタを PCB シルクスクリーンの db19 リング側に配置します。



ピンを PCB にはんだ付けします。 11 本のピンがすべて同じ高さであることを確認してください。

その後、ハンダしますが、はんだごてを 2 秒以上当てないでください。 はんだ温度は約 350°Cです。



11. 次に、IDC20 ボックス ヘッダーをはんだ付けします。 パーツがピン ヘッダーの絵が描かれたシルクスクリーン側になるようにしてください。



ブリッジやはんだ不足がないか確認して完了です。基本的にハンダのブリッジさえなければ、故障することはありません。コネクターやピンヘッダーをルーペでよく見てチェックしましょう。 最後にアルコールできれいに洗浄します。

GitHub のトップページでは SD カードの作成方法は英語で書いていますのでここで少しご紹介します。

SD カードの作成方法と使用方法

FAT32 でフォーマットされた MicroSD カードを使用してください。 現在販売されているほとんどの MicroSD カードがそのまま使用可能です。 拡張子 .po ファイルを使用できます。

SPIIISD に使用できるディスク イメージは、ProDOS の最大サイズ 32MB .PO ファイルです。 このファイルを MicroSD カードのルートに置きます。 ディスク イメージは最

大4つのファイルを認識できます。最初のファイル名は「PART1.po」となります。ご想像のとおり、ファイルは4つ配置できますので、2番目のファイル以降は「PART2.po」、「PART3.po」、「PART4.po」のように規則的にファイル名を付けます。
拡張子が.hdvのディスクイメージの場合、カタログ構造は同じであるため、ファイル名を.poに変更するだけで使用できるはずです。他のファイル拡張子の場合CiderPress V4と呼ばれるアプリで.poに変換できます。

IIcでSPIISDを使用する最も一般的な方法は、AppleIIゲームのコレクションであるTotalReplayを使用することだと思います。他にもA2DeskTopを使うのも面白いと思います。

IIgsはGSOSをサポートします。この場合、OSのファインダーで4つのファイルすべてを同時に確認できます。IIgsしか持っていない場合は、拡張カードの必要がないSPIISDがコストパフォーマンスに優れたデバイスの一つになるかと思います。

*拡張子を.hdvから.poに変更しても機能しない場合は、他の拡張子同様CiderPressV4を試してください。CiderPressV4はWindows7以降で実行できます。
※Win98/ME/2K/XPの場合は古いバージョンがございます。

CiderPress V4:

(<https://a2ciderpress.com>)

TotalReplay V5:

(<https://archive.org/details/TotalReplay>)



お疲れ様でした。

©Kay Koba, Kero's Mac Mods. All right reserved.