

Александр Сергиенко

## СИГНАЛЫ И СИСТЕМЫ ДИСКРЕТНОГО ВРЕМЕНИ

1.1.2 Анализ сигналов: энергия и мощность

## Анализ сигналов

- □ Основная цель анализа сигналов
  - Сравнение сигналов друг с другом для выявления их сходства и различия
- □ Основные составляющие анализа сигналов
  - Измерение числовых параметров сигналов
  - Разложение сигналов на элементарные составляющие
  - Измерение «степени схожести» сигналов

## Измерение «размера» (уровня) сигнала

$$\square$$
  $p$ -норма:  $\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x(k)|^p\right)^{\frac{1}{p}}$ 

- $\square$  При p=2 евклидова норма:  $\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{k=-\infty} |x(k)|^2}$
- $\square$  Квадрат евклидовой нормы энергия:  $E_x = \sum_{k=-\infty} |x(k)|^2$
- $\square$  Сигналы *с конечной энергией*:  $E_x < \infty$

## Мощность дискретного сигнала

- □ Мгновенная мощность:  $P(k) = |x(k)|^2$
- □ Средняя мощность на конечном интервале:

$$P_{\rm cp} = \frac{1}{\underbrace{k_2 - k_1 + 1}_{k = k_1} \underbrace{\sum_{k = k_1}^{k_2} |x(k)|^2}_{k = k_1}}$$

□ Средняя мощность на бесконечном интервале:

$$P_{\rm cp} = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{N} |x(k)|^2$$

 $\square$  Сигналы *с конечной средней мощностью*:  $P_{\rm cp}$  <  $\infty$