



迈普通信技术股份有限公司

技术培训中心

了解IP地址基本概念 掌握IP地址划分 掌握工程化IP地址规划



IP地址在网络层提供了一种统一的地址格式,在统一管理下进行分配,保证每一个地址对应于网络上的一台主机,屏蔽了MAC地址之间的差异,保证网络的互联互通。根据TCP/IP协议规定,IP地址是由 **32位二进制数**组成,而且在网络上是唯一的。

人们为了方便记忆,就将组成计算机IP地址的32位二进制数分成四段,每段8位,中间用小数点隔开,然后将每八位二进制转换成十进制数。

1111111111111111111111111111111111111

11111111.111111111.111111111.111111111

255.255.255.255

- ◆ 计算机和网络设备以二进制的方式处理所有信息
- ◆ 在一个字节 (8位位组) 内有8个比特
- ◆ 每个比特被启用时, 代表一个特定的十进制数值
- ◆ 高次比特是指拥有较高编号的比特位(如8),而低次比特位是指拥有较低编号的比特位(如1)

比特位	8	7	6	5	4	3	2	1
十进制值	128	64	32	16	8	4	2	1

◆ 示例:

▶ 比特值: 11000001 十进制等值: 128+64+1=193

▶ 比特值: 00110011 十进制等值: 32+16+2+1=51

▶ 比特值: 11111111 十进制等值: 128+64+32+16+8+4+2+1=255

◆ 因此: 一个字节的数值范围是: 0--255

比特位	8	7	6	5	4	3	2	1
十进制值	128	64	32	16	8	4	2	1

IP地址概念-十进制到二进制转换

◆ 示例:

▶ 十进制: 100 二进制等值: 100=64+32+4=01100100

▶ 十进制: 20 二进制等值: 20=16+4=00010100

▶ 十进制: 255 二进制等值: 255=128+64+32+16+8+4+2+1

=11111111

比特位	8	7	6	5	4	3	2	1
十进制值	128	64	32	16	8	4	2	1

- ◆ 十六进制数值的范围是: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E和F
- ◆ 例如:
- ➤ 十进制的10 与十六进制的A相等
- ▶ 十进制的17与十六进制的11相等
- ◆ 处理十六进制时,十六进制数字以4比特表示

十进制	二进制	十六进制
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9


十进制	二进制	十六进制
10	1010	A
11	1011	В
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

- ◆ 例:
- ▶ 二进制 10000001=十六进制 81=十进制 128+1=129
- ➤ 二进制 11011001=十六进制 D9=十进制 128+64+16+8+1=217
- ➤ 十六进制 FF=二进制 11111111= 十进制 255

我们把计算机的IP地址也分成两部分,分别为**网络标识(net-id)**和主 机标识(host-id)。同一个物理网络上的所有主机都用同一个网络标识, 网络上的一个主机(包括网络上工作站、服务器和路由器等)都有一个 主机标识与其对应。这样IP地址的4个字节划分为2个部分,一部分用以 标明具体的网络段, 即网络标识; 另一部分用以标明具体的节点, 即主 机标识,也就是说某个网络中的特定的计算机号码。

- ◆ 按照网络规模的大小,把32位地址信息设成五种定位的划分方式,分别对应于A类、 B类、C类、D类、E类IP地址
- > 对于A类地址, 前一个字节是网络号 (8位) 而后三个字节是主机号 (24位)
- > 对于B类地址, 前两个字节是网络号(16位) 而后两个字节是主机号(16比特)
- > 对于C类地址, 前三个字节是网络号(24位)而后一个字节是主机号(8位)
- > **D类地址**用于组播
- ➤ **E类地址**保留

- ◆ IP地址第一到第五个比特的设定用于区分不同的IP地址类别
- ➤ A类地址总是以最高次比特的一个 "O" 开始
- ➤ B类地址总是以最高次比特的一个"10"开始
- ➤ C类地址总是以最高次比特的一个"110"开始
- ▶ D类地址总是以最高次比特的一个 "1110" 开始
- ➤ **E类地址**总是以最高次比特的一个"**11110**"开始
- ◆ 最高次比特即IP地址左面的第一个个比特,如果第一个8位组包含10000001,那么表示十进制的129,这个地址就是一个B类IP地址



另外还有一种特殊的IP地址,他们属于A类、B类或C类地址,但是却有特殊的用途,这类地址称为**私有地址**,私有IP地址是和公有IP地址相对的,专门用于各类专有网络(如企业网、校园网、行政网)的使用。

私有IP地址是只能在局域网中使用的IP地址,当局域网通过路由设备与广域网连接时,路由设备会自动将该地址段的信号隔离在局域网内部,不用担心所使用的保护IP地址与其他局域网中使用的同一地址段的保留IP地址发生冲突(即IP地址完全相同)。所以完全可以放心大胆地根据自己的需要(主要考虑所需的网络数量和网络内计算机的数量)选用适当的专有网络地址段,设置本局域网中的IP地址。

> 10.0.0.0/8

10.0.0.0/8私有网络是**A类**网络,允许有效IP地址范围从10.0.0.1 至 10.255.255.254。10.0.0.0/8 私有网络有24位主机标识。

> 172.16.0.0/12

172.16.0.0/12私有网络可以被认为是16位**B类**网络,20位可分配的地址空间(20位主机标识),能够应用于私人组织里的任一子网方案。172.16.0.0/12私有网络允许下列有效的IP地址范围:172.16.0.1 至 172.31.255.254。

> 192.168.0.0/16

192.168.0.0/16私有网络可以被认为是**C类**网络,16位可分配的地址空间(16位主机标识),可用于私人组织里的任一子网方案。192.168.0.0/16私有网络允许使用下述有效IP地址范围: 192.168.0.1至 192.168.255.254。

IP地址概念-IP地址组件

◆ IP地址组件: **网络号**和**主机号** 网络号和主机号的组合必须在整个网络中**唯一**

- ◆ 主机地址子组件: 网络地址、主机地址和定向广播地址
- 网络地址:网络号中的第一个地址
- ▶ 定向广播地址:网络号中最后一个地址
- ▶ 主机地址:网络地址和定向广播地址之间的所有地址。

◆ 在处理某个地址时,地址主机部分的所有主机比特位都设定为0,从而成为第一个地址,那么这个地址就是**网络地址**;地址主机部分的所有主机比特位都设定为1,从而成为最后一个地址,那么这个地址就是**定向广播地址**

◆ 例: 192.168.1.0是一个C类地址,而且也是一个网络号。

网络地址为: 192.168.1.0

定向广播地址为: 192.168.1.255

- ◆ 所有在网络地址和定向广播地址之间的地址都是主机地址。
- ▶ 例: 对于192.168.1.0网络

网络地址为: 192.168.1.0

定向广播地址为: 192.168.1.255

主机地址为: 192.168.1.1~192.168.1.254

◆ 计算网络主机地址数量: 2ⁿ-2 N为主机比特数量

▶ 例: C类网络主机地址: 2ⁿ-2=2⁸-2=254

B类网络主机地址: 2ⁿ-2=2¹⁶-2=65534

A类网络主机地址: 2ⁿ-2=2²⁴-2=16777214

- ◆ IP地址基本概念
- ➤ IP地址概念
- 十进制、二进制和十六进制的相互转换
- ▶ IP地址分类
- ➤ IP地址的组件

- 1、已知IP地址192.168.1.200,请写出其二进制形式,该IP地址属于哪类IP地址?
- 2、请说明上面的192.168.1.200 , 所在网段可以容纳最多少个可用主机IP地址?



类别	地址范围 (第一位)	地址数	目的			
А	1—126	16777216	很大的网络	\ \ \		
В	128—191	65596	大的网络	単点传 送		
С	192—223	256	小的网络			
D	224—239		组播,多点传	送		
E	240—247		保留,实验用			
	127.0.0.0用于保留回送地址(IP主机自用地址)					

》 对于A类、B类网络:划分不合理,严重浪费地址

▶ 对于C类网络:可能无法满足一个大企业对于IP地址的需求


让网络内部可以分成多个部分,但对外却像一个单独网络一样。从1985年起在IP地址中就增加了一个"子网标识字段",使两级的IP地址变成三级的IP地址。这种做法叫做划分子网,或子网寻址或子网路由选择。

也可以使用下面的等式来表示三级IP地址:

IP地址::= {<网络标识>,<子网标识>,<主机标识>}。

◆ 子网

子网(Subnet)是在TCP/IP网络上,用路由器连接的网段。同一子网内的IP地址必须具有相同的网络标识。



◆ 子网掩码

通常在设置IP地址的时候,必须同时设置子网掩码,子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地

址一起使用。**子网掩码只有一个作用,就是将某个IP地址划分成网络标识和主机标识两部分。**

子网掩码的设定必须遵循一定的规则。与IP地址相同,子网掩码的长度也是32位,左边是网

络位,用二进制数字"1"表示;右边是主机位,用二进制数字"0"表示。

子网掩码是一个网络或一个子网的重要属性。


子网(掩码)通常有以下2种格式的表示方法:

1. 通过与IP地址格式相同的<u>点分十进制</u>表示

如: 192.1681.1 255.255.255.0

2. 在IP地址后加上"/"符号以及1-32的数字,其中1-32的数字表示子网掩码中<mark>网络标识位的长度</mark>

如: 192.168.1.1 255.255.255.0的子网掩码也可以表示为192.168.1.1/24



子网划分


◆ 子网划分的优势:

- > 缩减网络流量
- ▶ 优化网络性能
- ▶ 简化管理
- > 灵活形成大覆盖范围网络
- ◆ 划分子网的一般步骤如下:
- ➤ 确定每个子网所需要的主机PC数量
- ▶ 基于以上内容分配如下地址
 - 为整个网络设定一个子网掩码
 - 为整个网段设定一个不同的子网ID
 - 为整个子网确定主机的合法地址范围

	◀	32	bit —	-	N
IP地址	10101000	00001010	00010100	10100000	192.10.20.160
子网掩码	11111111	11111111	11111111	00000000	255.255.255.0

◆ 子网掩码是用来判断任意两台计算机的IP地址是否属于同一广播域的根据。如果两台计算机 是处于同一个广播域的,可以进行直接的通信。

IP 地址的各字段和子网掩码




(IP地址)AND(子网掩码)=网络地址

两级 IP 地址	网络号 net-id	主机号 host-id				
三级 IP 地址	net-id	subnet-id	host-id			
	逐位进行 AND 运算					
子网掩码	1111111 1111111	11111111	0000000			
子网的 网络地址	net-id	subnet-id	0			

试求网络地址-1


- (a) 点分十进制表示的 IP 地址
- (b) IP 地址的第3字节是二进制
- (c) 子网掩码是 255.255.192.0
- (d) IP 地址与子网掩码逐位相与
- (e) 网络地址 (点分十进制表示)



试求网络地址-2



- (b) IP 地址的第3字节是二进制
- (c) 子网掩码是 255.255.224.0
- (d) IP 地址与子网掩码逐位相与
- (e) 网络地址 (点分十进制表示)



不同的子网掩码得出相同的网络地址。但不同的掩码的效果是不同的。

子网划分-C类IP地址

对于网络192.168.10.0 255.255.255.128 与 192.168.10.128 255.255.255.128:

1.有多少个子网?

由于128表示二进制1(10000000), 因此子网数=21=2

2.每个子网有多少个主机?

掩码中有7为表示主机位,由计算公式得主机数= 2^7 -2=126

3.合法子网分别是多少?

合法子网为0、128

4.每个子网的广播地址是多少

对于子网0,广播地址为127;对于子网128,广播地址为255

5.哪些主机地址为合法地址

对于子网0,合法地址为192.168.10.1~192.168.10.126

对于子网128, 合法地址为192.168.10.129~192.168.10.254

- > 子网划分的意义
- > 子网掩码
- > 子网划分

- ▶ 一个IP地址段为192.168.10.0/26
- 1.该地址段有多少个子网?
- 2.每个子网有多少个主机?
- 3.合法子网有哪些?
- 4.每个子网的广播地址是?
- 5.合法主机有哪些?

国内Ipv4地址资源仍有存货可申请 但用尽也只是时间 问题

2014-08-11 来源:

A - A +

分享到微信: 🎑 微信

摘要:IP地址即互联网地址,是用来标志互联网终端的逻辑地址,具有唯一性。现有的IP协议是瑟夫上世纪70年代创立的一种名为IPv4("互联网协议版本4"的英文缩写)的32位地址,总容量43亿个IP地址。在当时,谁能想到这么大的容量也会用完?

CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念,因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。

CIDR使用各种长度的"网络前缀"(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。IP 地址从三级编址(使用子网掩码)又回到了两级编址。

无分类的两级编址的记法是:

IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}

CIDR 还使用"斜线记法"(slash notation),它又称为CIDR记法,即在 IP 地址面加上一个斜线"/",然后写上网络前缀所占的位数(这个数值对应于三级编址中子网掩码中 1 的个数)。

CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成 "CIDR 地址块"。

- ▶ 128.14.32.0/20 表示的地址块共有 2¹² 个地址(因为斜线后面的 20 是网络前缀的位数,所以这个地址的主机号是 12 位)。
- ▶ 这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
- ▶ 在不需要指出地址块的起始地址时,也可将这样的地址块简称为 "/20 地址块"。
- 128.14.32.0/20 地址块的最小地址: 128.14.32.0
- ▶ 128.14.32.0/20 地址块的最大地址: 128.14.47.255
- ▶ 全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。

▶ 一个网点规划IP地址段为192.168.10.0/24,该网点办公20台、生产终端有16台、ATM /自助终

端共4台、非现6台,请根据子网划分规则合理分配IP地址?



- 唯一性: 全网IP地址必须唯一
- 连续性: 地址块连续分配
- 可汇总:按地址块划分
- 扩展性: 预留适当地址

- 分区域
- 分业务
- 分互联

IP地址分配练习

● XX银行进行全国IP地址规划,预计每个省一个B类网段,请指定分配规则。



迈普 建设中国人的安全网络