## 8088/8086指令系统

### 主要内容:

- 有关指令系统的基本概念
- 对操作数的寻址方式
- 六大类指令的操作原理:

操作码的含义 指令对操作数的要求 指令执行的结果

# 指令系统基本概念

### 了解:

- 指令及指令系统
- 指令的格式
- 指令中的操作数
- 指令字长与机器字长

### 1. 指令与指令系统

#### 指令:

控制计算机完成某种操作的命令

#### 指令系统:

处理器所能识别的所有指令的集合


#### 指令的兼容性:

同一系列机的指令都是兼容的。

#### 一条指令应包含的信息:

- ◆ 运算数据的来源
- ◆ 运算结果的去向
- ◆ 执行的操作

### 2. 指令格式



### 指令格式:

零操作数指令: 操作码

单操作数指令: 操作码 操作数

双操作数指令: 操作码 操作数,操作数

多操作数指令: 三操作数及以上

## 3. 指令中的操作数



### 立即数操作数

立即数本身是参加操作的数据,可以是8位或16位, 只能作为源操作数。

#### ■ 例:

- MOV AX, 1234H
- MOV BL, 22H

#### 立即数无法作为目标操作数

立即数可以是无符号或带符号数,数值符合其取值范围

### 寄存器操作数

参加运算的数存放在指令给出的寄存器中,可以是16 位或8位。

#### ■ 例:

- MOV AX, BX
- MOV DL, CH


### 存储器操作数

- 参加运算的数存放在存储器的某一个或某两个单元中
- 表现形式: [ ]

操作数在内存中的偏移地址

指令的操作数出现[],表示要寻址的数在内存中。

### 存储器操作数例



### 三种类型操作数的比较

#### ■ 立即数:

- 由指令直接给出,是常数性质
- 无地址含义, 只表示运算的数据 不能作为目标操作数

#### ■ 寄存器操作数

- 表示运算的数据存放在寄存器中
- 多数情况下,寄存器操作数指通用寄存器
- 在三类操作数中所需运行时间最短

#### ■ 存储器操作数

- 表示运算的数据存放在内存
- 指令中"[]"里是数据所在单元的偏移地址
- 在三类操作数中所需运行时间最长。

