移位操作指令

移位操作指令

■ 控制二进制位向左或向右移动的指令

非循环移位指令 循环移位指令

移位操作指令说明

- 指令格式在形式上为双操作数,本质上为单操作数;
- 指令的目标操作数为被移动对象,源操作数为移动次数
 - 当目标为存储器操作数时,需要说明其字长
- 移动移动1位时由指令直接给出;移动两位及以上时,移 位次数必须由CL指定。

指令源操作数 只能是1或CL

1. 非循环移位指令

- 逻辑左移
- 算术左移
- 逻辑右移
- 算术右移

算术左移和逻辑左移

算术左移指令:


```
SAL OPRD, 1
SAL OPRD, CL <sup>1</sup> 有符号数
```

逻辑左移指令:

SHL OPRD, 1 SHL OPRD, CL ^{*} 无符号数




逻辑右移







逻辑右移例:

- MOV AL, 68H
- MOV CL, 2
- SHR AL, CL



算术右移






非循环移位指令的应用

- 左移可实现乘法运算
- 右移可实现除法运算


2. 循环移位指令

指令格式、对操作数的要求与非循环移位指令相同

不带进位位的循环移位



带进位位的循环移位




循环移位指令的应用

- 用于对某些位状态的测试;
- 高位部分和低位部分的交换;
- 与非循环移位指令一起组成32位或更长字长数的移位。

例:

在内存数据段M1为首地 址的4个单元中存放了4个压缩 BCD码。

要求:将这4个压缩BCD 码分别转换为ASCII码,并将 转换结果存放在同一逻辑段、 M2为首的单元中。



柳:

1字节表示2 ▼ 位压缩BCD

■ 题目分析:

- 压缩BCD码是用4位二进制码表示1位十进制数
- 转换ASCII码时需要分别转换高4位(十位数)和低4位(个位数)
- 0~9的ASCII码的高4位均为0011 (03H)
- 转换低4位时应先使高4位清零,转换高4位时须先将高4位移 动到低4位的位置。

程序例

LEA SI,M1

LEA DI,M2

MOV CH,4

Next: MOV AL,[SI]

MOV BL,AL

AND AL,0FH

OR AL,30H

MOV [DI],AL

INC DI

MOV AL,BL

MOV CL,4

SHR AL,CL

OR AL,30H

MOV [DI],AL

INC DI

INC SI

DEC CH

JNZ Next

HLT

