算术运算类指令

算术运算类指令

- 加法运算指令
- 减法运算指令
- 乘法指令
- 除法指令

算术运算指令的执行大多对状态标志位会产生影响

一、加法运算指令

加法指令

- 普通加法指令ADD
- 带进位位的加法指令ADC
- 加1指令INC

加法指令对操作数的要求与MOV指令相同

1. ADD指令

- 格式:
 - ADD OPRD1, OPRD2
- 操作:

ADD指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响

ADD指令例

MOV AL, 78H

ADD AL, 99H

指令执行后6个状态标志位的状态

ADD指令例

- 01111000
- + 10011001
- 1 00010001

$$AF = 1$$
 $ZF = 0$

$$PF = 1$$
 $OF = 0$

2. ADC指令

- 指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与ADD 指令完全一样
- 指令的操作:
 - OPRD1+OPRD2+CF ----- OPRD1

ADC指令多用于多字节数相加,使用前要先将CF清零

3. INC指令

- 格式:
 - INC OPRD

不能是段寄存器不能是立即数

- 操作:
 - OPRD+1 ——→ OPRD

常用于在程序中修改地址指针

加法指令例:

求内存数据段中M1为首和M2为首的两个20字节数之和,并将结果写入M2为首的区域中。



