二、减法运算指令

减法指令

- 普通减法指令SUB
- 考虑借位的减法指令SBB
- 减1指令DEC
- 比较指令CMP
- 求补指令NEG

减法指令对操作数的要求与对应的加法指令相同

1. SUB指令

- 格式:
 - SUB OPRD1, OPRD2
- 操作:
 - OPRD1- OPRD2 OPRD1

对标志位的影响与ADD指令同

2. SBB指令

- 指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与SUB 指令完全一样
- 指令的操作:
 - OPRD1- OPRD2- CF OPRD1

3. DEC指令

- 格式:
 - DEC OPRD
- 操作:
 - OPRD 1 OPRD

指令对操作数的要求与INC相同 指令常用于在程序中修改计数值

应用程序例

MOV BL, 2

NEXT1: MOV CX, OFFFFH

NEXT2: DEC CX

JNZ NEXT2 ; ZF=0转NEXT2

DEC BL

JNZ NEXT1 ; ZF=0转NEXT1

HLT ; 暂停执行

程序功能:

延时(定时)

4. NEG指令

- 操作:
 - 0 OPRD ——— OPRD

对一个负数取补码就相当于用零减去此数

NEG指令

■ 说明:

- 执行NEG指令后,一般情况下都会使CF为1,除非给定的操作数 为零才会使CF为0;
- 当指定的操作数的值为80H(-128)或为8000H(-32768),则执行NEG 指令后,结果不变,但0F置1,其它情况下OF均置0。

用0减去操作数,可以得到负数的绝对值

5. CMP指令

- 格式:
 - CMP OPRD1, OPRD2
- 操作:
 - OPRD1- OPRD2

指令执行的结果不影响目标操作数,仅影响标志位!

CMP指令

- 用途:
 - 用于比较两个数的大小,可作为条件转移指令转移的条件
- 指令对操作数的要求及对标志位的影响与SUB指令相同

CMP指令

- 两个无符号数的比较:
 - CMP AX, BX

CMP指令

- 两个带符号数的比较
 - CMP AX, BX

两个数的大小由OF和SF共同决定

OF和SF状态相同 AX ≥BX

OF和SF状态不同 AX < BX

CMP指令例

- 1. LEA BX, MAX
- 2. LEA SI, BUF
- 3. MOV CL, 20
- **4. MOV AL**, **[SI]**
- 5. NEXT: INC SI
- 6. CMP AL, [SI]
- 7. JNC GOON ; CF=0转移
- 8. XCHG [SI], AL

- 9. GOON: DEC CL
- 10. JNZ NEXT
- **11.** MOV [BX], AL
- **12.** HLT

程序功能



