

1.2 计算机的基本组成

- 一、冯·诺依曼计算机的特点
 - 1. 计算机由五大部件组成
 - 2. 指令和数据以同等地位存于存储器
 - ' 可按地址寻访
 - 3. 指令和数据用二进制表示
 - 4. 指令由操作码和地址码组成
 - 5. 存储程序
 - 6. 以运算器为中心

冯·诺依曼计算机硬件框图




冯·诺依曼计算机硬件框图




二、计算机硬件框图

1. 以存储器为中心的计算机硬件框图



2. 现代计算机硬件框图





三、计算机的工作步骤

1,2

1. 上机前的准备

- 建立数学模型
- 确定计算方法

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \cdots$$

$$y_{n+1} = \frac{1}{2} (y_n + \frac{x}{y_n}) (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

• 编制解题程序

程序 —— 运算的 全部步骤

指令 —— 每 一个步

骤

计算

$$ax^2 + bx + = (ax + b)x + c$$

取 x 至运算器中 乘以 水 在运算器 粜以a 在运算器中 取 b 至运算器中 乘以 x 在运算器中 $m ax^2$ 在运算器中

取 x 至运算器中 乘以 a 在运算器中 加 **b** 在运算器中 乘以 x 在运算器中 加c 在运算器中

指令格式举例

操	作码	地址码		
	取数 000001	α 000001000	$\begin{bmatrix} \alpha \end{bmatrix} \longrightarrow ACC$	
7	字数	β	$[ACC] \rightarrow$	β
7	חל	γ	$[ACC] + [\gamma] \longrightarrow$	ACC
	乘	δ	$[ACC] \times [\delta] \longrightarrow$	ACC
7	打印	σ	$[\sigma]$	打印机

计算 $ax^2 + bx + c$ 程序清单

指令和数据存 于主存单元的 地址	指令		注释	
	操作码	地址 码 	在神	
0	000001	0000001000	取数x至ACC	
1	000100	0000001001	乘 a 得 ax, 存于 ACC 中	
2	000011	0000001010	加 b 得 ax+b, 存于 ACC 中	
3	000100	0000001000	乘 x 得 (ax+b)x, 存于 ACC 中	
4	000011	0000001011	加 c 得 ax² + bx + c, 存于 ACC	
5	000010	0000001100	将 ax ² + bx +c, 存于主存单 元	
6	000101	0000001100	打印	
18 / 4 / 25 7	000110	哈尔滨工业大学 刘复	ℯ 停机	
0			压 *// ** */	

2. 计算机的解题过程

1.2

(1) 存储器的基本组成

存储体 主存储器

存放一串二进制代码 存储字 存储单元中二进制代码的组合 存储字长 存储单元中二进制代码的位数 每个存储单元赋予一个地址号

(1) 存储器的基本组成

存储体

MAR

MDR

主存储器

MAR 存储器地址寄存器 反映存储单元的个数

MDR 存储器数据寄存器 反映存储字长




哈尔滨工业大学 刘宏伟

设 MAR = 4 位
MDR = 8 位
存储单元个数 16
存储字长 8

1,2


(2)运算器的基本组成及操作过程



	ACC	MQ	X
加法	被加数 和		加数
减法	被减数差		减数
乘法	乘积高位	乘数 乘积低位	被乘数
除法	被除数 余数	商	除数

① 加法操作过程

1.2



指令 加 M


初态 ACC 被加数

 $[M] \longrightarrow X$

 $[ACC] + [X] \longrightarrow ACC$

② 减法操作过程

1.2



指令 减 M


初态 ACC


被减数

 $[M] \longrightarrow X$

 $[ACC]-[X] \longrightarrow ACC$


③ 乘法操作过程





除法操作过程


1.2



指令 除 M 初态 被除数 ACC $[\mathbf{M}]$ $[ACC] \div [X] \rightarrow MQ$ 余数在 ACC 中

(3) 控制器的基本组成


1.2




完 取指令 PC
 成 分析指令 IR
 一 执行指令 CU
 PC 基放当前欲执行指令的地址,具有计数功能(PC)→1

IR 存放当前欲执行的指令

(4) 主机完成一条指令的过程 以取数指令为例



(4) 主机完成一条指令的过程 以存数指令为例



(5) $ax^2 + bx + c$ 程序的运行过程 1.2

- 将程序通过输入设备送至计算机
- 程序首地址→ PC
- 启动程序运行
- 取指 $\ensuremath{\mathble{PC}} \to MAR \to M \to MDR \to IR$, (PC)+ $\ensuremath{\mathble{PC}} \to PC$
- 分析指令OP(IR)→CU
- 执行指令Ad(IR→MAR→M→MDR→ACC
 :
- 打印结果