



# 输入输出与中断技术小结



#### 应理解:



I/O接口的基本概念和功能

什么是/O端口?

I/O端口的编址方式

4种基本I/O方法的特点及适用场合

什么是中断?什么是中断向量表?

中断响应的一般过程

#### 应掌握:

I/O接口译码电路设计方法



#### 利用无条件传送或查询方式实现对简单外设的控制

利用三态门接口和锁存器接口芯片实现对简单外设的控制

### 注意点与常见问题

- 4种基本输入输出方法各自的应用场合
  - 无条件传送方式:
    - 外设随时处于"准备好"状态,且不能提供状态信息
  - 查询方式:
    - 外设必须要能够提供状态信息
  - 中断方式:
    - 外设必须具备发出高电平中断请求信号的能力
    - 常用于实时性要求较高的中速外设控制
  - DMA方式
    - 整个输入输出由硬件系统完成,适用于高速外设。

## 注意点与常见问题

- 简单接口电路设计
  - 译码电路设计
  - 总线信号
- 雄口系统的译码电路常采用部分他位译码
- 中断技术
  - 中断响应的一般过程
  - 中断向量表 ◆

每个表项的含义

