



# 基本输入输出方法



### 基本输入/输出方法

无条件传送 程序控制方式 查询式传送 中断方式传送 直接存储器存取(DMA)

### 1. 无条件传送

- 要求外设总是处于准备好状态
- 优点:
  - 软件及接口硬件简单
- 缺点:
  - 只适用于简单外设,适应范围较窄


## 无条件传送例

+5V读取开关的状态; 当开关闭合时,输出编码使发光二极管亮。 **D**1 输出端口地 址 38F3H  $\mathbf{D0}$ 输入端口地 址 38F0H

## 2. 查询工作方式


- 仅当条件满足时才能进行数据传送;
- 每满足一次条件只能进行一次数据传送。
- 适用场合:
  - 外设并不总是准备好
  - 对传送速率和效率要求不高
- 工作条件:
  - 外设应提供设备状态信息
  - 接口应具备状态端口

#### 查询工作方 式流程图



## 查询工作方式

- 优点:
  - 软硬件比较简单
- 缺点:
  - CPU效率低,数据传送的 实时性差,速度较慢



### 3. 中断控制方式

#### ■ 特点:

外设在需要时向CPU提出请求,CPU再去为它服务。服务结束后或在外设不需要时,CPU可执行自己的程序。

#### ■ 优点:

■ CPU效率高,实时性好,速度快。

#### ■ 缺点:

■ 程序编制相对较为复杂。


### 以上三种I/O方式的共性

- · 信息的传送约需通过CPU
- 软件:
  - 外设与内存之间的数据传送是通过CPU执行程序来完成的(PIO 方式);
- 硬件:
  - I/O接口和存储器的读写控制信号、地址信号都是由CPU发出的。
- 缺点:
  - 程序的执行速度限定了传送的最大速度



▶ I/O过程由CPU控制

▶ 地址信号、控制信号均 由CPU产生




### 4. DMA控制方式

#### ■ 特点:

- 外设直接与存储器进行数据交换 , CPU不再担当数据传输的中介者;
- 总线由DMA控制器(DMAC)进行控制(CPU要放弃总线控制权),内存/外设的地址和读写控制信号均由DMAC提供。

# DMA控制方式



#### DMA控制方式的工作过程

- ① 外设向DMA控制器发出"DMA传送请求"信号DRQ;
- ② DMA控制器收到请求后,向CPU发出"总线请求"信号 HOLD;
- ③ CPU在完成当前总线周期后会立即发出HLDA信号,对 HOLD信号进行响应;
- ④ DMA控制器收到HLDA信号后,就开始控制总线,并向外设发出DMA响应信号DACK。

#### DMA工作方式

#### ■ 周期窃取:

■ 每个DMA周期只传送一个字节或一个字就立即释放总线。


#### ■ 数据块传送:

DMAC在申请到总线后,将一块数据传送完后才释放总 线,而不管中间DREQ是否有效。

#### ■ 直接存取方式:

DMA的数据传送请求直接发到主存储器,在得到响应后, 整个工作过程在DMA控制器中由硬件完成。

#### 周期窃取的DMA方式



### 4种基本I/0控制方式总结

- 无条件传送:
  - 简单,适用范围小,仅适用于"随时准备好"的低速外设
- 查询工作方式
  - 简单,适用于具备"状态信息"的低速外设
  - CPU效率低,控制实时性差
- 中断方式
  - 适用于中速外设
  - 相对于查询方式,CPU效率较高,控制实时性较好
- DMA方式:
  - 数据传输由DMA硬件来控制,数据直接在内存和外设之间交换,可以达到很高的传输速率。
  - 控制复杂,硬件成本相对较高。

