@KEVINACEVEDO.DEV

GUÍA PASO A PASO

LE DI ACCESO A MI TV A CLAUDE

CÓMO QUITARLE LA PUBLICIDAD A TU ANDROID TV CON UN ASISTENTE DE IA Y PONERLE GRAND LINE, UNA PANTALLA DE INICIO DE ONE PIECE.

EMPIEZA EN LA PÁGINA 04



TIEMPO
CERCA DE 1 HORA


COSTO
$0 + TU ASISTENTE

NIVEL
SIN PROGRAMAR

FUNCIONA CON
CLAUDE, CODEX O GEMINI

(LO QUE VAS A LOGRAR)

DE UN TV CON ANUNCIOS A UNO A TU MEDIDA



ANTES

GOOGLE TV DE FÁBRICA: FILAS DE ANUNCIOS Y APPS QUE NO PEDISTE



DESPUÉS

GRAND LINE: TUS APPS COMO CARTELES DE SE BUSCA

01

UN TV MÁS RÁPIDO

Sin publicidad ni bloatware. Nada se desinstala: todo se puede deshacer.

02

TU PROPIO INICIO

Un carrusel de carteles WANTED, un paisaje que cambia con la hora y el Sunny navegando.

03

SIN ESCRIBIR CÓDIGO

La IA hace el trabajo. Tú le das permisos, respondes sus preguntas y apruebas el diseño.

(ANTES DE ZARPAR)

LO QUE NECESITAS

01 UN TV CON ANDROID

Android TV o Google TV, o un TV box o Chromecast con Google TV. Revisa en Ajustes › Sistema › Información.

XIAOMI · TCL · HISENSE · SONY · KALLEY · PHILIPS · NVIDIA SHIELD · ~~SAMSUNG~~ · ~~LG~~ · ~~ROKU~~ · ~~FIRE TV~~

02 UN COMPUTADOR

Mac, Windows o Linux, conectado **a la misma Wi-Fi que el TV**. El asistente instala lo que haga falta para compilar.

03 UN ASISTENTE DE IA

Uno que trabaje en la terminal: Claude Code (el que yo usé), Codex o Gemini CLI. En el paso 03 te muestro cómo instalarlo.

04 DOS LINKS

Nada que descargar ni clonar. Le pasas al asistente el link de cada prompt y él trae el repo, los scripts y las imágenes.

05 UNA SOLA SENTADA

Cerca de una hora con el TV encendido. Mejor hazlo todo de una vez y no lo dejes a medias.

LINKS

Kit Grand Line	`github.com/kevinAcevedo240/grand-line-tv`	**Claude Code**	`claude.com/claude-code`
Prompt de limpieza	`PROMPT.md · en el repo`	**Codex**	`github.com/openai/codex`
¿Samsung, LG o Roku?	`cleanyour.tv/not-android`	**Gemini CLI**	`github.com/google-gemini/gemini-cli`

(LA RUTA)

SEIS PARADAS, UNA SOLA TRAVESÍA

01 ACTIVA EL MODO DESARROLLADOR

Un menú escondido de Android que deja que un computador le dé órdenes al TV.

EN EL TV
2 MIN

02 ENCIENDE LA DEPURACIÓN

Depuración USB e inalámbrica: la puerta por la que entra el asistente, por Wi-Fi.

EN EL TV
2 MIN

03 PREPARA EL COMPUTADOR

Instala tu asistente de IA y ábrelo en una carpeta vacía.

COMPUTADOR
10 MIN

04 LIMPIA EL TV

Le pasas el link de PROMPT.md: hace un backup, quita la publicidad y deja un inicio limpio.

COMPUTADOR + TV
20–25 MIN

05 PONLE GRAND LINE

Le pasas el link del prompt de One Piece: te muestra un prototipo y, cuando lo apruebas, lo instala.

COMPUTADOR
30–40 MIN

06 APAGA LA DEPURACIÓN

Cierra la puerta. El launcher sigue funcionando igual.

EN EL TV
1 MIN

(01) EN EL TV · 2 MIN

ACTIVA EL MODO DESARROLLADOR

Es un menú escondido de Android. Activarlo no cambia nada de tu TV: solo te deja dar permisos a un computador en el paso siguiente.

GOOGLE TV

AJUSTES › SISTEMA › INFORMACIÓN › COMPILACIÓN DEL SO DE ANDROID TV

ANDROID TV (OTRAS MARCAS Y MODELOS)

AJUSTES › PREFERENCIAS DEL DISPOSITIVO › INFORMACIÓN › COMPILACIÓN

PRESIONA OK SIETE VECES


Con la opción **Compilación** seleccionada, presiona OK en el control siete veces seguidas hasta que el TV diga «Ya eres desarrollador». Si te pide un PIN, es el mismo de tu TV.

OK OK OK OK OK OK 7

SI NO LO ENCUENTRAS

Los nombres cambian un poco según la marca. Busca la palabra **«Compilación»** o **«Build»** dentro de Información. En algunos TVs está en Ajustes › Preferencias del dispositivo › Acerca de.

Si tu TV es Samsung, LG, Roku o Fire TV no vas a encontrar este menú: esta guía no aplica. Usa **cleanyour.tv/not-android**.



ASÍ SE VE EN MI TV · KALLEY CON GOOGLE TV

AJUSTES › SISTEMA

(02) EN EL TV · 2 MIN

ENCIENDE LA DEPURACIÓN

Es la puerta por la que el asistente entra al TV, por Wi-Fi, sin cables. Vuelve atrás y abre el menú que acabas de desbloquear.

AJUSTES › SISTEMA › OPCIONES PARA DESARROLLADORES

En Android TV: Ajustes › Preferencias del dispositivo › Opciones para desarrolladores.

DEPURACIÓN POR USB
Actívala siempre, aunque no uses cable.

DEPURACIÓN INALÁMBRICA
Si aparece. En Google TV casi siempre está.

DEPURACIÓN POR RED / ADB
Si tu TV la muestra, actívala también.

OJO

Mientras la depuración esté encendida, cualquier equipo en tu Wi-Fi podría controlar el TV. Por eso la apagamos al final, en el paso 06.


Si tu TV se conecta a internet por cable con un adaptador USB, díselo al asistente: algunos TVs cortan la energía del USB con la depuración encendida.

ANOTA LA IP DE TU TV

Ajustes › Red e Internet › tu Wi-Fi. El asistente puede encontrarla solo, pero tenerla a mano ahorra tiempo.

MÁS ADELANTE, EL TV TE VA A PREGUNTAR

«¿Permitir depuración USB?» Marca **Permitir siempre** y dale OK. Si el asistente usa la depuración inalámbrica, te va a pedir un código: lo encuentras en Depuración inalámbrica › **Vincular dispositivo con código**.



OPCIONES PARA DESARROLLADORES, YA DESBLOQUEADAS

DEPURACIÓN POR USB

(03) EN EL COMPUTADOR · 10 MIN

PREPARA EL COMPUTADOR

Necesitas un asistente de IA que trabaje en la terminal. Escoge uno, pega su comando en la Terminal (Mac) o en PowerShell (Windows) y presiona Enter.

EL QUE USÉ YO

CLAUDE CODE

Viene incluido en los planes de Claude, desde Pro.

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows: `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`

ALTERNATIVA

CODEX

El de OpenAI. Funciona con tu cuenta de ChatGPT.

```
npm install -g @openai/codex
```

ALTERNATIVA

GEMINI CLI

El de Google. Tiene uso gratis con tu cuenta de Google.

```
npm install -g @google/gemini-cli
```


Codex y Gemini CLI necesitan Node.js (nodejs.org). Si te sale un error al instalar, pégaselo a cualquier chat de IA y te dice qué hacer.

ÁBRELO EN UNA CARPETA VACÍA

TERMINAL

```
# 1. crea una carpeta y entra
mkdir grand-line && cd grand-line
# 2. abre tu asistente (o codex, o gemini)
claude
```

No hace falta clonar nada. En el siguiente paso le pasas un link y el asistente se trae solo el repo CleanYourTV, con los scripts que hacen el backup y la restauración.



EL REPO QUE EL ASISTENTE SE TRAE SOLO

PROMPT.MD

(04) COMPUTADOR + TV · 20–25 MIN

LIMPIA EL TV CON PROMPT.MD

CleanYourTV tiene un archivo con todas las instrucciones. No lo copies: pásale el link y el asistente lo lee, trae el repo y hace el resto.

ESCRÍBELE

```
Lee https://github.com/Gathin23/cleanyourtv/blob/main/PROMPT.md y síguelo paso a paso. Mi TV es [marca y modelo].
```

LO QUE VA A PASAR

01 **Encuentra tu TV** en la red y se conecta. Acepta en el TV el aviso de depuración (o dale el código de vinculación).

02 **Hace un backup** de todo y deja listo un script para restaurarlo.

03 **Te hace preguntas**: qué apps usas, en qué orden, y si quieres conservar el asistente de voz, Chromecast y las actualizaciones.

04 **Desactiva** la publicidad, la telemetría y las apps que no pediste. No desinstala nada.

05 **Instala un inicio limpio** y lo revisa con capturas de pantalla del TV.


TU PAPEL

Lee lo que te propone antes de aceptar. Si algo no lo entiendes, pregúntale «¿qué hace eso?» antes de dar el sí.

A mí me tomó unos 25 minutos. No apagues el TV ni el computador mientras trabaja.

SI NO CONECTA

Revisa que estén en la misma Wi-Fi y que la depuración siga encendida (Android la apaga si se cae el Wi-Fi). Dale la IP de tu TV.



CLAUDE PREGUNTÁNDOME QUÉ APPS USO

LO QUE DESMARQUES SE DESACTIVA

(05) EN EL COMPUTADOR · 30–40 MIN

PONLE GRAND LINE

Aquí entra el prompt de One Piece. Es la versión final, con todo lo que le fui ajustando: los carteles, la brújula, el Sunny en el agua y el paisaje según la hora.

ESCRÍBELE

```
Lee https://github.com/kevinAcevedo240/grand-line-tv/blob/main/PROMPT-GRAND-LINE.md y síguelo.
```

01 Cuando termine la limpieza, en la misma conversación, escríbele el mensaje de arriba.

02 Él lee el prompt y se descarga el logo y el Sunny del repo del kit.

03 Responde sus preguntas: cómo te saluda el TV, tus apps, el idioma y el nivel de efectos.


04 Te muestra un **prototipo en el navegador**. Muévete con las flechas y pídele cambios hasta que te guste.

05 Lo apruebas, y él lo compila, lo instala y lo deja como inicio.

TIP

Si tu TV tiene 2 GB de RAM o menos, escoge efectos en **rendimiento**. Se sigue viendo igual de bonito y va más fluido.

EL PAISAJE CAMBIA SOLO CON LA HORA



MAÑANA · 5:00–11:59



TARDE · 12:00–18:59



NOCHE · 19:00–4:59

(REFERENCIAS)

LAS DOS IMÁGENES Y EL CARTEL



`onepiece-logo.png`
Va abajo a la derecha, sin fondo ni recuadro.



`thousand-sunny.png`
Navega al fondo a la izquierda, metido en el agua.

Todo lo demás (el paisaje, los carteles, la brújula, los botones) lo dibuja la IA con código. No necesitas más imágenes.

ANATOMÍA DEL CARTEL WANTED



01 **WANTED** en Rye, de lado a lado.

02 **El retrato**: el logo de la app completo dentro del marco, sobre su propio color.

03 **VIVO O EN EL SOFÁ**, en vez de "Dead or Alive".

04 **El nombre** de la app en Pirata One, como el de un pirata.

05 **La recompensa** en berries, con su símbolo y el guion final.

06 **La letra pequeña** («este cartel es pura ficción…») y MARINE.

07 **Dos S de pluma** a cada lado, con aire para no tocar el texto.

08 **Pergamino** quemado y un poco roto en los bordes, con sombra real.

EL PROMPT GRAND LINE

PARTE 1 DE 4

Mi TV es Android TV o Google TV y está en la misma red Wi-Fi que este computador. Quiero reemplazar el launcher por **GRAND LINE**: una pantalla de inicio de One Piece que se sienta como un TV de edición especial, no como un tema genérico con un logo pegado. Abajo está el diseño completo, ya probado en un TV real. Respétalo al detalle.

0. ANTES DE DISEÑAR

1. Trabaja dentro del repo CleanYourTV. Si no está en esta carpeta, clónalo con `git clone https://github.com/Gathin23/cleanyourtv` y entra en él. Si el TV todavía no se ha limpiado, sigue primero su `PROMPT.md` completo (backup, debloat y launcher), usando sus scripts para conservar el backup y la ruta de restauración. Si ya está hecho, salta este punto.
2. Conéctate al TV con las herramientas del repo y dime: modelo, versión de Android, RAM y resolución.
3. Hazme estas preguntas todas juntas, antes de empezar:
   - ¿Cómo quieres que te salude el TV? (por defecto: "nakama")
   - ¿Qué apps usas más, y en qué orden? (máximo 8 en el carrusel)
   - ¿En qué idioma quieres la interfaz? (por defecto: español)
   - Nivel de efectos: completo, equilibrado o rendimiento. Si el TV tiene 2 GB de RAM o menos, recomiéndame rendimiento.

1. ARCHIVOS DE REFERENCIA

Descarga estas dos imágenes en una carpeta `grandline/` dentro del repo (con `curl -fsSL -o`):

ARCHIVO	ENLACE	PARA QUÉ ES
`onepiece-logo.png`	https://raw.githubusercontent.com/kevinAcevedo240/grand-line-tv/main/imagenes/onepiece-logo.png	El logo oficial, con fondo transparente. Va abajo a la derecha.
`thousand-sunny.png`	https://raw.githubusercontent.com/kevinAcevedo240/grand-line-tv/main/imagenes/thousand-sunny.png	El barco Thousand Sunny, con fondo transparente. Va en el mar, al fondo a la izquierda.

Conviértelos a WebP optimizado dentro de la app. Fuera de estas dos imágenes, **todo se dibuja por código**: no descargues otras imágenes de internet.

2. CONCEPTO VISUAL

- Ambiente: altamar, aventura, pergamino envejecido y un paisaje vivo que cambia con la hora del día.
- Paleta de interfaz: azul océano profundo `#0B2545`, dorado berry `#E9B949`, rojo sombrero de paja `#C1121F`, pergamino `#F2E3C6`, blanco espuma `#F7F9FB`.
- Tipografías libres (OFL), empaquetadas dentro de la app, sin depender de internet:
  - **Pirata One**: saludo, hora, fecha, nombres de las apps y el título de la app enfocada.
  - **Rye**: "WANTED", "VIVO O EN EL SOFÁ", "MARINE" y los botones de abajo.
  - **Nunito**: textos de interfaz y frases.
- Todo debe leerse a 3 metros: textos grandes y buen contraste.

3. LAYOUT (DISEÑA EN 1920 × 1080, ESCALA A LA RESOLUCIÓN REAL, MARGEN SEGURO DEL 5 %)

ARRIBA A LA IZQUIERDA: SALUDO Y HORA

- Saludo según la hora, en Pirata One dorado: "¡Buenos días, nakama!" (5:00–11:59), "¡Buenas tardes, nakama!" (12:00–18:59) y "Noche de travesía, nakama" (19:00–4:59).
- Debajo, la hora muy grande (unos 140 px) en Pirata One blanco. A su derecha, una línea vertical fina dorada y el día de la semana ("Viernes") y la fecha ("30 de octubre") en Pirata One dorado, en dos líneas.

EL PROMPT GRAND LINE

ARRIBA A LA DERECHA: LOG POSE Y WI-FI

- **Log Pose** (la brújula de One Piece): pedestal de bronce en perspectiva 3D (un cilindro corto con su cuello, sin que el borde café de la base se salga del dibujo), el brazalete de cuero que pasa por detrás y por delante con costuras, y una esfera de vidrio con la esfera de la brújula.
  - La aguja es una vista aparte, para girar sin redibujar el instrumento.
  - Cada pocos segundos se mueve sola un poquito, como si tambaleara buscando una isla.
  - Al cambiar de app en el carrusel, "busca": gira un poco y se asienta.
  - Al enfocarla, da una vuelta.
  - Es enfocable: con OK abre la **Bitácora** (ver sección 6).
- **Wi-Fi como ojo de buey** (porthole): aro de bronce con remaches, vidrio oscuro de mar y las ondas del Wi-Fi en color pergamino. Muestra el estado de la conexión y con OK abre los ajustes de red.
- El foco de estos controles es un aro dorado con un brillo suave, dibujado dentro del margen de la vista.

CENTRO: EL CARRUSEL COVERFLOW DE CARTELES WANTED (EL PROTAGONISTA)

- Cada app es un cartel de **WANTED** (ver sección 4). La app enfocada queda centrada.
- Posiciones a cada lado del centro: 330, 585 y 790 px. Escalas: 1.0 (centro), 0.82, 0.66 y 0.52. Oscurecido de las laterales: 38 %, 62 % y 80 %, como si se alejaran hacia atrás.
- En "equilibrado" y "completo" las laterales giran en Y unos 22°. En "rendimiento" el carrusel es plano.
- La app enfocada sube un poco y tiene un brillo dorado suave.
- Transición entre apps de unos 300 ms con ease-out, sin saltos.
- **Encima** del cartel enfocado: el nombre de la app en Pirata One dorado (unos 64 px) y debajo su frase en Nunito itálica blanca ("Se busca vivo o en el sofá"). Para que se lean usa un drop shadow sutil y pequeño detrás de las letras, **nunca** un óvalo o círculo oscuro, y que la sombra no tape el cartel.
- Animación de entrada de menos de 1 segundo: el carrusel llega deslizándose como una ola.

ABAJO AL CENTRO: BOTONES DE PERGAMINO

- Tres botones tipo píldora: **ENTRADAS**, **AJUSTES** y **TODAS LAS APPS**, con su ícono.
- Mismo papel de los carteles (textura de pergamino, borde café quemado), texto en Rye en mayúsculas.
- ENTRADAS abre un panel de pergamino con las entradas HDMI. AJUSTES abre los ajustes del sistema. TODAS LAS APPS abre una cuadrícula con todas las apps instaladas, en mini carteles con el mismo estilo.

ABAJO A LA DERECHA: EL LOGO

- `onepiece-logo.png`, de unos 360 px de ancho, sin fondo ni recuadro.

---

4. EL CARTEL WANTED (LO MÁS PARECIDO POSIBLE AL ORIGINAL)

Dibújalo en un espacio de 600 × 840 y escálalo. Pintado una sola vez en un bitmap por app.

1. **"WANTED"** en Rye, ocupando todo el ancho arriba.
2. **Retrato**: un marco horizontal ancho con el logo o banner de la app. El logo va **completo dentro del marco, sin salirse**, sobre su propio color de fondo (léelo de las esquinas del logo).
3. **"VIVO O EN EL SOFÁ"** en Rye, en lugar de "DEAD OR ALIVE".
4. El **nombre de la app** grande en Pirata One, como si fuera el nombre del pirata.
5. La **recompensa** con el símbolo de berry (una B cruzada por dos trazos verticales) y la cifra con puntos de miles y el guion final, como en el anime: `฿ 3.000.000.000-`.
6. Abajo a la izquierda, letra muy pequeña en tres líneas: "ESTE CARTEL ES PURA FICCIÓN. CUALQUIER PARECIDO CON TU MARATÓN DEL DOMINGO ES PURA COINCIDENCIA." Abajo a la derecha, **"MARINE"** en Rye.
7. **Las S de los lados**: a cada lado del bloque de texto van **dos** curvas en S largas, una sobre otra y conectadas, como trazos de pluma (finos en las puntas, más gruesos en el medio y con una bolita en cada extremo). Deja un margen claro: no pueden tocar la B de los berries ni la V de "VIVO".
8. **Papel**: pergamino con textura, bordes quemados hacia adentro, ligeramente desgarrados (usa una semilla aleatoria fija para que cada cartel se rompa siempre igual) y una sombra realista detrás.

Recompensas y frases por defecto (la más usada vale más):

EL PROMPT GRAND LINE

PARTE 3 DE 4

APP	RECOMPENSA	FRASE
Netflix	฿ 3.000.000.000-	Se busca vivo o en el sofá
YouTube	฿ 1.111.000.000-	Visto por última vez en «un video más»
Disney+	฿ 1.032.000.000-	Navega entre princesas y piratas
Prime Video	฿ 930.000.000-	Entregas desde el Nuevo Mundo
Crunchyroll	฿ 500.000.000-	Reincidente: maratones de anime
YouTube Music	฿ 330.000.000-	Canta a todo pulmón en cubierta
Play Store	฿ 66.000.000-	Mercader de la Gran Ruta
Ajustes	฿ 1-	Solo un grumete

Las apps sin cartel propio usan un WANTED genérico con su ícono. Detecta las apps instaladas automáticamente.

5. EL PAISAJE (SIN FOTOS DE FONDO: TODO DIBUJADO POR CÓDIGO Y EN MOVIMIENTO)

Cambia solo según la hora: **mañana** 5:00–11:59, **tarde** 12:00–18:59, **noche** 19:00–4:59.

	CIELO (DE ARRIBA A ABAJO)	LUZ	MAR (DEL HORIZONTE HACIA ABAJO)
Mañana	`#1F5FA8` → `#5EA7E0` → `#A9D6F2` → `#E9F5FB`	Sol blanco con brillo cálido, arriba a la derecha	`#9FD4EA` → `#4EA3CF` → `#1F6AA6` → `#0B3A6A`
Tarde	`#0B2545` → `#3A3D76` → `#9C4F78` → `#F08A4B` → `#FFCF73`	Sol de atardecer grande y dorado, bajo, a la derecha	`#D8875A` → `#7B4F74` → `#283C6E` → `#071A33`
Noche	`#02060F` → `#071A36` → `#163463` → `#25497D`	Luna con brillo frío y estrellas	`#2C4F80` → `#173562` → `#0A1F3F` → `#030B18`

Capas, de atrás hacia adelante:

1. Cielo con degradado, sol o luna con su halo, y nubes finas y lejanas (capa quieta).
2. **Nubes cúmulo realistas**: cada una hecha con decenas de "puffs" suaves, base plana y difuminada, más iluminada del lado de la luz y con un blur ligero aplicado **una sola vez** al pintarla. Nada de círculos sobrepuestos con bordes duros. Cada nube se desplaza muy despacio (unos 50 px por minuto); las lejanas, más lento.
3. Gaviotas, solo de día.
4. Una isla en silueta a la derecha, en el horizonte.
5. El mar con su degradado.
6. Crestas de olas más anchas que la pantalla, meciéndose.
7. El camino de luz del sol o la luna sobre el agua, en dos capas que titilan desfasadas.
8. Una **palmera** en la isla que se mece desde la base, con las hojas moviéndose como con viento.
9. **El Thousand Sunny** (`thousand-sunny.png`), lejos a la izquierda, mirando hacia la derecha (voltéalo):
   - Pequeño y algo opaco, con una bruma del color del cielo: más claro de día y más oscuro de noche.
   - Debe **estar dentro del agua**, no flotando: la quilla queda escondida bajo la línea de flotación, el borde inferior se funde con el mar, hay espuma donde el casco toca el agua y pequeñas olas en la proa y la popa.
   - Un reflejo tenue debajo, volteado, desvanecido y cortado en ondas.
   - Navega un poco hacia adelante y vuelve, y se balancea con el oleaje.

.0. Viñeta y degradados oscuros arriba y abajo para que el texto siempre se lea.

Cada movimiento arranca en un punto aleatorio de su ciclo, para que nada se mueva al mismo tiempo.

6. BITÁCORA (AJUSTES DEL LAUNCHER, DESDE EL LOG POSE)

Un panel de pergamino arriba a la derecha, con título "Bitácora" y subtítulo "Ajustes de este launcher":

EL PROMPT GRAND LINE

PARTE 4 DE 4

OPCIÓN	VALORES
Apps del carrusel	Ordenar ›
Efectos	Rendimiento (carrusel plano) · Equilibrado (carrusel 3D) · Completo (3D y zoom lento en las imágenes)
Fondo	Paisaje (el dibujado) · Mis imágenes (fondos propios de la carpeta `wallpapers/`)
Paisaje en movimiento	Sí · No
Cambio de imagen	Cada 30 s, 45 s, 1 min, 2 min o 5 min (solo con "Mis imágenes", con crossfade de 1,5 s)

Guarda lo que cambie en SharedPreferences: todo se ajusta sin recompilar.

7. CONTROL REMOTO Y SONIDO

- Navegación 100 % con el D-pad y el foco siempre visible. Izquierda/derecha mueven el carrusel, abajo baja a los botones, arriba sube al Log Pose y al Wi-Fi, Atrás vuelve al carrusel.
- Cada movimiento y cada clic suena con los sonidos de navegación del sistema.

8. RENDIMIENTO (MUCHOS TVS TIENEN 1 GB DE RAM)

- Construye sobre el launcher que trae el repo, respetando su stack y sus protecciones (botones del control, Entradas, Home y restauración). No lo rehagas desde cero; si es imposible, explícame por qué antes.
- Carteles, paisaje y controles se pintan **una sola vez** en bitmaps. Al navegar solo se mueven y desvanecen (translation, rotation, scale, alpha). Nada de blur en tiempo real.
- El paisaje se anima con un solo temporizador a unos 20 pasos por segundo (se mueve tan lento que se ve igual que a 60). Los carteles y la aguja sí van a 60 fps.
- El paisaje solo se mueve mientras el inicio está en pantalla. Sin servicios en segundo plano.
- Objetivo: navegación fluida y apertura de apps sin retraso.

9. CÓMO QUIERO QUE TRABAJES

1. Primero hazme un **prototipo HTML** en 1920 × 1080 que pueda abrir en el navegador de este computador y navegar con las flechas, con teclas para ver la mañana, la tarde y la noche. Muéstrame capturas de las tres horas y espera mi visto bueno antes de seguir.
2. Cuando lo apruebe, impleméntalo en el launcher, compílalo e instálalo por ADB con los scripts del repo, y déjalo como pantalla de inicio.
3. Verifícalo con capturas de pantalla del TV y confirma que sobrevive a un reinicio.
4. Antes de cada paso que toque el TV, dime qué vas a hacer. Nada irreversible: todo debe poder deshacerse con la restauración del repo.
5. Al terminar, apaga la depuración por red como indica el repo y explícame en español, corto, cómo volver al launcher original.

Si se te ocurre un detalle de One Piece que eleve el diseño sin hacerlo pesado, propónmelo antes de agregarlo.

(DESPUÉS DE INSTALARLO)

HAZLO TUYO

LA BITÁCORA

Sube a la brújula de arriba a la derecha y presiona OK. Desde ahí, sin computador:

EFECTOS	Rendimiento, Equilibrado o Completo.
FONDO	El paisaje dibujado o tus propias imágenes.
PAISAJE EN MOVIMIENTO	Sí o No. Si sientes el inicio lento, ponlo en No.
CAMBIO DE IMAGEN	Cada cuánto rotan tus imágenes: de 30 s a 5 min.



LA BITÁCORA ABIERTA, DE NOCHE

TODO LO DEMÁS, PÍDESELO AL ASISTENTE

Vuelve a encender la depuración (paso 02), abre el asistente en la misma carpeta y pídeselo en tus palabras:

```
Pon Crunchyroll de primera en el carrusel y quita Prime Video.
```

```
Cambia el saludo: que me diga «capitán» en vez de «nakama».
```

```
Súbele la recompensa a YouTube a ฿ 5.000.000.000 y cámbiale la frase.
```

```
Agrega la app de Max con un cartel que diga «Navega por el Grand Line del streaming».
```



TODAS LAS APPS, EN MINI CARTELES

BOTÓN «TODAS LAS APPS»

(06) EN EL TV · 1 MIN

APAGA LA DEPURACIÓN

AJUSTES › SISTEMA › OPCIONES PARA DESARROLLADORES

DEPURACIÓN POR USB

DEPURACIÓN INALÁMBRICA

El launcher sigue funcionando igual. Solo necesitas encenderla otra vez cuando quieras hacerle cambios con el asistente.

VOLVER AL INICIO ORIGINAL

Nada se desinstaló, así que todo tiene vuelta atrás. Lo más fácil: enciende la depuración y pídele al asistente «Devuelve mi TV al launcher original con el backup del repo». Sin computador: en Ajustes › Apps, busca el launcher (aparece como **Inicio** o **Home**) y desinstálalo. Si en tu TV usó ayudantes de accesibilidad para el botón Inicio, apágalos antes en Ajustes › Sistema › Accesibilidad.

PROBLEMAS COMUNES

NO ENCUENTRA MI TV	Misma Wi-Fi, TV encendido y depuración activa. Dale la IP. En Mac, si sale «No route to host», el asistente ya sabe cómo resolverlo: el repo lo explica.
NO VEO «DEPURACIÓN INALÁMBRICA»	En muchos TVs basta con la depuración por USB. El asistente te dice cuál necesita tu modelo.
VOLVIÓ LA PUBLICIDAD	Pasa a veces después de una actualización del TV. Repite el paso 04: el repo tiene una sección para eso.
¿LE PUEDE PASAR ALGO A MI TV?	Todo se hace con backup y con un script para restaurarlo. Lee lo que te propone antes de aceptar y no lo desconectes a la mitad.



SI LO HACES, ETIQUÉTAME

@KEVINACEVEDO.DEV · TIKTOK · INSTAGRAM

CLEANYOURTV ES UN PROYECTO DE CÓDIGO ABIERTO DE GATHIN23 · GITHUB.COM/GATHIN23/CLEANYOURTV. SI TE SIRVIÓ, DALE UNA ESTRELLA AL REPO.

EL PROMPT Y LAS IMÁGENES DE GRAND LINE: GITHUB.COM/KEVINACEVEDO240/GRAND-LINE-TV

ONE PIECE © EIICHIRO ODA / SHUEISHA / TOEI ANIMATION. GRAND LINE ES UN PROYECTO DE FAN, PARA USO PERSONAL Y SIN FINES COMERCIALES.