MUSTERPRÜFUNG C		Blatt Nr.:	1 von 7
Studiengang:	Kommunikationstechnik	Semester:	SWB4, TIB4, KTB4
	Softwaretechnik		
	Technische Informatik		
Prüfungsfach:	Computerarchitektur 3	Fachnummer:	4021
Hilfsmittel:	Vorlesungs- und Labormanuskript,	Dauer:	90 min
	Fachliteratur, Taschenrechner		

Tragen Sie hier bitte Ihren Namen ein:

Vorname:	Nachname:
Lösungsvorschlag (ohne Gewähr)	

Aufgabe 1 (30 Punkte):

a) Beschreiben Sie die fünf wesentlichen Komponenten eines jeden Computersystems:

Lösung zu Aufgabe 1a)

CPU mit

Datenpfad (Rechenwerk, ALU) Steuerung (Control, Steuerwerk)

- Speicher (Memory)
- Eingabe und Ausgabe (Input/Output, Peripherie)
- Adress-, Daten- und Steuerbussystem

b) Beschreiben Sie fünf mögliche Adressierungsarten eines 68HCS12-Rechners und geben Sie für jede Variante ein Beispiel:

Lösung zu Aufgabe 1b) <u>Bezeichnung</u> Beispiel Unmittelbare Adressierung (Immediate) LDAA #0 Implizite Adressierung **CLRA** Registeradressierung TFR B, A Direkte Adressierung STAA variable Register-Indirekte Adressierung Mit Index (mit Offset) STAA 0, X Mit Prä/Post-Inkrement/Dekrement STAA 1, X+ Speicher-Indirekte-Adressierung Mit Index STAA [#\$1000, X] Relative Adressierung **BRA** start (sieht für Programmierer aus wie direkte Adressierung)

MUSTERPRÜFUNG C		Blatt Nr.:	2 von 7
Studiengang:	Kommunikationstechnik	Semester:	SWB4, TIB4, KTB4
	Softwaretechnik		
	Technische Informatik		
Prüfungsfach:	Computerarchitektur 3	Fachnummer:	4021
Hilfsmittel:	Vorlesungs- und Labormanuskript,	Dauer:	90 min
	Fachliteratur, Taschenrechner		

c) Welche Funktion hat ein Compiler? Bitte ausführlich erklären.

Lösung zu Aufgabe 1c)

Übersetzen des Programmcodes von Hochsprache (z.B. C) in hexadezimal codierte Maschinensprache (Objektcode) bzw. der Daten in Speicherplatzreservierungen und Initialisierung des Speicherplatzes.
d) Welche Funktion hat ein Linker? Bitte ausführlich erklären.
Lösung zu Aufgabe 1d)
Zusammenbinden des Objektcodes verschiedener Programmmodule sowie Bibliotheken (dabei Auflösung von Referenzen) zu relokierbarem Objektcode.
Konvertierung des relokierbaren Objektcodes in absoluten Objectcode, dh. Zuweisen von absoluten Adressen, erfolgt durch den Locator (bei Embedded Systems, Locator ist bei manchen Toolketten Teil des Linkers) oder durch den Lader des Betriebssystems (bei Computern).

MUSTERPRÜFUNG C		Blatt Nr.:	3 von 7
Studiengang:	Kommunikationstechnik	Semester:	SWB4, TIB4, KTB4
	Softwaretechnik		
	Technische Informatik		
Prüfungsfach:	Computerarchitektur 3	Fachnummer:	4021
Hilfsmittel:	Vorlesungs- und Labormanuskript,	Dauer:	90 min
	Fachliteratur, Taschenrechner		

e) Erläutern Sie den Unterschied zwischen einer von-Neumann-Architektur und einer Harvard-Architektur.

Lösung zu Aufgabe 1e)
Von-Neumann: Programmcode und Daten im selben Speicher. Zugriff über ein gemeinsames Bussystem.
Harvard: Programmcode und Daten in getrennten Speichern. Zugriff über getrennte Bussysteme.

f) Erläutern Sie die Funktion der I, N-, Z- und V-Flags im CCR des 68HCS12.

Lösur	Lösung zu Aufgabe 1f)				
I=1 N=1 Z=1 V=1	Interrupts gesperrt (maskiert) Ergebnis (als 2er-Komplement-Zahl interpretiert) einer Operation war negativ Ergebnis einer Operation war Null Überlauf bei einer Operation (Werte als 2er-Komplement-Zahl interpretiert)				

MUSTERPRÜFUNG C		Blatt Nr.:	4 von 7
Studiengang:	Kommunikationstechnik	Semester:	SWB4, TIB4, KTB4
	Softwaretechnik		
	Technische Informatik		
Prüfungsfach:	Computerarchitektur 3	Fachnummer:	4021
Hilfsmittel:	Vorlesungs- und Labormanuskript, Fachliteratur, Taschenrechner	Dauer:	90 min

Aufgabe 2 (35 Punkte):

Im folgenden Ausschnitt aus einem Assemblerprogrammlisting für einen Freescale 68HCS12-Rechner (Codewarrior-Entwicklungsumgebung und Aufrufkonventionen) sehen Sie ein Unterprogramm mit einem 16-Bit Integer-Wert als Parameter und einem 16-Bit Integer-Wert als Rückgabewert. Sie sollen herausfinden, was es macht.

```
UNCTION: ; unsigned int MYFUNCTION (unsigned int n)

STD 4,-SP ; Lokale Variable: unsigned int k = n

LDD #-1 ; Lokale Variable: unsigned int N = -1

STD 2,SP ;

LDX 0,SP ; im Unterprogramm: k → SP+0, N → SP+0

NEGB

NEGB
MYFUNCTION:
                                                                                (B)
L1: BNE
    CLRA
    STD 0,SP
else1:
                           ; }
          0,SP
                          ; if (k<=8)
    LDX
    DEX
    CPX #7
    BHI return1
    LDAB #1
                           ; \{ N = 1;
                                                               Reg. D = 1
    CLRA
    LDY 0,SP
                                                                Reg. Y = k
dowhile1:
                                   do
                                                                Reg X = Y
    TFR Y,X
                                  {
    EMUL
                                          N = N * k;
                                                                (Y,D) = D \times Y
    DEX
                                                               Reg X = X - 1
                                           k = k - 1;
    CPX #1
    BGT dowhile1 ;
STD 2,SP ;
urn1:
                                                                Reg. Y = X
                                  } while (k > 1) ;
                                                               Reg. X > 1
                                                               N = Reg. D
return1:
   LDD 2,SP
                           ; return N;
L2: LEAS 4,SP
                           ; Lokale Variable vom Stack entfernen
    RTS
```

a) An das Unterprogramm wird ein Parameter übergeben. Wie wird dieser Parameter übergeben?

Übergabe n im Register D, wird bei (A) in lokale Variable auf Stack kopiert

b) Wie wird das Ergebnis des Unterprogramms an den Aufrufer zurückgegeben?

Rückgabewert N in Register D (siehe Zeile nach Label return1)

c) Welcher Wert steht im X-Register, wenn der Programmzeiger auf Label L1: zeigt und der Parameterwert n=6 übergeben wurde?

```
X = k = n = 6
```

MUSTERPRÜFUNG C		Blatt Nr.:	5 von 7
Studiengang:	Kommunikationstechnik	Semester:	SWB4, TIB4, KTB4
	Softwaretechnik		
	Technische Informatik		
Prüfungsfach:	Computerarchitektur 3	Fachnummer:	4021
Hilfsmittel:	Vorlesungs- und Labormanuskript, Fachliteratur, Taschenrechner	Dauer:	90 min

d) Die Funktion soll mit dem Parameterwert 3 aufgerufen werden. Zeichnen Sie den Stack mit allen Werten (numerisch wenn möglich, ein Byte pro zeile), wenn der Programmzeiger auf **Label L2**: zeigt.

Adresse	Wert	Bedeutung	
\$2FFA	\$00 (MSB)	Lokale Variable (im Unterprogramm nach A → SP+0) unsigned int k = n (Kopie des Parameters n), wird nach Zeile A nicht mehr verändert	
\$2FFB	\$03 (LSB)		
\$2FFC	\$00 (MSB)	Lokale Variable (im Unterprogramm nach A → SP+2) unsigned int N = n! Wurde in Zeile B zunächst mit N=-1 initialisiert.	
\$2FFD	\$06 (LSB)		
\$2FFE	PC MSB	Return-Adresse vom Aufruf von MYFUNCTION	
\$2FFF	PC LSB		

- e) Schreiben Sie auf ein separates Blatt die C-Routine, die zum oben gezeigten Assembler-Programm gehört.
- f) Geben Sie hier für die folgenden Parameterwerte die Ergebnisse des Unterprogramms an:

Parameterwert n:	Ergebnis		
0	N = 0! = 1		
-6	N = (unsigned int) –1 = 65535 *1		
6	N = 6! = 720		
10	N = (unsigned int) –1 = 65535		
*1 Beachte: Die Abfrage BHI im Zweig else1 behandelt negative Zahlen wie große positive Werte!			

g) Geben Sie den gültigen Wertebereich für den Parameter an, innerhalb dessen das Ergebnis korrekt dargestellt wird. Was passiert außerhalb dieses Bereiches? Antwort:

```
-1 < n < 9 ; außerhalb: N= (unsigned int) –1 = 65535 
d.h. n = 0 ... 8 \rightarrow N = n! = 1 ... 40320 (9!=362 880 nicht mehr mit 16bit darstellbar)
```

MUSTERPRÜFUNG C		Blatt Nr.:	6 von 7
Studiengang:	Kommunikationstechnik	Semester:	SWB4, TIB4, KTB4
	Softwaretechnik		
	Technische Informatik		
Prüfungsfach:	Computerarchitektur 3	Fachnummer:	4021
Hilfsmittel:	Vorlesungs- und Labormanuskript,	Dauer:	90 min
	Fachliteratur, Taschenrechner		

Aufgabe 3 (35 Punkte):

Der Beeper auf unserem Lautsprecherboard hängt am Ausgang des Timers Kanal 5. In dieser Aufgabe sollen Sie in der Assemblersprache die notwendige Software erstellen, so dass beim Drücken auf den Taster SW1 an Port H.0 der Beeper ertönt. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

a) Sie schreiben eine Prozedur initBeeper, die den Timer intialisiert. Dazu müssen Sie die Register TSCR1, TIOS und TIE geeignet beschreiben. Alle anderen Register spielen zunächst keine Rolle. Der Timer wird im Output Compare Mode betrieben. Die Taktfrequenz des Timers soll so klein sein wie möglich.

```
Lösung zu Aufgabe 3a)

initBeeper:
BSET TSCR1, #$80 ; Enable timer module

MOVB #$07, TSCR2 ; Timer clock period T<sub>TCNT,max</sub> = 5,3µs
; (nicht gefordert, Default-Wert 42ns)

BSET TIOS, #$20 ; Set timer channel 5 to output compare mode

BSET TIE, #$20 ; Enable interrupt for timer ch. 5

RTS
```

b) Schreiben Sie zwei Routinen beeperon und beeperoff, die den Ausgang des Timer-Kanals 5 aktivieren bzw. stilllegen. Dazu verwenden Sie lediglich das Register TCTL1. Alle anderen Timer-Ausgänge dürfen nicht verändert werden! Setzen Sie den Ausgang so, dass er toggelt, d.h. zwischen 0 und 1 wechselt.

```
Lösung zu Aufgabe 3b)
beeperOn:
    BCLR TCTL1, #%00001000 ; optional, da Default-Wert Bit 3 = 0
    BSET TCTL1, #%00000100 ; On next timer 5 event toggle
    RTS

beeperOff:
    BCLR TCTL1, #%00001100 ; On timer 5 event no output
    RTS
```

MUSTERPRÜFUNG C		Blatt Nr.:	7 von 7
Studiengang:	Kommunikationstechnik	Semester:	SWB4, TIB4, KTB4
	Softwaretechnik		
	Technische Informatik		
Prüfungsfach:	Computerarchitektur 3	Fachnummer:	4021
Hilfsmittel:	Vorlesungs- und Labormanuskript, Fachliteratur, Taschenrechner	Dauer:	90 min

c) Jetzt erstellen Sie die Interrupt-Routine. Diese inkrementiert TC5 immer um einen bestimmten Wert, der die Frequenz festlegt. Wird der Wert vom Zeitgeber erreicht, wird ein Interrupt erzeugt. Die Interrupt-Routine muss also nur den Vergleichswert in TC5 um ein Delta erhöhen und das Interrupt-Flag zurücksetzen. Delta sollte so gewählt werden, dass der Beeper mit ca. 440 Hz pfeift.

```
Lösung zu Aufgabe 3c)
.vect: SECTION
        ORG SFFE4
int13: DC.W timer5Isr ; Interrupt vector for timer channel 5
                          ; Signal period 2 * 214 \cdot 5,3\mu s = 2,27ms
period: EQU 214
                          ; (ca.440Hz)
.init: SECTION
timer5Isr:
                         ; Add period
     LDD #period
     ADDD TC5
                          ; Set timer for next interrupt
     STD TC5
     BSET TFLG1, #$20
                          ; Reset interrupt flag for timer ch. 5
     RTI
```

d) Jetzt schreiben Sie das Hauptprogramm. Zunächst schalten Sie alle Interrupts aus. Sie setzen Port H als Eingang und schalten seine Interrupts aus.

```
Lösung zu Aufgabe 3d)

Main:
Entry:

LDS #__SEG_END_SSTACK; Initialize stack pointer
SEI ; Disable interrupts
MOVB #$00, DDRH ; Port H as inputs (optional, da Default)
MOVB #$00, PIEH ; Port H interrupts off ( - " - )
```

e) Nun initialisieren Sie den Beeper-Timer und schalten die Interrupts wieder ein. Danach gehen Sie in eine Endlosschleife, in der Sie beim Drücken der Taste SW1 den Beeper ertönen lassen.

```
Lösung zu Aufgabe 3e)

JSR initBeeper
CLI
Loop:

BRSET PTH, $01, off ; Button not pressed = 1
JSR beeperOn ; Turn beeper on, if button pressed
BRA Loop

Off:

JSR beeperOff ; Turn beeper off, if button not pressed
BRA Loop
```